

FNIRSI

NVS-40

Ψηφιακός νυχτερινός σκοπευτής με εγγραφή 4K HD
Οδηγίες χρήσης



Πληροφορίες για τους χρήστες

- Αυτές οι οδηγίες περιλαμβάνουν λεπτομερή περιγραφή του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη λειτουργία του προϊόντος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εύφλεκτο ή εκρηκτικό περιβάλλον.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες και οι συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες εθνικές ή τοπικές νομοθεσίες.
- Σε περίπτωση προβλημάτων ποιότητας της συσκευής ή ερωτήσεων σχετικά με τη χρήση της, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας «FNIRSI». Θα προσπαθήσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα γρήγορα.


1. Εισαγωγή στο προϊόν

Η παρούσα συσκευή αποτελεί νυχτερινό σκοπευτή σχεδιασμένο για την παρατήρηση αντικειμένων σε απόλυτο σκοτάδι ή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η απόσταση παρατήρησης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού είναι απεριόριστη, ενώ σε απόλυτο σκοτάδι μπορεί να φτάσει έως και τα 300 μέτρα. Εξοπλισμένη με διεπαφή USB και υποδοχή κάρτας TF, υποστηρίζει ενημερώσεις λογισμικού και αποθήκευση φωτογραφιών. Η πλήρως λειτουργική έγχρωμη οθόνη επιτρέπει κανονική χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, προσφέροντας λειτουργίες όπως λήψη φωτογραφιών, εγγραφή βίντεο, αναπαραγωγή και ηλεκτρονικό ζουμ έως 6x. Αυτή η συσκευή αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο υποβοήθησης της ανθρώπινης όρασης τη νύχτα.

2. Πληροφορίες ασφαλείας


- Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε καθαρό και ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία που θα μπορούσε να βλάψει τους φακούς, ισχυρή πίεση, μηχανικές ζημιές, υγρασία.
- Πρέπει να αποφεύγονται η βροχή, η ομίχλη, οι πτώσεις και οι κρούσεις.
- Όταν στην οθόνη LCD εμφανιστεί ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας, πρέπει να φορτιστεί αμέσως.
- Σε περίπτωση μακροχρόνιας μη χρήσης της συσκευής, η μπαταρία πρέπει να φορτίζεται τακτικά για να αποτραπεί η ζημιά της.

3. Περιγραφή κατασκευής της συσκευής




Άνοιγμα για
μάντα χειρός

Θάλαμος
μπαταρίας



Διασύνδεση στερέωσης
τρίποδα

4. Περιγραφή πίνακα



5. Κουμπιά & Λειτουργίες – Εισαγωγή

Κουμπί	Ενέργεια	Λειτουργία
+	Σύντομο πάτημα	Φωτεινότητα υπέρυθρου φωτός Αύξηση αντιστάθμισης + / Πλήκτρο κατεύθυνσης κάτω
	Πατήστε και κρατήστε πατημένο	Ψηφιακή μεγέθυνση +
-	Σύντομο πάτημα	Φωτεινότητα υπέρυθρου φωτός Μείωση αντιστάθμισης - / Πλήκτρο κατεύθυνσης πάνω
	Πατήστε και κρατήστε πατημένο	Ψηφιακή μεγέθυνση -

Κουμπί	Ενέργεια	Λειτουργία
	Σύντομο πάτημα	Έναρξη λήψης φωτογραφίας/βίντεο/αναπαραγωγής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Σύντομο πάτημα	Εναλλαγή λειτουργιών: φωτογραφία / βίντεο / αναπαραγωγή
MENΟΥ	Σύντομο πάτημα	Μενού / Επιστροφή
	Σύντομο πάτημα	Απενεργοποίηση οθόνης
	Πατήστε και κρατήστε πατημένο	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

6. Οδηγίες χρήσης

Εγκατάσταση μπαταρίας

Τοποθετήστε την μπαταρία τύπου 18650 στο θάλαμο μπαταρίας της συσκευής, προσέχοντας τις ενδείξεις πολικότητας «+» και «-» εντός του θαλάμου. Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν ενεργοποιείται, ελέγξτε αν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά και αν είναι επαρκώς φορτισμένη.

Προσοχή:

※ Η χρήση μη αυθεντικών μπαταριών 18650 μπορεί να προκαλέσει λανθασμένες ενδείξεις επιπέδου φόρτισης!

※ Μετά την αντικατάσταση της μπαταρίας, συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB για να ενεργοποιήσετε τη φόρτιση.

Παρατήρηση περιβάλλοντος

Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, κάθε σύντομο πάτημα του κουμπιού **MODE** προκαλεί την εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών εγγραφής βίντεο, λήψης φωτογραφιών και αναπαραγωγής. Μετά την επιλογή της κατάλληλης λειτουργίας, πατήστε  για να ξεκινήσετε την εγγραφή, τη λήψη φωτογραφιών ή την αναπαραγωγή. Παρακολουθήστε την εστίαση της εικόνας στην οθόνη του προσοφθάλμιου. Εάν η εικόνα είναι θολή, ρυθμίστε την ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες:

- Ελέγξτε πρώτα αν η φωτεινότητα είναι επαρκής. Εάν απαιτείται, με ένα σύντομο πάτημα  — ρυθμίστε τη φωτεινότητα του υπέρυθρου φωτισμού.
 - Εάν η φωτεινότητα είναι επαρκής, αλλά η εικόνα είναι θολή, μπορείτε να ρυθμίσετε την εστίαση περιστρέφοντας το δακτύλιο του φακού.
- Μετά τη ρύθμιση της εστίασης, ένα παρατεταμένο πάτημα  — επιτρέπει τη ρύθμιση του ζουμ.

 Προσοχή

Μην καλύπτετε την περιοχή του υπέρυθρου φωτισμού με οποιαδήποτε αντικείμενα!

7. Περιγραφή μενού

Σύντομο πάτημα **MENU** για να εμφανίσετε τα διάφορα μενού λειτουργιών και τις ρυθμίσεις συστήματος σε διαφορετικές λειτουργίες. Η σύντομη πίεση προκαλεί εναλλαγή σε ακολουθία. Το λεπτομερές μενού παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Μενού εγγραφή	Ανάλυση ζουμ	4K (3840*2160) /2K (2560*1440) /1080FHD (1920*1080) /720P (1280*720) /VGA (640*480) /QVGA (320*240)
	Εγγραφή σε βρόχο	Απενεργοποίηση/1 λεπτό/2 λεπτά/3 λεπτά/5 λεπτά/10 λεπτά
	WDR	ΑΠΕΝΕΡΓ./ΕΝΕΡΓ.
	Ανίχνευση κίνησης	ΑΠΕΝΕΡΓ./ΕΝΕΡΓ.
	Επισήμανση ημερομηνίας	ΑΠΕΝΕΡΓ./ΕΝΕΡΓ.

Μενού αναπαραγωγή	Διαγραφή	Διαγραφή τρέχοντος, Διαγραφή όλων
	Προστασία	Κλείδωμα τρέχοντος, Ξεκλείδωμα τρέχοντος, Κλείδωμα όλων, Ξεκλείδωμα όλων

Μενού κάμερας	Ανάλυση	36MP/32MP/30MP/24MP/20MP/16MP/12MP/10MP/ 8MP/5MP/3MP/VGA
	Ποιότητα εικόνας	Υψηλή ποιότητα / Πρότυπο / Κανονική
	Εστίαση	Ισχυρή, Πρότυπη, Μαλακή
	Ισορροπία λευκού	Αυτόματη, φως ημέρας, συννεφιά, πυρακτώσεως, φθορισμού
	Σταθεροποίηση εικόνας	ΑΠΕΝΕΡΓ./ΕΝΕΡΓ.
	Γρήγορη προεπισκόπηση	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / 2 δευτερόλεπτα / 5 δευτερόλεπτα
	Επισήμανση ημερομηνίας	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / Ημερομηνία / Ημερομηνία και Ώρα
	ISO	Αυτόματο, 100, 200, 400, 800

Μενού συστήματος	Ημερομηνία / Ώρα	ΕΕ/ΜΜ/ΗΗ ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ
	Αυτόματη απενεργοποίηση	ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / 1 λεπτό / 2 λεπτά / 3 λεπτά / 5 λεπτά / 10 λεπτά
	Ρυθμίσεις γλώσσας	Κινέζικα/Παραδοσιακά/Αγγλικά/Ιαπωνικά/Ιταλικά/Γαλλικά/Γερμα- νικά/Ρωσικά/Ισπανικά/Πορτογαλικά
	Ρύθμιση φωτεινότητας LCD	Υψηλό, μεσαίο και χαμηλό επίπεδο
	Συχνότητα πηγές φωτός	50 Hz / 60 Hz
	Αντιστάθμιση οθόνης	+1/3 +0.0 -1/3 -2/3 -1.0 -4/3 -5/3 -2.0
	Αυτόματο Απενεργοποίηση οθόνης	ΑΠΕΝΕΡΓ./1 λεπτό/3 λεπτά/5 λεπτά/10 λεπτά
	Μορφή	Κάρτα TF (διαγραφή όλων των αρχείων)
	Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις	Ακύρωση/Επιβεβαίωση
	Πληροφορίες	Μοντέλο, Κατασκευαστής, Πληροφορίες έκδοσης

8. Βασικές παράμετροι

Τάση	Μπαταρία 3,7 V 18650
Φόρτιση	5 V/1 A TYP-C
Οθόνη	Οθόνη IPS 3,0 ιντσών υψηλής ανάλυσης
Θερμοκρασία	-5~40°C
Υγρασία	0-80%
Διαστάσεις	136x153x56mm
Βάρος	≈ 265g

9. Οπτικές παράμετροι

Ψηφιακό ζουμ	6x
Διάμετρος φακού	25mm
Εμβέλεια παρατήρησης σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού	2m-∞
Εμβέλεια παρατήρησης σε απόλυτο σκοτάδι	300 m (μέγ.)

Προδιαγραφές μπαταρίας:
Κατηγορία: Φορητή
Τύπος: λιθιο-ιονικός
Καθαρό βάρος (kg): 0,044
Χωρητικότητα (mAh): 2000
Ισχύς (kWh): 0,01

10. Ενημέρωση λογισμικού

Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB και ενεργοποιήστε την. Ο υπολογιστής θα ανιχνεύσει τον δίσκο USB. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το αρχείο firmware στον κύριο κατάλογο του δίσκου USB. Περιμένετε μερικά λεπτά. Το σύστημα θα ολοκληρώσει αυτόματα την ενημέρωση και θα επανεκκινήσει.

11. Επικοινωνία



<http://www.fnirsi.cn/>

Στοιχεία κατασκευαστή: Shenzhen FEI NI RUI SI Technology CO.,LTD (FNIRSI)

West of Building C, Weihuada Industrial Park, Dalang Street, Longhua

District, Shenzhen, Guangdong, China. Κωδικός: 518000

business@fnirsi.com

Στοιχεία αντιπροσώπου:

ALTWAY(PL) Sp.z o.o.

Λεωφόρος Grunwaldzka 212, 80-266 Γκντανσκ,

Πολωνία bok@altway.pl



Κατεβάστε τις οδηγίες χρήσης, την εφαρμογή (APP) και το λογισμικό

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτές.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή:

- Αποφύγετε να κατευθύνετε το κιάλι προς έντονο φως, π.χ. τον ήλιο – μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην οπτική και είναι επικίνδυνο για τα μάτια του χρήστη.

- Μην εκθέτετε το κιάλι σε κραδασμούς, κρούσεις ή πτώσεις – τα οπτικά στοιχεία είναι ευαίσθητα και μπορεί να υποστούν εύκολα ζημιά.

- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό μέρος για να αποτρέψετε ζημιές από υγρασία ή σκόνη.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Τα κιάλια δεν προορίζονται για παιχνίδι από παιδιά – μπορεί να περιέχουν μικρά εξαρτήματα που αποτελούν κίνδυνο πνιγμού.

- Αποθηκεύετε το κιάλι σε μέρος μη προσβάσιμο από παιδιά για να αποτρέψετε τυχαία ζημιά στη συσκευή.

Κίνδυνος για την όραση:

- Μην κοιτάτε ποτέ μέσα από το κιάλι απευθείας προς τον ήλιο – υπάρχει κίνδυνος μόνιμης βλάβης της όρασης.

- Βεβαιωθείτε ότι η εστίαση και η απόσταση των φακών είναι σωστά προσαρμοσμένες στον χρήστη.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Ρύθμιση και διαμόρφωση:

- Πριν από τη χρήση, προσαρμόστε την απόσταση των φακών στο διάστημα μεταξύ των κόρων των ματιών για να επιτύχετε βέλτιστη εικόνα.

- Εάν είναι δυνατόν, ρυθμίστε την εστίαση για να λάβετε καθαρή εικόνα.

Χρήση στο πεδίο:

- Κατά τη χρήση του κιάλιου σε δύσκολες καιρικές συνθήκες (βροχή, χιόνι, σκόνη), χρησιμοποιήστε κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα ή θήκες.

- Εάν το κιάλι είναι αδιάβροχο, βεβαιωθείτε ότι οι στεγανοποιήσεις του είναι σε καλή κατάσταση για να αποτρέψετε την είσοδο υγρασίας.

- Εάν το κιάλι δεν είναι αδιάβροχο, μην το εκθέτετε σε επαφή με νερό.

Αποθήκευση και μεταφορά:

- Μεταφέρετε το κιάλι σε κατάλληλη προστατευτική θήκη ή τσάντα, για να αποφύγετε μηχανικές ζημιές και ρύπανση.

- Αποφύγετε την αποθήκευση του κιάλιου σε μέρη με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία των φακών και των οπτικών επιστρώσεων.

- Αποθηκεύετε το κιάλι μακριά από υγρασία, σκόνη και πηγές θερμότητας.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

Συντήρηση και καθαρισμός:

- Καθαρίζετε τακτικά τους φακούς με μαλακό πανί και ειδικά υγρά καθαρισμού οπτικών.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά ή χημικά καθαριστικά που ενδέχεται να βλάψουν τις επιστρώσεις των φακών.

Σέρβις:

- Εάν παρατηρήσετε ζημιές, όπως γρατζουνιές στους φακούς, χαλαρά μηχανικά μέρη ή προβλήματα εστίασης, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Ασφαλής απόρριψη:

- Σε περίπτωση ζημιάς ή φθοράς του κιάλιου, απορρίψτε το σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων.

- Εάν η συσκευή περιέχει ηλεκτρονικά εξαρτήματα, απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (e-mail: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με άλλον ειδικό.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, σημασμένα σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε διαλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής των χρησιμοποιημένων συσκευών συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορούν να ληφθούν από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου οδηγιών χρήσης, που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία τεχνικής υποστήριξης, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή τεχνικές ενέργειες συντήρησης στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή τεχνικής υποστήριξης. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul
. Rudzka 65c 44-200 Rybnik
, Πολωνία τηλ. +48 533 23
4 303 hurt@innpro.pl www
.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση. Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας. Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίζετε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα. Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή. Φροντίστε την περιουσία σας· η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβηστούν· εφοδιαστείτε με πυροσβεστικό κάλυμμα.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιόντων), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από το επίπεδο των 3,18V ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης της μπαταρίας ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γηράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από το επίπεδο των 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, το καταστρέφουν μόνιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση διακοπής χρήσης της μπαταρίας ή ολόκληρης της συσκευής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.