

# Ας ξεκινήσουμε

Χρειάζεστε βοήθεια; Σαρώστε τον κωδικό QR για να δείτε εκπαιδευτικά βίντεο και να διαβάσετε τον οδηγό χρήστη.



*[link.gl-inet.com/rm10-userguide-support](https://link.gl-inet.com/rm10-userguide-support)*


**GL·iNet**

**GL-RM10 / Comet Pro**

Απομακρυσμένο KVM

# ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ |

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



# ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ


## Τεχνική υποστήριξη

- Για πιο λεπτομερείς και ενημερωμένες οδηγίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας [link.gl-inet.com/rm10-userguide-support](https://link.gl-inet.com/rm10-userguide-support)
- Σε περίπτωση επιπλέον ερωτήσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των παρακάτω μεθόδων:
  - Ηλεκτρονική διεύθυνση: [support@gl-inet.com](mailto:support@gl-inet.com)
  - Discord: [link.gl-inet.com/website-discord-support](https://link.gl-inet.com/website-discord-support)
  - Reddit: [link.gl-inet.com/website-reddit-support](https://link.gl-inet.com/website-reddit-support)
  - Forum: [forum.gl-inet.com](https://forum.gl-inet.com)

## ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

### Reset

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Reset για 8 δευτερόλεπτα προκειμένου να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.



Μη συμβατότητα στην τοποθέτηση του δείκτη του απομακρυσμένου ποντικιού

- Εάν ο δείκτης του ποντικιού στη Συσκευή Β δεν ευθυγραμμίζεται σωστά στην οθόνη, αλλάξετε την ανάλυση οθόνης σε μία από τις υποστηριζόμενες επιλογές, όπως αναφέρεται παρακάτω.  
Υποστήριξη 60FPS: 2560x1440, 1920x1200, 1920x1080, 1600x1200, 1440x900,  
1360x768, 1280x1024, 1280x800, 1280x720, 1024x768, 800x600.  
Υποστήριξη 30FPS: 3840x2160.

## ΕΓΓΥΗΣΗ

- Παρέχουμε περιορισμένη εγγύηση δύο ετών για το απομακρυσμένο KVM και περιορισμένη εγγύηση τριών μηνών για αξεσουάρ.
- Επιπρόσθετη εγγύηση μπορεί να ισχύει σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία του τόπου αγοράς.
- Συνιστούμε τη χρήση του συνοδευτικού τροφοδοτικού 5V/2A.
- Οποιαδήποτε ζημιά στη συσκευή που προκύπτει από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες ακυρώνει την παρούσα εγγύηση.
- Οποιαδήποτε βλάβη της συσκευής που προκλήθηκε από τροποποίηση του PCBA, των εξαρτημάτων ή του περιβλήματος οδηγεί σε ακύρωση της παρούσας εγγύησης.
- Τα προβλήματα που προέρχονται από τη χρήση λογισμικού τρίτων ενδέχεται να μην καλύπτονται από την επίσημη τεχνική υποστήριξη.
- Οποιαδήποτε βλάβη της συσκευής που προκλήθηκε από ακατάλληλη χρήση, π.χ. από λάθος τάση, υψηλή θερμοκρασία, πλημμύρα ή πτώση, οδηγεί σε ακύρωση της παρούσας εγγύησης.
- Οι φωτογραφίες στο εγχειρίδιο έχουν αποκλειστικά ενδεικτικό χαρακτήρα. Διατηρούμε το δικαίωμα να εισάγουμε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτά τα υλικά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

# FCC ID: 2AFIW-RM10

## Προειδοποίηση

Για την εξασφάλιση της συνεχιζόμενης συμμόρφωσης, οποιαδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν ρητά εγκριθεί από τον αρμόδιο φορέα συμμόρφωσης ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλεια των δικαιωμάτων χρήσης της συσκευής.

## Δήλωση FCC

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους ακόλουθους δύο όρους: (

1) η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να προκαλεί βλαβερές παρεμβολές και

2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται κάθε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει κριθεί ότι πληροί τις προδιαγραφές για ψηφιακές συσκευές κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανονισμών FCC. Οι προδιαγραφές αυτές αποσκοπούν στην παροχή λογικής προστασίας από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνική ενέργεια και, αν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στην ραδιοεπικοινωνία.

Δεν μπορεί όμως να εξασφαλιστεί ότι δεν θα παρουσιαστούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν η συσκευή προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές στην τηλεοπτική ή ραδιοφωνική λήψη, κάτι που μπορεί να ελεγχθεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας την ξανά, ο χρήστης θα πρέπει να προσπαθήσει να τις απομακρύνει εφαρμόζοντας μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

- Αλλάξει τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεφαλής λήψης.
- Αύξει της απόστασης μεταξύ της συσκευής και του δέκτη.
- Συνδέσει τη συσκευή σε πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από τον δέκτη.
- Συμβουλευτείτε τον πωλητή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοτηλεόρασης για βοήθεια.

## Προειδοποίηση IC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο χωρίς άδεια RSS του Innovation, Science and Economic Development Canada.

Η λειτουργία υπόκειται στους εξής δύο όρους: (1) αυτή

η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές και

(2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada που αφορούν τις ασύρματες συσκευές χωρίς άδεια. Η χρήση επιτρέπεται υπό τις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές και

(2) ο χρήστης της συσκευής πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε ραδιοπαρεμβολές, ακόμη κι αν αυτές επηρεάζουν τη λειτουργία της.

Το εγχειρίδιο χρήσης των συσκευών LE-LAN πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες για τους περιορισμούς που αναφέρονται στις παραπάνω ενότητες, συγκεκριμένα ότι:

και, Η συσκευή που προορίζεται για λειτουργία στη ζώνη 5150-5250 MHz προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος επιβλαβών παρεμβολών σε κοινόχρηστα κανάλια δορυφορικών συστημάτων.

και, Η συσκευή που λειτουργεί στη ζώνη 5150-5250 MHz προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση, για να περιοριστεί ο κίνδυνος επιβλαβών παρεμβολών σε κινητά δορυφορικά συστήματα που χρησιμοποιούν το ίδιο κανάλι.

## Δήλωση σχετικά με την έκθεση σε ακτινοβολία FCC / IC:

Ο εξοπλισμός πληροί τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία που έχουν καθοριστεί από την FCC για μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται έτσι ώστε να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ του πομπού και του σώματος του χρήστη.

Η συσκευή συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία που ορίζει το FCC / ISED για μη ελεγχόμενα περιβάλλοντα. Κατά την εγκατάσταση και χρήση της συσκευής, η απόσταση μεταξύ του πομπού και του σώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 εκ.

#### Φάσμα συχνοτήτων: 5150 - 5250 MHz

Χρήση μόνο σε κλειστούς χώρους. Η εγκατάσταση και χρήση σε οδικά οχήματα και αεδροδρομικά βαγόνια απαγορεύεται. Περιορισμένη χρήση σε εξωτερικούς χώρους: όταν χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους, η συσκευή δεν επιτρέπεται να στερεωθεί σε μόνιμη εγκατάσταση, σε εξωτερικό μέρος οδικών οχημάτων, σε μόνιμη υποδομή ή σε μόνιμη εξωτερική κεραία. Η χρήση από μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα (UAS) περιορίζεται στη ζώνη από 5170 έως 5250 MHz.

#### Ζώνη συχνοτήτων: 5250 - 5350 MHz:

Χρήση μόνο σε κλειστούς χώρους. Οι εγκαταστάσεις και η χρήση σε οχήματα δρόμου, τρένα και αεροπλάνα απαγορεύονται. Η χρήση σε εξωτερικούς χώρους απαγορεύεται.

#### Φάσμα συχνοτήτων: 5470 - 5725 MHz:

Οι εγκαταστάσεις και η χρήση σε οχήματα δρόμου, τρένα, αεροπλάνα και η χρήση σε συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAS) απαγορεύονται.

|                                                                                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|
|  | AT | BE | BG | HR | CY | CZ | DK | EE | FI | FR | DE | EL | HU | IS | IE | IT     |
|                                                                                  | LV | LI | LT | LU | MT | NO | PL | PT | RO | SK | SI | ES | SE | CH | NL | UK(NI) |

#### Δήλωση συμμόρφωσης

Η GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής (Remote KVM, GL-RM10) συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EE . Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της EE είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση : <https://www.gl-inet.com/products/certificate> ή <https://files.innpro.pl/gl/inet/6971131385110/doc>

Ζώνες συχνοτήτων: 2.4G Wi-Fi: 2.412-2.472 GHz- 5G Wi-Fi: 5.15-5.25 GHz, 5.25-5.35 GHz, 5.47-5.725 GHz, 5.725-5.85 GHz-  
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 2,4G Wi-Fi: 16,90 dBm (EIRP)- 5G Wi-Fi: 15,87 dBm (EIRP)-

#### Γραφείο στο Χονγκ Κονγκ

GL Technologies (Hongkong) Limited  
Μονάδα 601, Κτίριο 5W, Hongkong Science Park, Shatin,  
N.T., Χονγκ Κονγκ

#### Γραφείο στο Σεντζέν

Shenzhen Guanglianzhitong Tech Co., Ltd.

Δωμάτιο 305-306, Ψηφιακό κτίριο Skyworth, οδός Shiyao,  
περιοχή Baoan, Σεντζέν, Κίνα, 518000  
(+86-0755-86606126 )


# ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Συσκευή Α



Συσκευή ελέγχου


Συσκευή Β



Ελεγχόμενη συσκευή

1


Συνδέστε το GL-RM10 στην πηγή τροφοδοσίας για να το ενεργοποιήσετε.



Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος


- 2 Χρησιμοποιήστε καλώδιο HD για να συνδέσετε τη θύρα HD IN του GL-RM10 με τη θύρα HD της συσκευής B.
- Χρησιμοποιήστε δεύτερο καλώδιο HD για να συνδέσετε τη θύρα HD OUT του GL-RM10 με την οθόνη της συσκευής B.

**Επιτραπέζιος**




**All-in-one**

**Υπολογιστής**




- 3 Συνδέστε τη θύρα Type-C του GL-RM10 στη θύρα USB της συσκευής B χρησιμοποιώντας καλώδιο USB-C.

**Επιτραπέζιος**




**All-in-one  
Υπολογιστής**



## Ethernet:

Συνδέστε το καλώδιο Ethernet από την πηγή δικτύου στη θύρα Ethernet του GL-RM10 .



## Wi-Fi:

Ενεργοποιήστε την οθόνη αφής GL-RM10, σύρετε αριστερά και συνδεθείτε με υπάρχον δίκτυο Wi-Fi.

(Σημείωση: υποστηρίζονται οι μπάντες 2,4 GHz και 5 GHz.)



### Τοπική πρόσβαση:

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο GL-RM10, επισκεφτείτε τη διεύθυνση IP του μέσω του φυλλομετρητή σας.

(Σημείωση: η διεύθυνση IP της συσκευής εμφανίζεται επίσης στην οθόνη αφής της.)

**192.168.X.XXX**



Απομακρυσμένη πρόσβαση:

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.glkvm.com](http://www.glkvm.com) από τον περιηγητή σας για να συνδέσετε τη συσκευή σας διαδικτυακά.

**www.glkvm.com**



### Εφαρμογή:

Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή από τη σελίδα <https://www.gli-inet.com/app-rm/> στη Συσκευή Α. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εγγραφείτε και να συνδέσετε GL - RM10 .



Σαρώστε για λήψη



<https://www.gli-inet.com/app-rm/>

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που έχει συνταχθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα συνεργεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Εάν στο εγχειρίδιο δεν αναφέρονται απαραίτητες περιοδικές ή άλλες εργασίες σέρβις, συνιστάται να ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα αν η φυσική κατάσταση του προϊόντος διαφέρει από αυτή ενός καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει άμεσα να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη στιγμή ανίχνευσης της κατάστασης ανωμαλίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο προϊόν.

Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

## Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών. Προτού αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, διάβασε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολούθησε τις οδηγίες που περιέχονται σ' αυτό.

Πριν από τη χρήση, ενημερώσου επίσης για τις παρακάτω πληροφορίες:

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης

Κίνδυνος φθοράς προϊόντος:

- Αποφύγετε την έκθεση των προϊόντων σε κραδασμούς, πτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες και υγρά για να προστατεύσετε τα εξαρτήματα από ζημιές.
- Χρησιμοποιείτε τις συσκευές δικτύου μόνο σύμφωνα με τον προορισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής. Ακατάλληλες ρυθμίσεις μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον εξοπλισμό ή δυσλειτουργία.
- Μην συνδέετε τις συσκευές δικτύου σε κατεστραμμένες πρίζες ή σε πηγές ρεύματος με ασαφή τάση.

Κίνδυνος σχετικά με τη συμβατότητα:

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας σας (σε συσκευές με υποστήριξη LTE/5G) είναι συμβατός με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε κάρτες SIM που πληρούν τις προδιαγραφές του προϊόντος, όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Μη συμβατές κάρτες μπορεί να προκαλέσουν σφάλματα στη λειτουργία.

Κίνδυνος σχετικά με παρεμβολές:

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση γειτνίαση με άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως φορτιστές μικροκυμάτων ή ραδιοτηλεοπτικές συσκευές, για να αποφύγετε παρεμβολές στη λειτουργία.
- Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες καρδιάς, οι οποίοι μπορεί να παρουσιάζουν ευαισθησία σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Κίνδυνος που σχετίζεται με την ακτινοβολία Wi-Fi:

- Οι συσκευές δικτύου εκπέμπουν ραδιοκύματα – μην τις τοποθετείτε απευθείας κοντά στο σώμα, ιδιαίτερα κατά τη μακροχρόνια χρήση.
- Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε συσκευές δικτύου κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες καρδιάς, οι οποίοι μπορεί να παρουσιάζουν ευαισθησία σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια:

- Αφού διαμορφώσετε τη συσκευή, αλλάξτε τον προεπιλεγμένο κωδικό δικτύου σε έναν ισχυρό και μοναδικό κωδικό, για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο δίκτυο.
- Ενημερώνετε τακτικά το firmware της συσκευής για να διασφαλίσετε την προστασία από απειλές ασφαλείας στο δίκτυο.

- Μην συνδέετε τη συσκευή σε μη αξιόπιστα δημόσια δίκτυα χωρίς επιπλέον μέτρα ασφαλείας, όπως VPN.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Φυλάξτε τις δικτυακές συσκευές και τα αξεσουάρ τους, όπως καλώδια και τροφοδοτικά, σε μέρη απρόσιτα στα παιδιά, ώστε να αποτρέψετε τυχαία φθορά ή ακατάλληλη χρήση.
- Βεβαιώσου ότι η πρόσβαση στο δίκτυο ελέγχεται, ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες γονικού ελέγχου που υπάρχουν στη συσκευή.

Κίνδυνος για το περιβάλλον:

- Σε περίπτωση που η συσκευή υποστεί μόνιμη βλάβη, φρόντισε να απορριφθεί σωστά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Επικοινωνήσε με το τοπικό κέντρο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συντάξεις για τη χρήση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και στη συνέχεια ρυθμίστε τη συσκευή σύμφωνα με τα βήματα που αναφέρονται.
- Σε περίπτωση φορητών δρομολογητών με υποστήριξη LTE/5G, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή. Ελέγξτε ότι η συσκευή έχει συνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από πηγές θερμότητας και συσκευές που προκαλούν ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, όπως φούρνους μικροκυμάτων.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε κεντρικό σημείο για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφη κάλυψη σήματος Wi-Fi.
- Αν χρησιμοποιείτε φορητές συσκευές, όπως κινητούς δρομολογητές, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως φορτισμένες πριν από το ταξίδι.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα μαλακό, στεγνό πανί για να αφαιρέτε τη σκόνη και τη βρωμιά. Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο περίβλημα ή στις θύρες.
- Ελέγχετε τακτικά τις θύρες σύνδεσης για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρές από βρωμιά που μπορεί να επηρεάσει την σταθερότητα των συνδέσεων.
- Φυλάσσετε τις συσκευές δικτύου σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας.
- Στις φορητές ρουτέρες, προστατέψτε τη συσκευή από σκόνη και μηχανικές φθορές, φυλάσσοντάς την σε ειδική θήκη.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

Προσαρμογή στον χρήστη:

- Επιλέξτε τη συσκευή δικτύου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας – τα φορητά ρουτέρες είναι ιδανικά για ταξίδια, ενώ τα σταθερά μοντέλα προσφέρουν σταθερό σήμα στο σπίτι ή στο γραφείο.
- Σε περίπτωση εντατικής χρήσης της συσκευής, π.χ. ως σημείο πρόσβασης για πολλούς χρήστες, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε το κατάλληλο πακέτο δεδομένων από τον πάροχο σας.

Βλάβες και τεχνική υποστήριξη:

- Σε περιπτώσεις όπως η απουσία σύνδεσης στο δίκτυο, η υπερθέρμανση της συσκευής ή η μη ανταπόκριση κατά την ενεργοποίηση, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις του κατασκευαστή.

- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή - αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια εγγύησης και σε περαιτέρω βλάβες.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων και των θυρών σύνδεσης και αντικαθιστάτε τα κατεστραμμένα εξαρτήματα με τα αυθεντικά αξεσουάρ του κατασκευαστή.

#### Δήλωση Συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στην ασφάλεια χρήσης, στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και στην προστασία των χρηστών από μηχανικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

#### Προστασία του Περιβάλλοντος



Ο αποσυρόμενος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που φέρει τη σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση στα προκαθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής του αποσυρόμενου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς περιβαλλοντικής προστασίας σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορούν να ληφθούν στο δημοτικό γραφείο, στη μονάδα καθαρισμού ή στο κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών της Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξλειφθούν.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

Κατασκευαστής:

GL TECHNOLOGIES (HONG KONG) LIMITED,

FLAT/RM 203 2/F BUILDING 19W 19

SCIENCE

PARK WEST AVENUE SHATIN NT Shatin

Hong Kong

Εκπρόσωπος στην Ε.Ε.:

eVatmaster Consulting GmbH, Raiffeisen

Street2 B11,63110

Rodgau, Hessen, Germany,

contact@evatmaster.com



**GL-RM10 / Comet Pro**

Απομακρυσμένο KVM