


Περιγραφή Τμημάτων και Λειτουργιών Προϊόντος



Προσοχή

- Μην εμβυθίζετε σε νερό
- Μην αποσυναρμολογείτε
- Μην ρίχνετε κάτω
- Αποφύγετε ακραίες θερμοκρασίες
- Μην τοποθετείτε κοντά ή μέσα σε φωτιά

Προστασία από υπερφόρτιση / αποφόρτιση

Προστασία με ασφάλεια

Προστασία από ανάστροφη σύνδεση φις

Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά σε φωτιά ή σε χώρους με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, κατοικίδια και παιδιά.



Πάντοτε Έτοιμο για Χρήση


6000A

Εκκινητής Εκκίνησης

160PSI

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

A7



Σύντομος Οδηγός

Μεταβήκαμε στην ψηφιακή έκδοση για τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού και την υποστήριξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.




Σκανάρετε τον κωδικό QR για λεπτομερείς οδηγίες και πολυγλωσσικό εγχειρίδιο χρήσης

fiona@gooloo.com
support.eu@gooloo.com (ΕΕ)



www.gooloo.com

1-888-886-1805
Δευτέρα-Παρασκευή PST 9:00 π.μ. - 5:00 μ.μ.



Προσοχή: Πριν πατήσετε το κουμπί «BOOST» στο καλώδιο εκκίνησης, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία του οχήματος είναι σωστά συνδεδεμένη




Συνδέστε τον σωλήνα αέρα και στερεώστε τον




Συνδέστε το καλώδιο του συμπιεστή και στερεώστε το




Σταθερό πράσινο φως: Οι ακροδέκτες είναι σωστά συνδεδεμένοι και η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Μπορείτε να προχωρήσετε σε έκτακτη εκκίνηση.



Σταθερό κόκκινο φως: Οι ακροδέκτες είναι αναστραμμένοι. Επανασυνδέστε τους θετικούς και αρνητικούς πόλους σύμφωνα με την πολικότητα. Όταν το πράσινο φωτεινό σήμα ανάψει συνεχώς, μπορείτε να προχωρήσετε στην εκκίνηση με εξωτερική βοήθεια.



Αναβοσβήνει πράσινο φωτεινό σήμα: Χαμηλή τάση μπαταρίας. Πατήστε το κουμπί BOOST. Όταν το πράσινο φωτεινό σήμα ανάψει συνεχώς, εκκινήστε το όχημα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.



Δεν ανάβει πράσινο ή κόκκινο φωτεινό σήμα: η μπαταρία ενδέχεται να έχει υποστεί βλάβη ή να μην ανταποκρίνεται. Ελέγξτε τις συνδέσεις των σφιγκτήρων και πατήστε το κουμπί BOOST. Όταν το πράσινο φωτεινό σήμα ανάψει συνεχώς, εκκινήστε το όχημα μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.

Ονομασία προϊόντος	Συσκευή εκκίνησης A7 με αεροσυμπιεστή
Αριθμός μοντέλου	JS-558
Χωρητικότητα μπαταρίας	88.8Wh/6000mAh, 14.8V
Ρεύμα εκκίνησης	800A
Ρεύμα αιχμής	6000A
Είσοδος/έξοδος USB-C	PD30W
Έξοδος USB-A	Γρήγορη φόρτιση 18W
Εύρος πίεσης	4-160PSI
Ταχύτητα ροής αέρα	Ροή άντλησης 150 l/min, ροή εκκένωσης 150 l/min

Κατασκευαστής	Shenzhen Carku Technology Co., Ltd
Διεύθυνση	No. 103, block A, Qixing Creative Factory, Gao Feng Community, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, Guangdong, China
Εισαγωγέας	shen zhen shi lan de wo ke ji you xian gong si
ΑΔιεύθυνση	Guangdong, Shenzhen, Longgang, 2ος Όροφος, Κτίριο 12, Shenao Cultural Industry Park, Κονχίτσα Dafapu, Οδός Bantian
Τηλ.	+496995179070

EU
REP

eVatmaster Consulting GmbH

Raiffeisenstraße 2B11, 63110 Rodgau, Έσση, Γερμανία

contact@evatmaster.com

OST EU 20220608000024

Λειτουργούμε αποκλειστικά ως αντιπρόσωποι στην ΕΕ για πωλητές διασυννοριακού εμπορίου και δεν είμαστε κατασκευαστές, εισαγωγείς ή διανομείς αυτού του προϊόντος, ούτε ασχολούμαστε με την παραγωγή, την εισαγωγή ή την πώλησή του. Κατά συνέπεια, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για υπηρεσίες μετά την πώληση που σχετίζονται με αυτό το προϊόν. Σε περίπτωση προβλημάτων ποιότητας ή παραβιάσεων δικαιωμάτων, την αποκλειστική ευθύνη αναλαμβάνει ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο πωλητής.










MADE IN CHINA

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου χρήσης που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα και του κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη, είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Εφόσον δεν υπάρχουν πληροφορίες στο εγχειρίδιο χρήσης σχετικά με τις απαιτούμενες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις, συνιστάται να αξιολογείται τακτικά, κατ' ελάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά στην φυσική κατάσταση του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, απαιτείται η άμεση λήψη μέτρων συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη ορθή συντήρηση (καθαρισμός) και η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση της απόκλισης ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στο προϊόν.

Η εγγύηση δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις χρήσης

Ηλεκτρική ασφάλεια: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εκκίνησης του κινητήρα είναι κατάλληλη για την τάση της μπαταρίας του οχήματός σας (π.χ. 12V ή 24V). Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μπαταρία ή τα συστήματα του οχήματος.

Μην αγγίζετε ποτέ τους ακροδέκτες (μπαταρίας) μεταξύ τους ή σε μεταλλικές επιφάνειες, για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εκκίνησης είναι κατάλληλη για την τάση της μπαταρίας του οχήματός σας (π.χ. 12V ή 24V). Η χρήση ακατάλληλης συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην μπαταρία ή στα συστήματα του οχήματος.

Ποτέ μην αγγίζετε τους ακροδέκτες (κροκοδειλάκια) μεταξύ τους ή σε μεταλλικές επιφάνειες για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκκίνησης εάν είναι κατεστραμμένη (π.χ. καλώδια, περίβλημα, ακροδέκτες). Η κατεστραμμένη συσκευή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Τηρείτε τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας που καθορίζει ο κατασκευαστής.

Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκκίνησης εάν είναι κατεστραμμένη (π.χ. καλώδια, θήκη, ακροδέκτες). Η κατεστραμμένη συσκευή μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

Τηρείτε τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας που καθορίζει ο κατασκευαστής.

Η υπερφόρτωση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.

Ασφάλεια μπαταρίας: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία δεν είναι κατεστραμμένη (π.χ. διαρροές ηλεκτρολύτη) πριν από τη σύνδεση της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχει εμφανής οσμή καμένου, υπερβολική θέρμανση της μπαταρίας ή ορατά σημάδια διάβρωσης.

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία δεν έχει υποστεί ζημιά (π.χ. διαρροές ηλεκτρολύτη) πριν από τη σύνδεση της συσκευής εκκίνησης.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκκίνησης εάν ανιχνεύεται οσμή καμένου, υπερβολική θέρμανση της μπαταρίας ή εμφανείς ενδείξεις διάβρωσης.

Προστασία έναντι εξωτερικών παραγόντων: οι συσκευές εκκίνησης δεν είναι ανθεκτικές στην υγρασία, εκτός αν ο κατασκευαστής το έχει ρητά δηλώσει. Διατηρείτε τη συσκευή εκκίνησης μακριά από νερό, λάδι και άλλες ουσίες που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη.

Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε ακραίες θερμοκρασίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της (π.χ. κάτω από -10°C ή πάνω από 40°C).

Οι εκκινήτες δεν είναι ανθεκτικοί στην υγρασία, εκτός αν ο κατασκευαστής το έχει ρητά αναφέρει. Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από νερό, λάδια και άλλες ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά.

Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε ακραίες θερμοκρασίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της (π.χ. κάτω από -10°C ή πάνω από 40°C).

Ασφάλεια χρήσης εντός οχήματος: Κατά τη χρήση της συσκευής βεβαιωθείτε ότι όλες οι υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές του οχήματος είναι απενεργοποιημένες, ώστε να αποφευχθεί πρόσθετη φόρτιση του ηλεκτρικού συστήματος.

Κατά τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι όλες οι υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές στο όχημα είναι απενεργοποιημένες, προκειμένου να αποφευχθεί επιπρόσθετο φορτίο στο ηλεκτρικό σύστημα. Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Προετοιμασία της συσκευής: Πριν την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας της εκκινήτικης συσκευής είναι επαρκές για την εκκίνηση του οχήματος. Ελέγξτε αν τα καλώδια και οι ακροδέκτες βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας της συσκευής εκκίνησης είναι επαρκής για την εκκίνηση του οχήματος.

Ελέγξτε ότι τα καλώδια και οι ακροδέκτες βρίσκονται σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.

Σύνδεση στη μπαταρία: Αρχικά συνδέστε τον θετικό ακροδέκτη (κόκκινο) στον θετικό πόλο της μπαταρίας και κατόπιν τον αρνητικό ακροδέκτη (μαύρο) στον αρνητικό πόλο ή στη γείωση του οχήματος (μεταλλικό μέρος απομακρυσμένο από τη μπαταρία). Διασφαλίστε ότι οι ακροδέκτες είναι στερεωμένοι με ασφάλεια και δεν ακουμπούν σε άλλα μεταλλικά τμήματα.

Πρώτα συνδέστε τον θετικό ακροδέκτη (κόκκινο) στον θετικό πόλο της μπαταρίας, κατόπιν συνδέστε τον αρνητικό ακροδέκτη (μαύρο) στον αρνητικό πόλο ή στη γείωση του οχήματος (μεταλλικό στοιχείο μακριά από τη μπαταρία).

Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες είναι σταθερά προσαρτημένοι και δεν αγγίζουν άλλα μεταλλικά μέρη.

Διαδικασία εκκίνησης: Ενεργοποιήστε τη συσκευή εκκίνησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και στη συνέχεια ξεκινήστε τον κινητήρα του οχήματος. Εάν ο κινητήρας δεν αποκρίθει μετά από αρκετές προσπάθειες, διακόψτε τη διαδικασία και ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας ή πιθανά άλλα προβλήματα. Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, αποσυνδέστε τη συσκευή με την αντίστροφη σειρά: πρώτα ο αρνητικός πόλος και μετά ο θετικός.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή εκκίνησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και, στη συνέχεια, εκκινήστε τον κινητήρα του οχήματος. Εάν ο κινητήρας δεν εκκινήσει μετά από αρκετές προσπάθειες, διακόψτε τη διαδικασία και ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας ή τυχόν άλλες πιθανές αιτίες.

Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, αποσυνδέστε τη συσκευή με την αντίστροφη σειρά: πρώτα ο αρνητικός πόλος και μετά ο θετικός.

Αποθήκευση και συντήρηση: Μετά τη χρήση, καθαρίστε τους ακροδέκτες και τα καλώδια από τυχόν ρύπους. Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό και ασφαλές μέρος, μακριά από υγρασία και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Φορτίζετε τακτικά τη συσκευή, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται, προκειμένου να διατηρηθεί σε κατάσταση ετοιμότητας.

Μετά τη χρήση, καθαρίστε τους ακροδέκτες και τα καλώδια από τυχόν ρύπους.

Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό και ασφαλές μέρος, μακριά από υγρασία και άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Φορτίζετε τακτικά τη συσκευή, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται, προκειμένου να διασφαλίζεται η ετοιμότητά της.

Οδηγίες ασφαλείας κατά τη μετακίνηση: Εάν χρησιμοποιείτε τον αεροσυμπιεστή για το φούσκωμα ελαστικών σε δύσβατο έδαφος, βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι σταθερά παρκρισμένο σε οριζόντια επιφάνεια. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα του οχήματος κατά τη χρήση του αεροσυμπιεστή για την αποφυγή πιθανών ηλεκτρικών παρεμβολών.

Σε περίπτωση χρήσης του αεροσυμπιεστή για φούσκωμα ελαστικών εκτός δρόμου, βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι σταθερά παρκρισμένο σε οριζόντια επιφάνεια.

Απενεργοποιήστε τον κινητήρα του οχήματος κατά τη χρήση του συμπιεστή για να αποτρέψετε πιθανές ηλεκτρικές παρεμβολές.

Οδηγίες ασφαλείας

Πριν από την έναρξη φόρτισης, ελέγξτε ότι οι ακροδέκτες της συσκευής είναι καθαροί. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας. Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα. Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης ή καλώδια χωρίς τη σύσταση και πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Προστατέψτε την παρουσία σας· η συσκευή περιέχει στοιχεία που είναι δύσκολα στην κατάσβεση, γι' αυτό εξοπλιστείτε με πυροσβεστικό προστατευτικό κάλυμμα.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής δομής της φθείρεται με το πέρασμα του χρόνου και της χρήσης.

Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου εξασφαλίζονται οι βέλτιστες παράμετροι λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούρια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από αυτόν που αναφέρεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί βλάβη της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό γνώρισμα του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της κάτω από 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητάς της. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V ανά στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Εάν η μπαταρία ή η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελέγχεται περιοδικά, ανά δύο μήνες, το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό χώρο, μακριά από τον ήλιο και συνθήκες θερμοκρασιών κάτω του μηδενός.

Τεχνικά στοιχεία της μπαταρίας:

Τύπος: μπαταρία λιθίου-πολυμερούς

Καθαρό βάρος: 0,59 kg

Χωρητικότητα: 6000 mAh

Υπέρβαση επιτρεπτού περιεχομένου καδμίου (0,002%) ή μολύβδου (0,004%): Όχι

Σειριακός αριθμός μπαταρίας: R3P8X7

Προστασία περιβάλλοντος



Τα απορριπτέα ηλεκτρονικά είδη, σημειωμένα σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής των αποβλήτων εξοπλισμού εφαρμόζεται σύμφωνα με τους τοπικά ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διαχείριση αποβλήτων.

Αναλυτικές πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημαρχείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που καλύπτουν ζητήματα ασφαλούς χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.p