

Συχνές Ερωτήσεις

Ερώτηση 1: Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας αυτής της συσκευής και σε ποιες συνθήκες πρέπει να αποθηκεύεται;
Απάντηση: Η συσκευή τροφοδοτείται από μπαταρία λιθίου-πολυμερούς, με εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας από -20°C έως 60°C (από -4°F έως 140°F).

Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ξεπεράσει τους 60°C (140°F), τα στοιχεία της μπαταρίας μπορεί να διογκωθούν ή να υποστούν φθορά. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ζεστό όχημα για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ερώτηση 2: Πώς να εκκινήσετε το όχημα με αυτή τη συσκευή;
Απάντηση: Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Πώς να εκκινήσετε όχημα με μπαταρία 12 V» σε αυτό το εγχειρίδιο.

Ερώτηση 3: Πώς διαπιστώνεται ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη με το όχημα;
Απάντηση: Όταν οι κροκοδειλάκια έχουν συνδεθεί σωστά, στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο ΕΤΟΙΜΟ, το οποίο φωτίζει σταθερά.
Αν εμφανιστεί το σύμβολο «X», αυτό υποδεικνύει λανθασμένη ή ανεστραμμένη σύνδεση.

Ερώτηση 4: Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που η συσκευή δεν εκκινεί το όχημα;
Απάντηση: Φορτίστε πλήρως τη συσκευή, συνδέστε ξανά τους κροκοδειλάκια και πατήστε το κουμπί ΕΝΙΣΧΥΣΗ.
Εάν εμφανιστεί η ένδειξη ΕΤΟΙΜΟ, εκκινήστε τον κινητήρα εντός 30 δευτερολέπτων.
Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: fiona@gooloo.com (παρακαλούμε αναφέρετε τον αριθμό παραγγελίας).

Ερώτηση 5: Τι πρέπει να κάνετε εάν η συσκευή δεν φορτίζει;
Απάντηση: Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB-C και φορτιστή τοίχου για να τη φορτίσετε κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Εάν το ζήτημα συνεχίζεται, επικοινωνήστε με το fiona@gooloo.com, παρέχοντας τον αριθμό παραγγελίας.



Ερώτηση 6: Τι πρέπει να κάνετε εάν η συσκευή δεν φορτίζει άλλες συσκευές;
Απάντηση: Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό καλώδιο φόρτισης. Εάν αυτό λειτουργήσει, θα αντικαταστήσουμε το πρωτότυπο καλώδιο.
Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση fiona@gooloo.com, επισυνάπτοντας τον αριθμό της παραγγελίας σας.

Ερώτηση 7: Πώς απενεργοποιείται η συσκευή;
Απάντηση: Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα αδράνειας.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή χειροκίνητα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί POWER για περίπου 10 δευτερόλεπτα.

Ερώτηση 8: Μπορεί αυτή η συσκευή να φορτίζει άλλες συσκευές ενώ η ίδια φορτίζει;
Απάντηση: Ναι.

Στοιχεία κατασκευαστή: Shenzhen Carku Technology Co. Ltd
No. 103, block A, Qixing Creative Factory, Gao Feng Community, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, Guangdong, China

Κατασκευαστής υπεύθυνος στην ΕΕ: eVatmaster Consulting GmbH
Οδός Raiffeisen 2B11, 63110 Rodgau, Hessen, Γερμανία
contact@evatmaster.com



Έχουμε υιοθετήσει ψηφιακή έκδοση για να μειώσουμε την κατανάλωση χαρτιού και να υποστηρίξουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη του περιβάλλοντος.



Σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λεπτομερές εγχειρίδιο χρήσης



fiona@gooloo.com (για τις ΗΠΑ)
support.eu@gooloo.com (για την ΕΕ)





www.gooloo.com




1-888-886-1805
Δευτέρα έως Παρασκευή, Ώρες PST 9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ.

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ




01 Τοποθετήστε τον μπλε πόλο της μπαταρίας στην υποδοχή της συσκευής εκκίνησης έκτακτης ανάγκης

02 Συνδέστε τους ακροδέκτες στην μπαταρία του αυτοκινήτου



03 ΕΤΟΙΜΟ (σταθερό φως)

04 Εκκινήστε τον κινητήρα του αυτοκινήτου



Είσοδος USB-C (Φορτιστής αυτοκινήτου SC100W)	Αποσύνδεση κλέμματος μπαταρίας 12 V	Έξοδος USB-A/USB-C	Έξοδος συνεχούς ρεύματος


Κύρια χαρακτηριστικά προϊόντος

Τεχνολογία προθέρμανσης
(Διαθέσιμη μόνο στο μοντέλο GT4000)

Η συσκευή GT4000 λειτουργεί σε θερμοκρασίες έως -40°C, εκκινούμενη μέσα σε 100 δευτερόλεπτα από τη σύνδεση με τη μπαταρία του αυτοκινήτου. Σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, η συσκευή ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία θέρμανσης μετά τη σύνδεση ή μετά από πάτημα του κουμπιού ΕΝΙΣΧΥΣΗ για 1-2 δευτερόλεπτα.

Υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση PD 100 W

Η συσκευή επιτρέπει φόρτιση με τον παρεχόμενο φορτιστή αυτοκινήτου ή με ξεχωριστά αγοράσιμο γρήγορο φορτιστή τοίχου, ο οποίος παρέχει ισχύ εισόδου έως 100 W, επιτρέποντας ταχύτερη φόρτιση.



Τεχνικές προδιαγραφές

Χωρητικότητα	74Wh/5000mAh, 14.8V
Ρεύμα εκκίνησης:	800A
Ρεύμα αιχμής:	4000A
Είσοδος/Έξοδος USB-C	PD100W Μέγιστο (5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A) Αντιστρεπτή συμβατότητα
Έξοδος USB1-A	QC3.0 Μέγιστη ισχύς 18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
Έξοδος USB 2.0 (A)	5V/2.4A
Έξοδος συνεχούς ρεύματος (DC)	15V/10A (Μέγιστη ισχύς 150W)
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20°C~60°C /-4°F ~140°F
Διάρκεια ζωής:	> 1000 κύκλοι φόρτισης
Χρόνος πλήρους φόρτισης:	Περίπου 1,2 ώρες με τη χρήση γρήγορου επιτοίχιου φορτιστή PD100W

Προσοχή

- Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό
- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή
- Μην αφήνετε να πέσει η συσκευή
- Αποφεύγετε τις έντονες θερμοκρασίες
- Μην τοποθετείτε κοντά σε φωτιά

- Προστασία από υπερφόρτωση/εκφόρτιση
- Προστασία με ασφάλεια
- Προστασία από ανάστροφη σύνδεση βύσματος

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες για τη λειτουργία της συσκευής περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση της, μελετήστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και ακολουθήστε τις οδηγίες του.

Πριν από τη χρήση, συμβουλευτείτε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

1. Ηλεκτρική ασφάλεια:

●Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εκκίνησης είναι κατάλληλη για την τάση της μπαταρίας του οχήματός σας (π.χ. 12V ή 24V).

Η χρήση ακατάλληλης συσκευής μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην μπαταρία ή στα συστήματα του οχήματός.

●Ποτέ μην αγνίζετε τους ακροδέκτες (τοιμπίδες) μεταξύ τους ή σε μεταλλικές επιφάνειες για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα.

2. Κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς:

●Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εκκίνησης εάν είναι κατεστραμμένη (π.χ. καλώδια, περίβλημα, ακροδέκτες). Μια κατεστραμμένη συσκευή μπορεί να αποτελεί κίνδυνο πυρκαγιάς.

●Σεβαστείτε τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας που ορίζει ο κατασκευαστής. Η υπερφόρτωση ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.

3. Ασφάλεια μπαταρίας :

●Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία δεν παρουσιάζει ζημιές (π.χ. διαρροές ηλεκτρολύτη) πριν από τη σύνδεση της συσκευής.

●Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν αισθανθείτε οσμή καμένου, η μπαταρία υπερθερμαίνεται υπερβολικά ή υπάρχουν εμφανείς ενδείξεις διάβρωσης.

4. Προστασία από εξωτερικούς παράγοντες :

●Οι συσκευές εκκίνησης δεν είναι ανθεκτικές στην υγρασία, εκτός αν ο κατασκευαστής το έχει δηλώσει ρητά. Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από νερό, λάδι και άλλες ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη.

●Αποφύγετε την έκθεση της συσκευής σε ακραίες θερμοκρασίες που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία της (π.χ. κάτω από -10°C ή άνω των 40°C).

5. Ασφάλεια κατά τη χρήση στο όχημα :

●Κατά τη χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι όλες οι υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές στο όχημα έχουν απενεργοποιηθεί, ώστε να αποφευχθεί η επιπλέον φόρτιση του ηλεκτρικού συστήματος.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία της συσκευής:

●Πριν από την πρώτη χρήση, φορτίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας της συσκευής εκκίνησης είναι επαρκές για την εκκίνηση του οχήματός.

●Ελέγξτε αν τα καλώδια και οι ακροδέκτες βρίσκονται σε καλή τεχνική κατάσταση.

2. Σύνδεση στη μπαταρία :

●Πρώτα συνδέστε τον θετικό ακροδέκτη (κόκκινο) στον θετικό πόλο της μπαταρίας και στη συνέχεια τον αρνητικό ακροδέκτη (μαύρο) στον αρνητικό πόλο ή στη γείωση του οχήματος (μεταλλικό μέρος απομακρυσμένο από την μπαταρία).

●Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες είναι σταθερά τοποθετημένοι και δεν έρχονται σε επαφή με άλλα μέρη.

3. Διαδικασία εκκίνησης:

●Ενεργοποιήστε τη συσκευή εκκίνησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και στη συνέχεια θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα του οχήματος. Εάν ο κινητήρας δεν εκκινήσει μετά από μερικές προσπάθειες, δια-

κόψτε τη διαδικασία και ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας ή άλλες πιθανές αιτίες προβλημάτων.

●Αφού εκκινήσει ο κινητήρας, απουσυνδέστε τη συσκευή με αντιστροφή σειρά: πρώτα τον αρνητικό ακροδέκτη και κατόπιν τον θετικό.

4. Αποθήκευση και συντήρηση:

●Μετά τη χρήση, καθαρίστε τους ακροδέκτες και τα καλώδια από τυχόν ρύπους.

●Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό και ασφαλές μέρος, μακριά από υγρασία και άμεση έκθεση στον ήλιο. Φορτίζετε τη συσκευή τακτικά, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείται, για να διατηρείται σε ετοιμότητα.

Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας

●Προστασία περιβάλλοντος:

●Οι χρησιμοποιημένες συσκευές εκκίνησης και οι μπαταρίες τους πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

●Μην πετάτε τη συσκευή στους κοινούς οικιακούς κάδους απορριμμάτων.

●Ασφάλεια δεδομένων (για έξυπνα μοντέλα):

●Εάν η συσκευή εκκίνησης διαθέτει λειτουργίες Bluetooth ή Wi-Fi, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση είναι προστατευμένη για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Πληροφορίες σχετικά με τη μπαταρία:

Τύπος: Φορητές μπαταρίες λιθίου πολυμερούς (Li-Po)

Καθαρό βάρος: 0,46 kg

Χωρητικότητα: 5000 mAh

Ισχύς: 0,074 kWh

Υπάρχει υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων περιεκτικότητας σε κάδμιο (0,002%) ή μόλυβδο (0,004%): όχι
Σειριακός αριθμός μπαταρίας: Z9Q4R2

Προστασία του περιβάλλοντος

Ο μεταχειρισμένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κινούμενα αντικείμενα. Πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά και να ανακυκλώνεται σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Η σωστή απόρριψή του βοηθά στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού λειτουργεί σύμφωνα με τις τοπικές περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορούν να ληφθούν στο δημοτικό γραφείο, στη μονάδα καθαρισμού ή στο κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφαλείας στη χρήση, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση της πρωτότυπης οδηγίας χρήσης που έχει εκδοθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τους όρους εγγύησης του διανομέα ή του κατασκευαστή διατίθενται στην ιστοσελίδα <https://senwis.in-npro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Εάν στο εγχειρίδιο χρήσης δεν αναφέρονται συγκεκριμένες περιοδικές ενέργειες συντήρησης ή σέρβις, συνιστάται να ελέγχετε τουλάχιστον εβδομαδιαία τυχόν αποκλίσεις στην φυσική κατάσταση του προϊόντος σε σύγκριση με ένα καινούριο. Εάν παρατηρηθούν ή εντοπιστούν οποιουδήποτε αποκλίσεις, πρέπει να προχωρήσετε άμεσα σε κατάλληλες ενέργειες συντήρησης (καθαρισμός ή ή σέρβις. Η άμεση/ή κατάλληλη συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντιμετώπιση κατά την ανίχνευση μη φυσιολογικής κατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προέρχονται από αμέλεια.

Εταιρεία:

INNPRO
INNPRO Robert Błedowski sp. z o.o.
Οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Οδηγίες ασφαλείας

κοινά οικιακά απορρίμματα.

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κατά τη χρήση και κατά τη φόρτιση.

Φροντίστε ώστε, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να μπορείτε να απουσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά,

διατηρώντας τουλάχιστον 1 μέτρο ελεύθερο χώρο από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης ή καλώδια χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να οβηστούν,

γι' αυτό εφοδιαστείτε με πυροσβεστικό κάλυμμα.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου ιόντων), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γηράσκει με το χρόνο και τη χρήση. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούρια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από αυτόν που αναφέρεται στην προσφορά και δεν αποτελεί βλάβη της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διασφαλιστεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της σε επίπεδο κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητάς της. Τιμές χαμηλότερες, όπως π.χ. 2,5 V ανά κελί, προκαλούν μόνιμη ζημιά που δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν η μπαταρία ή η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα, θα πρέπει να φορτιστεί στο 50% και να ελεγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισης. Φυλάσσετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή διαθέτει μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής δομής της υφίσταται γήρανση με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από τον δηλωθέντα στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτισή της κάτω από 3,5V ή κάτω από το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Τιμές χαμηλότερες, όπως π.χ. 3,2V ανά στοιχείο, προκαλούν μόνιμη βλάβη και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Εάν η μπαταρία ή η συσκευή παραμείνουν αχρησιμοποίητες για περισσότερο από έναν μήνα, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί στο 50% και το επίπεδο φόρτισης να ελέγχεται περιοδικά κάθε δύο μήνες. Φυλάσσετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε στεγνό μέρος, μακριά από τον ήλιο και από αρνητικές θερμοκρασίες.