

Habotest Ανιχνευτής Καλωδίων Πολλαπλών Χρήσεων

4σε1 MY6238 (Πράσινο)

Habotest · EAN 5905316147195

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Ανιχνευτής καλωδίων 4 σε 1

Habotest MY6238

Οδηγίες χρήσης

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης για να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες και τους τρόπους λειτουργίας της. Διατηρήστε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Περιεχόμενα συσκευασίας:

Ανιχνευτής καλωδίων 4 σε 1 x1

Οδηγίες χρήσης x1

Τεχνικές προδιαγραφές

Λειτουργική τάση: 9 V, μέγ. 1 mW

Τύπος μπαταρίας: 6LR61 (9 V)

Βάθος ανίχνευσης:

Δοκός (STUD): μέγ. 19 mm ± 3 mm

Μέταλλο (METAL): μέγ. 30 mm ± 13 mm

Κενές περιοχές (DEEP): μέγ. 38 mm ± 5 mm

Τάση AC (AC): μέγ. 50 mm (μόνο για γραμμές τροφοδοσίας 230 V~ 50 Hz)

Περιγραφή συσκευής

Σχ. Α

Σχ. Β

Σχ. Γ

Μέτρα ασφαλείας

1. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που προκύπτουν.
2. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
3. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν επιτρέπεται να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

Πριν από την έναρξη χρήσης

Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την οθόνη της συσκευής και τοποθετήστε την παρεχόμενη μπαταρία. Τοποθέτηση/αντικατάσταση μπαταρίας

Εάν στην οθόνη εμφανιστεί το σύμβολο μπαταρίας, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία είναι σχεδόν αποφορτισμένη και πρέπει να αντικατασταθεί. Οι άδειες μπαταρίες μπορεί να παραποιοούν τα αποτελέσματα μετρήσεων. Για να τοποθετήσετε την μπαταρία, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ανοίξτε το καπάκι της θήκης μπαταρίας στο πίσω μέρος της συσκευής. Η χρησιμοποιημένη μπαταρία μπορεί να αφαιρεθεί πιο εύκολα με τη βοήθεια της υφασμάτινης ταινίας που βρίσκεται μέσα στη θήκη μπαταρίας. Απλώς τραβήξτε την υφασμάτινη ταινία.
2. Αφαιρέστε την χρησιμοποιημένη μπαταρία.
3. Συνδέστε τους ακροδέκτες της μπαταρίας 9 V στους ακροδέκτες της προσαρμοσμένης πρίζας. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες σωστά. Αυτό καθορίζεται από το προσαρμοσμένο σχήμα των ακροδεκτών.
4. Βεβαιωθείτε ότι η υφασμάτινη ταινία βρίσκεται κάτω από την μπαταρία.
5. Τοποθετήστε την μπαταρία στη θήκη μπαταρίας και κλείστε ξανά το καπάκι, βεβαιώνοντας ότι κλείνει με έναν ηχηρό τρόπο.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση / Αυτόματη απενεργοποίηση

Πατήστε σύντομα το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Σημείωση: Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για ένα λεπτό μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Έναρξη χρήσης

Πατήστε σύντομα το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανιστεί η επιλογή μενού. Η βέλος επιλογής () βρίσκεται πάνω από το σημείο μενού αναζήτησης δοκών (STUD) όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Ρυθμίστε το βέλος επιλογής πάνω από το επιθυμητό σημείο μενού, πατώντας αρκετές φορές το κουμπί επιλογής (). Η σημασία των επιμέρους σημείων μενού είναι η εξής:

Αναζήτηση ξύλινων δοκών

Αναζήτηση μετάλλων

Αναζήτηση κενών χώρων

Αναζήτηση γραμμών τροφοδοσίας

1. Στοχεύστε τον ανιχνευτή σε μια περιοχή της επιφάνειας που ελέγχετε, όπου γνωρίζετε ότι δεν υπάρχει το επιθυμητό αντικείμενο.
2. Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί PUSH.

3. Οδηγήστε τον ανιχνευτή με την επίπεδη πλευρά του κάτω μέρους πάνω από την εξεταζόμενη επιφάνεια. Η συσκευή μπορεί να εκπέμπει σύντομους ήχους. Ωστόσο, δεν έχουν καμία σημασία μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής η ένδειξη έντασης (σχ. Β).

4. Εάν υπάρχει κοντά στον ανιχνευτή ένα αντικείμενο για το οποίο έχει ενεργοποιηθεί η αναζήτηση, αρχικά στην οθόνη έντασης θα εμφανιστούν μερικές γραμμές. Καθώς η απόσταση από το επιθυμητό αντικείμενο μειώνεται, ο αριθμός των γραμμών στην οθόνη έντασης αυξάνεται (σχ. Γ). Εάν ο ανιχνευτής βρίσκεται ακριβώς πάνω από το επιθυμητό αντικείμενο, εκπέμπεται συνεχής ήχος.

5. Στην περίπτωση αναζήτησης γραμμών τροφοδοσίας, εκτός από την ένδειξη έντασης εμφανίζεται επίσης το σήμα τάσης.

Συμβουλές για μετρήσεις

1. Το κουμπί βαθμονόμησης πρέπει να παραμένει πατημένο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναζήτησης (βαθμονόμηση και αναζήτηση). Σε περίπτωση βαθμονόμησης πολύ κοντά σε αντικείμενο ή απευθείας πάνω σε αντικείμενο, η βαθμονόμηση μπορεί να αποτύχει. Εάν η βαθμονόμηση αποτύχει, η οθόνη LC θα δείξει πλήρη ένταση (σχ. Γ) και θα ακουστεί ένας μακρύς ήχος ή δεν θα είναι δυνατή η αναζήτηση κανενός αντικειμένου στον τοίχο.

2. Μετακινήστε και κρατήστε τη συσκευή μερικά εκατοστά πιο δεξιά ή αριστερά από την προηγούμενη επιφάνεια και πραγματοποιήστε ξανά τη βαθμονόμηση. Ξεκινήστε τη διαδικασία αναζήτησης. Επαναλάβετε αρκετές φορές για να διασφαλίσετε την ακρίβεια της ανίχνευσης. Ανάλογα με τη φύση του εξεταζόμενου τοίχου μπορεί να προκύψουν ανακριβείς μετρήσεις. Επομένως, πριν από κάθε μέτρηση, πρέπει να ελέγξετε τη θέση της ελεγχόμενης ξύλινης ή μεταλλικής δοκού, της ελεγχόμενης κενής περιοχής ή της ελεγχόμενης γραμμής τροφοδοσίας. Εάν δεν ανιχνευτούν από τη συσκευή, η επιφάνεια δεν είναι κατάλληλη για αναζήτηση με αυτή τη συσκευή.

3. Αποφύγετε να αγγίζετε την οθόνη LC κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια της συσκευής. 4. Να θυμάστε ότι οι γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί επίσης να εντοπίζονται ως μέταλλο ή δοκός. Χρησιμοποιείτε πάντα επιπλέον ανίχνευση τάσης για να αποκλείσετε τυχόν λανθασμένες ερμηνείες. Να θυμάστε ότι οι μεταλλικές δοκοί ανιχνεύονται επίσης στη λειτουργία ανίχνευσης δοκών "STUD". Εάν βρείτε μια δοκό και θέλετε να είστε σίγουροι ότι δεν είναι μεταλλική δοκός (ή για παράδειγμα σωλήνας ύδρευσης), χρησιμοποιήστε την επιπλέον ανίχνευση μετάλλου "METAL". 5. Ανάλογα με το πάχος του τοίχου και το υλικό, είναι πιθανό ο ανιχνευτής να σήμανε ανίχνευση πριν βρεθεί πάνω από το υλικό. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να σημειώσετε την αρχή και το τέλος της σήμανσης στην εσοχή της κεφαλής μέτρησης. Το

κέντρο του αναζητούμενου αντικειμένου βρίσκεται ακριβώς στη μέση μεταξύ αυτών των δύο σημάνσεων. Να θυμάστε ότι τα μεταλλικά αντικείμενα εντοπίζονται πιο εύκολα όσο πιο εύκολα μπορούν να μαγνητιστούν. Αυτό σημαίνει ότι ο σίδηρος ανιχνεύεται σε πολύ μεγαλύτερη απόσταση από ότι για παράδειγμα ο χαλκός. 6. Να θυμάστε ότι οι γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας ανιχνεύονται μόνο όταν είναι υπό τάση. Επομένως, οι διακόπτες φωτός πρέπει πάντα να είναι ενεργοποιημένοι ώστε το καλώδιο να είναι υπό τάση. Ομοίως, όλοι οι ασφάλειες πρέπει να είναι τοποθετημένες ή ενεργοποιημένες. 7. Να θυμάστε ότι ανιχνεύεται μόνο η τάση 230 V ~ 50 Hz. Καθαρισμός και συντήρηση Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται αποκλειστικά από το εξωτερικό με ένα μαλακό, ξηρό πανί. Προφυλάξεις σχετικά με τις μπαταρίες - Οι μπαταρίες πρέπει να εγκαθίστανται σωστά, τηρώντας την κατάλληλη πολικότητα (+/-). - Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται αμέσως. - Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται όταν δεν χρησιμοποιούνται. - Μην φορτίζετε και μην ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά, καθώς μπορεί να εκραγούν. - Οι μπαταρίες πρέπει να φυλάσσονται μακριά από μεταλλικά αντικείμενα, καθώς η επαφή μαζί τους μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. - Αποφύγετε την έκθεση των μπαταριών σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή άμεσο ηλιακό φως. - Οι μπαταρίες πρέπει να φυλάσσονται σε μέρη που δεν είναι προσβάσιμα από παιδιά. Αποτελούν κίνδυνο πνιγμού. - Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με την προορισμένη χρήση της! Κατασκευαστής: Dongguan maiyilong Electronic Technology Co., Ltd Διεύθυνση: Qinghu Gongye 4th Road, Qingxi Town Dongguan City Εκπρόσωπος ΕΕ: Όνομα: Axitera GmbH Διεύθυνση: Kreuznacher Str. 30, D-60486, Frankfurt am Main, Hessen, Γερμανία Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: infonoticeeran@gmail.com Εισαγωγέας: INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Πολωνία τηλ. +48 533 234 303 hurt@innpro.pl www.innpro.pl

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση των προϊόντων, διαβάστε το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό. Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες: Ασφάλεια χρήσης 1. Χρησιμοποιείτε τα μετρητικά εργαλεία σύμφωνα με την προορισμένη χρήση τους. Μην χρησιμοποιείτε τα μετρητικά εργαλεία για καθήκοντα για τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί, ώστε να αποφύγετε ζημιές ή λανθασμένα αποτελέσματα μετρήσεων. 2. Πάντα να βεβαιώνετε ότι το εργαλείο είναι σε καλή τεχνική κατάσταση πριν από τη χρήση. Κατεστραμμένα εργαλεία, όπως σπασμένα περιβλήματα ή κατεστραμμένες οθόνες, μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένες μετρήσεις ή κίνδυνο ατυχημάτων. 3. Ρυθμίζετε τα μετρητικά εργαλεία τακτικά για να διασφαλίσετε την ακρίβεια και την αξιοπιστία των μετρήσεων. Λανθασμένα ρυθμισμένες συσκευές μπορεί να

οδηγήσουν σε λανθασμένα αποτελέσματα. Προφυλάξεις 1. Χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία ματιών, ιδιαίτερα κατά την εργασία με μετρητικά εργαλεία που μπορεί να εκπέμπουν ακτινοβολία. 2. Κρατήστε τα μετρητικά εργαλεία μακριά από παιδιά και μη εκπαιδευμένα άτομα, για να αποτρέψετε τυχόν τυχαία ζημιά ή λανθασμένη χρήση. 3. Αποφύγετε τη χρήση μετρητικών εργαλείων σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασίες ή σε ατμόσφαιρα με υψηλή συγκέντρωση σκόνης, που μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια και τη λειτουργικότητά τους. 4. Κατά την εργασία με μετρητικά εργαλεία, προσέξτε να μην καταστρέψετε τα ευαίσθητα στοιχεία μέτρησης (π.χ. αισθητήρες, αισθητήρες). Ασφαλής χρήση 1. Πάντα να βεβαιώνετε ότι το μετρητικό εργαλείο είναι σωστά ρυθμισμένο και στερεωμένο, για να αποφύγετε σφάλματα μετρήσεων ή ζημιές. 2. Χρησιμοποιείτε τα μετρητικά εργαλεία μόνο σε καθορισμένα μέρη που παρέχουν κατάλληλη σταθερότητα και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ατυχημάτων, όπως ολισθηρές ή ανώμαλες επιφάνειες. 3. Ποτέ μην εκτελείτε μετρήσεις σε στοιχεία υπό τάση ή σε συνθήκες που μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια. Κανόνες χρήσης σε κατάλληλες συνθήκες 1. Αποθηκεύετε τα μετρητικά εργαλεία σε ξηρό, δροσερό μέρος, μακριά από υγρασία και άμεση έκθεση σε ηλιακές ακτίνες, που μπορεί να βλάψουν τις συσκευές ή να επηρεάσουν την ακρίβειά τους. 2.

Κατά τη χρήση μετρητικών εργαλείων, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά τοποθετημένα και δεν θα εκτεθούν σε κραδασμούς ή χτυπήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε ζημιά. 3. Αποφύγετε τη χρήση μετρητικών εργαλείων σε μέρη με ακραίες συνθήκες, όπως μεγάλες δονήσεις, ζεστές επιφάνειες, σκόνη ή υγρασία, εκτός αν το εργαλείο έχει σχεδιαστεί γι' αυτό από τον κατασκευαστή. Οδηγίες συντήρησης 1. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μετρητικών εργαλείων, ιδιαίτερα τα στοιχεία μέτρησης (π.χ. αισθητήρες, sondes, οθόνες) και τις μπαταρίες. 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα υλικά καθαρισμού (π.χ. μαλακά πανιά) ώστε να μην βλάψετε τα ευαίσθητα στοιχεία. 3. Πραγματοποιείτε τακτικά την καλιμπράρισμα των μετρητικών εργαλείων, σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, για να διατηρήσετε την ακρίβεια των μετρήσεων. Κανόνες χρήσης σε κατάλληλες συνθήκες 1.1.1. Αποθηκεύστε τα μετρητικά εργαλεία σε ξηρό, δροσερό μέρος, μακριά από την υγρασία. 1.1.1.1. Αποθηκεύστε τα μετρητικά εργαλεία σε ξηρό, δροσερό μέρος, μακριά από την υγρασία και την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, που μπορεί να βλάψει τις συσκευές ή να επηρεάσει την ακρίβειά τους. 2. Κατά τη χρήση μετρητικών εργαλείων, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά τοποθετημένα και δεν θα εκτεθούν σε κραδασμούς ή χτυπήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε ζημιά. 2.2.2.2.2. Κατά τη χρήση μετρητικών εργαλείων, βεβαιωθείτε ότι είναι καλά τοποθετημένα και δεν θα

εκτεθούν σε κραδασμούς ή χτυπήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε ζημιά. Ασφαλής απόρριψη 1. Τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα μετρητικά εργαλεία πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση ηλεκτρονικών. 2. Μην πετάτε τα μετρητικά εργαλεία σε κανονικούς κάδους απορριμμάτων, καθώς μπορεί να περιέχουν στοιχεία επιβλαβή για το περιβάλλον. 3. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τις εταιρείες ανακύκλωσης για πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη απόρριψη των φθαρμένων μετρητικών εργαλείων. Δήλωση συμμόρφωσης Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988 σχετικά με τη γενική ασφάλεια προϊόντων, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας των χρηστών. Αυτό το έγγραφο είναι