

Habotest HT609PRO Ανιχνευτής διαρροής αερίου

Habotest · EAN 5907085524405

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Πληροφορίες Ασφαλείας μίγματα αερίων. Θερμοκρασία λειτουργίας. Εγχειρίδιο χρήστη
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και εξοικειωθείτε • Ποτέ μην αποθηκεύετε το προϊόν μαζί με • Μην το χρησιμοποιείτε σε κλειστούς χώρους στους οποίους έχουν συγκεντρωθεί αέρια

με το προϊόν πριν το χρησιμοποιήσετε. Κρατήστε αυτή την τεκμηρίωση κοντά σας διαλύτες, οξέα ή άλλες διαβρωτικές σε εκρηκτικό μείγμα. Ανιχνευτής Διαρροής Αερίου
ώστε να μπορείτε να την συμβουλευτείτε αν χρειαστεί. • Εκτελέστε μόνο επισκευές και συντηρήσεις εργασίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.

Παρατηρήστε τα συνιστώμενα βήματα χειρισμού. • Πάντα να εκτελείτε μια δοκιμή λειτουργικότητας πριν

Ατυχήματα Προσωπικού ή Ζημιά Εξοπλισμού

- Αυτός ο ανιχνευτής δεν είναι συσκευή ανίχνευσης ασφαλείας! Για την προσωπική σας ασφάλεια, μην • Η ρύθμιση της ευαισθησίας του αισθητήρα σε

χρησιμοποιείτε το ως όργανο παρακολούθησης. αέριο που έχει μολυνθεί μειώνει τα

- Πρέπει να ενεργοποιήσετε το όργανο σε καθαρό όρια συναγερμού. • Εάν προκύψει ζημιά, δυσλειτουργία ή λανθασμένες

περιβάλλον αέρα και να περιμένετε να ολοκληρωθεί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

οι οθόνες. Αυτό το προϊόν είναι ανιχνευτής διαρροής εύφλεκτου αερίου,

χρησιμοποιούμενος για γρήγορη και αξιόπιστη ανίχνευση

- Μην εκτελείτε μετρήσεις με το

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίου

με πάνω από 80 %RH (συμπύκνωση). διαρροής εύφλεκτου αερίου στον αγωγό αερίου, ταυτόχρονα, η χρήση υψηλής ακρίβειας

- Μην χρησιμοποιείτε σε κλειστούς χώρους με εκρηκτικά

θερμοκρασία καθώς και οι επιτρεπόμενες

θερμοκρασία και υγρασία αισθητήρες, που χρησιμοποιούνται για

Πριν χρησιμοποιήσετε το όργανο, παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο

RI. 2 3

προσεκτικά και κρατήστε το καλά για μελλοντική χρήση. ΟΘΟΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Σημάδι Λειτουργία Σημάδι Λειτουργία

υγρασία και θερμοκρασία όργανα; Είναι &ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πρέπει να είναι σε καθαρό περιβάλλον αέρα, ενεργοποιήστε

Αυτόματη απενεργοποίηση SENS-L Χαμηλή

ευρέως χρησιμοποιούμενο και είναι ένα αναγκαίο εργαλείο για (!) και περιμένετε να ολοκληρωθεί η

ευαισθησία

κάθε επαγγελματία. προθέρμανση. Συναγερμός ενεργός SENS-M Μεσαία Ελέγξτε τη λειτουργία του ανιχνευτή αερίου

I)



ευαισθησία πριν από τη χρήση για να βεβαιωθείτε ότι ο ανιχνευτής είναι

Συναγερμός απενεργοποιημένος SENS-H Υψηλή φυσιολογικός.)}(

ευαισθησία

Λειτουργία

ος Κελσίου RH% Υγρασία 1) σε καθαρό περιβάλλον αέρα, πατήστε το πλήκτρο μονάδα μονάδα τροφοδοσίας και κρατήστε το πατημένο για περισσότερα από 1 δευτερόλεπτο,

Καλύτερα χαμηλή στη συνέχεια ενεργοποιήστε το όργανο με ένα σήμα. OF Φαρενάιτ α

2) Ο ανιχνευτής θα αρχίσει να προθερμαίνει τον αισθητήρα,

αναλογική μπάρα κύκλου εμφάνισης, περιμένετε περίπου 30

-BBB;BBB! δευτερόλεπτα, ο Συναγερμός "Μπιπ" δύο φορές, η προθέρμανση του ανιχνευτή ολοκληρώθηκε. 3) Μετά την προθέρμανση του ανιχνευτή, φέρτε τον

ανιχνευτή στο περιβάλλον δοκιμής. 4 5 6 7

4) Φέρτε την κεφαλή του αισθητήρα πιο κοντά και πιο κοντά στην οθόνη εμφάνισης.

Επιλογή Μονάδων Θερμοκρασίας Προδιαγραφές

σημείο δοκιμής.

- Αισθητήρας: Ευαίσθητος σε αέρια ημιαγωγός

Υψηλή ευαισθησία: Ο ηχός αρχίζει να χτυπάει όταν ο ανιχνευτής ανιχνεύει εύφλεκτα αέρια, ο αριθμός των αναλογικών ταινιών θα αυξάνεται καθώς η συγκέντρωση αερίου αυξάνεται, και το φως του φόντου θα αλλάξει από πράσινο σε πορτοκαλί και μέχρι κόκκινο καθώς το σήμα αυξάνεται.

- Εύρος Αντίδρασης: περίπου 50PPM~1000PPM (Μεθάνιο)

Μεσαία ευαισθησία: Ο ήχος αρχίζει να χτυπάει στο πέμπτο μπαρ του σήματος καθώς η συγκέντρωση αερίου αυξάνεται; ο ήχος θα αυξάνεται καθώς η συγκέντρωση αερίου αυξάνεται.

- Ευαισθησία: > 50 PPM (μεθάνιο)
- Δοκιμαστικό αέριο (λίστα μερών): Ακετόνη, Ακετυλένιο, αλκοόλ, αμμωνία, βενζόλιο, βουτάνιο, αιθανόλη, οξυρανίο, βενζίνη, εξάνιο, υδρογόνο, μεθάνιο, ναφθαλίνη, φυσικό αέριο, διαλύτες, κ.λπ.

Λειτουργία Αυτόματης Σβέσης

6) Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας |Ⓢ| και κρατήστε το πατημένο για περισσότερα από 1 δευτερόλεπτο, και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Πατήστε το κουμπί [i], απενεργοποιήστε τη λειτουργία συναγερμού και πατήστε το κουμπί ξανά για να την ενεργοποιήσετε. Εάν χρειάζεται να ακυρώσετε τη λειτουργία αυτόματης σβέσης, πατήστε το πλήκτρο APO, η οθόνη δεν θα δείξει 0 και η αυτόματη λειτουργία απενεργοποιείται από προεπιλογή.

- Χρόνος Θέρμανσης: Περίπου 30 δευτερόλεπτα

Επιλογή Ευαισθησίας

<=500PPM: Περίπου 5 δευτερόλεπτα

Ξεκινήστε με την προεπιλεγμένη υψηλή ευαισθησία, πατήστε το σύμβολο (!), στη συνέχεια ακυρώστε την αυτόματη σβέση, πατήστε ξανά για να ανοίξετε.

>500PPM: Περίπου 2 δευτερόλεπτα

Πατήστε το πλήκτρο "" , αλλάξτε σε χαμηλή ευαισθησία και στη συνέχεια πατήστε για μεσαία ευαισθησία, το αντίστοιχο σήμα θα αυξηθεί.

- Λειτουργία Συναγερμού: Συναγερμός και φωτεινός δείκτης
- ΔΟΚΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

1. Χρησιμοποιήστε κατάλληλη προστασία ματιών, ειδικά όταν εργάζεστε με μετρητικά εργαλεία που μπορεί να εκπέμπουν ακτινοβολία.

Εύρος: -20.0 C ~ 60.0 C (-4.0 F~140.0 F)

Συντήρηση

- Καθαρισμός της θήκης:

2. Κρατήστε τα μετρητικά εργαλεία μακριά από παιδιά και μη εκπαιδευμένα άτομα για να αποφευχθεί η τυχαία ζημιά ή κακή χρήση.

Ακρίβεια: Εάν είναι βρώμικη, καθαρίστε τη θήκη με ένα υγρό πανί (διάλυμα σαπουνιού).

3. Αποφύγετε τη χρήση μετρητικών εργαλείων σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας 0.0 C ~ 45.0 C (32 F ~113 F) ±2.0 C/4.0 F.

Μην χρησιμοποιείτε επιθετική θερμοκρασία, υγρασία ή σε ατμόσφαιρα με υψηλή συγκέντρωση σκόνης, η οποία μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια και τη λειτουργικότητα τους. Όταν το όργανο δείχνει το σύμβολο "OI", παρακαλώ αντικαταστήστε την μπαταρία εγκαίρως.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Ανάλυση: 0.1 /1

1) Αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας, στη συνέχεια ξεβιδώστε την μπαταρία από το διαμέρισμα της μπαταρίας. Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην βλάψετε ευαίσθητα μετρητικά εξαρτήματα (π.χ., αισθητήρες, προμπς) κατά την εργασία με μετρητικά εργαλεία. Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη χειρισμό και τη χρήση, παρακαλώ ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα, διαβάστε το περιεχόμενό τους και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτά.

1. Πάντα να βεβαιώνετε ότι το μετρητικό εργαλείο είναι σωστά ευθυγραμμισμένο και σταθερό για να αποφύγετε σφάλματα μέτρησης ή ζημιές.

Εύρος: 0.0% ~99.9%RH

Διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες πριν από τη χρήση:

2. Χρησιμοποιείτε τα μετρητικά εργαλεία μόνο σε καθορισμένες περιοχές που παρέχουν επαρκή σταθερότητα και ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ατυχημάτων, όπως ολισθηρές ή ανώμαλες επιφάνειες. Άλλο: $\pm 6.0\%RH$

1. Χρησιμοποιείτε τα μετρητικά εργαλεία για τον προορισμό τους. Μην χρησιμοποιείτε τα μετρητικά εργαλεία για εργασίες για τις οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί για να αποφύγετε ζημιές ή λανθασμένα αποτελέσματα μέτρησης.

2. Πάντα να βεβαιώνετε ότι ένα εργαλείο είναι σε καλή κατάσταση πριν από τη χρήση του. Κατεστραμμένα εργαλεία, όπως ραγισμένα περιβλήματα ή κατεστραμμένες οθόνες, μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένες μετρήσεις ή κίνδυνο ατυχημάτων.

3. Καλιμπράρετε τα μετρητικά εργαλεία τακτικά για να διασφαλίσετε την ακρίβεια και την αξιοπιστία των μετρήσεων. Λανθασμένα καλιμπραρισμένες συσκευές μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένα αποτελέσματα.

- Συνθήκες λειτουργίας: Κανόνες για χρήση σε κατάλληλες συνθήκες

- ° O ~ 50 C / 20 ~ 80%RH

- Συνθήκες αποθήκευσης:

- ° -10 ~ 60 C / 20 ~ 80% RH

- Μπαταρίες: 3x1.5V AAA Αλκαλική μπαταρία

Προφυλάξεις

- Καθαρίστε την κεφαλή του αισθητήρα:

Εάν είναι βρώμικη, καθαρίστε την κεφαλή του αισθητήρα με ένα μαλακό ξηρό πανί.