

Ασύρματα ακουστικά Havit E529BT (μαύρο)

Havit · EAN 6939119045814

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

E529BT ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Λίστα συσκευασίας:

Ακουστικά*1

Ακουστικά σιλικόνης*2 ζευγάρια

Καλώδιο φόρτισης*1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ*1

Οδηγίες χρήσης *1

Πιστοποιητικό ποιότητας x1

Δομή προϊόντος

1.Δείκτης LED

2.MFB

3.Ένταση-/ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

4.Ένταση+/ΕΠΟΜΕΝΟ

5.Θύρα φόρτισης

Ενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το MFB για 3 δευτερόλεπτα, ο δείκτης LED αναβοσβήνει εναλλάξ μπλε και κόκκινο με φωνητική ειδοποίηση, που σημαίνει ότι εισέρχεται σε κατάσταση ζευγαρώματος.

Ασύρματη σύνδεση

Ακολουθήστε τα βήματα (Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη ασύρματη λειτουργία)

1. Πατήστε παρατεταμένα το MFB για 3 δευτερόλεπτα, ο δείκτης LED αναβοσβήνει εναλλάξ μπλε και κόκκινο με φωνητική ειδοποίηση, τα ακουστικά εισέρχονται σε κατάσταση ζευγαρώματος.

2. Ενεργοποιήστε τη ασύρματη λειτουργία και αναζητήστε το "HAVIT E529BT"

αναφερόμενοι στις οδηγίες του τηλεφώνου σας.

3. Κάντε κλικ χειροκίνητα στο “HAVIT E529BT” για να συνδεθείτε.

Απενεργοποίηση

Πατήστε παρατεταμένα το MFB για περίπου 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί.

Απάντηση σε εισερχόμενες κλήσεις

Πατήστε το MFB μία φορά για να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις.

Συμβουλές: Δεδομένου ότι ορισμένα κινητά τηλέφωνα προεπιλέγουν να απαντούν σε κλήσεις μέσω του δικού τους ακουστικού, παρακαλώ ανατρέξτε στις οδηγίες του τηλεφώνου σας και ρυθμίστε το στο τηλέφωνό σας.

Τερματισμός της τρέχουσας κλήσης

Πατήστε το MFB μία φορά για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση.

Επανακλήση τελευταίου αριθμού

Διπλό πατήστε το MFB για να επανακαλέσετε τον τελευταίο αριθμό που καλέσατε.

Αναπαραγωγή μουσικής

1. Αναπαραγωγή/Παύση: Πατήστε σύντομα το MFB;
2. ΕΠΟΜΕΝΟ: Πατήστε παρατεταμένα + για να επιλέξετε το επόμενο τραγούδι;
3. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ: Πατήστε παρατεταμένα - για να επιλέξετε το προηγούμενο τραγούδι;
4. VOL+: Πατήστε σύντομα + για να αυξήσετε την ένταση;
5. VOL-: Πατήστε σύντομα - για να μειώσετε την ένταση.

Πληροφορίες φόρτισης και μπαταρίας Φόρτιση

1. Δεδομένου ότι το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μη αφαιρούμενη και επαναφορτιζόμενη μπαταρία, παρακαλώ χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης για να το φορτίσετε.
2. Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση. Χρειάζονται περίπου 0,8 ώρες για φόρτιση για την επόμενη χρήση.
3. Ο δείκτης LED γίνεται κόκκινος κατά τη φόρτιση και ο LED γίνεται μπλε όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

Σημειώσεις:

- a. Παρακαλώ επιλέξτε τον φορτιστή που είναι πιστοποιημένος από τον κανονικό κατασκευαστή.
- b. Η απόδοση της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί καθώς επαναλαμβάνετε τη φόρτιση και τη χρήση του προϊόντος. Είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο για όλες τις επαναφορτιζόμενες

μπαταρίες.

Προδιαγραφές:

Ασύρματη Έκδοση: V5.0

Μπαταρία: 250mAh

Χρόνος αναπαραγωγής: περίπου 14H (60% ένταση)

Χρόνος ομιλίας: 13H

Χρόνος αναμονής: 180H

Χρόνος φόρτισης: Περίπου 0,8H

Προειδοποιήσεις:

1. Παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες για τη λειτουργία
2. Παρακαλώ φορτίστε τα ακουστικά με ισχύ εισόδου κάτω από 5V/1A, προκειμένου να προστατευθεί η μπαταρία;
3. Παρακαλώ κρατήστε τα ακουστικά μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, ρυθμιστές ζεστού αέρα, σόμπες ή άλλες συσκευές που παράγουν θερμότητα. Δεδομένου ότι δεν είναι ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες.
4. Μην μπλοκάρετε τις θύρες των ακουστικών, όπως τη θύρα φόρτισης, τη θύρα LED και το μικρόφωνο κ.λπ.
5. Για να προστατεύσετε την ακοή σας και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του ηχείου του προϊόντος, δεν συνιστάται να ρυθμίζετε την ένταση στο μέγιστο επίπεδο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
6. Για οποιονδήποτε λόγο προκαλέσετε ζημιά στα ακουστικά, παρακαλώ επικοινωνήστε άμεσα με το προσωπικό εξυπηρέτησης μετά την πώληση και μην προσπαθήσετε να τα επισκευάσετε μόνοι σας. Διαφορετικά, θα αποδεχθείτε ότι δεν θα έχετε υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση.