
Triple monitor mount 17-32"

Huanuo HNTS3B-UK

Huanuo · EAN 5906168437793


Machine translation from Polski. In case of doubt the manufacturer's original document prevails.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rev02

HUANUO

HNTS3S/HNTS3B/HNTS3W



Uchwyt do monitora

1-800-556-0533 (US/CA)
44-808-196-3874 (UK)



support@huanuo.com



www.huanuo.com

WAŻNE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

Proszę dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje przed przystąpieniem do instalacji. Jeśli nie rozumiesz instrukcji lub masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości proszę zadzwonić do wsparcia technicznego lub wysłać e-mail do obsługi Klienta.

OSTRZEŻENIE: Unikaj potencjalnych obrażeń i uszkodzeń mienia!

! Nie używaj tego produktu do żadnego celu, który nie jest wyraźnie określony w tej instrukcji. Nie przekraczaj nośności. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia spowodowane niewłaściwym montażem, błędnym złożeniem lub niewłaściwym użyciem.

Ten produkt zawiera ramiona ze sprężyną gazową, które są pod wysokim ciśnieniem. Nie przebijaj tych ramion ani nie wystawiaj ich na działanie ognia lub płomienia. Jeśli produkt jest wadliwy, proszę zadzwonić do wsparcia technicznego lub wysłać e-mail do obsługi klienta.

Nie używaj tego produktu na biurkach wykonanych z płyty wiórowej lub innych miękkich gatunków drewna.

Informacje zawarte w tej instrukcji nie obejmują wszystkich możliwych warunków lub zmiennych związanych z instalacją tego produktu.

Ograniczenia wagowe



Jeśli Twój monitor waży więcej niż podana waga, uchwyt jest NIEKOMPATYBILNY.


Monitor nie powinien przekraczać maksymalnej pojemności wagowej.

! OSTRZEŻENIE

NIE PRZEKRACZAJ maksymalnej wagi wskazanej. Ten system montażowy jest przeznaczony do użytku tylko w zakresie wagowym podanym. Przekroczenie maksymalnego limitu wagi może spowodować awarię uchwytu, co może prowadzić do uszkodzenia i/lub obrażeń.

Odpowiedzialność za weryfikację całkowitej wagi monitora i wszelkich przymocowanych akcesoriów spoczywa na instalatorze.

Sprawdź Wzór VESA swojego monitora przed instalacją



Zmierz wzór VESA swojego monitora:



Minimalne: 75mm x 75mm / 3" x S x W

Maksymalne: 100mm x 100mm / 3.9" x S x W

:


Jeśli wzór VESA twojego monitora jest mniejszy niż 75mm x 75mm / 3" x S x W lub większy niż 100mm x 100mm / 3.9" x S x W, ten uchwyt NIE JEST KOMPATYBILNY. Proszę zadzwonić do wsparcia technicznego lub wysłać e-mail do obsługi klienta, aby znaleźć kompatybilny produkt.

Cechy produktu



Mocowanie grommet do śruby grommet
 $0.39 - 2.36''$ (10 - 60mm)

REGULACJA NAPIĘCIA POWINNA BYĆ PRZEPROWADZANA TYLKO PO ZAINSTALOWANIU MONITORA



NIE reguluj napięcia bez podłączonego monitora.

1. Sprawdź, czy waga twojego monitora (wraz z akcesoriami) jest mniejsza niż 17.6 lbs (8 kg).
2. Waga monitora może być podana w instrukcji lub na stronie internetowej producenta.
3. Upewnij się, że monitor został bezpiecznie przymocowany do uchwyty.

⚠ OSTRZEŻENIE:


- Ramię z sprężyną gazową jest pod ciśnieniem i należy je obsługiwać ostrożnie
- Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do uszkodzenia uchwyty lub obrażeń osobistych.



Narzędzia potrzebne (nie w zestawie)




Miara taśmowa



Wiertarka (opcjonalnie)



Wiertło 7/16-7/8" (11-22mm)
(opcjonalnie)



Śrubokręt krzyżakowy

Dostarczone części i akcesoria


⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera małe części, które mogą stanowić zagrożenie zadławieniem. Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że wszystkie części są dołączone i nieuszkodzone. Nie używaj defektywnych lub uszkodzonych części. Jeśli potrzebujesz części zamiennych, zadzwoń do wsparcia technicznego lub wyślij e-mail do obsługi klienta.

• **UWAGA:** Nie wszystkie akcesoria zawarte w tym opakowaniu będą używane.

Dostarczone części i akcesoria do kroku 1




Słup
Q x 1



Podstawa
R x 1



Płyta podstawy
K x 1



1/8" (3mm)

Mały klucz imbusowy
H x 1



5/32" (4mm)


Średni klucz imbusowy
I x 1



3/16" (5mm)

Duży klucz imbusowy
J x 1

Dostarczone części i akcesoria do kroku 2




Złącze monitora
T x 1



Wsparcie ramienia
V x 1




Ramię przedłużające
W x 4
U x 2



Ramię kompresyjne



Pokrywa dekoracyjna
G x 6



Pokrywa zarządzania kablami
X x 2




Śruba
M5 x 6mm
E x 6



Śruba dociskowa (zapasowa)
M6 x 6mm
N x 2

UWAGA: Śruby dociskowe [N] są zapasowymi śrubami, które mogą być użyte, jeśli wstępnie zmontowane śruby dociskowe na ramionach [W] i ramionach kompresyjnych [U] są brakujące.

Dostarczone części i elementy do Kroku 3



Śruba
M4 x 12mm
A x 12



Śruba
M4 x 30mm
B x 12



Podkładka
10 x 4.3 x 1mm
C x 12



Przegub
10 x 5.2 x 13mm
D x 12



Płyta monitora
S x 3

Elementy do Kroku 4



Śruba
M6 x 8mm
L x 3

Elementy do Kroku 9



Zacisk kabla
F x 2



Krok 1 Zainstaluj podstawę

Opcja A Do montażu na zacisk

Zmierz grubość biurka.



Jeśli grubość biurka wynosi 0.98 - 3.15" (25 - 80mm), pomiń ten krok i przejdź do KROKU A-1 i A-2.

Jeśli grubość biurka wynosi 0.39 - 2.56" (10-65mm), ponownie zainstaluj zacisk C, jak pokazano poniżej





A-1 Wkręć słup [Q] w uchwyt zacisku.

A-2 Dokręć pokrętło przeciwko biurku, aby zamontować zacisk C.



Opcja B Do montażu przez otwór

UWAGA. Jeśli potrzebny jest otwór do montażu przez otwór zachowaj co najmniej 2" (50mm) od krawędzi blatu biurka i oznacz miejsce, w którym otwór zostanie wywiercony. Użyj wiertła o średnicy 7/16-7/8" (11-22mm) do tego kroku.



Wiertło

(Nie w zestawie)




7/16-7/8"
(11-22mm)

Wiertło


(Nie w zestawie)

B-1 Całkowicie odłącz podstawę [R]. Zachowaj zacisk C [a], płytę blokującą [b] i śrubę grommet [c] do użycia na STRONIE 08.




Śrubokręt Phillips
(Nie w zestawie)


B-2 Przymocuj płytę podstawy [K] do dolnej części podstawy.



B-3 Wkręć słup [Q] w podstawę.




B-4 Zabezpiecz zespół słupa do blatu biurka, wkręcając śrubę grommet [c] przez biurko i płytę blokującą [b] w podstawę.




Krok 2 Zabezpiecz zespół ramienia do zespołu słupa

2-1 Lekko poluzuj śrubę mocującą wsparcia ramienia [V] i złącza monitora [T]. Wsuń je w kolejności na słup na żądanej wysokości, jak pokazano. Dokręć śruby mocujące, aby je zabezpieczyć.




2- Przymocuj dwa ramiona przedłużające [W] do wsparcia ramienia [V].

2




2- Przymocuj osłony zarządzania kablami [X] do ramion kompresyjnych [U].
3




Śrubokręt Phillips
(Nie w zestawie)

2-4A Jeśli monitory mają 24" lub mniej przymocuj ramiona kompresyjne [U] do ramion przedłużających [W].




2-4B Jeśli monitory są większe niż 24", przymocuj drugą parę ramion przedłużających [W] między ramionami kompresyjnymi [U] a ramionami przedłużającymi [W]



Krok 3 Przymocuj Płyty Monitora do Monitorów

3- Wybierz Śruby Monitora

1




Wkręć śruby ręcznie w gwintowane wstawki z tyłu monitora, aby określić, która śruba (M4 x 12mm lub M4 x 30mm) jest potrzebna. Wymagana jest minimalna liczba 4-5 obrotów w gwint. Nie przekraczaj poza dno otworu.

3- Przymocuj płyty montażowe do swoich monitorów

2


Opcja A □ Dla Monitora z Płaskim Tyłem

Haczyk wieszaka jest dirigowany w stronę góry monitora.




Opcja B □ Dla Monitora z Krzywym Tyłem


Haczyk wieszaka jest dirigowany w stronę góry monitora.



Krok 4 Przymocuj monitory do uchwytu




CIĘŻKIE! Możesz potrzebować pomocy przy tym kroku.




Krok 5 Ograniczenie obrotu

Aby zapewnić odpowiednią stabilność: nie umieszczaj monitora za podstawą. Monitor i ramiona powinny pozostać over blatem biurka. Niedopełnienie tego może spowodować niestabilność, co skutkuje uszkodzeniem mienia lub obrażeniami

Nieprawidłowa orientacja





Prawidłowa orientacja



Krok 6 Dostosuj napięcie sprężyny gazowej



6-1 Ostrożnie naciśnij w dół na ramieniu kompresyjnym, aby było na poziomie biurka. (Może to wymagać więcej siły, niż myślisz. Poproś o pomoc, jeśli to konieczne). W tej pozycji możesz uzyskać dostęp do śruby regulacyjnej, aby zwiększyć lub zmniejszyć napięcie, aby zrównoważyć ramię




OSTRZEŻENIE. Aby uniknąć uszkodzenia monitora lub uchwytu, zawsze trzymaj ramię w poziomej pozycji podczas dokonywania regulacji.

Ponownie, poproś o pomoc, jeśli jest to potrzebne.

6-2 Aby prawidłowo wyważyć ramię z zamontowanym monitorem, dostosuj napięcie sprężyny za pomocą dostarczonego klucza imbusowego w następujący sposób:



Jeśli ramię wznosi się, obróć śrubę regulacyjną w prawo, aż pozostanie w poziomej pozycji.




Jeśli ramię opada, obróć śrubę regulacyjną w lewo, aż pozostanie w poziomej pozycji.

Krok 7 Regulacja nachylenia i obrotu

Regulacja obrotu

Regulacja nachylenia

Regulacja nachylenia




OSTRZEŻENIE:

! Nie dokręcaj zbyt mocno ani nie luzuj śrub.

Bezpośrednio dostosuj swój monitor , chwytając za krawędzie monitora (nie naciskaj na sam ekran).

Jeśli trudno jest dostosować lekko poluzuj śrubę. Przesuń monitor do żądanej pozycji a następnie dokręć śrubę aby utrzymać monitor w żądanej pozycji.

Krok 8 Regulacja obrotu



Obrót 360°


Mocno trzymaj monitor za krawędzie i obracaj z trybu poziomego do pionowego.

OSTRZEŻENIE:

! Upewnij się, że śruby są mocno dokręcone przed obrotem.

Krok 2: Poprowadź kable wzdłuż ramienia

Poprowadź kable za pomocą osłon zarządzania kablami [X] na ramionach kompresyjnych oraz wstępnie zmontowanych osłonach na ramionach przedłużających [W].



Przechowuj klucze imbusowe w klipsie na kable.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

This document is a translation of the original user manual, created by the manufacturer.

The product must be regularly maintained (cleaned) by the user or by specialized service points at the user's cost and responsibility. If there is no information about necessary periodic or service maintenance actions in the user manual, the user should regularly, at least once a week, assess the physical condition of the product against that of a physically new product. If any deviation is detected or identified, urgent maintenance (cleaning) or service steps must be taken. Failure to properly maintain (clean) and respond upon detecting a deviation may lead to permanent damage to the product. The warranty provider is not responsible for damages resulting from negligence.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Warnings and safety information

All information regarding the use of the product can be found in the user manual.

Before you start using it, familiarize yourself with its content and follow the instructions contained therein.

Before use, also review the following information:

Usage warnings

Risk of product damage:

● **Connect routers, switches, and other network devices only to outlets with the appropriate voltage and current, as recommended by the manufacturer.**

- Avoid placing devices in tight spaces without adequate ventilation – overheating may lead to failure.
 - Always use appropriate network cables (e.g., RJ45 compliant with CAT5E, CAT6 standards). Connecting low-quality cables may affect connection stability.
- Protect devices from moisture and water. In case of contact with liquid, immediately disconnect the device from power and contact the manufacturer's service.
 - Avoid overloading connected accessories (e.g., RJ45 plugs, USB adapters) by using compliant devices and cables.
- Protect delicate components, such as plug covers or keystone jacks, from mechanical damage – breaking them may result in connectivity issues.
 - For network cables and connectors, avoid pulling them at an angle – always disconnect them straight to prevent pin damage or connector distortion.
 - Do not use thermal paste in excessive amounts – application according to the manufacturer's recommendations minimizes the risk of short circuits and overheating of components.

Network security hazards:

- Secure access to your Wi-Fi network by using a strong password and encryption (WPA2/WPA3). Lack of proper security may lead to unauthorized access to the network.
- Regularly update the firmware of routers and switches to protect the network from external threats.

Compatibility risks:

- Before purchasing, ensure that accessories are compatible with your equipment (e.g., type of plugs, network standard, or dimensions).
- For USB switches or Wi-Fi devices, always check their maximum bandwidth to avoid reduced performance of the network or devices.

Child safety hazards:

- Small components, such as modular RJ45 plugs or plug covers, may pose a choking hazard for children. Store accessories out of reach of children.
- Thermal paste and other chemical materials should be stored out of reach of children – they are not intended for unsupervised use.

Environmental hazards:

- All products in this category, including routers, switches, and network accessories, must be disposed of at designated e-waste collection points, in accordance with local waste management regulations. Proper disposal helps protect the environment from pollution.

Information on proper usage

Usage recommendations:

● **When installing RJ45 cable plug covers, ensure they are correctly matched to the type of cable – this will prevent damage to both the cable and the cover.**

- When using USB switches or LAN switches, ensure that the device has adequate ventilation and is not covered.
- Install RJ45 modular plugs using dedicated crimping tools – this will ensure connection durability and prevent internal damage.
- When applying thermal paste, ensure that the surface of the processor and heatsink is clean and degreased.

Maintenance and storage:

- Regularly clean devices, such as routers and switches, with a soft, dry cloth to remove dust from ventilation and ports.

● **Store chemical elements, such as thermal paste, in a dry and cool place, in their original packaging.**

- Store network cables and connectors in dedicated organizers to avoid tangling of wires and damage to plugs.

Additional precautions

User customization:

- Choose accessories suitable for your needs – e.g., switches with the appropriate number of ports, modular plugs in CAT5E/CAT6 standards, or compatible plug covers.

● **If using accessories in an office, select products with increased durability, such as reinforced keystone jack sockets.**

Damage and service:

- In case of mechanical damage, such as broken plugs, damaged sockets, or excessive heating of devices, immediately cease usage.
- Do not attempt to repair damaged accessories yourself – contact an authorized service provider.
- Replace all damaged cables and accessories with original parts recommended by the manufacturer.

Declaration of conformity

The products have been designed in accordance with the safety requirements specified in Regulation (EU) 2023/988. They meet the relevant technical standards, including those concerning user safety, electromagnetic compatibility, and environmental protection.

860-00129-00 Rev02

1-800-556-0533 (US/CA)

44-808-196-3874 (UK)

support@huanuo.com

www.huanuo.com

WWW.

Importer:

Manufacturer details: BSQ Technology GmbH, Rm4, Unit G 4/ F, BLK 1 KOON WAH MIRROR FTY.(6th)
IND.BLDG.7-9 Ho Tin St:TUEN MUN. N.T., HONG KONG, support@huanuo.com
EU representative details: Rep@bestqi.com, Feringastr. 6 Unterföhring 85774 DE

- Install RJ45 modular plugs using dedicated crimping tools – this will ensure the durability of the connection and prevent internal damage.

- When applying thermal paste, make sure that the surface of the processor and the heatsink is clean and degreased.

Maintenance and storage:

- Regularly clean devices such as routers and switches with a soft, dry cloth to remove dust from ventilation and ports.
 - Store chemical items, such as thermal paste, in a dry and cool place, in the original packaging.
 - Store network cables and connectors in dedicated organizers to avoid tangling of wires and damage to plugs.
-

Additional precautions

User customization:

- Choose accessories suitable for your needs – e.g. switches with the appropriate number of ports, modular plugs in CAT5E/CAT6 standard or compatible covers for plugs.
- If using accessories in an office, select products with increased durability, such as reinforced keystone jack sockets.

Damage and service:

- In case of mechanical damage, such as broken plugs, damaged sockets or excessive heating of devices, immediately stop using them.
 - Do not attempt to repair damaged accessories yourself – contact the manufacturer's authorized service.
 - Replace all damaged cables and accessories with original parts recommended by the manufacturer.
-

Declaration of conformity

The products have been designed in accordance with the safety requirements specified in Regulation (EU) 2023/988. They meet the relevant technical standards, including those concerning user safety, electromagnetic compatibility, and environmental protection.

Manufacturer's details: BSQ Technology GmbH, Rm4, Unit G 4/ F, BLK 1 KOON WAH MIRROR
FTY.(6th)
IND.BLDG.7-9 Ho Tin St.TUEN MUN. N.T., HONG KONG, support@huanuo.com
EU representative details: Rep@bestqi.com, Feringastr. 6 Unterfohring 85774 DE

Importer **INNPRO**

:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

HUANUO



1-800-556-0533 (US/CA)
44-808-196-3874 (UK)



support@huanuo.com



www.huanuo.com