




Lepro | LE



Model No.: 120024 120024-JP

10 W, 5 V  $\pm$  1 A, IPX4, 6000 K- 7000 K, -25 °C ~ 40 °C / -13 °F ~ 104 °F  
Ø34 mm x 137 mm / Ø1.33 in x 5.39 in



**Extra bright LED flashlight**  
Superhelle LED-Taschenlampe  
LED à forte intensité lumineuse  
Linterna LED extra brillante  
Torchia a LED super luminosa  
超高輝度LED懐中電灯  
Extra heldere LED-zaklamp  
Extra ljus LED-ficklampa  
Bardzo jasna latarka LED  
Ekstra parlak LED el feneri



**Input- USB Charging Port - Type C**  
Eingang - USB Ladeanschluss - Typ C  
Entrée - Port de Chargement USB - Type C  
Entrata - Puerto de Carga USB - Tipo C  
Entrada - Porta di Carica USB - Tipo-C  
入力 - USB充電ポート - Type C  
ingang - USB oplaadpoort - Type C  
ingång - USB-laddningsport - Typ C  
Wejście - port ładowania USB - typ C  
Giriş- USB Şarj Bağlantı Noktası - Tip C



**lithium-ion battery (include)**  
Lithium-Ionen-Batterie (Eingebaut)  
Batterie lithium-ion (intégrée)  
Bateria de iones de litio (incorporada)  
Batteria agli ioni di litio (integrata)  
リチウムイオン電池 (内蔵)  
lithium-ionbatterij (inbegrepen)  
litiumjonbatteri (ingår)  
akumulator litowo-jonowy (w zestawie)  
lityum-iyon pil (dahil)

#### Only AUSTRALIA and NEW ZEALAND LIMITED WARRANTY

- This warranty covers defects in materials and workmanship of products manufactured, sold by Lepro which were purchased and used in Australia or New Zealand.
- The warranty lasts for one year from the date of purchase of the product. This warranty extends to you if you are the end-user purchaser with the original purchase receipt.
- The benefits provided under this Limited Warranty are in addition to other rights and remedies provided under Australian and New Zealand law.
- Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law.
- You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage.
- You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

#### The Lepro Limited warranty lapses if:

- Anything has been changed, crossed out, deleted or rendered illegible on the purchase docket or product description.
- The failure is caused by damage, faulty connections or abuse.
- A defect is caused by extreme circumstances not inherent to the product, for example, lighting, flooding, fire, incorrect use or negligence.
- The product has been opened or disassembled.

During the Limited Warranty period Lepro will repair or replace, at its option, products that manifest defects in material or workmanship. To request warranty service within Australia and New Zealand, We recommend contacting us via email or the App first, and then return the product to the reseller from which you purchased it.


You will be responsible for shipping charges, insurance, and other transportation-related expenses incurred in claiming the warranty from Lepro.

If you return out-of- warranty products or products under warranty that are determined not to conform to this warranty, you will be responsible for all return-shipping and other transportation-related expenses.

#### You may contact Lepro with the information below:

Business Name: LE Innovation Limited  
Business Address: One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, D01 X9R7, Ireland.  
Phone Number: +1 866-287-2558 Email Address: cs@lepro.com

1




Remove insulation sheet

Check "Notes 1"

2



3




Input: 5V  $\pm$  1A  
red  
green

#### EN (Instructions & Safety Information)

1. Remove the built-in insulation sheet before using the flashlight, otherwise the battery will not operate. Please note that the thread is coated with a non-polluting lubricant.
2. The highlight setting is very bright; it is normal for the flashlight to heat up in this setting. The temperature experienced depends on individual perception and the ambient temperature. The maximum temperature is designed to be within a standard limit. The flashlight is safe to use.
3. The battery is a consumable item. At the end of its charge cycle lifetime, please replace it with a compliant protective-lined battery.
4. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
5. Do not stare at the operating light source.
6. Avoid using and charging in environments above 40°C.
7. If not in use for an extended period of time, fully charge first.Charge at least once every 3 months. If it has not been charged for more than 12 months, please stop using it to avoid safety hazards.
8. For your safety, when using an adapter to charge, please follow the rules: Only adapters that have passed CE/PSE/UL/ETL safety certification and with the specified output voltage and current can charge our products. Please do not continue charging after it shows it is 100% fully charged.
9. This is not a toy. Do not allow children to install or play with the light alone.

\* This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products identified with this symbol may not be discarded with normal household waste, but must be taken to a collection point for recycling electric and electronic appliances. This recycling symbol marks e.g. an object or parts of the material as valuable for recycling. Recycling helps to reduce the consumption of raw materials and protect the environment.


4



#### 5 Light Modes

|                                             |                                                |                                                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| High<br>Medium<br>Low<br>Strobe<br>SOS      | Hoch<br>Mittel<br>Niedrig<br>Blitz<br>SOS      | ハイ<br>ミドル<br>ロー<br>フラッシュ<br>SOS                   |
| Hög<br>Medium<br>Låg<br>Blikt<br>SOS        | Yüksək<br>Orta<br>Düşük<br>Flaşör<br>s.o.s.    | Alto<br>Medio<br>Basso<br>Stroboscopico<br>SOS    |
| Hoog<br>Medium<br>Laag<br>Stroboscop<br>SOS | Alto<br>Medio<br>Bajo<br>Estroboscópico<br>SOS | Wysoki<br>Średni<br>Niski<br>Stroboskop<br>SOS    |
|                                             |                                                | Haute<br>Moyen<br>Faible<br>Stroboscopique<br>SOS |

5



Battery is replaceable

Check "Notes 3"

#### DE (Anleitung und Sicherheitsinformationen)

1. Entfernen Sie das integrierte Isolierblatt, bevor Sie die Taschenlampe benutzen, sonst funktioniert die Batterie nicht. Bitte beachten Sie, dass das Gewinde mit einem umweltfreundlichen Schmiermittel beschichtet ist.
2. Die höchste Einstellung ist sehr hell. Es ist normal, dass sich die Taschenlampe bei diesem Modus erwärmt. Die gefühlte Temperatur hängt von der individuellen Empfindung und der Umgebungstemperatur ab. Die Höchsttemperatur ist innerhalb eines standardmäßigen Grenzwertes festgelegt. Die Verwendung der Taschenlampe ist sicher.
3. Die Batterie ist ein Verbrauchsgegenstand. Ersetzen Sie sie am Ende der Laufzeit ihres Ladezyklus bitte mit einer übereinstimmenden Batterie mit Schutzbrett.
4. Die Lichtquelle dieser Leuchteinheit ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hat, muss die ganze Leuchteinheit ausgetauscht werden.
5. Starren Sie nicht auf die Arbeitslichtquelle.
6. Meiden Sie Gebrauch und Aufladen in Umgebungen wärmer als 40 °C.
7. Falls das Gerät längere Zeit nicht in Gebrauch ist, laden Sie es zuerst voll auf.Laden Sie das Gerät wenigstens einmal alle 3 Monate. Falls das Gerät mehr als 12 Monate nicht geladen wurde, nutzen Sie es bitte nicht mehr, um Sicherheitsrisiken zu verhüten.
8. Befolgen Sie zu Ihrer Sicherheit die folgenden Regeln, wenn Sie einen Adapter zum Aufladen verwenden: Nur Adapter mit CE/PSE/UL/ETL-Sicherheitszertifizierung und der angegebenen Ausgangsspannung und Stromstärke können unsere Produkte aufladen. Bitte setzen Sie den Ladevorgang nicht fort, wenn angezeigt wird, dass zu 100 % geladen wurde.
9. Dies ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, die Leuchte alleine zu installieren oder damit zu spielen.

\* Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Direktive 2012/19/EC. Das Symbol mit dem durchgestrichenen Mülleimer weist darauf hin, dass für das Produkt eine separate Müllentsorgung innerhalb der Europäischen Union notwendig ist. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischer und Elektronikgeräte gebracht werden. Dieses Recycling-Symbol markiert einen Gegenstand oder Materialeile mit hohem Wiederverwertungswert. Recycling hilft, den Rohstoffverbrauch zu senken und die Umwelt zu schützen.

#### JP (使用説明と安全に関する情報)

1. 懐中電灯を使用する前に、中に入っている絶縁シートを取り外してください。絶縁シートがあるとバッテリーが動作しません。また、糸は無公害の潤滑剤でコーティングされていることに注意してください。
2. ハイライトの設定は非常に明るいです。この設定で懐中電灯が熱くなるのは正常です。この時の温度は、個人の感覚と周囲の温度によって異なります。最高温度は、標準の制限内になるように設計されています。懐中電灯は安全に使用することができます。
3. バッテリーは消耗品です。バッテリーの充電サイクルの寿命が尽きたら、規格に準拠した保護ライニングバッテリーと交換してください。
4. この懐中電灯の光源は交換することはできません。光源が寿命に達したら、懐中電灯全体を交換する必要があります。
5. 光っている時は光源を見つめないようにしてください。
6. 摂氏40度以上の環境で使用および充電はしないでください。少なくとも3ヶ月に一度は充電して下さい。12ヶ月以上充電しなかった場合は、安全上の問題を避けるため、使用をやめて下さい。
8. 安全のため、アダプターを使用して充電する場合は以下のことを守ってください：当社の製品を充電する場合は、CE/PSE/UL/ETLの安全認証に合格し、規定の出力電圧と電流を持つアダプターのみを使用してください。100%完全に充電されたことが表示された後は、続けて充電しないようにしてください。
9. お子様の手が届かないように設置してください。

\* この製品は、欧州指令2012/19/ECの規定の対象となります。車輪付きゴミ箱にXマークの記号は、製品がEで個別のゴミ収集が必要であることを示しています。この記号が付いた製品およびアクセサリーの全てに適用されます。この記号が付いている製品は、通常の家庭ごみと一緒に廃棄することは禁じられています。電気・電子機器のリサイクルのための収集場所に持ち込む必要があります。このリサイクルマークは、少なくとも製品の一部にリサイクルの価値がある材料等が使用されている事を示しています。リサイクルは、原材料の消費を削減し、環境を保護するのに役立ちます。

#### ES (Instrucciones & Información de Seguridad)

1. Retire la capa de aislamiento incorporada antes de usar la linterna, de lo contrario, la batería no funcionará.Tenga en cuenta que el hilo está recubierto con un lubricante no contaminante.
2. El ajuste alto es muy brillante; es normal que la linterna se caliente al usar este ajuste. La temperatura experimentada depende de la percepción individual y de la temperatura ambiente. La temperatura máxima está diseñada para que quede dentro de un límite estándar. La linterna es segura de usar.
3. La batería es un ítem consumible. Al final de su vida útil de ciclos de carga, por favor, reemplázela con una batería conforme y con cubierta protectora.
4. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil se deberá reemplazar toda la luminaria por completo.
5. No mire fijamente a la fuente de luz en funcionamiento.
6. Evite usarlo y cargarlo en entornos por encima de los 40 °C.
7. Si no se usa durante un período de tiempo prolongado, cárguelo por completo primero.Cárguelo al menos una vez cada 3 meses. Si no se carga por más de 12 meses, deje de usarlo para evitar riesgos de seguridad.
8. Por su seguridad, cuando utilice un adaptador para cargar, siga las siguientes normas: solo los adaptadores que hayan aprobado la certificación de seguridad CE/PSE/UL/ETL y tengan el voltaje de salida y de corriente que se especifica pueden cargar nuestros productos. No siga cargando después de que se muestre que está cargado por completo al 100 %.
9. Esto no es un juguete. No permita que los niños instalen o jueguen con la luz solos.

\* Este producto está sujeto a las provisiones de la directiva europea 2012/19/EC. El símbolo que muestra una papeleria tachada indica que el producto desechado necesita recogerse por separado en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos identificados con este símbolo no se deben descharar junto a los residuos normales del hogar, sino que se deben llevar a un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y electrónicos. Este símbolo de reciclaje marca que, por ejemplo, un objeto o partes del material son de valor para el reciclado. Reciclar ayuda a reducir el consumo de materias primas y a proteger el medio ambiente.

#### NL (Instructies & Veiligheidsinformatie)

1. Verwijder het ingebouwde isolatievel voordat u de zaklamp gebruikt, anders werkt de batterij niet. Houd er rekening mee dat de schroefdraad is gecoat met een niet-vernietigend smeermiddel.
2. De highlight-instelling is erg helder; het is normaal dat de zaklamp opwarmt in deze stand. De ervaren temperatuur hangt af van de individuele waarneming en de omgevingstemperatuur. De maximale temperatuur is ontworpen om binnen een standaardlimiet te liggen. De zaklamp is veilig in gebruik.
3. De batterij is een verbruiksartikel. Vervang de batterij aan het einde van de levensduur van de oplaadcyclus door een conforme batterij met beschermende voering.
4. De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, zal de hele armatuur worden vervangen.
5. Kijk niet in de operatielichtbron.
6. Vermijd gebruik en opladen in omgevingen boven 40°C.
7. Als u de batterij langere tijd niet gebruikt, laad deze dan eerst volledig op. Laad de batterij ten minste eenmaal per 3 maanden op. Als het meer dan 12 maanden niet is opgeladen, stop dan met het gebruik om veiligheidsrisico's te voorkomen.
8. Volg voor uw veiligheid de regels wanneer u een adapter gebruikt om te laden: Alleen adapters die een verbruiksartikel. Vervang de batterij aan het einde van de levensduur van de oplaadcyclus door een conforme batterij met beschermende voering.
8. Dit is geen speelgoed. Sta kinderen niet toe om de verlichting zelf te installeren of mee te spelen.

\* Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte kliko geeft aan dat het product gescheiden afvalinzameling in de Europese Unie vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten met dit symbool mogen niet bij het normale huisvuil worden goegoid, maar moeten worden afgegeven bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Dit recyclingsymbool markeert b.v. een object of delen van het materiaal als waardevol voor recycling. Recycling helpt het verbruik van grondstoffen te verminderen en het milieu te beschermen.

#### PL (Instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa)

1. Usunąć wbudowany arkusz izolacyjny przed użyciem latarki, w przeciwnym razie bateria nie będzie działać. Należy pamiętać, że gwint jest pokryty niezanieczyszczającym środkiem smarnym.
2. Ustawienie podświetlenia jest bardzo jasne; to normalne, że latarka nagrzewa się przy tym ustawieniu. Odczuwana temperatura zależy od indywidualnej percepcji i temperatury otoczenia. Maksymalna temperatura została zaprojektowana tak, aby mieścić się w standardowym limicie. Latarka jest bezpieczna w użyciu.
3. Akumulator jest elementem eksploatacyjnym. Po zakończeniu cyklu ładowania wyemij go na zgodny akumulator z powłoką ochronną.
4. Źródło światła tej oprawy nie jest wymienne; gdy źródło światła osiągnie koniec swojej żywotności, należy wymienić całą oprawę.
5. Nie patrz na działające źródło światła.
6. Unikaj używania i ładowania w miejscach o temperaturze powyżej 40°C.
7. Jeśli nie używasz go przez dłuższy czas, najpierw naładuj go do pełna. Ładuj co najmniej raz na 3 miesiące. Jeśli nie był ładowany przez ponad 12 miesięcy, przestań go używać, aby uniknąć zagrożenia bezpieczeństwa.
8. Dla własnego bezpieczeństwa, korzystając z zasilacza do ładowania, należy przestrzegać następujących zasad: Tylko adaptery, które przeszły certyfikację bezpieczeństwa CE/PSE/UL/ETL i mają określone napięcie i prąd wyjściowy, mogą ładować nasze produkty. Próbuj nie kontynuować ładowania, gdy pokazuje, że jest w 100% w pełni naładowany.
9. To nie jest zabawka. Nie pozwalaj dzieciom na samodzielne instalowanie ani zabawę ze światłem.

\* Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być wyrzucone wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, ale muszą być oddane do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które zajmują się recyklingiem. Ten symbol recyklingu oznacza m.in. przedmiot lub części materiału jako wartościowe do recyklingu. Recykling pomaga zmniejszyć zużycie surowców i chronić środowisko.

#### FR (Instructions et informations de sécurité)

1. Retirer la feuille isolante à l'intérieur avant d'utiliser la lampe torche, sinon la batterie ne sera pas opérationnelle. Veuillez noter que le filetage est enduit d'un lubrifiant non polluant.
2. Le mode forte intensité est très lumineux ; il est normal que la lampe torche chauffe avec ce réglage. La température ressentie dépend de la perception individuelle et de la température ambiante. La température maximale est conçue pour ne pas excéder les limites standardisées. La lampe torche est sans danger à l'usage.
3. La batterie est un article consommable. Une fois en fin de vie, lorsque ses cycles de rechargement s'épuisent, veuillez s'il vous plaît la remplacer par une batterie conforme et comportant une doublure de protection.
4. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsqu'elle atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
5. Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement.
6. Évitez d'utiliser et de charger à plus de 40 °C.
7. Chargez complètement avant une non-utilisation prolongée.Chargez au moins une fois tous les trois mois. Si aucune charge n'est effectuée pendant plus de 12 mois, veuillez stopper l'utilisation pour éviter les dangers.
8. Pour votre sécurité, lorsque vous utilisez un adaptateur pour charger, suivez les règles suivantes : Seuls les adaptateurs ayant passé la certification de sécurité CE/PSE/UL/ETL et ayant la tension et le courant de sortie spécifiés peuvent charger nos produits. Arrêtez la charge lorsque l'appareil indique qu'il est chargé à 100 %
9. Ceci n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants installer ou jouer seuls avec la lumière..

\* Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes traversée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte séparée des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits identifiés par ce symbole ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être transportés à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Ce symbole de recyclage indique, par exemple, qu'un objet ou des parties du matériau ont de la valeur pour le recyclage. Le recyclage contribue à réduire la consommation de matières premières et à protéger l'environnement.

#### IT (Istruzioni & Informazioni Sulla Sicurezza)

1. Rimuovere il foglio isolante incorporato prima di utilizzare la torcia, altrimenti la batteria non funzionerà.Si noti che la filettatura è rivestita con un lubrificante non inquinante.
2. L'impostazione della torcia è molto luminosa; è normale che la torcia si riscaldi quando questa impostazione è attiva. La temperatura sperimentata dipende dalla percezione individuale e dalla temperatura dell'ambiente. La temperatura massima è progettata per rientrare in un limite standard. La torcia è sicura da usare.
3. La batteria è un materiale di consumo. Al termine del suo ciclo di carica, si prega di sostituirla con una batteria dotata di rivestimento protettivo conforme.
4. La sorgente luminosa del dispositivo non è sostituibile; quando la sorgente luminosa avrà raggiunto il termine del suo ciclo vitale, si dovrà sostituire l'intero dispositivo d'illuminazione.
5. Non fissare direttamente la fonte di luce.
6. Evitare l'utilizzo e la ricarica in ambienti con temperatura superiore a 40 °C.
7. Se non si prevede l'utilizzo per un lungo periodo di tempo, effettuare preventivamente una carica completa.Effettuare una ricarica almeno una volta ogni 3 mesi. Se non si è effettuata una ricarica da più di 12 mesi, interrompere l'utilizzo per evitare eventuali rischi per la sicurezza.
8. Per la tua sicurezza, segui queste regole quando usi un adattatore per caricare: solo gli adattatori con certificazione CE/PSE/UL/ETL e con la tensione e la corrente di uscita specificate possono essere utilizzati per caricare i nostri prodotti. Non continuare a caricare dopo che la batteria ha raggiunto il 100%.
9. Questo non è un giocattolo. Non consentire ai bambini di installare o giocare con la luce da soli.

\* Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/EC. Il simbolo, che mostra un bidone della spazzatura su ruote con una croce sopra, indica che si richiede che il prodotto sia differenziato nell'Unione Europea. Ciò vale per il prodotto e e per tutti gli accessori marcati con questo simbolo. I prodotti che presentano questo simbolo non si possono smaltire con i rifiuti domestici, ma si devono portare a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici e elettronici. Questo simbolo di riciclaggio marca per esempio un oggetto o parti di un materiale utili per essere riciclati. Riciclare aiuta a ridurre il consumo di materie prime e a proteggere l'ambiente.

#### SV (Instruktioner och Säkerhetsinformation)

1. Ta bort det inbyggda isoleringsarket innan du använder ficklampan, annars fungerar inte batteriet. Observera att gängan är belagd med ett icke-förörenande smörjmedel.
2. Markeringsinställningen är mycket ljus; det är normalt att ficklampan värms upp i denna inställning. Den upplevda temperaturen beror på individuell upplattning och den omgivande temperaturen. Den maximala temperaturen är utformad för att ligga inom en standardgräns. Ficklampan är säker att använda.
3. Batteriet är en förbrukningsvara. Vid slutet av laddningscykelns livslängd, vänligen byt ut den mot ett kompatibelt skyddsfordrat batteri.
4. Ljuskällan till denna armatur är inte utbytbar. när ljuskällan när slutet av livslängden ska hela armaturen bytas ut.
5. Stirra inte på den fungerande ljuskällan.
6. Undvik att använda och ladda i miljöer över 40°C.
7. Om den inte används under en längre tid, ladda helt först. Ladda minst en gång var tredje månad. Om den inte har laddats på mer än 12 månader, vänligen sluta använda den för att undvika säkerhetsrisker.
8. För din säkerhet, när du använder en adapter för att ladda, vänligen följ reglerna: Endast adapterar som har godkänt CE/PSE/UL/ETL säkerhetscertifiering och med specificerad utspänning och ström kan ladda våra produkter. Fortsätt inte ladda efter att det har visat sig att det är 100 % fulladdat.
9. Det här är inte en leksak. Låt inte barn installera eller leka med ljuset själva.

\* Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en sopptuna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter som är identifierade med denna symbol får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Denna återvinningssymbol markerar t.ex. ett föremål eller delar av materialet som värdefullt för återvinning. Återvinning bidrar till att minska förbrukningen av råvaror och skydda miljön.

#### TR (Kullanma Talimatları ve Güvenlik Bilgisi)

1. El fenerini kullanmadan önce yerleşik yalıtım levhasını çıkartın, aksi takdirde pil çalışmayacaktır. Lütfen içtavin çivreyi kirletmeyin bir yağlayıcı ile kaplanmış olduğuna dikkat edin.
2. Vurgu ayarı çok parlak; Bu ayarda el fenerinin ısınması normaldir. Yaşanan sıcaklık bireysel algıya ve ortam sıcaklığına bağlıdır. Maksimum sıcaklık, standart bir sınırdahilinde olacak şekilde tasarlanmıştır. El fenerinin kullanımını güvenlidir.
3. Pil bir sarf malzemesidir. Şarj döngüsü ömrünün sonunda lütfen uyumlu, koruyucu astarı bir pille değiştirin.
4. Bu armatürün ışık kaynağı değiştirilemez; ışık kaynağı ömrünün sonuna geldiğinde tüm armatür değiştirilecektir.
5. Çalışan ışık kaynağına bakmayın.
6. 40°C'nin üzerindeki ortamlarda kullanmaktan ve şarj etmekten kaçının.
7. Uzun bir süre kullanılmayacaksa önce tamamen şarj edin. En az 3 ayda bir şarj edin. 12 aydan uzun bir süredir şarj edilmemişse, güvenlik tehlikelerinden kaçınmak için lütfen kullanmayı bırakın.
8. Güvenliğiniz için şarj etmek için bir adaptör kullanırken lütfen şu kurallara uyun: Ürünümüzü yalnızca CE/PSE/UL/ETL güvenlik sertifikasını geçmiş ve belirlenmiş çıkış voltajı ve akımına sahip adaptörler şarj edebilir. Lütfen %100 tamamen şarj olduğunu gösterdikten sonra şarj etmeye devam etmeyin.
9. Bu bir oyuncak değildir. Çocukların lambayı tek başlarına kurmasına veya oynamasına izin vermeyin.

\* Bu ürün, Avrupa Direktifi 2012/19/EC hükümlerine tabidir. Bir tikerlikli çöp kutusunun çapraz olarak gösterildiği sembol, ürünün Avrupa Birliği'nde ayrı çöp toplama gerektirdiğini gösterir. Bu, ürün ve sembole işaretleme tüm aksesuarlar için geçerlidir. Bu sembole tanımlanan ürünler, normal evsel atıklarla birlikte atılmaz, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürüldüğü bir toplama noktasına götürülmelidir. Bu geri dönüşüm sembolü örn. geri dönüşüm için değerli olan bir nesne veya malzemenin parçaları. Geri dönüşüm, ham madde tüketimini azaltmaya ve çevreyi korumaya yardımcı olur.