



Lepre



Ηλιακό φωτιστικό
Οδηγίες χρήσης


Κατασκευαστής:
LE Innovation Limited
One Spencer Dock, North Wall Quay, Δουβλίνο 1, D01 X9R7, Ιρλανδία www.lepro.de +49 800-723-6
202 cs@lepro.de

Κατασκευή: Κίνα



Αριθμός μοντέλου: PR640005-DW PR640005-DW-2
14 W, 3,7 V, 3,78 A, 6500 K, IP 65, -20 °C ~ 40 °C / -4 °F ~ 104 °F
3,7 V 1800mAh, 6,66Wh (Μπαταρία)

Εμβέλεια ανίχνευσης



(Οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας)




- α. Αφού θέσετε τον διακόπτη στη θέση ON, η λάμπα θα ανάψει για 5 δευτερόλεπτα και μετά θα σβήσει, υποδεικνύοντας ότι ενεργοποιήθηκε επιτυχώς. (Εάν η λάμπα δεν λειτουργεί, τοποθετήστε την σε σημείο με άμεσο ηλιακό φως και φορτίστε την για 6-8 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.) (εικ. 1)
- β. Απόλυτα ανισοκύμανο ύψος τοποθέτησης 1,8-2,5 μ. Ηλιακό πάνελ: πρέπει να επιλεγεί ηλιαζόμενο σημείο. (εικ. 2)
- γ. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σύνδεσης είναι καλά συνδεδεμένο, να ενεργοποιήσετε το διακόπτη και να ρυθμίσετε τη γωνία κλίσης του φωτιστικού. (εικ. 5)
- δ. Κάμια από τις περιστρεφόμενες μερών δεν πρέπει να περιστρεφεί υπερβολικά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει αποσύνδεση του εσωτερικού καλωδίου.
- ε. Μετά την ενεργοποίηση του διακόπτη στη θέση ON, η απόλυτα φωτίζει μόνο όταν το επίπεδο φωτισμού του περιβάλλοντος είναι κάτω από 20 lux και ανιχνεύσει κίνηση ανθρώπου. (εικόνα 7)
- στ. Μετά από πλήρη φόρτιση, ο αριθμός των κύκλων λειτουργίας είναι περίπου 200 (ο καθέ ένας διαρκεί 20 δευτερόλεπτα). Το φως θα σβήσει αυτόματα μετά από 20 δευτερόλεπτα, εάν δεν ανιχνευθεί κίνηση εντός της εμβέλειας του αισθητήρα.
- ζ. Ο αριθμός των κύκλων λειτουργίας εξαρτάται από την ενέργεια που έχει αποθηκευθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, την οποία επηρεάζει η ένταση και η διάρκεια της ηλιοφάνειας.
- η. Η θερμότητα επηρεάζει την ευαισθησία του αισθητήρα PIR, προκαλώντας αλλαγές στην εμβέλεια ανίχνευσης. Όσο υψηλότερη είναι η θερμότητα, τόσο μικρότερη είναι η εμβέλεια ανίχνευσης.
- θ. Εάν το φωτιστικό δεν ανάψει μετά από μερικές μέρες συνεχούς βροχής ή συννεφιάς, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία έχει εξαντληθεί. Το φωτιστικό θα λειτουργεί (ανά κανονικά τη νύχτα μετά από μια ηλιόλουστη μέρα.
- ι. Η φωτεινή πηγή σε αυτό το φωτιστικό δεν αντικαθίσταται: όταν η φωτεινή πηγή φτάσει στο τέλος της ζωής της, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό.
- κ. Πριν από τη χρήση σφραγίστε τη μονωτική μεμβράνη. (εικ. 8)
- λ. Ενεργοποιήστε το διακόπτη στο φωτιστικό και η συσκευή θα περάσει αυτόματα στη λειτουργία AUTO.
- μ. Τηλεχειριστήριο.
- nn. Ενεργοποιεί το φως. OFF: Απενεργοποιεί το φως.
- Λειτουργία AUTO: Το φως παραμένει σβηστό τη νύχτα και ανάβει αυτόματα με υψηλή φωτεινότητα όταν ανιχνεύεται κίνηση (PIR).
- Λειτουργία DIM-AUTO: Το φωτιστικό παραμένει αναμμένο με χαμηλή φωτεινότητα όταν ανιχνεύεται κίνηση και μετά μεταβαίνει στη λειτουργία AUTO.
- ο. Εάν οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο εξαντληθούν, πρέπει να αποσυρμαλοποιηθεί και να αντικατασταθούν σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα. Οι μπαταρίες πρέπει να φυλάσσονται σε μέρος απρόσιτο για παιδιά και κατοικίδια, ώστε να αποφευχθεί η τυχόν κατάποση.
- Ο. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των επιμέρους φωτιστικών πρέπει να είναι 8 μέτρα, διαφορετικά μπορεί να προκληθούν αμοιβαίες παρεμβολές. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα φωτεινά σημεία κοντά που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του αισθητήρα. (εικόνα 9)

* Το παρόν προϊόν υπόκειται στις διατάξεις της ευρωπαϊκής οδηγίας 2012/19/ΕΕ. Το σύμβολο που απεικονίζεται είναι κώδικα απορριμμάτων με διάγραμμα γραμμής σημαίνει ότι το προϊόν απαιτεί ξεχωριστή συλλογή αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ισχύει για το προϊόν καθώς και για όλα τα αξεσουάρ που φέρουν αυτό το σύμβολο. Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να παραβιβάζονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αυτό το σύμβολο ανακύκλωσης υποδηλώνει, για παράδειγμα, ότι το αντικείμενο ή τα υλικά μέρη του έχουν αξία για ανακύκλωση. Η ανακύκλωση βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών και προστατεύει το περιβάλλον.


1




2




3



4



5



Προστασία του περιβάλλοντος



Η χρησιμοποιημένη ηλεκτρονική συσκευή που φέρει σύμβολο σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε ειδική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Με τη σωστή απόρριψη της αποφεύγετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής μεταχειρισμένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος που αφορούν τη διάθεση αποβλήτων. Λεπτομέρειες πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορούν να ληφθούν στο δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προαγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση, την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξελεγχθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που εκδόθηκε ο κατασκευαστής.

Λεπτομέρειες πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διαοναίμα / κατασκευαστή διατίθενται στην ιστοσελίδα <https://sewis.innpro.pl/gwarancja>


Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία αερίων, με εξόδα και ευθύνη του χρήστη. Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις απαιτούμενες περιόδους ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόδοση της φυσικής κατάσταση του προϊόντος σε σχέση με αυτήν ενός νέου προϊόντος. Σε περίπτωση εντοπισμού ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της ανωμαλίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγικά: **INNPRO**

INNPRO Robert Bledowski sp. z o.o.
οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία:
Τύπος: li-ion
Καθαρό βάρος: 0,046 kg
Χωρητικότητα: 1800 mAh
Υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο καδμίου (0,002 % ή μολύβδου (0,004%): όχι

Υπόδειξη φορέας στην EE:
LE Innovation Limited
One Spencer Dock, North Wall Quay 1
D01 X9R7 Δουβλίνο, Ιρλανδία
cs@lepro.de



Εάν το τηλεχειριστήριο αρχίζει να χάνει ενέργεια, πρέπει να αποσυρμαλοποιηθεί και να αντικατασταθεί η μπαταρία σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΣΗΣ: Το παρόν προϊόν περιέχει μπαταρία κομμάτι ή νομισματοκοπείο.
- Η κατάποση μπαταρίας κομμάτι ή νομισματοκοπείο τύπου μπορεί να προκαλέσει χημικά εσωτερικά τραύματα εντός 2 ωρών.
- ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
- Σε περίπτωση υποψίας κατάποσης της μπαταρίας ή εισαγωγής της σε οποιοδήποτε τμήμα του σώματος, πρέπει να αναζητηθεί αμέσως ιατρική βοήθεια.

1. Αφαιρέστε τις εξαντλημένες μπαταρίες και υποβάλετε τις αμέσως σε ανακύκλωση ή απόρριψη σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις, διατηρώντας τις σε σημείο απρόσιτο για τα παιδιά. ΜΗΝ απορρίπτετε τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα και ΜΗΝ τις καίτε.
2. Ακόμα και οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
3. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο δηλητηριάσεων.
4. Ο συμβατός τύπος μπαταρίας είναι CR2025 3 V.
5. Οι μπαταρίες μιας χρήσης δεν επιτρέπεται να φορτίζονται.
6. Δεν επιτρέπεται να προκαλείται βίαιη εκφόρτιση, να φορτίζεται, να αποσυρμαλοποιείται, να θερμαίνεται πάνω από 50°C/122°F ή να καίεται. Έτσι, οι ενέργειες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς, λόγω από εκρήξης αερίων, διαρροής ή κρήνης, που μπορεί να οδηγήσουν σε χημικά εγκαύματα.
7. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά σύμφωνα με την πολικότητα (+ και -).
8. Αφαιρέστε και ανακύκλωση ή απόδοση αμέσως τις μπαταρίες από συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
9. Κλείνε πάντα προσεκτικά το θάλαμο της μπαταρίας. Εάν ο θάλαμος της μπαταρίας δεν κλείνει σωστά, σταμάτησε να χρησιμοποιείς το προϊόν, αφαιρέστε τις μπαταρίες και φυλάξτε τις μακριά από παιδιά.