


Lepro LED Flashlight / LED Taschenlampe / LED Lamp de Poche Linterna LED / LED Torcia / LED-zaklamp / LED-ficklampa Latarka LED / LED El Feneri / LED 懐中電灯 3 W, 3V, 3~1A, IPX4, 6000 K - 7000 K, -25 °C ~ 40 °C / -13 °F ~ 104 °F  UK CA CE    LEPRO INNOVATION INC 3651 Lindell Road Suite D1048, Las Vegas, NV 89103, USA www.lepro.com +1 866-287-2558 cs@lepro.com Manufacturer / Hersteller: LE Innovation Limited One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, D01 X9R7, Ireland www.lepro.de +49 800-723-6202 cs@lepro.de UK Importer: Lighting EVER Ltd. 93 Addy House, Rotherhithe New Road, London, SE16 2PD, United Kingdom www.lepro.co.uk +44 800-802-1244 cs@lepro.co.uk Le Ming Trading Inc. 801-6081 No. 3 Rd. Richmond, BC, V6Y 2B2, CA www.lepro.ca +1 833-433-1453 cs@lepro.ca 電気産業株式会社 東京都中央区日本橋小向町8番13号天翔ビル1204-C号室 郵便番号:103-0024 ホームページ:jp.lepro.com カスタマーサポート:cs@lepro.com ホームページ:jp.lepro.com カスタマーサポート:cs@lepro.com 中国製 Made in China Hergestellt in China Fabriqué en Chine CAN ICES (B) / NMB (B) This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.	EN (Instructions & Safety Information) - Do not stare at the operating light source. - It is recommended to choose alkaline batteries for longer battery life. Do not expose it to extreme temperatures. The batteries should be disposed of properly. - Remove the battery if the flashlight is unused for a long period. - The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. - Always insert batteries correctly, paying attention to the polarity (+/-) indicated on both the battery and the equipment. - Avoid using and charging in environments above 40°C. - This is not a toy. Do not allow children to install or play with the light alone. DE (Anleitung und Sicherheitsinformationen) - Starren Sie nicht auf die Arbeitslichtquelle. - Es wird empfohlen, Alkalibatterien für eine längere Batterielebensdauer zu wählen. Setzen Sie es keinen extremen Temperaturen aus. Die Batterien sollten ordnungsgemäß entsorgt werden. - Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn die Taschenlampe für längere Zeit nicht benutzt wird. - Die Lichtquelle dieser Leuchteinheit ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hat, muss die ganze Leuchteinheit ausgetauscht werden. - Legen Sie die Batterien immer richtig ein und achten Sie auf die Polarität (+/-), die sowohl auf der Batterie als auch auf dem Gerät angezeigt wird. - Meiden Sie Gebrauch und Aufladen in Umgebungen wärmer als 40 °C. - Dies ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, die Leuchte alleine zu installieren oder damit zu spielen. *Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Direktive 2012/19/EC. Das Symbol mit dem durchgestrichenen Müllimerkmal weist darauf hin, dass für das Produkt eine separate Müllentsorgung innerhalb der Europäischen Union notwendig ist. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und Elektronikgeräten gebracht werden. Dieses Recycling-Symbol markiert einen Gegenstand oder Materialteil mit hohem Wiederverwertungswert. Recycling hilft, den Rohstoffverbrauch zu senken und die Umwelt zu schützen.	JP (使用説明と安全に関する情報) - 点灯中の光源を見つめないでください。 - 電池を長持ちさせるために、アルカリ電池を選択することをお勧めします。極端な温度にさらさないでください。電池は適切に廃棄してください。 - 懐中電灯を長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。 - このライトの光源は交換することができません。光源が寿命に達した場合は、ライト全体を交換する必要があります。 - 電池を正しく挿入し、電池および電池ケースに表示されている極性 (+/-) に注意してください。 - 摂氏40度以上の環境で使用および充電はしないでください。 - お子様の手が届かないように設置してください。 FR (Instructions et informations de sécurité) - Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement. - Il est recommandé de choisir des piles alcalines pour prolonger la durée de vie des piles. Ne l'exposez pas à des températures extrêmes. Les piles doivent être mises au rebut de manière appropriée. - Retirez les piles si vous n'utilisez pas la lampe torche pendant une longue période. - La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsqu'elle atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé. - Insérez toujours les piles correctement, en respectant la polarité (+/-) indiquée à la fois sur la pile et sur l'appareil. - Évitez d'utiliser et de charger à plus de 40 °C. - Ceci n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants installer ou jouer seuls avec la lumière. *Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes traversée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte séparée des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits identifiés par ce symbole ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être transportés à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Ce symbole de recyclage indique, par exemple, qu'un objet ou des parties du matériau ont de la valeur pour le recyclage. Le recyclage contribue à réduire la consommation de matières premières et à protéger l'environnement.	EN (Instructions & Safety Information) - Do not stare at the operating light source. - It is recommended to choose alkaline batteries for longer battery life. Do not expose it to extreme temperatures. The batteries should be disposed of properly. - Remove the battery if the flashlight is unused for a long period. - The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. - Always insert batteries correctly, paying attention to the polarity (+/-) indicated on both the battery and the equipment. - Avoid using and charging in environments above 40°C. - This is not a toy. Do not allow children to install or play with the light alone. DE (Anleitung und Sicherheitsinformationen) - Starren Sie nicht auf die Arbeitslichtquelle. - Es wird empfohlen, Alkalibatterien für eine längere Batterielebensdauer zu wählen. Setzen Sie es keinen extremen Temperaturen aus. Die Batterien sollten ordnungsgemäß entsorgt werden. - Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn die Taschenlampe für längere Zeit nicht benutzt wird. - Die Lichtquelle dieser Leuchteinheit ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hat, muss die ganze Leuchteinheit ausgetauscht werden. - Legen Sie die Batterien immer richtig ein und achten Sie auf die Polarität (+/-), die sowohl auf der Batterie als auch auf dem Gerät angezeigt wird. - Meiden Sie Gebrauch und Aufladen in Umgebungen wärmer als 40 °C. - Dies ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, die Leuchte alleine zu installieren oder damit zu spielen. *Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der Europäischen Direktive 2012/19/EC. Das Symbol mit dem durchgestrichenen Müllimerkmal weist darauf hin, dass für das Produkt eine separate Müllentsorgung innerhalb der Europäischen Union notwendig ist. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und Elektronikgeräten gebracht werden. Dieses Recycling-Symbol markiert einen Gegenstand oder Materialteil mit hohem Wiederverwertungswert. Recycling hilft, den Rohstoffverbrauch zu senken und die Umwelt zu schützen.
--	---	---	---

1. No mire fijamente a la fuente de luz en funcionamiento.
2. Se recomienda elegir baterías alcalinas para una mayor duración de la batería. No lo exponga a temperaturas extremas. Las pilas deben ser recicladamente adecuadamente.
3. Retire las baterías si no va a usar la linterna por un período de tiempo prolongado.
4. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil se deberá reemplazar toda la luminaria por completo.
5. Siempre inserte las baterías correctamente, prestando atención a la polaridad (+/-) indicada tanto en la batería como en el equipo.
6. Evite usarlo y cargarlo en entornos por encima de los 40 °C.
7. Esto no es un juguete. No permita que los niños instalen o jueguen con la luz solos.

1. Non fissare direttamente la fonte di luce.
2. Si consiglia di scegliere batterie alcaline per una lunga durata della batteria non esposto a temperature estreme. Le batterie devono essere smaltite correttamente.
3. Rimuovere la batteria se la torcia non viene utilizzata per un lungo periodo.
4. La sorgente luminosa del dispositivo non è sostituibile; quando la sorgente luminosa avrà raggiunto il termine del suo ciclo vitale, si dovrà sostituire l'intero dispositivo d'illuminazione.
5. Inserire sempre le batterie correttamente, prestando attenzione alla polarità (+/-) indicata sia sulla batteria che sull'apparecchiatura.
6. Evitare l'utilizzo e la ricarica in ambienti con temperatura superiore a 40 °C.
7. Questo non è un giocattolo. Non consentire ai bambini di installare o giocare con la luce da soli.

1. Kijk niet in de operatielichtbron.
2. Het wordt aanbevolen om alkalinebatterijen te kiezen voor een langere levensduur van de batterij. Stel deze niet bloot aan extreme temperaturen. De batterijen moeten op de juiste manier worden afgewerd.
3. Verwijder de batterij als de zaklamp lange tijd niet wordt gebruikt.
4. De lichtbron van dit armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele armatuur worden vervangen.
5. Plaats batterijen altijd op de juiste manier en let daarbij op de polariteit (+/-) die is aangegeven op zowel de batterij als het apparaat.
6. Vermijd gebruik en opladen in omgevingen boven 40°C.
7. Dit is geen speelgoed. Sta kinderen niet toe om de verlichting zelf te installeren of mee te spelen.

1. Stтира inte på den fungerande ljuskällan.
2. Det rekommenderas att välja alkaliska batterier för längre batteritid.
Utsätt det inte för extrema temperaturer. Batterierna ska kasseras på rätt sätt.
3. Ta ur batteriet om ficklampan inte används under en längre tid.
4. Ljuskällan för denna armatur är inte utbytbar; när ljuskällan när sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.
5. Sätt alltid i batterierna på rätt sätt och var uppmärksam på polariteten (+/-) som anges på både batteriet och utrustningen.
6. Undvik att använda och ladda i miljöer över 40°C.
7. Det här är inte en leksak. Låt inte barn installera eller leka med ljuset själva.

1. Do not store at the operating light source.
2. It is recommended to choose alkaline batteries for longer battery life. do not expose it to extreme temperatures. The batteries should be disposed of properly. 
3. Remove the battery if the flashlight is unused for a long period.
4. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
5. Always insert batteries correctly, paying attention to the polarity (+/-) indicated on both the battery and the equipment.
6. Avoid using and charging in environments above 40°C.
7. This is not a toy. Do not allow children to install or play with the light alone.

1. Starten Sie nicht auf die Arbeitslichtquelle.
2. Es wird empfohlen, Alkalibatterien für eine längere Batterielebensdauer zu wählen. Setzen Sie es keinem extremen Temperaturen aus. Die Batterien sollten ordnungsgemäß entsorgt werden.
3. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn die Taschenlampe für längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Die Lichtquelle dieser Leuchteinheit ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hat, muss die ganze Leuchteinheit ausgetauscht werden.
5. Legen Sie die Batterien immer richtig ein und achten Sie auf die Polarität (+/-), die sowohl auf der Batterie als auch auf dem Gerät angezeigt wird.
6. Meiden Sie Gebrauch und Aufladen in Umgebungen wärmer als 40 °C.
7. Dies ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, die Leuchte alleine zu installieren oder damit zu spielen.

1. 点灯中の光源を見つめてください。
2. 電池を保持するために、アルミが電圧を選択することを勧めます。極端な温度にさらさないでください。電池は適切に廃棄してください。
3. 懐中電灯を長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。
4. このタイプの光源は使用することができません。光源が寿命に達した場合は、ライト全体を交換する必要があります。
5. 電池を正しく挿入し、電池および電池ケースに表示されている極性 (+/-) に注意してください。
6. 摂氏40度以上の環境で使用および充電はしないでください。
7. お子様の手が届かないように設置してください。

2. Ne pas fixer la source lumineuse en fonctionnement.
3. Il est recommandé de choisir des piles alcalines pour prolonger la durée de vie des piles. Ne l'exposez pas à des températures extrêmes. Les piles doivent être mises au rebut de manière appropriée.
3. Retirez les piles si vous n'utilisez pas la lampe torche pendant une longue période.
4. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable, 4 lorsqu'elle atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
5. Insérez toujours les piles correctement, en respectant la polarité (+/-) indiquée à la fois sur la pile et sur l'appareil.
6. Évitez d'utiliser et de charger à plus de 40 °C.
7. Ceci n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants installer ou jouer seuls avec la lumière.

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes traversée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte séparée des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits identifiés par ce symbole ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être transportés au point de collecte pour le recyclage des déchets électriques et électroniques. Ce symbole de recyclage indique, par exemple, qu'un objet ou des parties du matériau ont de la valeur pour le recyclage. Le recyclage contribue à réduire la consommation de matières premières et à protéger l'environnement.

This warranty covers defects in materials and workmanship of products manufactured, sold by Lepro which were purchased and used in Australia or New Zealand. The warranty lasts for one year from the date of purchase of the product. This warranty extends to you if you are the end-user purchaser with the original purchase receipt. The benefits provided under this Limited Warranty are in addition to other rights and remedies provided under Australian and New Zealand law. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

The Lepro Limited warranty lapses if:

- Anything has been changed, crossed out, deleted or rendered illegible on the purchase docket or product description.
- The failure is caused by damage, faulty connections or abuse.
- A defect is caused by extreme circumstances not inherent to the product, for example, lighting, flooding, fire, incorrect use or negligence.
- The product has been opened or disassembled.

During the Limited Warranty period Lepro will repair or replace, at its option, products that manifest defects in material or workmanship. To request warranty service within Australia and New Zealand, We recommend contacting us via email or the App first, and then return the product to the reseller from which you purchased it.

You will be responsible for shipping charges, insurance, and other transportation-related expenses incurred in claiming the warranty from Lepro.

If you return out-of-warranty products or products under warranty that are determined not to conform to this warranty, you will be responsible for all return-shipping and other transportation-related expenses.

You may contact Lepro with the information below

Business Name: LE Innovation Limited
Business Address: One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, D01 X9R7, Ireland.
Phone Number: +1 866-287-2558
Email Address: cs@lepro.com

ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 0121/99/WE. Symbol przedstawiający przekrośnięty koszt na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produkty oznaczone tym symbolem nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do oddzielnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które zajmują się recyklingiem. Ten symbol recyklingu oznacza m.in. przedmiot lub części materiału jako wartościowe do recyklingu. Recykling pomaga zmniejszyć zużycie surowców i chronić środowisko.

TR (Kullanma Talimatları ve Güvenlik Bilgisi)

Çalışan ışık kaynağına bakmayın.

Daha uzun pil ömrü için alkalin pilleri seçimi önerilir. Aşırı sıcaklıkları maruz bırakmayın. Piller uygun şekilde atılmalıdır.

E feneri uzun süre kullanılmayacaksa pil çıkarın.

Bu airtürlü ışık kaynağı değiştirilmez; ışık kaynağı ömrünün sonuna geldiğinde airtürlü olarak tamami değiştirilmelidir.

Piller her zaman doğru şekilde ve hem pil hem de ekipman üzerinde belirtilen kutuplara (+/-) dikkat edin.

40°C'nin üzerinde kilitlenmeden kullanılmak ve şarj etmekten kaçın.

Bu bir oyuncak değildir. Çocukların lambayı tek başlarına kurmasını veya oynamasına izin vermeyin.

Bu ürün, Avrupa Direktifi 2012/19/EC hükümlerine tabidir. Bir tekerlekli çöp kutusunu çapraz olarak gösterildiği sembol, ürünün Avrupa Birliği'nde aynı çöp toplama gerektirildiğini gösterir. Bu, ürün ve bu sembole işaretilmiş ürünler arasında farklılıklar olabilir. Bu sembole tanımlanan ürünler, normal evsel atıklarla birlikte atılmaz, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürüldüğü bu toplama noktasına götürülür. Bu geri dönüşüm sembolü örn. geri dönüşüm için değerli bir nesne veya malzemenin parçaları. Geri dönüşüm, ham madde tüketimini azaltmaya ve çevreyi korumaya yardımcı olur.