




Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες ασφαλείας

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, μελετήστε σχολαστικά όλες τις οδηγίες. Μην τροποποιείτε ή ρυθμίζετε τη συσκευή με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση φυσικών ζημιών, απώλειας δεδομένων ή άλλων βλαβών που προκύπτουν από την μη τήρηση των οδηγιών.

Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, απαγορεύεται η έκθεση της συσκευής σε βροχή ή υγρασία. Απαγορεύεται η τοποθέτηση αντικειμένων γεμάτων υγρά, όπως ανθοδοχεία, επάνω στη συσκευή. Αποφεύγετε την τοποθέτηση της συσκευής σε μαλακές επιφάνειες, όπως τραπεζομάντιλα ή χαλιά, λόγω κινδύνου πυρκαγιάς.

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιοχές με αυξημένη σκόνη ή ρύπανση, καθώς και κοντά σε συσκευές που παράγουν ισχυρά μαγνητικά πεδία.

Για την πρόληψη υπερθέρμανσης, μην εμποδίζετε και μην κλείνετε τις οπές αερισμού. Μην τοποθετείτε τη συσκευή εντός κλειστών χώρων. Διατηρήστε επαρκή χώρο γύρω από τη συσκευή για την εξασφάλιση σωστής διαχείρισης αερισμού.

Προστατέψτε τη συσκευή από υπερβολική έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία, θερμότητα, απότομες μεταβολές θερμοκρασίας και υγρασία.

Αποφύγετε τη χρήση σε ακραίες θερμοκρασίες.

Κατά την παρατεταμένη λειτουργία της συσκευής, η επιφάνειά της ενδέχεται να θερμανθεί.

Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και αποσυνδέστε τον φορτιστή.


Επαναλάβετε τη λειτουργία μόνο μετά την πλήρη ψύξη της συσκευής.

Χειρίζεστε πάντοτε τη συσκευή με απόλυτη προσοχή. Αποφεύγετε την επαφή με τον φακό. Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής από παιδιά χωρίς την κατάλληλη επίβλεψη.


Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

Αποφύγετε ισχυρές δονήσεις, οι οποίες ενδέχεται να βλάψουν τα εσωτερικά εξαρτήματα.


Περιεχόμενο συσκευασίας



Προβολέας x1



Τηλεχειριστή
ριο x1





Καλώδιο τροφοδοσίας x1




Οδηγίες χρήσης


Εξωτερική εμφάνιση προϊόντος



Άνοιγμα για καθαρισμό



Τηλεχειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου



ΠΡΟΣΟΧΗ:

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η βύθιση του τηλεχειριστηρίου σε νερό.


ΜΗΝ τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κοντά σε πηγές φωτιάς ή σε υγρά και θερμά περιβάλλοντα.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ταυτόχρονα παλιές και νέες μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ τις μπαταρίες εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποφευχθεί η διαρροή.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΕ το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη υπερύθρων για ορθή λειτουργία.


ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ το τηλεχειριστήριο σε απόσταση έως 6 μέτρων και σε γωνία έως 30°.

Έναρξη λειτουργίας



Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον προβολέα.

Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιησετε τον προβολέα.




Χρησιμοποιήστε τη χειροκίνητη ρύθμιση εστίασης πατώντας το πλήκτρο «Focus» στο τηλεχειριστήριο.


Οδηγίες:

Εξασφαλίστε ότι ο προβολέας έχει οριζόντια τοποθέτηση σε σχέση με την οθόνη προβολής.


Οδηγίες καθαρισμού



Αφαιρέστε το κάτω κάλυμμα.



Καθαρίστε τον προβολέα χρησιμοποιώντας μπατονέτα.



Επανατοποθετήστε το κάτω κάλυμμα μετά τον καθαρισμό.

Εικονίδιο γραμμής κατάστασης αρχικής οθόνης



Συντόμευση απελευθέρωσης μνήμης. Σε περίπτωση που το σύστημα παγώσει ή είναι ανοιχτές πολλές εφαρμογές, πατήστε αυτό το εικονίδιο για να απελευθερώσετε τη μνήμη στο παρασκήνιο.




Συντόμευση αλλαγής ταπετσαρίας. Διαχείριση αλλαγής εικόνας φόντου.



Συντόμευση ρυθμίσεων Bluetooth. Μεταβείτε αμέσως στις ρυθμίσεις Bluetooth.




Συντόμευση ρυθμίσεων δικτύου.




Διαχείριση αρχείων

Εισάγετε τη μονάδα USB και στη συνέχεια πατήστε το εικονίδιο του Διαχειριστή αρχείων στην αρχική οθόνη. Επιτρέπεται η ανάγνωση του περιεχομένου της μονάδας USB, όπως βίντεο, αρχεία ήχου, εικόνες και άλλα.




Ρυθμίσεις Δικτύου

Μενού Ρυθμίσεις – Ρυθμίσεις Δικτύου – Ενεργοποιήστε τον διακόπτη WiFi. Επιλέξτε το δίκτυο και καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης για σύνδεση.





Ρυθμίσεις Bluetooth

Μενού Ρυθμίσεις – Bluetooth – Ρυθμίσεις Bluetooth: Ενεργοποιήστε τον διακόπτη Bluetooth . Επιλέξτε «Αναζήτηση συσκευών Bluetooth» και πραγματοποιήστε ζεύξη με τη συσκευή που επιθυμείτε.




Ρυθμίσεις προβολής

Μενού Ρυθμίσεις – Ρυθμίσεις Προβολής: Ρυθμίστε θερμοκρασία χρώματος, λειτουργία εγκατάστασης, λειτουργία συσκευής, ψηφιακό ζουμ, μεγέθυνση οθόνης, εστίαση, διόρθωση τραπεζοειδούς παραμόρφωσης, αναγνώριση οθόνης και έξυπνη παρά καμψη εμποδίων.




Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου

- Γλώσσα και πληκτρολόγιο > Οδηγίες για αλλαγή γλώσσας και διαμόρφωση πληκτρολογίου εισόδου.




Επιπρόσθετες ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις - Επιπρόσθετες ρυθμίσεις > Ορίστε την εξωτερική είσοδο κατά την εκκίνηση, ενεργοποιήστε τον ήχο πλήκτρων, ρυθμίστε τον προφύλαξη οθόνης, προγραμματίστε απενεργοποίηση, επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις λογαριασμού.




Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Ρυθμίσεις - Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας > Ορίστε ημερομηνία, ώρα, ζώνη ώρας και μορφή ώρας.




Ρυθμίσεις εφαρμογής

Ρυθμίσεις - Ρυθμίσεις εφαρμογής > Ελέγξτε τις πληροφορίες της εφαρμογής και εκκαθαρίστε τα δεδομένα της εφαρμογής.



Ρυθμίσεις προβολής

Κατά την αναπαραγωγή βίντεο μέσω HDMI και USB, επιτρέπεται η ρύθμιση διαφόρων λειτουργιών εικόνας και εφέ προβολής. Προσοχή: Η εν λόγω ρύθμιση προβολής εφαρμόζεται αποκλειστικά σε βίντεο που μεταδίδεται μέσω HDMI και USB.



Apple - ενσύρματη καθρεπτική απεικόνιση

Συνδέστε την συσκευή iOS στη θύρα USB του προβολέα χρησιμοποιώντας καλώδιο USB. Μετά τη σύνδεση, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια κοινοποιήστε την οθόνη.




Ασύρματη καθρεπτοειδής προβολή Android

Εκκινήστε την εφαρμογή tranScreen στο τηλέφωνο και βεβαιωθείτε ότι τόσο το τηλέφωνο όσο και ο προβολέας είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο.

Εντοπίστε το όνομα της συσκευής του προβολέα στο τηλέφωνό σας και πατήστε σύνδεση για να κοινοποιήσετε την οθόνη.





Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://transcreen.app> και πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής tranScreen.



Καθρεπτισμός οθόνης Miracast

Πατήστε «START» στην οθόνη. Θα εμφανιστεί η διεπαφή του καθρεπτισμού οθόνης Miracast.

Εξασφαλίστε ότι το τηλέφωνο και ο προβολέας είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο. Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και ενεργοποιήστε τη λειτουργία καθρεπτισμού οθόνης στο τηλέφωνο για ανεύρεση της συσκευής μετάδοσης.



Ενσύρματος καθρεπτισμός οθόνης σε Android

Συνδέστε το τηλέφωνο Android στη θύρα USB του προβολέα χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB


Κατά την πρώτη σύνδεση, η συσκευή θα εμφανίσει αυστηρές οδηγίες για τη λήψη της εφαρμογής αντανάκλασης οθόνης. Ακολουθήστε τις με ακρίβεια.

Μετά την εγκατάσταση, επιβεβαιώστε την ενεργοποίηση της αντανάκλασης οθόνης στο παράθυρο διαλόγου και ξεκινήστε άμεσα την κοινή χρήση της οθόνης.



Σαρώστε τον κωδικό QR ή πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής αποκλειστικά από την παρεχόμενη διεύθυνση URL.


<https://transcreen.app/linedisplay>



Αντιγραφή οθόνης AirPlay

Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο και ο προβολέας είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο.

Επιλέξτε στο τηλέφωνο την επιλογή «Αντιγραφή οθόνης». Εντοπίστε το όνομα της συσκευής προβολέα και ξεκινήστε την κοινοποίηση της οθόνης.



ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

"Η HENZHEN HANYING INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO., LTD δηλώνει ρητά ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής Προβολέας Magcubic X7 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/magcubic>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Γραφείο 13A10, Shuntai Zhongsheng Tower, οδός Longguan, περιοχή Longhua, Shenzhen

Ραδιοσυχνότητα: 2400 MHz–2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: <20 dBm

Στοιχεία κατασκευαστή: «HENZHEN HANYING INTERNATIONAL IMPORT & EXPORT CO., LTD»

Γραφείο 13A10, Shuntai Zhongsheng Tower, οδός Longguan, περιοχή Longhua, Shenzhen

Κατασκευαστής υπεύθυνος στην ΕΕ: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr. 69, 60329 Φρανκφούρτη am Main
E-CrossStu@web.de

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από την έναρξη λειτουργίας, μελετήστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και συμμορφωθείτε με τις περιεχόμενες οδηγίες.

Πριν από τη χρήση, ενημερωθείτε υποχρεωτικά για τις ακόλουθες πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις λειτουργίας

Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στη συσκευή:

- Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας έχει συνδεθεί σε πηγή ηλεκτρικής τροφοδοσίας η οποία πληροί απολύτως τις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής. Μη χρησιμοποιείτε ακατάλληλους αντάπτορες ή καλώδια, διότι ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
- Τοποθετήστε τις φορητές οθόνες προβολής αποκλειστικά σε σταθερή επιφάνεια, προκειμένου να αποτραπεί η ανατροπή τους. Η λαβή ή η βάση πρέπει να εγκαθίσταται με ακρίβεια και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
- Κατά τη μεταφορά των προβολέων ή των οθονών, αποφύγετε τους κραδασμούς και τους κτυπήματα, τα οποία μπορεί να βλάψουν το φακό, την matryce του προβολέα ή τον μηχανισμό ανάπτυξης της οθόνης.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

- Εξασφαλίστε ότι ο προβολέας λειτουργεί σε χώρο με επαρκή αερισμό. Μην καλύπτετε ούτε προσωρινά τις σπές αερισμού και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Εξασφαλίστε τουλάχιστον 20 εκ. ελεύθερο χώρο γύρω από τον προβολέα για την ορθή ψύξη του.

Κίνδυνος για παιδιά και μη εξουσιοδοτημένους χρήστες:

- Οι προβολείς εκπέμπουν έντονη δόση φωτός, που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην όραση, ιδιαίτερα στα παιδιά. Απαγορεύεται τα παιδιά να κοιτούν απευθείας στον φακό κατά τη λειτουργία της συσκευής.
- Οι φορητές οθόνες προβολής, κυρίως τα μεγαλύτερα μοντέλα, ενδέχεται να μην είναι σταθερές και να προκαλέσουν ατύχημα. Απαγορεύεται να επιτρέπεται στα παιδιά το παιχνίδι κοντά σε σταθερές βάσεις ή να επιχειρούν τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση οθονών, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει στην ανατροπή τους και πρόκληση τραυματισμών.
- Τα αξεσουάρ του προβολέα, όπως τα τηλεχειριστήρια, οι αντάπτορες και οι συνδέσεις, περιέχουν μικρά εξαρτήματα που αποτελούν κίνδυνο πνιγμού. Αποθηκεύστε αυτά τα στοιχεία σε χώρο μη προσβάσιμο από παιδιά.
- Κατά τη χρήση του προβολέα ή της οθόνης, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας και σήματος είναι σωστά τοποθετημένα και ασφαλισμένα, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος σκουλήμματος από τα παιδιά ή φθοράς των συσκευών.
- Οι προβολείς και οι οθόνες δεν αποτελούν παιχνίδια. Μην επιτρέπετε ποτέ στα παιδιά να χειρίζονται τις συσκευές χωρίς επίβλεψη, ιδίως όταν απαιτείται εξειδικευμένη τεχνική γνώση και αυστηρή προσοχή.
- Εξασφαλίστε ότι ο προβολέας βρίσκεται σε σταθερή επιφάνεια εκτός της πρόσβασης των παιδιών, προκειμένου να αποτραπεί τυχαία ανατροπή.

Συμβατότητα:

- Διαβεβαιώστε ότι οι συσκευές όπως υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές και αναπαραγωγείς είναι συμβατές με τα πρότυπα που υποστηρίζει ο προβολέας (π.χ. HDMI, USB-C, Wi-Fi).
- Προσαρμόστε την ανάλυση και τις αναλογίες εικόνας του προβολέα στην οθόνη προβολής (π.χ. 16:9 ή 4:3) για την αποφυγή παραμορφώσεων.

Κίνδυνος για το περιβάλλον:

- Οι χρησιμοποιούμενοι προβολείς, οι οθόνες και τα αξεσουάρ υποχρεωτικά να απορρίπτονται σε κατάλληλα σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, τηρώντας αυστηρά τις τοπικές περιβαλλοντικές διατάξεις. Απαγορεύεται η απόρριψη σε κοινούς κάδους απορριμμάτων, ώστε να προληφθεί οποιαδήποτε βλαπτική επίδραση στο περιβάλλον.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Οδηγίες χρήσης:

- Χρησιμοποιείτε τον προβολέα αποκλειστικά σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό για την εξασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας εικόνας.
- Τοποθετήστε τον προβολέα στην προτεινόμενη απόσταση από την οθόνη. Λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος.
- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα, την αντίθεση και την οξύτητα της εικόνας σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού και το μέγεθος της προβολής.
- Χρησιμοποιήστε τις οθόνες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, αποφεύγοντας την υπερβολική τάνυση του υφάσματος που μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας διαθέτει επαρκή χώρο γύρω από τα ανοίγματα αερισμού. Αποφύγετε την κάλυψη αυτών των ανοιγμάτων για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση.
- Μην χρησιμοποιείτε τον προβολέα για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς διακοπή. Σε περίπτωση έντονης χρήσης, πραγματοποιήστε διαλείμματα ώστε το όργανο να ψυχθεί επαρκώς.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Καθαρίζετε τακτικά τον φακό του προβολέα και την επιφάνεια της οθόνης με μαλακό, στεγνό πανί. Απαγορεύεται η χρήση χημικών ουσιών που ενδέχεται να βλάψουν τη συσκευή.
- Αποθηκεύετε τους προβολείς και τις οθόνες σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον. Προστατέψτε τις συσκευές από υγρασία, σκόνη και άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία.
- Κατά τη μεταφορά, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις κατάλληλες θήκες ή καλύμματα για να διασφαλίσετε την προστασία της συσκευής από κραδασμούς και μηχανικές βλάβες.

Επιπλέον μέτρα ασφαλείας

Προσαρμογή στη χρήση:

- Επιλέξτε προβολέα και οθόνη ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, όπως επιχειρηματικές παρουσιάσεις, οικιακός κινηματογράφος ή παιχνίδια. Λάβετε υπόψη χαρακτηριστικά όπως η φωτεινότητα (lumens) και η ανάλυση.
- Εφόσον ο προβολέας υποστηρίζει εξύπνες λειτουργίες, όπως εφαρμογές streaming, βεβαιωθείτε για τη συμβατότητα της συσκευής σας με αυτές τις δυνατότητες.

Ζημιές και σέρβις:

- Σε περίπτωση ζημιάς, όπως ρωγμές στο περίβλημα, δυσκολίες στην εμφάνιση της εικόνας ή προβλήματα με την τροφοδοσία, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις του κατασκευαστή.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τον προβολέα ή την οθόνη. Μόνο η εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους όρους εγγύησης.
- Ελέγχετε την κατάσταση των καλωδίων, των συνδέσμων και της λάμπας του προβολέα. Σε περίπτωση φθοράς, αντικαταστήστε τα με αυθεντικά ανταλλακτικά του κατασκευαστή.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Πληρούν τα αντίστοιχα τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC), την ηλεκτρική ασφάλεια και την προστασία των χρηστών από μηχανικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Προστασία του Περιβάλλοντος



Τα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύεται να απορρίπτονται μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε προκαθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής αποσυρόμενου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους ισχύοντες τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διαχείριση αποβλήτων. Πληροφορίες σχετικά με το θέμα παρέχονται από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, τους φορείς διαχείρισης απορριμμάτων ή το κατάστημα αγοράς του προϊόντος.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Οδηγιών της Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί επίσημη μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου χρήσης που έχει εκπονηθεί από τον κατασκευαστή.

Συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν οφείλει να συντηρείται (καθαρίζεται) σε τακτική βάση από τον ίδιο τον χρήστη ή μέσω εξειδικευμένων κέντρων σέρβις, με δαπάνη και ευθύνη του χρήστη. Εφόσον δεν περιλαμβάνονται πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές ή επισκευαστικές εργασίες συντήρησης στο εγχειρίδιο χρήσης, απαιτείται η τακτική αξιολόγηση, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, της απόκλισης της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σύγκριση με την κατάσταση ενός νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, επιβάλλεται η άμεση λήψη συντηρητικών μέτρων (καθαρισμού) ή η παροχή επισκευαστικής υπηρεσίας. Η παράλειψη ορθής συντήρησης (καθαρισμού) και η έλλειψη άμεσης αντίδρασης κατά τον εντοπισμό της απόκλισης μπορεί να επιφέρει μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυών δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl