




Οδηγίες Χρήσης Προβολέα
Magcubic L018

Οδηγίες Ασφαλείας

Πριν από τη χρήση της συσκευής, είναι απαραίτητο να μελετήσετε προσεκτικά όλες τις οδηγίες. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε τροποποίηση ή ρύθμιση παραμέτρων που δεν περιγράφονται στην παρούσα οδηγία χρήσης. Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που προκαλεί σωματική βλάβη, απώλεια δεδομένων ή άλλες ζημιές, καθιστά την εγγύηση άκυρη.

1. Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, απαγορεύεται η έκθεση της συσκευής σε βροχή ή υγρασία. Απαγορεύεται η τοποθέτηση αντικειμένων με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.

2. Απαγορεύεται η τοποθέτηση της συσκευής σε μαλακές επιφάνειες, όπως τραπεζομάντιλα ή χαλιά, καθώς αυτό δημιουργεί κίνδυνο πυρκαγιάς.

3. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε σημεία που εκτίθενται σε υπερβολική σκόνη ή βρωμιά, ούτε κοντά σε συσκευές που παράγουν ισχυρό μαγνητικό πεδίο.

4. Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, απαγορεύεται η απόφραξη ή ο κλείσιμο των αεραγωγών εξαερισμού.

5. Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση της συσκευής σε κλειστό ή περιορισμένο χώρο. Πρέπει να διατηρείται πάντα επαρκής απόσταση γύρω από τη συσκευή για τη διασφάλιση της ορθής αεριστικής κυκλοφορίας.

6. Προστατέψτε αυτήν τη συσκευή από υπερβολική έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως, θερμότητα, μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας και υγρασία. Αποφύγετε τη χρήση σε ακραίες θερμοκρασίες.


7. Όταν η συσκευή λειτουργεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, η επιφάνειά της μπορεί να θερμανθεί. Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία της και αποσυνδέστε τον φορτιστή. Ξεκινήστε ξανά τη λειτουργία μετά την πλήρη ψύξη της συσκευής.

8. Πάντα να χειρίζεστε αυτή τη συσκευή με προσοχή. Αποφύγετε να αγγίζετε το φακό. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.

9. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξοπλισμό ή αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

10. Αποφύγετε τις ισχυρές δονήσεις, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στα εσωτερικά εξαρτήματα.


Περιεχόμενα συσκευασίας




Προβολέας × 1



Τηλεχειριστήριο × 1
(Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται)




Καλώδιο τροφοδοσίας × 1



Οδηγίες χρήσης προβολέα × 1

Επισκόπηση προϊόντος



Οδηγίες:

1. Θολή εικόνα


Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις – Οθόνη – Αυτόματη διόρθωση παραμόρφωσης τραπεζίου – Ενεργοποιήστε την αυτόματη διόρθωση παραμόρφωσης τραπεζίου ή επιλέξτε χειροκίνητη λειτουργία διόρθωσης για να ρυθμίσετε την εικόνα.

Πατήστε το πλήκτρο εστίασης στο τηλεχειριστήριο για να επιτύχετε βέλτιστη εστίαση.

2. Οπή στερέωσης

Χάρη στον σχεδιασμό με μία οπή στερέωσης διπλής χρήσης, ο προβολέας είναι συμβατός με τυπικό τρίποδο φωτογραφικής μηχανής καθώς και με τρίποδο για προβολείς με σπείρωμα 1/4 ιντσών.


Τηλεχειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου



ΠΡΟΣΟΧΗ:

1. Απαγορεύεται η βύθιση του τηλεχειριστηρίου σε υγρά.
2. Αποφύγετε την τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου κοντά σε πηγές φωτιάς ή σε περιβάλλοντα με υγρασία και υψηλή θερμοκρασία.
3. Απαγορεύεται η ταυτόχρονη χρήση παλαιών και νέων μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.
4. Σε περίπτωση που το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένη χρονική περίοδο, απαιτείται η αφαίρεση των μπαταριών προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν διαρροή.
5. Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς την πλευρά του δέκτη υπερύθρων.
6. Χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση μέχρι 6 μέτρα και με γωνία έως 30 μοίρες.

Έναρξη της Χρήσης



Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον προβολέα.

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να θέσετε σε λειτουργία τον προβολέα.




Για να ρυθμίσετε χειροκίνητα την εστίαση, πατήστε το κουμπί «Focus» στο τηλεχειριστήριο.


Οδηγίες:

Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας έχει τοποθετηθεί παράλληλα προς την οθόνη προβολής.


Οδηγίες καθαρισμού




1. Προετοίμασε το κατσαβίδι και χαλάρωσε τις βίδες.



2. Καθαρίστε τον προβολέα χρησιμοποιώντας βαμβakoφόρο επίθεμα.




3. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε ξανά την κάτω καλύπτρα.



Ρυθμίσεις δικτύου


⚙️ Ρυθμίσεις – Δίκτυο – Ενεργοποίηση Wi-Fi >

Ενεργοποιήστε το Wi-Fi. Επιλέξτε δίκτυο και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε.



Ρυθμίσεις Bluetooth


⚙️ Ρυθμίσεις – Bluetooth – Ενεργοποιήστε το Bluetooth > Επιλέξτε 'Ανανέωση' για να εντοπίσετε και να ζευγοποιήσετε τη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε.



Ρυθμίσεις οθόνης


⚙️ Ρυθμίσεις – Οθόνη > Ρυθμίστε τη φωτεινότητα και τα χρώματα, την διόρθωση παραμορφώσεων τύπου τραπεζίου, την εστίαση, την έξυπνη αναγνώριση, την κλιμάκωση οθόνης και τη λειτουργία προβολής.

Προσοχή: Χωρίς ενσωματωμένη κάμερα, η συσκευή δεν διαθέτει λειτουργίες αυτόματης εστίασης, ανίχνευσης εμποδίων ή αναγνώρισης οθόνης. Παρακαλείστε να ρυθμίσετε την εστίαση πατώντας το κουμπί εστίασης στο τηλεχειριστήριο. Επιπλέον, η συσκευή υποστηρίζει αυτόματα διόρθωση κατακόρυφων τραπεζοειδών παραμορφώσεων.



Κλιμάκωση οθόνης

⚙️ Ρυθμίσεις – Οθόνη – Κλίμακα οθόνης >
Υποστήριξη προσαρμογής των ανα-
λογιών οθόνης για συγκεκριμένη χρήση.



Λειτουργία προβολής

⚙️ Ρυθμίσεις – Οθόνη – Λειτουργία προβολής
> Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία ανάλο-
γα με την κατάσταση. Διατίθενται τέσσερις
λειτουργίες: < Πρόβολή εμπρός, Πρόβολή
πίσω από μπροστά, Πρόβολή εμπρός
στην οροφή, Πρόβολή πίσω στην οροφή >.




Ρυθμίσεις ήχου

⚙️ Ρυθμίσεις – Ήχος > Ενεργοποιήστε τα ηχητικά εφέ για να ενεργο-
ποιήσετε τον ηχητικό σήμα του τηλεχειριστηρίου.
τηλεχειριστήριο ήχου.



Είσοδος σήματος

⚙️ Ρυθμίσεις – Είσοδος σήματος > Επιλέξτε ως πηγή σήματος την είσοδο HDMI.



Γενικές ρυθμίσεις

⚙️ Ρυθμίσεις – Γενικά > Ελέγξτε το όνομα της συσκευής, ρυθμίστε την επιλογή απόκρυψης μενού και τη λειτουργία της συσκευής, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το ηχείο Bluetooth, ελέγξτε τις ρυθμίσεις των εφαρμογών.



Αντιγραφή οθόνης

Επιλέξτε «Εφαρμογές» στην αρχική οθόνη - Βρείτε και επιλέξτε «ScreenCast»
- Κοινή χρήση της οθόνης της συσκευής σας με αυτόν τον προβολέα, χρησιμοποιώντας μία από τις διαθέσιμες μεθόδους προβολής.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν, μελετήστε το περιεχόμενο του κατ'ελάχιστον εγχειρίδιου οδηγιών που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Πριν τη χρήση, εξοικειωθείτε επίσης με τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση Κίνδυνος βλάβης του προϊόντος:

- Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας είναι συνδεδεμένος σε πηγή τροφοδοσίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής. Η χρήση ακατάλληλων αντάπτορων ή καλωδίων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- Οι φορητές οθόνες προβολής πρέπει να τοποθετούνται σε σταθερή επιφάνεια ώστε να αποτρέπεται η ανατροπή τους. Η λαβή ή το σταντ πρέπει να εγκαθίστανται ορθά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

●Κατά τη μεταφορά του προβολέα ή των οθόνων, είναι απαραίτητο να αποφεύγονται οι κραδασμοί και οι πρόσκρουσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στον φακό, στην μήτρα του προβολέα ή στον μηχανισμό ανάπτυξης της οθόνης.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

- Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας λειτουργεί σε περιβάλλον με επαρκή αερισμό. Ποτέ μην καλύπτετε τις οπές αερισμού και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

●Εξασφαλίστε τουλάχιστον 20 cm ελεύθερου χώρου γύρω από τον προβολέα για την ορθή λειτουργία της ψύξης.

Κίνδυνος για παιδιά και μη εξειδικευμένους χρήστες:

- Οι προβολείς εκέμπουν έντονη φωτεινή δέσμη, η οποία ενδέχεται να είναι επιβλαβής για την όραση, ιδιαιτέρως για τα παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν κοιτούν απευθείας στον φακό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής.

- Οι φορητές οθόνες προβολής, ειδικότερα τα μεγαλύτερα μοντέλα, ενδέχεται να είναι ασταθείς. Αποφύγετε να επιτρέψετε στα παιδιά να παίζουν κοντά σε βάσεις ή να προσπαθούν να ανοίγουν και να κλείνουν τις οθόνες, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ανατροπή και τραυματισμούς.

- Τα αξεσουάρ των προβολών, όπως τα τηλεχειριστήρια, οι αντάπτορες και οι συνδέσεις, περιέχουν μικρά εξαρτήματα που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού. Αποθηκεύστε αυτά τα εξαρτήματα σε θέση μη προσβάσιμη από παιδιά.

- Κατά τη χρήση του προβολέα ή της οθόνης, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας και σήματος έχουν τοποθετηθεί και ασφαλιστεί κατάλληλα, ώστε να αποτραπεί οποιοδήποτε αθέμιτο σκοντάψιμο παιδιών ή ζημιά στον εξοπλισμό.

- Οι προβολείς και οι οθόνες δεν αποτελούν παιχνίδια. Απαγορεύεται η ανεπίβλεπτη χρήση των συσκευών από παιδιά, οι οποίες απαιτούν κατάλληλη τεχνική γνώση και προσοχή.

- Βεβαιώστε ότι ο προβολέας τοποθετείται σε σταθερή επιφάνεια εκτός της πρόσβασης των παιδιών, προκειμένου να αποτραπεί η τυχαία ανατροπή του.

Συμβατότητα:

- Εξασφαλίστε ότι οι συσκευές, όπως υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές ή αναπαραγωγείς, πληρούν τα πρότυπα που υποστηρίζει ο προβολέας (π.χ. HDMI, USB-C, Wi-Fi).

- Προσαρμόστε την ανάλυση και τις αναλογίες της εικόνας του προβολέα σύμφωνα με την επιφάνεια προβολής (π.χ. 16:9 ή 4:3), ώστε να αποφευχθούν παραμορφώσεις.

Απειλή για το περιβάλλον:

- Οι χρησιμοποιημένοι προβολείς, οθόνες και αξεσουάρ πρέπει να απορρίπτονται κατάλληλα σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, σύμφωνα με τις τοπικές περιβαλλοντικές διατάξεις. Αποφύγετε την απόρριψή τους σε κοινά δοχεία απορριμμάτων ώστε να προληφθεί η βλάβη επίδραση στο περιβάλλον.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Οδηγίες χρήσης:

- Χρησιμοποιήστε τον προβολέα σε σκοτεινό ή χώρο με μειωμένο φωτισμό για την επίτευξη της βέλτιστης ποιότητας εικόνας.

- Τοποθετήστε τον προβολέα στην συνιστώμενη απόσταση από την οθόνη. Οι λεπτομέρειες περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος.

- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα, την αντίθεση και την ευκρίνεια της εικόνας ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού και το μέγεθος προβολής.
- Χρησιμοποιείτε τις οθόνες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, αποφεύγοντας την υπερβολική τάνυση του υλικού που ενδέχεται να οδηγήσει σε βλάβη.

- Εξασφαλίστε ότι ο προβολέας διαθέτει επαρκή χώρο γύρω από τους αεραγωγούς αερισμού. Αποφύγετε την κάλυψη αυτών των ανοιγμάτων προκειμένου να αποτραπεί η υπερθέρμανση.

- Αποφύγετε τη συνεχή χρήση του προβολέα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα χωρίς διακοπές. Σε περίπτωση έντονης χρήσης, πραγματοποιήστε διαλείμματα ώστε να επιτραπεί η ψύξη της συσκευής.

Οδηγίες συντήρησης και αποθήκευσης:

- Καθαρίζετε τακτικά τον φακό του προβολέα και την επιφάνεια της οθόνης με μαλακό και στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά μέσα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.

- Αποθηκεύετε τον προβολέα και τις οθόνες σε ξηρό και δροσερό χώρο. Προστατέψτε τα από υγρασία, σκόνη και άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία.

- Κατά τη μεταφορά, χρησιμοποιείτε ειδικούς θήκες ή κουτιά προκειμένου να προστατέψετε τη συσκευή από κραδασμούς και μηχανικές ζημιές.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

Προσαρμογή στον χρήστη:

- Επιλέξτε προβολέα και οθόνη προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας, όπως επιχειρηματικές παρουσιάσεις, οικιακό κινηματογράφο ή παιχνίδια. Λάβετε υπόψη παράγοντες όπως η φωτεινότητα (lumen) και η ανάλυση.

- Εάν ο προβολέας υποστηρίζει λειτουργίες smart, όπως εφαρμογές streaming, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συμβατή με αυτές τις λειτουργίες.

Ζημιές και συντήρηση:

- Σε περίπτωση ζημιών, όπως ρωγμές στο περίβλημα, δυσκολίες στην εμφάνιση εικόνας ή προβλήματα στην τροφοδοσία, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή.

- Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε οι ίδιοι τον προβολέα ή την οθόνη. Μόνο εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους όρους της εγγύησης.

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων, των συνδέσεων και της λάμπας του προβολέα. Σε περίπτωση φθοράς, αντικαταστήστε τα αποκλειστικά με αυθεντικά ανταλλακτικά του κατασκευαστή.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Πληρούν τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC), ηλεκτρική ασφάλεια καθώς και προστασία των χρηστών από μηχανικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η HENZHEN HANYING INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO., LTD δηλώνει ρητώς ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής Προβολέας Magcubic L018 είναι σύμφωνος με την οδηγία 2014/53 /ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση διαδικτύου: <https://files.innpro.pl/magcubic>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Γραφείο 13A10, Shuntai Zhongsheng Tower, Longguan Road, Περιφέρεια Longhua, Shenzhen

Ραδιοσυχνότητες: 2400 MHz – 2483,5 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας:<20dBm

Προστασία του Περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημασμένος σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε διαλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία συλλογής. Διασφαλίζοντας την ορθή του απόρριψη, αποτρέπεται πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών είναι σύμφωνο με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το παρόν ζήτημα μπορούν να ληφθούν από το δημαρχείο, τη μονάδα διαχείρισης αποβλήτων ή το κατάστημα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αγορά του προϊόντος.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης «Νέας Προσέγγισης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, υγειονομικής προστασίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπισθούν και να εκλείψουν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί επίσημη μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, συνταγμένου από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα συνεργεία συντήρησης, με έξοδα και υπό την ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που η οδηγία χρήσης δεν περιέχει πληροφορίες για απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές εργασίες, είναι υποχρεωτικό να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά στην φυσική κατάσταση του προϊόντος σε σύγκριση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή να προγραμματιστεί τεχνική επισκευή. Η μη ορθή συντήρηση (καθαρισμός) και η μη άμεση ανταπόκριση κατά την ανίχνευση ανωμαλίας ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγές:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
οδός Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Στοιχεία κατασκευαστή: "HENZHEN HANYING INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO., LTD Γραφείο: 13 A10, Shuntai Zhongsheng Tower, Longguan Road, Περιφέρεια Longhua, Shenzhen

Κατασκευαστής υπεύθυνος εντός της ΕΕ: E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main
E-CrossStu@web.de