


# Smart Projector



HY310

※ Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης ※



# Προσοχή

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.


1. Ο προβολέας δεν είναι ανθεκτικός στη σκόνη ή στο νερό.
2. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τον προβολέα σε βροχή ή ομίχλη.
3. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον αυθεντικό αντάπτορα τροφοδοσίας. Ο προβολέας πρέπει να λειτουργεί με την καθορισμένη ονομαστική παροχή ρεύματος.
4. Όταν ο προβολέας λειτουργεί, μην κοιτάτε απευθείας στο φακό, καθώς το ισχυρό φως μπορεί να αναλαμπήσει τα μάτια σας και να προκαλέσει ελαφρύ πόνο.  
Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τον προβολέα υπό την επίβλεψη ενηλίκων.
5. Μην καλύπτετε τις σχισμές αερισμού του προβολέα. Η θέρμανση μειώνει τη διάρκεια ζωής του προβολέα και ενέχει κίνδυνο.
6. Καθαρίζετε τακτικά τις σχισμές αερισμού του προβολέα, καθώς η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στην ψύξη.
7. Μην χρησιμοποιείτε τον προβολέα σε λιπαρά, υγρά, σκονισμένα ή καπνισμένα περιβάλλοντα. Τα έλαια ή τα χημικά μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία.
8. Παρακαλούμε χειρίζεστε με προσοχή κατά την καθημερινή χρήση.
9. Παρακαλούμε αποσυνδέστε την τροφοδοσία αν ο προβολέας δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
10. Απαγορεύεται σε μη ειδικούς η αποσυναρμολόγηση του προβολέα για δοκιμές ή συντήρηση.

## Περιγραφή δομής

Αυτό το εγχειρίδιο παρέχεται μόνο για αναφορά. Ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Hotack διατηρεί το δικαίωμα της τελικής ερμηνείας.




# ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ BT AIR



## ρύθμιση της λειτουργίας του ποντικιού


Αφού το τηλεχειριστήριο συνδεθεί μέσω Bluetooth, πατήστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά «OK» και «HOME» στο τηλεχειριστήριο για 2 δευτερόλεπτα. Το ενδεικτικό φως θα παραμείνει αναμμένο. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο επίπεδα πάνω στο γραφείο. Μετά από 5 δευτερόλεπτα ακινησίας, το φως θα σβήσει και η βαθμονόμηση του λειτουργίας του ποντικιού θα έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.

# Σύζευξη τηλεχειριστηρίου Bluetooth




Σημείωση: η διεπαφή σύζευξης του τηλεχειριστηρίου Bluetooth, Πατήστε το κουμπί «Φωνητική είσοδος» για να εμφανιστεί ο οδηγός σύζευξης.

## Επιλέξτε τη γλώσσα σας




## Κατάστημα Εφαρμογών

Στο Κατάστημα Εφαρμογών, οι εφαρμογές μπορούν να εγκατασταθούν με ένα κλικ και να χρησιμοποιηθούν άμεσα μετά την εγκατάσταση. Η εταιρεία μας προσφέρει επίσης τις εφαρμογές στην αγορά, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να τις αποκτήσουν και να τις χρησιμοποιήσουν εύκολα και άνετα.




## Ρυθμίσεις

Μεταβείτε στις ρυθμίσεις προβολής, ρυθμίσεις δικτύου, Bluetooth, διαχείριση εφαρμογών, γλώσσα, ημερομηνία και ώρα, άλλες ρυθμίσεις, πληροφορίες συστήματος.




## Ρύθμιση Προβολής

Ρυθμίσεις - Ρύθμιση προβολέα, μεταβείτε στη ρύθμιση λειτουργίας προβολής, ρυθμίσεις οθόνης, λειτουργία εγκατάστασης, ψηφιακή κλιμάκωση, αυτόματη διόρθωση τραπεζοειδούς, αυτόματη εστίαση, χειροκίνητο τραπεζοειδές.




## Ρυθμίσεις Δικτύου

Ρυθμίσεις - Ρυθμίσεις δικτύου - Ρύθμιση WIFI, ενεργοποίηση WIFI, επιλέξτε το επιθυμητό WIFI ID και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για σύνδεση στο διαδίκτυο.




## Ρύθμιση BT

Ρυθμίσεις - Ρύθμιση BT, ενεργοποιήστε το BT, κάντε κλικ στο Ανανέωση συσκευής και επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε.




## Ρύθμιση γλώσσας

Ρυθμίσεις - Ρύθμιση γλώσσας, εισέλθετε για να ρυθμίσετε τη γλώσσα και να επιλέξετε μέθοδο εισαγωγής.




# Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Ρυθμίσεις - Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας, εισέλθετε για να ορίσετε ημερομηνία, ώρα και να χρησιμοποιήσετε 24ωρη μορφή.




## Άλλες ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις - Άλλες ρυθμίσεις, εισέλθετε για ενεργοποίηση ήχου κουμπιού, screensaver, χρονόμετρο απενεργοποίησης και επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.




# Screen saver

Ρυθμίσεις - Άλλες ρυθμίσεις - Screensaver, ρύθμιση χρόνου screensaver ( Η προβολή θα περάσει σε λειτουργία screensaver στη ρυθμισμένη ώρα χωρίς καμία ενέργεια ή αναπαραγωγή ) , η λειτουργία screensaver απενεργοποιείται πατώντας το κουμπί λειτουργίας.




## Πληροφορίες συστήματος

Ρυθμίσεις - Πληροφορίες συστήματος, είσοδος στην έκδοση UI, ανάλυση, χρήση μνήμης και διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης.



# HDMI<sup>TM</sup> Σήμα

Μετά τη σύνδεση του προβολέα με άλλη συσκευή εξόδου, επιλέξτε HDMI ή Audio /Video.




## Ασύρματη οθόνη

Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές Android (τηλέφωνο, tablet κ.ά.) βρίσκονται στο ίδιο τοπικό ασύρματο δίκτυο LAN με τις υπόλοιπες συσκευές.

Ενέργειες στις συσκευές:

Αρχική οθόνη→Οι εφαρμογές μου→ScreenCast→Ενεργοποίηση της υπηρεσίας ScreenCast  
→ Ενεργοποίηση κατοπτρισμού οθόνης τηλεφώνου→Σύνδεση.



# Οδηγίες ασφαλείας

- Παρακαλούμε προσέξτε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση του προβολέα. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα. Η τήρηση των οδηγιών ασφαλείας θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του προβολέα.
- Παρακαλούμε συμβουλευτείτε εξειδικευμένο προσωπικό για την εγκατάσταση και τις επισκευές, και μην χρησιμοποιείτε φθαρμένα καλώδια, αξεσουάρ ή άλλα περιφερειακά.
- Ο προβολέας πρέπει να απομακρύνεται από εύφλεκτα, εκρηκτικά υλικά, ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές (μεγάλοι σταθμοί ραντάρ, σταθμοί παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας), κ.λπ. Ισχυρός περιβαλλοντικός φωτισμός (αποφύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία), κ.λπ.
- Μην καλύπτετε τις οπές αερισμού του προβολέα.
- Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον πρωτότυπο αντάπτορα ρεύματος.
- Διατηρήστε επαρκή αερισμό και βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού δεν καλύπτονται, ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση του προβολέα.
- Όταν ο προβολέας λειτουργεί, αποφύγετε να κοιτάτε απευθείας στον φακό, καθώς το ισχυρό φως μπορεί να ενοχλήσει τα μάτια σας και να προκαλέσει ελαφρύ πόνο.
- Μην λυγίζετε ή τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από τον προβολέα ή οποιοδήποτε βαρύ αντικείμενο.
- Μην καλύπτετε το καλώδιο τροφοδοσίας με άλλα μαλακά υλικά.
- Μην θερμαίνετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Αποφύγετε να αγγίζετε τον μετασχηματιστή ρεύματος με βρεγμένα χέρια.

# Αποποίηση ευθυνών

Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει γενικές οδηγίες. Οι εικόνες και οι λειτουργίες που περιλαμβάνονται υπόκεινται στο πραγματικό προϊόν. Η εταιρεία μας δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς την απόδοση του προϊόντος και διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις λειτουργίες και τη διεπαφή που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Παρακαλούμε φυλάσσετε τη συσκευή σας με φροντίδα. Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια προκύψει λόγω εσφαλμένης χρήσης λογισμικού ή υλικού, επισκευών ή άλλων αιτιών. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή απαιτήσεις από τρίτους.

Αυτό το εγχειρίδιο έχει ελεγχθεί με προσοχή από επαγγελματία μηχανικό. Παρακαλούμε να κατανοήσετε τυχόν αναπόφευκτες παραλείψεις.



## Προσοχή:

Παρακαλούμε να μην κοιτάτε απευθείας στον φακό κατά την προβολή για να αποφευχθεί η βλάβη στα μάτια από το ισχυρό φως. Τα παιδιά πρέπει να χρησιμοποιούν τον προβολέα υπό την επίβλεψη ενηλίκων.

Ευχαριστούμε για την αγορά! Χρειάζεστε βοήθεια;  
Παρακαλούμε να αποστείλετε email με το όνομα του προϊόντος στην ομάδα υποστήριξης της μάρκας μας ([support@magcubic.com](mailto:support@magcubic.com)) για καλύτερη εμπειρία, ταχεία απάντηση και περαιτέρω βοήθεια.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

### Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

- Βεβαιωθείτε ότι ο βιντεοπροβολέας είναι συνδεδεμένος σε πηγή ρεύματος που πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μονάδας. Η χρήση ακατάλληλων προσαρμογέων ή καλωδίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα.
- Οι φορητές οθόνες προβολής πρέπει να τοποθετούνται σε σταθερή επιφάνεια για να αποφεύγεται η ανατροπή. Η βάση στήριξης ή η βάση πρέπει να τοποθετηθεί σωστά σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης.
- Όταν μετακινείτε προβολείς ή οθόνες, αποφύγετε κραδασμούς και χτυπήματα που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο φακό, στη μήτρα του προβολέα ή στο μηχανισμό αναδίπλωσης της οθόνης.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης:

- Βεβαιωθείτε ότι ο βιντεοπροβολέας χρησιμοποιείται σε χώρο με επαρκή εξαερισμό. Ποτέ μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού και μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.
- Παρέχετε τουλάχιστον 20 cm ελεύθερο χώρο γύρω από το βιντεοπροβολέα για σωστή ψύξη.

Κίνδυνος για παιδιά και μη εκπαιδευμένους χρήστες:

- Οι βιντεοπροβολείς εκπέμπουν έντονη δέσμη φωτός που μπορεί να είναι επικίνδυνη για την όραση, ειδικά για τα παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν κοιτούν απευθείας στο φακό ενώ η μονάδα λειτουργεί.
- Οι φορητές οθόνες προβολής, ειδικά τα μεγαλύτερα μοντέλα, μπορεί να είναι ασταθείς. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν κοντά στις βάσεις ή να προσπαθούν να διπλώσουν ή να ξεδιπλώσουν τις οθόνες, καθώς αυτό μπορεί να τα οδηγήσει σε πτώση και τραυματισμό.
- Τα αξεσουάρ του βιντεοπροβολέα, όπως τα τηλεχειριστήρια, οι προσαρμογείς ή οι σύνδεσμοι, περιέχουν μικρά μέρη που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού. Κρατήστε αυτά τα αντικείμενα μακριά από τα παιδιά.
- Όταν χρησιμοποιείτε έναν βιντεοπροβολέα ή μια οθόνη, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας και σήματος είναι σωστά δρομολογημένα και ασφαλισμένα, ώστε να αποτρέψετε τα παιδιά από το να σκοντάψουν κατά λάθος ή να προκαλέσουν ζημιά στον εξοπλισμό.

- Οι βιντεοπροβολείς και οι οθόνες δεν είναι παιχνίδια. Μην επιτρέπετε ποτέ σε παιδιά χωρίς επίβλεψη να χειρίζονται εξοπλισμό που απαιτεί κατάλληλες τεχνικές γνώσεις και φροντίδα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο βιντεοπροβολέας στέκεται σε σταθερή επιφάνεια μακριά από τα παιδιά για να αποφύγετε την τυχαία πτώση του.

#### Συμβατότητα:

- Βεβαιωθείτε ότι συσκευές όπως υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές ή συσκευές αναπαραγωγής είναι συμβατές με τα πρότυπα που υποστηρίζει ο βιντεοπροβολέας (π.χ. HDMI, USB-C, Wi-Fi).
- Προσαρμόστε την ανάλυση και την αναλογία διαστάσεων του βιντεοπροβολέα στην οθόνη προβολής (π.χ. 16:9 ή 4:3) για να αποφύγετε την παραμόρφωση.

#### Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:

- Οι χρησιμοποιημένοι βιντεοπροβολείς, οι οθόνες και τα αξεσουάρ θα πρέπει να απορρίπτονται σωστά σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Αποφύγετε την απόρριψή τους σε κανονικά δοχεία απορριμμάτων για να αποφύγετε τις επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

#### Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

##### Συστάσεις για τη χρήση:

- Χρησιμοποιήστε το βιντεοπροβολέα σε σκοτεινό δωμάτιο για να επιτύχετε την καλύτερη ποιότητα εικόνας.
- Τοποθετήστε το βιντεοπροβολέα στη συνιστώμενη απόσταση από την οθόνη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για λεπτομέρειες.
- Ρυθμίστε τη φωτεινότητα, την αντίθεση και την ευκρίνεια της εικόνας ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού και το μέγεθος προβολής.
- Χρησιμοποιήστε τις οθόνες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, αποφεύγοντας την υπερβολική τάνυση του υλικού, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά.
- Βεβαιωθείτε ότι ο προβολέας διαθέτει επαρκή χώρο γύρω από τους αεραγωγούς. Αποφύγετε να καλύπτετε αυτά τα ανοίγματα για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
- Μην χρησιμοποιείτε τον βιντεοπροβολέα για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς διακοπή. Σε περίπτωση έντονης χρήσης, κάντε διαλείμματα για να αφήσετε τη μονάδα να κρυώσει.

##### Συντήρηση και αποθήκευση:

- Καθαρίζετε τακτικά το φακό του βιντεοπροβολέα και την επιφάνεια της οθόνης με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη μονάδα.
- Αποθηκεύετε τους προβολείς και τις οθόνες σε ξηρό, δροσερό μέρος. Προστατεύστε τους από την υγρασία, τη σκόνη και το άμεσο ηλιακό φως.
- Κατά τη μετακίνηση, χρησιμοποιείτε ειδικά καλύμματα ή θήκες για να προστατεύετε τη συσκευή σας από κραδασμούς και μηχανικές ζημιές.

#### Πρόσθετες προφυλάξεις

##### Προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη:

- Επιλέξτε έναν βιντεοπροβολέα και μια οθόνη προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας, όπως επαγγελματικές παρουσιάσεις, οικιακό κινηματογράφο ή παιχνίδια. Δώστε προσοχή σε παραμέτρους όπως η φωτεινότητα (lumens) και η ανάλυση.
- Εάν ο βιντεοπροβολέας υποστηρίζει έξυπνες λειτουργίες, όπως εφαρμογές ροής, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συμβατή με αυτές τις λειτουργίες.

Ζημιές και σέρβις:

- Σε περίπτωση βλάβης, όπως ρωγμές στο περίβλημα, δυσκολία στην προβολή της εικόνας ή προβλήματα τροφοδοσίας, διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις του κατασκευαστή.
- Μην επιχειρήσετε να επισκεύασετε μόνοι σας τον προβολέα ή την οθόνη. Μόνο ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις θα διασφαλίσει την τήρηση των όρων της εγγύησης.
- Ελέγξτε την κατάσταση των καλωδίων, των συνδέσμων και της λυχνίας του προβολέα. Αντικαταστήστε με τα αυθεντικά εξαρτήματα του κατασκευαστή όταν φθαρούν.

## Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), της ηλεκτρικής ασφάλειας και της προστασίας των χρηστών από μηχανικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους.

## ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

SHENZHEN HANYING INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO., LTD δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Προβολέα Magcubic HY310 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/magcubic>

Διεύθυνση παραγωγού: Shuntai Zhongsheng Tower, Longguan Road, 13A10 0000 Shenzhen, cn

Ραδιοσυχνότητα: 2.4Ghz (2400Mhz - 2483.5Mhz), 5Ghz (5150-5350Mhz - 5470-5725Mhz)

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφαλείας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλειφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
Rudzka 65c  
44-200 Rybnik, Πολωνία  
tel. +48 533 234 303  
hurt@innpro.pl  
[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:  
E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr. 69  
60329 Φρανκφούρτη, Γερμανία  
E-CrossStu@web.de