




## Οδηγίες χρήσης


Ασύρματο δυναμικό μικρόφωνο PD200W




No.1 Best-Selling  
Internet Microphone Worldwide

Η Maono [ ' m a n o ŋ ], που σημαίνει «VISION» στη γλώσσα kiswahili, είναι μια παγκόσμια μάρκα διαδικτυακών μικροφώνων No 1, με προϊόντα που πωλούνται σε 153 χώρες. Με ένα όμορφο όραμα να γίνει η κορυφαία παγκόσμια μάρκα διαδικτυακών προϊόντων ήχου που προσφέρουν ευχάριστες ηχητικές εμπειρίες, η Maono συνεργάζεται συνεχώς με επαγγελματίες του ήχου, influencers και χρήστες, δημιουργώντας τα καλύτερα μικρόφωνα και προϊόντα ήχου παγκοσμίως.

# Έκδοση με βραχίονα μικροφώνου τύπου BA37




Δυναμικό μικρόφωνο  
USB/XLR x1




Δέκτης USB-C x1


(Σημείωση: Υποστηρίζει δέκτες για κάμερες και Lightning, οι οποίοι πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.)



Καλώδιο USB A&C σε USB C  
2-σε-1 x1




Αντάπτορας καλωδίου USB A&C  
σε USB C 2-σε-1 x1




Λουριά ανάρτησης μικροφώνου  
x2


(Δείτε το εκπαιδευτικό βίντεο σχετικά με την αντικατάσταση)



Εγχειρίδιο χρήσης x1




Βραχίονας boom x1



Βάση βραχίονα boom x1

# Έκδοση για γραφείο




Δυναμικό μικρόφωνο  
USB/XLR x1




Δέκτης USB-C x1


(Σημείωση: Υποστηρίζει δέκτες για κάμερες και Lightning, οι οποίοι πρέπει να αγοράστούν ξεχωριστά.)



Καλώδιο USB A&C σε USB C  
2-σε-1 x1




Αντάπτορας καλωδίου USB A&C  
σε USB C 2-σε-1 x1



Λουριά ανάρτησης μικροφώνου  
x2


(Δείτε το εκπαιδευτικό βίντεο σχετικά με την αντικατάσταση)



Εγχειρίδιο χρήσης x1



Κολώνα στήριξης x1




Βάση στήριξης x1




# Επισκόπηση προϊόντος

## Μικρόφωνο PD200W




## Δέκτης USB-C



### Προσοχή:

1. Μπορεί να συνδεθεί με συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, υπολογιστές και αθλητικές κάμερες που διαθέτουν θύρες USB-C.
2. Εάν κάποια τηλέφωνα με σύστημα Android δεν μπορούν να συνδεθούν με τον δέκτη, παρακαλούμε να ενεργοποιήσετε τον διακόπτη OTG στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου πριν από τη σύνδεση.
3. Η θύρα φόρτισης USB-C του δέκτη υποστηρίζει εξωτερικούς φορτιστές, επιτρέποντας ταυτόχρονη φόρτιση και χρήση.

## δέκτης Lightning




Παρακαλώ σημειώστε: ο δέκτης Lightning πωλείται ξεχωριστά

### Προσοχή:

1. Μπορεί να συνδεθεί με συσκευές όπως iPhone 7, iPhone 8, iPhone XS, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 Pro, iPhone 14, iPhone 14 Pro και άλλων τηλεφώνων/ταμπλετών Apple με θύρα Lightning.
2. Η θύρα φόρτισης USB-C του δέκτη υποστηρίζει εξωτερικούς φορτιστές, επιτρέποντας ταυτόχρονη φόρτιση και χρήση.


## δέκτης κάμερας




Παρακαλώ σημειώστε: ο δέκτης για κάμερα πωλείται ξεχωριστά

- Προσοχή: 1. Ο δέκτης της κάμερας μπορεί να συνδεθεί με το τηλέφωνο ή τον υπολογιστή μόνο μέσω της θύρας USB-C. Η θύρα φόρτισης USB-C υποστηρίζει μόνο τη σύνδεση φορτιστή για φόρτιση του δέκτη RX και επιτρέπει φόρτιση κατά τη λειτουργία.
2. Ο δέκτης της κάμερας διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 1,5 ώρα και επιτρέπει έως και 8 ώρες λειτουργίας.

## Ταιριάζει με βραχίονα μικροφώνου BA37



## Χρήση με βάση γραφείου



# Περιγραφή προϊόντος

Το ασύρματο δυναμικό μικρόφωνο Maono PD200W είναι ένα μικρόφωνο δυναμικού τύπου νέας γενιάς, σχεδιασμένο από την Maono ειδικά για podcasting, ομιλητές και ζωντανές μεταδόσεις. Χρησιμοποιεί διπλής κατεύθυνσης τεχνολογία ασύρματης μετάδοσης , επιτρέποντας υψηλής ποιότητας μεταφορά ήχου μεταξύ του μικροφώνου και συσκευών όπως υπολογιστές, smartphones, φωτογραφικές μηχανές και κονσόλες παιχνιδιών. Η ασύρματη διαμόρφωση απαλλάσσει τους χρήστες από τη σύγχυση των καλωδίων, προσφέροντας πιο ευέλικτη εγγραφή ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την καθαριότητα και την αισθητική του γραφείου. Το μικρόφωνο προσφέρεται με τρεις προαιρετικούς τύπους δεκτών (επιλογή κατά την αγορά): για κάμερες, smartphones, tablets, υπολογιστές και συσκευές iOS — εξασφαλίζοντας συμβατότητα με ένα ευρύ φάσμα συσκευών. Διαθέτει έξοδο ακουστικών 3,5 mm για ακρόαση ήχου από τον υπολογιστή ή για παρακολούθηση του μικροφώνου σε πραγματικό χρόνο. Το χαρακτηριστικό ξύπινο περιστροφικό κουμπί Maono επιτρέπει τον διασθητικό έλεγχο της ενίσχυσης του μικροφώνου και της έντασης των ακουστικών. Το κουμπί σίγασης με ένα άγγιγμα επιτρέπει τη γρήγορη σίγαση του ήχου, ώστε να προστατεύεται καλύτερα η ιδιωτικότητα του χρήστη. Το μικρόφωνο προσφέρει επίσης πολλές επιλογές μείωσης θορύβου, τις οποίες οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν ελεύθερα στο περιβάλλον τους.

Το αποκλειστικό λογισμικό Maono Link προσφέρει διάφορες ακριβώς ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις ήχου για διάφορα σενάρια χρήσης. Με ένα μόνο κλικ στο Maono Link, οι χρήστες μπορούν να μεταβαίνουν εύκολα ανάμεσα σε στεν ήχου και να επιτυγχάνουν βελτιστοποιημένη ποιότητα ήχου για podcasting, αφήγηση, ζωντανή μετάδοση, παιχνίδια, βίντεο YouTube και άλλα. Συνδυάζοντας το Maono Link με τις συσκευές Maono, κάθε χρήστης μπορεί να προσωποποιήσει εύκολα τον ήχο του και να απλοποιήσει και βελτιστοποιήσει τη δημιουργία περιεχομένου.

## Χαρακτηριστικά προϊόντος


- Δυναμική κάψουλα
  - Ασύρματη εμβέλεια 50 m
  - Προγραμματιζόμενος φωτισμός RGB
  - Ρύθμιση ενίσχυσης μικροφώνου και έντασης ακουστικών
  - Συμβατό με κάμερες, smartphones και υπολογιστές
  - Αντιδονητική βάση στο σετ
- Καρδιοειδής κατευθυντικότητα
  - Σίγαση με ένα άγγιγμα
  - Ρυθμιζόμενος έλεγχος σε πραγματικό χρόνο
  - Υποστήριξη λογισμικού Maono Link
  - Αντιανεμικό κάλυμμα
  - Ολομεταλλικό περίβλημα

## Προδιαγραφές


|                                |                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος μικροφώνου               | Δυναμικό                                                                        |
| Κατευθυντική χαρακτηριστική    | Καρδιοειδής                                                                     |
| Είσοδος αντίστασης εισόδου XLR | 580±30% Ω στα 1 kHz                                                             |
| Ευαισθησία                     | USB: -7,0 dBFS (1 kHz 94 dB SPL 0,5 m) / XLR: -53,0 dBV (1 kHz 94 dB SPL 0,5 m) |
| Μείωση θορύβου                 | Τρία επίπεδα: χαμηλή, μέση και έντονη μείωση θορύβου                            |
| Μέγιστο επίπεδο SPL            | 128 dB (0,5 m ελάχιστο κέρδος & μέγιστος ήχος THD 10%)                          |
| Φάσμα συχνότητων               | 50-16000Hz                                                                      |

|                                        |                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ρυθμιζόμενο εύρος ενίσχυσης            | 0~+36dB                                                                                                               |
| Ευαισθησία παρακολούθησης              | -8,0 dBV (1 kHz 94 dB VOL & GAIN μέγιστο)                                                                             |
| Παρακολούθηση μέσω υποδοχής ακουστικών | 3,5 mm                                                                                                                |
| Ψηφιακή έξοδος                         | USB-C                                                                                                                 |
| Εξομοιωμένη έξοδος                     | XLR                                                                                                                   |
| Έξοδος αντίστασης υποδοχής ακουστικών  | 32Ω                                                                                                                   |
| Μπαταρία                               | 2600 mAh, 3,7 V (9,62 Wh)                                                                                             |
| Τροφοδοσία για φόρτιση                 | USB-C, 5V=1A μέγιστο                                                                                                  |
| Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία         | Περίπου 38 ώρες με ενεργοποιημένο το RGB φωτισμό, 60 ώρες με απενεργοποιημένο (Βάσει εργαστηριακών δοκιμών της Maono) |
| Εμβέλεια ασύρματης λειτουργίας         | 60 μ. μέγιστο (σε συνθήκες απευθείας ορατότητας, βάσει εργαστηριακών δοκιμών της Maono)                               |

### Φάσμα συχνότητων




### Κατευθυντική χαρακτηριστική




# Εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος

Το μικρόφωνο είναι τοποθετημένο στο βραχίονα BA37


1




2



Για να στερεώσετε σε ορισμένες βάσεις μικροφώνων και βραχίονες τύπου boom, μπορεί να απαιτηθεί η χρήση του παρεχόμενου προσαρμογέα σπειρώματος.



Το μικρόφωνο είναι τοποθετημένο σε επιτραπέζια βάση




Για να στερεώσετε σε ορισμένες βάσεις μικροφώνων και βραχίονες τύπου boom, μπορεί να απαιτηθεί η χρήση του παρεχόμενου προσαρμογέα στειρώματος.



## Λειτουργίες κουμπιών μικροφώνου

### · Κουμπί σίγασης



| Έλεγχος Χειρισμός | Λειτουργία             | Ενδεικτική λυχνία     |
|-------------------|------------------------|-----------------------|
|                   | Σίγαση                 |                       |
|                   | Απενεργοποίηση σίγασης | Το κόκκινο φως σβήνει |

Προσοχή: Η λειτουργία σίγασης δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργία XLR.

### · Ενίσχυση μικροφώνου, ένταση ακουστικών και μείωση θορύβου




| Έλεγχος        | Χρώμα | Λειτουργία           | Λειτουργία                                                                                 | Ενδεικτική λυχνία                                                 |
|----------------|-------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                |       | Περιστρέψτε          | Αυξήστε την ενίσχυση μικροφώνου                                                            |                                                                   |
|                |       | Περιστρέψτε          | Μειώστε την ενίσχυση μικροφώνου                                                            |                                                                   |
|                |       | Πατήστε σύντομα      | Αλλαγή λειτουργίας                                                                         |                                                                   |
|                |       | Περιστρέψτε          | Αυξήστε Τον όγκο                                                                           |                                                                   |
|                |       | Περιστρέψτε          | Μειώστε Τον όγκο                                                                           |                                                                   |
| Μείωση θορύβου |       | Πατήστε παρατεταμένα | Ενεργοποιήστε την μείωση θορύβου και ρυθμίστε το επίπεδο μείωσης περιστρέφοντας το κουμπί. | Απενεργοποιημένο  Χαμηλό επίπεδο<br>Υψηλό επίπεδο  Μεσαίο επίπεδο |

Προσοχή: Όσο πιο φωτεινό είναι το φως, τόσο μεγαλύτερη είναι η τιμή ρύθμισης.


## · Τροφοδοσία

| Έλεγχος                                                                          | Χειρισμός κουμπιών                                                                   | Λειτουργία                  | Ενδεικτική λυχνία                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  2s | Τροφοδοσία ενεργοποιημένη   | Η ενδεικτική λυχνία στο ρυθμιστικό ανάβει κατά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας και το δαχτυλίδι RGB επιστρέφει στην προηγούμενη ρύθμιση. Εάν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη, το φωτεινό δαχτυλίδι στο ρυθμιστικό αναβοσβήνει μπε. |
|                                                                                  |  3s | Τροφοδοσία απενεργοποιημένη | Τα φώτα σβήνουν                                                                                                                                                                                                                     |



## · Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης RGB

| Έλεγχος                                                                          | Χειρισμός κουμπιών                                                                   | Λειτουργία                    | Ενδεικτική λυχνία δαχτυλιδιού RGB                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  x1 | Λειτουργία μονόχρωμου / RGB / |  |



## · Θύρα μικροφώνων

| Θύρα                                                                                        | Λεπτομέρειες λειτουργιών                                                                                                    | Θύρα                                                                                                                                                                                      | Λεπτομέρειες λειτουργιών                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Θύρα USB-C | 1. Φορτίστε το μικρόφωνο;<br>2. Συνδεθείτε με τη συσκευή ενσύρματα και χρησιμοποιήστε το μικρόφωνο ως συσκευή εισόδου ήχου. |  3,5 mm ακουστικά θύρα                                                                                   | Συνδέστε ακουστικά TRS ή TRRS για να παρακολουθείτε τον ήχο από το μικρόφωνο ή την αναπαραγωγή από τον υπολογιστή. |
|  Θύρα XLR   | Συνδέστε σε διεπαφή ήχου XLR για εξοδό μικροφώνων.                                                                          | Προσοχή: σε λειτουργία XLR, η ενίσχυση του μικροφώνου, η ένταση των ακουστικών, η σίγαση, ο φωτισμός του περιφερειακού κουμπιού και το φωτισμός RGB δεν λειτουργούν και δεν εμφανίζονται. |                                                                                                                    |

## · Ασύρματη σύνδεση μικροφώνου και δέκτη

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία σύνδεσης στο μικρόφωνο και ελέγξτε την κατάσταση της ενδεικτικής λυχνίας του δέκτη. Η διαδικασία είναι η εξής:


| Χειρισμός κουμπιών μικροφώνου                                                                                                                                              | Λειτουργία                                     | Ενδεικτική λυχνία δακτυλίου του περιστροφικού διακόπτη                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Με το μικρόφωνο απενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε το κάτω κουμπί για ≥6 δευτερόλεπτα | Ενεργοποιήστε την ασύρματη λειτουργία σύζευξης |  Το μπλε φως θα αναβοσβήνει γρήγορα. |

| Χειρισμός του δέκτη                                                                | Λειτουργία                                                        | Ενδεικτική λυχνία δέκτη                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Τοποθετήστε το δέκτη στη συσκευή. (Αυτόματη επανασύνδεση μετά την αρχική σύζευξη.) | Μπλε αναλαμπές - Αναμονή για σύζευξη<br>Συνεχές φως - Συνδεδεμένο |  |

Προσοχή: 1. Το μικρόφωνο και ο δέκτης είναι ζευγαρωμένα από το εργοστάσιο.

2. Η απόσταση μεταξύ δέκτη και μικροφώνου πρέπει να διατηρείται εντός 2 μέτρων· Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης δεν πρέπει να υπάρχουν άλλα παρόμοια ασύρματα μικρόφωνα σε απόσταση 2 μέτρων.

## Φόρτιση



| Κατάσταση                 | Τροφοδοσία                  | Υπό-φωτισμός                                                                      | Σημειώσεις                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Φόρτιση (Ενεργό)          | Δεν είναι πλήρως φορτισμένο |  | Η πορτοκαλί λυχνία αναβοσβήνει μέχρι να φορτιστεί πλήρως.                            |
|                           | Πλήρως φορτισμένο           | Πορτοκαλί λάμπα σβήνει                                                            | /                                                                                    |
| Φόρτιση (Ενεργό)          | Δεν είναι πλήρως φορτισμένο |  | Η πορτοκαλί λυχνία αναβοσβήνει μέχρι να φορτιστεί πλήρως.                            |
|                           | Πλήρως φορτισμένο           |  | /                                                                                    |
| Προειδοποίηση τροφοδοσίας | Τροφοδοσία >20%             |  | /                                                                                    |
|                           | Τροφοδοσία <20%             |  | Αναβοσβήνει δύο φορές κάθε 15 δευτερόλεπτα για να υποδείξει χαμηλή στάθμη μπαταρίας. |


Προσοχή: 1. Μπορείτε να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του μικροφώνου μέσω του λογισμικού Maono Link.

2. Υπενθύμιση χαμηλής στάθμης φόρτισης (φόρτιση) σε κατάσταση ενεργοποίησης όταν το επίπεδο φόρτισης της ενσωματωμένης μπαταρίας πέσει κάτω από 20%, η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει πορτοκαλί δύο φορές μέσα σε 15 δευτερόλεπτα, μετά επιστρέφει στην κανονική λειτουργία οθόνης υπενθυμίζοντας για χαμηλή μπαταρία κάθε 15 δευτερόλεπτα μέχρι ο χρήστης να φορτίσει το μικρόφωνο ή η συσκευή να εκφορτιστεί πλήρως και να απενεργοποιηθεί αυτόματα.

3. Για να διατηρηθεί η ενεργοποίηση της μπαταρίας και να αποφευχθεί η μείωση της απόδοσης που προκαλείται από παρατεταμένη αδράνεια, συνιστάται η χρήση της ασύρματης λειτουργίας για τουλάχιστον 8 ώρες το μήνα, ώστε η μπαταρία να παραμείνει σε καλή κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

# Λειτουργία δέκτη USB-C / δέκτη Lightning

· Κουμπί μείωσης θορύβου



| Λειτουργία                                                                                                                                                                       | Ενδεικτική λυχνία κατάστασης δέκτη TX1/TX2                                                                           | Κατάσταση ένδειξης του χειριστηρίου μικροφώνου                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Πατήστε</b><br>Εναλλαγή μεταξύ πρώτου τυπου ήχου και επιπέδων λειτουργίας μείωσης θορύβου |  Πρωτότυπη λειτουργία               |  Μείωση θορύβου Απενεργοποιημένη |
|                                                                                                                                                                                  |  Μείωση θορύβου επίπεδο 1 (ασθενής) |  Χαμηλό επίπεδο μείωσης θορύβου  |
|                                                                                                                                                                                  |  Μείωση θορύβου επίπεδο 2 (μέτρια)  |  Μεσαίο επίπεδο μείωσης θορύβου  |
|                                                                                                                                                                                  |  Μείωση θορύβου επίπεδο 3 (ισχυρή)  |  Υψηλό επίπεδο μείωσης θορύβου   |

Προσοχή: 1. Εργοστασιακά ρυθμισμένη χαμηλή μείωση θορύβου;  
 2. Κατά την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μείωσης θορύβου σε κατάσταση σίγασης, οι ενδείξεις κατάστασης TX1/TX2 εξακολουθούν να εμφανίζουν το φωτεινό εφέ που υποδηλώνει σίγαση.  
 3. Η λειτουργία μείωσης θορύβου διαθέτει μνήμη λειτουργίας.

| Λειτουργία                                                                                                                                          | Λειτουργία |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <br><b>Σύρετε</b> .<br>Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ηχείου τηλεφώνου |            |


Προσοχή: 1. Το ηχείο είναι προεπιλεγμένα ενεργό από το εργοστάσιο.  
 2. Αυτή η ενέργεια θα επανασυνδέσει την εφαρμογή.

## Λειτουργίες κουμπιού δέκτη κάμερας

· Διακόπτης Mono/Stereo/Safe λειτουργίας

Ρυθμίσεις καναλιού ήχου: η έξοδος ήχου μπορεί να οριστεί στη λειτουργία Mono M, Safety Track Ms ή Stereo S, μετακινώντας τον διακόπτη.


|                  |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M Mono:          | Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο εξόδου των αριστερού και δεξιού καναλιών του δέκτη είναι απόλυτα ταυτόσημο.                                                                                                                 |
| Ms Safety Track: | Όπως και στην περίπτωση του μονοφωνικού καναλιού, η ένταση εξόδου του δεξιού καναλιού είναι 6 dB χαμηλότερη από αυτήν του αριστερού, για να αποτραπεί η παραμόρφωση του ηχητικού σήματος.                                    |
| S Στερεο:        | Αυτό σημαίνει ότι οι εξοδοι του αριστερού και δεξιού καναλιού του δέκτη αντιστοιχούν αντί στοιχα στους ήχους από τις δύο πηγές ήχου του Αποστολέα 1 και Αποστολέα 2, και η αμοιβαία αντιστοίχισή τους μπορεί να αντιστραφεί. |



Προσοχή: 1. Ορισμένα κινητά τηλέφωνα δεν υποστηρίζουν στερεοφωνική είσοδο και μπορεί να λειτουργούν μόνο σε μονοφωνική λειτουργία, όχι σε στερεοφωνική λειτουργία ή safe track.  
2. Εάν ο δέκτης της κάμερας δεν λειτουργεί μετά τη σύνδεση με ορισμένα τηλέφωνα Android, ενεργοποιήστε τον διακόπτη OTG στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου πριν τη σύνδεση.

## · Κουμπί μείωσης θορύβου

| Λειτουργία                                                                               | Ένδειξη κατάστασης TX1/TX2                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Πατήστε | <div> <div> <div>● Μείωση θορύβου επίπεδο 1 (ασθενής)</div> <div>↓</div> <div>● Πρωτότυπη λειτουργία</div> </div> <div> <div>→</div> <div>● Μείωση θορύβου επίπεδο 2 (μέτρια)</div> <div>↓</div> <div>● Μείωση θορύβου επίπεδο 3 (ισχυρή)</div> </div> </div> |




Προσοχή: 1. Εργαστασιακά ρυθμιζόμενη χαμηλή μείωση θορύβου;

- Κατά την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μείωσης θορύβου σε κατάσταση σίγασης, οι ενδείξεις κατάστασης TX1/TX2 εξακολουθούν να εμφανίζουν το φωτεινό εφέ που υποδηλώνει σίγαση.
- Η λειτουργία μείωσης θορύβου διαθέτει μνήμη λειτουργίας.

## Χρήση με υπολογιστή


### · Ασύρματη λειτουργία



Προσοχή:

Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή, μπορείτε να συνδέσετε απευθείας τον δέκτη USB-C στη θύρα USB-C του υπολογιστή. Όταν ο δέκτης μπλοκάρει άλλες γειτονικές θύρες, χρησιμοποιήστε καλώδιο επέκτασης USB A/C με αντάπτορα.

## · Ενσύρματη λειτουργία





## Χρήση κινητού τηλεφώνου

### · Ασύρματη λειτουργία




#### Προσοχή:

Τα τηλέφωνα με λειτουργικό Android, το iPhone 15 και νεότερα μοντέλα μπορούν να συνδεθούν απευθείας με τον δέκτη USB C.




## · Ενσύρματη λειτουργία



## Χρήση δέκτη με κάμερα

### Προσοχή:


Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε συσκευές με υποδοχή 3,5 mm TRS, όπως κάμερες, μίκτες κ.ά.



## Συνδέστε το μικρόφωνο στην είσοδο ήχου


Συνδέστε το μικρόφωνο στην είσοδο ήχου χρησιμοποιώντας καλώδιο XLR-TRS.

Συνδέστε ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών της εισόδου ήχου, αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ακουστικά. Σύνδεση ακουστικών στην υποδοχή ακουστικών της διασύνδεσης ήχου, εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ακουστικά.




## Κατευθυντικό μικρόφωνο

Βεβαιωθείτε ότι το πλέγμα του μικροφώνου είναι στραμμένο προς την πηγή ήχου.






## Οδηγός ρυθμίσεων Windows



## Ρυθμίσεις επιπέδου μικροφώνου




\*Συνδέστε το μικρόφωνο στον υπολογιστή με καλώδιο USB, το μικρόφωνο θα ανιχνευθεί ως «Maono PD200W Mic»

## Οδηγίες ρύθμισης macOS



\*Συνδέστε το μικρόφωνο στον υπολογιστή με καλώδιο USB, το μικρό φωνο θα ανιχνευθεί ως «Maono PD2 00W Mic USB».




# Οδηγός «Maono Link»

Το Maono Link είναι διαθέσιμο τόσο για Windows 10 έκδοση 1809 ή νεότερη, όσο και για macOS 13.5 ή νεότερη. Για να κατεβάσετε το λογισμικό, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://www.maono.com>  
Οι ρυθμίσεις συγχρονίζονται σε πραγματικό χρόνο μεταξύ υλικού και λογισμικού.

Για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη, το λογισμικό Maono Link τροποποιεί το περιβάλλον και τις λειτουργίες του μετά από ενημερώσεις έκδοσης. Παρακαλώ ενημερωθείτε για την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού που κυκλοφόρησε η Maono.


Οι ρυθμίσεις εγγραφής του Maono Link προ-

σφέρουν στους χρήστες ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών που σχετίζονται με τον ήχο του μικροφώνου καθώς και πλούσιες ρυθμίσεις παραμέτρων εφέ DSP, για να καλύψουν τις ατομικές ανάγκες των χρηστών όσον αφορά τα ηχητικά εφέ. Χάρη στα προρυθμισμένα εφέ, οι χρήστες μπορούν να εφαρμόζουν γρήγορα εξατομικευμένες ρυθμίσεις.



Εναλλαγή εφέ ήχου μικροφώνου με ένα κλικ

Η Maono Link προσφέρει διάφορα προσεκτικά προσαρμωμένα ηχητικά εφέ για σκηνές, επιτρέποντας στους χρήστες να αλλάζουν το εφέ του μικροφώνου σε διαφορετικές σκηνές με ένα μόνο κλικ. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας χρήστης, μπορείτε να δημιουργήσετε τον δικό σας, εξατομικευμένο ήχο με το λογισμικό Maono Link.



## **Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας**

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προϊόντων βρίσκονται στο επισυναπτόμενο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, μελετήστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πριν τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

### **Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση**

#### **Κίνδυνος ζημιάς της συσκευής:**

- Το μικρόφωνο gaming πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τον προορισμό του – για επικοινωνία, εγγραφή φωνής ή άλλες εφαρμογές ήχου.
- Αποφύγετε να το βραχεί το μικρόφωνο με νερό ή άλλα υγρά. Σε περίπτωση επαφής με υγρό, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή και στεγνώστε την σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην αφήνετε το μικρόφωνο σε συνθήκες ακραίων θερμοκρασιών ή απευθείας ηλιακό φως, για να αποφύγετε τη ζημιά στα εξαρτήματα.

#### **Κίνδυνος για τον χρήστη:**

- Αποφύγετε να τοποθετείτε το μικρόφωνο πολύ κοντά στο στόμα, για να προστατέψετε τη μεμβράνη του μικροφώνου και να μειώσετε τον κίνδυνο παραμόρφωσης του ήχου.
- Σε μοντέλα με RGB φωτισμό, μην κοιτάτε απευθείας την έντονη φωτεινότητα για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ώστε να προστατέψετε την όρασή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια τροφοδοσίας και σύνδεσης είναι κατάλληλα προστατευμένα και δεν βρίσκονται σε σημεία όπου ενδέχεται να προκληθεί τυχαία ζημιά.

#### **Κίνδυνος συμβατότητας:**

- Πριν συνδέσετε το μικρόφωνο, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής, η κονσόλα ή άλλη συσκευή είναι συμβατή με το μικρόφωνο και το λογισμικό του.
- Εάν το μικρόφωνο διαθέτει ασύρματη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί εντός της συνιστώμενης εμβέλειας Bluetooth ή Wi-Fi.

### **Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση**

#### **Προετοιμασία και ρύθμιση:**

- Πριν από την πρώτη χρήση, εγκαταστήστε το λογισμικό που παρέχεται από τον κατασκευαστή, εάν το μικρόφωνο το απαιτεί, για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ήχου, ευαισθησίας και φωτισμού.
- Τοποθετήστε το μικρόφωνο σε σταθερό τρίποδο ή βραχίονα ώστε να αποτρέψετε την πτώση του κατά τη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι σωστά συνδεδεμένο στην θύρα USB ή την υποδοχή ήχου.

#### **Ασφαλής χρήση:**

- Καθαρίζετε τακτικά το μικρόφωνο, ειδικά το προστατευτικό πλέγμα, για να αφαιρέτε τη σκόνη και τα κατακάθια που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα της εγγραφής.
- Χρησιμοποιείτε το μικρόφωνο σε κατάλληλα αεριζόμενο χώρο για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της συσκευής κατά τη μακροχρόνια χρήση.

#### **Επιπλέον μέτρα προφύλαξης**

- **Καθαρισμός και συντήρηση:** Χρησιμοποιήστε μαλακό, στεγνό πανί ή απαλή βούρτσα για τον καθαρισμό του μικροφώνου. Αποφύγετε τη χρήση ισχυρών χημικών ουσιών που μπορεί να βλάψουν το φινιρίσμα.
- **Διαχείριση καλωδίων:** Εάν το μικρόφωνο είναι ενσύρματο, τακτοποιήστε προσεκτικά το καλώδιο για να αποφύγετε μπλεξίματα ή φθορές. Σε μικρόφωνα USB, αποφύγετε τη συνεχή σύνδεση και αποσύνδεση του καλωδίου μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
- **Αποθήκευση:** Μετά το πέρας της χρήσης, αποσυνδέστε το μικρόφωνο και φυλάξτε το σε ξηρό χώρο, καθαρό από σκόνη και υγρασία.

#### **Δήλωση συμμόρφωσης**

Το gaming μικρόφωνο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Πληροί τις απαιτήσεις σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και την ασφάλεια χρήσης.

## Προστασία του περιβάλλοντος



Τα απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σημασμένα σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Με τη σωστή απόρριψή τους αποφεύγονται δυνητικά αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής των αποβλήτων εξοπλισμού είναι σύμφωνο με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, τον οργανισμό καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση της πρωτότυπης οδηγίας χρήσης που έχει συντάξει ο κατασκευαστής.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε αυτοβούλως είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, να αξιολογείται η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά (καθαρισμός) ή επισκευαστικά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.  
οδός Rudzka 65c  
44-200 Rybnik, Πολωνία  
τηλ. +48 533 234 303  
[hurt@innpro.pl](mailto:hurt@innpro.pl)  
[www.innpro.pl](http://www.innpro.pl)

Κατασκευαστής  
Όνομα: Shenzhen Maono Technology Co., Limited  
Χώρα: Κίνα  
Διεύθυνση: Οδός Bantian, Κτίριο 4, Αρ. 1307, 13ος Όροφος, Longgang Shenzhen  
Email: [support@maono.com](mailto:support@maono.com)

## Μέτρα ασφαλείας

Πριν από τη φόρτιση, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση και τη φόρτιση.

Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλή θερμοκρασία.

Φορτίζετε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1μ από άλλα αντικείμενα.

Μην καλύπτετε ποτέ τη συσκευή κατά τη φόρτιση.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τροφοδοτικό, βάση φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς σύσταση και πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας· η συσκευή διαθέτει μπαταρίες των οποίων η φωτιά είναι δύσκολο να σβήσει, εφοδιαστείτε με πυροσβεστική κουβέρτα.

## Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-ION (λιθίου-ιονική), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της σύνθεσης γνράσκει με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η αποφόρτιση της κάτω από το επίπεδο των 3,18V ή το 15% της συνολικής χωρητικότητάς της. Οι χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το στοιχείο, το καταστρέφουν οριστικά και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που η μπαταρία ή η συσκευή παραμείνουν ακρησιμοποιήτες για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, θα πρέπει να φορτίζετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισης. Φυλάσσετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

## Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI-PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γεννά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής ορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου επικρατούν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον δηλωμένο στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να εκφορτίζεται κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής της χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως τα 3,2V για την μπαταρία, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που η μπαταρία ή η συσκευή παραμείνουν ακρησιμοποιήτες για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, θα πρέπει να φορτίζετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισης. Φυλάσσετε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Τεχνικές προδιαγραφές της μπαταρίας του προϊόντος

| Χαρακτηριστικό                                     | Τιμή                                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Κωδικός προϊόντος                                  | -                                           |
|                                                    | 6972237684121                               |
| Κατηγορία μπαταριών                                | Φορητή μπαταρία                             |
| Τύπος μπαταρίας                                    | Φορητές μπαταρίες<br>ιόντων λιθίου (Li-Ion) |
| Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο<br>(>0,002% Cd, 0,004% Pb) | Όχι                                         |
| Καθαρό βάρος (kg)                                  | 0.047                                       |
| Χωρητικότητα (mAh)                                 | 2600                                        |
| Ισχύς (kWh)                                        | 0.0096                                      |