

Kit Neewer ZC-10S two lamps LED + filters + tripods

Neewer · EAN 6976831830212

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Σετ φωτισμού LED USB

Οδηγίες χρήσης

Πνευματικά δικαιώματα

©  Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Το παρόν έγγραφο αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. και δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αποσταλεί, να αντιγραφεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα αναζήτησης ή να μεταφραστεί με οποιαδήποτε μορφή, με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. Η Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο αυτών των οδηγιών χρήσης οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Έκδοση

Ημερομηνία Αριθμός έκδοσης Περιγραφή Εκδότης

       Σετ φωτισμού LED USB

Οδηγίες χρήσης

Περιγραφή προϊόντος

Το σετ φωτισμού LED USB είναι ένα βοηθητικό προϊόν φωτισμού που χρησιμοποιείται στη φωτογραφία. Ο φωτεινός πίνακας περιέχει  ενεργειακά αποδοτικούς λαμπτήρες LED με δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας, παρέχοντας εξαιρετικό φωτισμό. Παρέχεται με λευκά, κόκκινα, κίτρινα και μπλε φίλτρα γέλης, το τρίποδο φωτισμού με ρυθμιζόμενο ύψος καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες διαφόρων τύπων φωτογραφιών. Φωτογράφιση

Καταγραφή βίντεο Συμβατικός φωτισμός

Περιεχόμενα συσκευασίας

Λευκά φίλτρα γέλης × 

Up

On/Off

Down

Φως LED ×  Κόκκινα φίλτρα

γέλης ×  Τρίποδο × 

Μπλε φίλτρα Κίτρινα φίλτρα γέλης ×  Επεκτεινόμενο Αντάπτορας × 
γέλης ×  σωλήνας × 

Οδηγίες εγκατάστασης

. Ρυθμίστε το τρίποδο και τον επεκτεινόμενο σωλήνα. ① Γυρίστε το τρίποδο προς την αντίθετη κατεύθυνση ② Τραβήξτε τον επεκτεινόμενο σωλήνα, της φοράς των δεικτών του ρολογιού προς την τρύπα ρυθμίστε τον στο κατάλληλο ύψος στη βίδα /  στη βάση του επεκτεινόμενου και γυρίστε σύμφωνα με τη φορά των δεικτών σωλήνα. του ρολογιού, για να τον ασφαλίσετε. ③ Ρυθμίστε ξανά τα τρία πόδια του τρίποδου.

④ Γυρίστε το κουμπί για να ρυθμίσετε

τη γωνία του στηρίγματος που συνδέει στην κορυφή του επεκτεινόμενου σωλήνα. Οδηγίες εγκατάστασης

. Εγκαταστήστε το φωτισμό LED

① Εγκαταστήστε το στήριγμα στον φωτεινό πίνακα ② Αφαιρέστε την διαφανή μεμβράνη από LED, γυρίζοντάς το προς την αντίθετη κατεύθυνση το φίλτρο χρώματος. της φοράς των δεικτών του ρολογιού. Στερεώστε τον επεκτεινόμενο σωλήνα στο στήριγμα, γυρίζοντάς τον προς την αντίθετη κατεύθυνση της φοράς των δεικτών του ρολογιού. ③ Τοποθετήστε το χρωματιστό φίλτρο γέλης στον πίνακα ④ Ρυθμίστε τη γωνία του φωτός LED, ρυθμίζοντας LED, μετακινώντας το από πάνω προς τα κάτω το κουμπί του αντάπτορα. κεφαλής της λάμπας. Λευκό φίλτρο γέλης

Χρωματιστό φίλτρο γέλης

* Τα φίλτρα κόκκινο, μπλε και κίτρινο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί με το λευκό φίλτρο. Οδηγίες

. Ενεργοποιήστε το LED . Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτός LED

Συνδέστε το βύσμα USB στον τροφοδοτικό V/ A. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Η ένδειξη τροφοδοσίας θα πρέπει να ανάψει σε μπλε χρώμα. το φως LED. Με την ενεργοποίηση του φωτισμού

V / A LED η ένδειξη θα σβήσει. Up

On/Off Κουμπί τροφοδοσίας

Up

On/Off Ένδειξη

Down

Down

* Η θύρα USB μπορεί να συνδεθεί σε φορτιστή, φορητό τροφοδοτικό, υπολογιστή και άλλες

συσκευές. . Αυξάνοντας τα επίπεδα φωτεινότητας . Μειώνοντας το επίπεδο φωτεινότητας

Πατήστε μία φορά το κουμπί "Πάνω" για να αυξήσετε Πατήστε το κουμπί "Κάτω" μία φορά, για να

τη φωτεινότητα του LED κατά %. Πατώντας παρατεταμένα μειώσετε τη φωτεινότητα του LED κατά %.

το κουμπί προς τα πάνω αυξάνει τη φωτεινότητα εξόδου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "Προς τα κάτω",

μέχρι το %. για να μειώσετε τη φωτεινότητα εξόδου στο %. Πάνω

Το κουμπί "Προς τα πάνω"

Πάνω

On/Off On/Off

Κάτω Κάτω Το κουμπί "Προς τα κάτω"

Γενικές παρατηρήσεις σχετικά με την ασφάλεια

Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία

υπερβαίνει τους °C. Μην κοιτάτε απευθείας το φως κατά τη διάρκεια της χρήσης, για να μειώσετε

τον κίνδυνο βλάβης στην όραση. Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε περιβάλλον με εύφλεκτες ή πτητικές ουσίες. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια της βροχής ή σε υγρό περιβάλλον. Το προϊόν που δεν χρησιμοποιείται πρέπει να αποσυνδέεται από την πηγή τροφοδοσίας. Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ ή υγρά για να σκουπίσετε τη λάμπα, για να αποφύγετε τη ζημιά της. Εάν το προϊόν δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, βεβαιωθείτε ότι

το προϊόν αποθηκεύεται σε ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το μακριά από ζεστά ή μαγνητικά πεδία. Η μη τήρηση των διαδικασιών χειρισμού και των προειδοποιήσεων που αναφέρονται στις οδηγίες

θα οδηγήσει σε απώλεια εγγύησης. Προδιαγραφή

Διαστάσεις x x mm

Λούμεν LM

LED PCS

Ικανότητα εξόδου W

Χρώμα θερμοκρασίας K

Διακόπτης φωτισμού % ~ %

Είσοδος τροφοδοσίας USB V / A

Προστασία του περιβάλλοντος

Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να

τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την σωστή του απόρριψη, αποτρέπετε πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού είναι σύμφωνο με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας

του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη απορριμμάτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε

να λάβετε από τον δήμο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),

σχετικά με ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, που καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξλειφθούν. Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από

τον κατασκευαστή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα

<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα

σημεία εξυπηρέτησης με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες

συντηρητικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά,

τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από την φυσικά νέα

κατάσταση του προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν

συντηρητικά (καθαρισμός) ή υπηρεσιακά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης

κατά την ανίχνευση κατάστασης απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής

δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.