

Neweer TL97C RGB LED φως φωτογραφίας χρώματος LED

Neweer · EAN 6976831838812

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Επισκόπηση προϊόντος Αναγνώριση μέρους EN EN Βήματα εγκατάστασης Πώς να χρησιμοποιήσετε

Αυτή η μίνι RGB λάμπα διαθέτει 24 RGB, 33 ζεστές (2500K), 1 2 2 Σε βάση On/Off 36 κρύες (8500K) LED, και τροφοδοτείται από μια μπαταρία 2500mAh

ανα rechargeable. Υποστηρίζει έλεγχο μέσω APP καθώς και Ευθυγραμμίστε την οπή με σπείρωμα 1/4" ① Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί " " για

λειτουργίες CCT, HSI και FX. Μπορεί να προσαρτηθεί σε οποιαδήποτε μεταλλική επιφάνεια με την κορυφαία βίδα της βάσης. να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε.

χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο μαγνήτη. Περιστρέψτε απαλά για να ασφαλίσετε. ②

Πατήστε σύντομα το κουμπί " " για

να επιλέξετε λειτουργίες. Σε μεταλλική επιφάνεια Φόρτιση

Τοποθετήστε την πίσω πλευρά της λάμπας Συνδέστε τη λάμπα με έναν

σε μια επίπεδη μεταλλική επιφάνεια προσαρμογέα ρεύματος με το καλώδιο USB C

RGB Light Stick ×1 8 για άμεση μαγνητική καλωδίου, και συνδέστε τον προσαρμογέα

1. Πάνελ διάχυσης 2. Σπείρωμα 1/4" 3. Θύρα USB C σύνδεση. προσαρμογέα σε μια πρίζα τοίχου. Η

4. Οθόνη OLED 5. Επιλογή παραμέτρων μπαταρία θα αναβοσβήνει για να υποδείξει

6. Τιμή "+" 7. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση & Επιλογή λειτουργίας τη φόρτιση με κάθε τμήμα

8. Τιμή "-" να αντιπροσωπεύει μια φόρτιση 30% και

Καλώδιο USB ×1 Εγχειρίδιο ×1 ένα εικονίδιο πλήρους μπαταρίας που υποδεικνύει

01 02 μια πλήρη φόρτιση. Πώς να χρησιμοποιήσετε Πώς να χρησιμοποιήσετε EN EN Πώς να χρησιμοποιήσετε Πώς να χρησιμοποιήσετε

Ρύθμιση φωτεινότητας Ρύθμιση τιμής GM Ρύθμιση κορεσμού 1 2 3 4 5

Σε οποιαδήποτε λειτουργία, πατήστε σύντομα το " " ① Πατήστε σύντομα το κουμπί " " για ①

Πατήστε σύντομα το κουμπί " " για Αστραπή Παπαράτσι Λάμπα Έκρηξη Σύντηξη

CCT>5% κουμπί για να αλλάξετε το επίπεδο CCT 5% να μεταβείτε στη λειτουργία CCT. HSI

10% να μεταβείτε στη λειτουργία HSI. 6 7 8 9 10

3200K GM:-2 φωτεινότητας. Με το ">" να δείχνει την 3200K >GM:-2 ② Πατήστε σύντομα το κουμπί " ". Όταν H:128° >S:100 ② Πατήστε σύντομα το κουμπί " " για Flash CCT Flash Hue CCT Pulse HUE Pulse Περιπολικό

φωτεινότητα, ρυθμίστε την ρύθμιση το ">" δείχνει την τιμή GM, πατήστε σύντομα να εναλλάξετε το ">" στην τιμή "S" 11 12 13 14 15

χρησιμοποιώντας τα κουμπιά "▲" και "▼".

πατήστε τα κουμπιά "▲" και "▼" για την οθόνη, στη συνέχεια πατήστε σύντομα "▲" να ρυθμίσετε το κόκκινο και το πράσινο και "▼" για να ρυθμίσετε την κορεσμό. Τιμή HUE loop CCT loop INT loop Οθόνη TV αντιστάθμισης. 16 17

Ρύθμιση χρωματικής θερμοκρασίας Ρύθμιση απόχρωσης Σκηνές Πυροτεχνήματα Γιορτή ρύθμιση ① Πατήστε σύντομα το κουμπί " " για ① Πατήστε σύντομα το κουμπί " " για CCT 5% ① Πατήστε σύντομα το κουμπί " " για HSI 10% να μεταβείτε στη λειτουργία HSI. FX 10% να μεταβείτε στη λειτουργία FX. >3200K GM:-2 να μεταβείτε στη λειτουργία CCT. >H:128° S:100 ② Πατήστε σύντομα το κουμπί " " για >8:Γιορτή ② Πατήστε σύντομα το κουμπί " ". ② Πατήστε σύντομα το κουμπί " " για να εναλλάξετε το ">" στην τιμή "H" στην Όταν το ">" δείχνει στη σκηνή λειτουργία, πατήστε σύντομα τα κουμπιά "▲" και "▼" για να εναλλάξετε μεταξύ

διαφορετικών λειτουργιών σκηνής. ρυθμίστε τη χρωματική θερμοκρασία. 03 04

Πώς να Χρησιμοποιήσετε Προειδοποίηση μπαταρίας EN EN Προδιαγραφές Προδιαγραφές Σύνδεση Bluetooth 3. Εάν παρατηρήσετε ασυνήθιστη ταχύτητα φόρτισης και αναβοσβήσιμο ένδειξης, Μοντέλο TL97C Διάρκεια Μπαταρίας ≈2.5 Ώρες (100% Φωτεινότητα)

Ο RGB βίντεο φωτισμός μας μπορεί να παρακαλώ σταματήστε τη φόρτιση και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών 24 RGB, 33 Ζεστό (2500K), Θύρα Φόρτισης USB C

ελεγχθεί εύκολα χρησιμοποιώντας το αμέσως. Αριθμός LED 36 Κρύο (8500K) Θερμοκρασία Λειτουργίας 0°C~40°C

FX 10% 4. Κρατήστε μακριά από εύφλεκτα και εκρηκτικά αντικείμενα. >8:Γιορτή "NEEWER" εφαρμογή μέσω Bluetooth Μέγιστη Ικανότητα 4.5W Θερμοκρασία Αποθήκευσης -10°C□ 50°C σύνδεσης. Απλά σαρώστε τον Μέγιστη Φωτεινότητα 360Lux/0.5m Σχετική Υγρασία 20%□ 80%

QR κωδικό στην προτροπή της εφαρμογής Προσοχή CRI 97

κάρτας για λεπτομερείς οδηγίες Χρωματική Θερμοκρασία

για το πώς να το ρυθμίσετε. 1. Αυτό το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο και αδιάβροχο. 2500K-8500K

Μόλις το " " σύμβολο σταματήσει να αναβοσβήνει, υποδεικνύει ότι έχει καθιερωθεί μια επιτυχής 2. Αυτό το προϊόν είναι ένα ακριβές όργανο. Παρακαλώ χειριστείτε το με Εύρος Ρύθμισης 0%-100%

προσοχή αποφεύγοντας οποιοδήποτε είδος φυσικής πρόσκρουσης. Γωνίες Απόχρωσης 0-360° 3. Μην μπλοκάρετε τις οπές αερισμού για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση Κορεσμός 0-100

Προειδοποίηση μπαταρίας και πιθανούς κινδύνους πυρκαγιάς. Οθόνη Μαύρη και Λευκή OLED 4. Κρατήστε μακριά από εύφλεκτα και πτητικά διαλύματα για

1. Μην προσπαθήσετε να αποσυνδέσετε, να τροποποιήσετε και να επισκευάσετε τη μπαταρία να αποτρέψετε κινδύνους πυρκαγιάς ή καπνού. Είσοδος Τάσης 5V/2A από μόνοι σας. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια μπορεί να προκαλέσει μπαταρία 5.

Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία μετά από κάθε χρήση. Χωρητικότητα Μπαταρίας 3.7V 2500mah

διαρροές, υπερθέρμανση, καύση και άλλους κινδύνους. 6. Αφήστε να κρυώσει εντελώς πριν από την αποθήκευση για να αποτρέψετε τη Χρόνος Φόρτισης ≈ 2 Ώρες

2. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τους παρεχόμενους ή πιστοποιημένους φορτιστές για την υπολειμματική θερμότητα να μην βλάψει τα LEDs. αποτρέψτε την υπερφόρτιση και τις βραχυκυκλώματα. 05 06

Δήλωση FCC Δήλωση FCC EN EN Δηλώσεις Προειδοποίησης IC Δηλώσεις Προειδοποίησης IC

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία είναι μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, - Δήλωση Προειδοποίησης στα Αγγλικά - Δήλωση Προειδοποίησης στα Γαλλικά

υπόκειται στους παρακάτω δύο όρους: (1) αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένης της παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία. —Ανακατευθύνετε ή μετακινήστε την κεραία λήψης. πρέπει να αποδεχθεί οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένης της παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής." Η ψηφιακή συσκευή συμμορφώνεται με τον Καναδικό κανονισμό CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). προειδοποιεί: Ο χρήστης προειδοποιείται ότι αλλαγές ή τροποποιήσεις —Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε κύκλωμα

διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. Αυτός ο ραδιοπομπός έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Βιομηχανίας του Καναδά για να λειτουργεί με τους τύπους κεραιών που αναφέρονται με τη μέγιστη επιτρεπόμενη κέρδος που υποδεικνύεται. Τύποι κεραιών που δεν περιλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα, με κέρδος μεγαλύτερο από το μέγιστο κέρδος που υποδεικνύεται για αυτόν τον τύπο, απαγορεύονται αυστηρά για χρήση με αυτή τη συσκευή. και έχοντας ένα μέγιστο επιτρεπόμενο κέρδος. Οι τύποι κεραιών που δεν περιλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα, και των οποίων το κέρδος είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο κέρδος που υποδεικνύεται, είναι αυστηρά απαγορευμένοι για τη λειτουργία του πομπού.

οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή σε ραδιοφωνικές Η συσκευή έχει αξιολογηθεί ώστε να πληροί τις γενικές απαιτήσεις έκθεσης RF Η συσκευή έχει αξιολογηθεί ως ικανοποιητική στις απαιτήσεις επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι παρεμβολές απαίτηση. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε φορητές συνθήκες έκθεσης γενικές σχετικά με την έκθεση στις ραδιοσυχνότητες. Η συσκευή δεν θα συμβούν σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτό το εξοπλισμό κάνει χωρίς περιορισμούς. μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμούς σε φορητές συνθήκες έκθεσης.