


Περιεχόμενα συσκευασίας



Τρίποδο φωτισμού X2



Φίλτρο X4



LED Φωτισμός βίντεο X2




Εγχειρίδιο χρήστη X1


Χρήση του προϊόντος

1. Χρήση τρίποδα φωτισμού:

1. Περιστρέψτε το κουμπί κλειδώματος της κεντρικής στήλης, όπως φαίνεται στην εικόνα, για να ανοίξετε το πόδι του τρίποδα φωτισμού και τοποθετήστε το στη σωστή θέση, στη συνέχεια περιστρέψτε το κουμπί κλειδώματος της κεντρικής στήλης για να το ασφαλίσετε.



Χρήση του προϊόντος



- 2 Περιστρέψτε το κλειδωμα ρύθμισης, όπως φαίνεται στην εικόνα, για να ρυθμίσετε τη γωνία της κεφαλής, ορίστε την επιθυμητή γωνία, και στη συνέχεια περιστρέψτε το κλειδωμα για να ασφαλίσετε.

- ③ Ανοίξτε το μοχλό κλειδώματος του κεντρικού άξονα για να ρυθμίσετε το ύψος της κεντρικής ράβδου, ορίστε το επιθυμητό ύψος, πατήστε το μοχλό για να κλειδώσετε.

2. Χρήση LED φωτισμού βίντεο:


- ① Εγκαταστήστε τη λάμπα LED βίντεο στη βάση και ρυθμίστε την στη ζητούμενη γωνία.
2. Κατά την αλλαγή φίλτρων, αφαιρέστε το υπάρχον φίλτρο από τη λάμπα και τοποθετήστε μαγνητικά το νέο.



Οδηγίες χρήσης


1. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τροφοδοσίας

Συνδέστε τη θύρα τροφοδοσίας USB της LED λάμπας βίντεο (είσοδος 5V / 2A) σε φορτιστή ή άλλη πηγή τροφοδοσίας USB. Ο μπλε δείκτης LED θα ανάψει. Πατήστε το κουμπί ON / OFF για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό του πάνελ.



2. Ρύθμιση φωτεινότητας

Όταν το φως είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί «Πάνω» ή «Κάτω» ανάλογα με την ανάγκη, για να ρυθμίσετε σταδιακά τη φωτεινότητα (10 επίπεδα ρύθμισης φωτεινότητας). Παρατεταμένο πάτημα του κουμπιού «Πάνω» ή «Κάτω» επιτρέπει συνεχή ρύθμιση.



Προδιαγραφές

Βάρος	0,177kg
Διαστάσεις	149×103×17mm
Ύψος (με κεφαλή τρίποδα)	135cm
Μήκος καλωδίου	2m
Ονομαστική ισχύς	10W
Είσοδος τροφοδοσίας	5V/2A
Αριθμός LED	66
Μέγιστη ένταση φωτισμού (με καπέλο)	750lux@0.5m
Δείκτης απόδοσης χρωμάτων (CRI)	95
Θερμοκρασία χρώματος	5600K/3200K

Σημειώσεις

1. Για την προστασία των ματιών, μην κοιτάτε απευθείας το αναμμένο φως.
2. Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε το προϊόν μόνοι σας. Αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση.
3. Μην αγγίζετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε ζημιά στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
4. Κατά τη χρήση, το προϊόν πρέπει να παραμένει ακάλυπτο για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη θερμική αερισμός.
5. Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται, απενεργοποιήστε το.
6. Μην εκθέτετε το προϊόν σε παρατεταμένη ηλιακή ακτινοβολία.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις χρήσης

Κίνδυνος ζημιάς στον εξοπλισμό:

- Μην εκθέτετε τον εξοπλισμό σε υγρασία ή ακραίες θερμοκρασίες – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη.
- Βεβαιωθείτε ότι τα τρίποδα και οι βάσεις είναι σωστά στερεωμένα και τοποθετημένα σε σταθερή επιφάνεια, ώστε να αποφευχθεί η πτώση και η ζημιά σε φωτιστικά ή άλλα αξεσουάρ.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε κραδασμούς, κρούσεις, πτώσεις ή άλλους παράγοντες που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε επαφή με νερό, εκτός εάν ο κατασκευαστής δηλώνει την αδιαβροχοποίησή του. Σε αυτή την περίπτωση, ελέγχετε τακτικά αν όλες οι κλειδαριές και οι στεγανοποιήσεις είναι σε καλή κατάσταση και δεν παρουσιάζουν σημάδια φθοράς.

Κίνδυνος για παιδιά:

- Τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε φωτογραφικό στούντιο, όπως λάμπες, βάσεις, σκηνές χωρίς σκιά και φόντα, δεν προορίζονται για παιχνίδι και δεν είναι κατάλληλα για παιδιά.
- Φυλάξτε το προϊόν σε μέρος απρόσιτο για παιδιά, για να αποφύγετε τυχαία ζημιά στον εξοπλισμό ή πνιγμό από μικρά εξαρτήματα.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

- Μην χειρίζεστε ποτέ καλώδια ή φις με βρεγμένα χέρια. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά πηγές τροφοδοσίας συμβατές με τα πρότυπα, που πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις του εξοπλισμού.
- Ελέγχετε τακτικά τα καλώδια και τις υποδοχές για τυχόν ζημιές – σε περίπτωση εντοπισμού προβλημάτων, αντικαταστήστε τα πριν από περαιτέρω χρήση.

Ασφάλεια χρήστη:

- Αποφύγετε να κοιτάτε απευθείας την πηγή φωτός, ιδιαίτερα σε λάμπες υψηλής ισχύος – μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην όραση.
- Κατά τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση του εξοπλισμού, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία, όπως τα τρίποδα ή οι λάμπες, είναι καλά στερεωμένα για να να αποφευχθούν τυχαίες πτώσεις ή τραυματισμοί.
- Αποφύγετε την άμεση επαφή με τις καυτές επιφάνειες των λαμπών αμέσως μετά τη χρήση τους – μπορεί να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες και να προκαλέσουν εγκαύματα.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Τοποθέτηση του εξοπλισμού στο στούντιο:

- Οι λάμπες και τα softbox πρέπει να τοποθετούνται σε ασφαλή απόσταση από εύφλεκτα υλικά, όπως φόντα φωτογραφίας από χαρτί ή ύφασμα.

- Σε περίπτωση σκηνών χωρίς σκιά και τρίποδων, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη έχουν συναρμολογηθεί σωστά για να αποφευχθεί η μετακίνηση ή η ανατροπή τους.
- Τοποθετήστε τον εξοπλισμό σε χώρο με κατάλληλο αερισμό, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται λάμπες που παράγουν θερμότητα, για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.

Αποθήκευση και μεταφορά:

- Μετά το τέλος της εργασίας, αποθηκεύστε τον εξοπλισμό σε ξηρό και καθαρό χώρο, μακριά από σκόνη, πηγές θερμότητας και υγρασία, για να αποφεύγετε τη φθορά του.
- Κατά τη μεταφορά των λαμπών, των σκηνών και των softbox, χρησιμοποιήστε κατάλληλες θήκες ή κουτιά που προστατεύουν από μηχανικές ζημιές.

Επιπρόσθετα μέτρα προφύλαξης

Συντήρηση και καθαρισμός:

- Καθαρίζετε τακτικά τον εξοπλισμό, ιδιαίτερα τις επιφάνειες των ανακλαστήρων, των softbox και των λαμπών, με μαλακό πανί για την αφαίρεση σκόνης και ρύπων.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά χημικά προϊόντα που ενδέχεται να βλάψουν τα υλικά ή τις προστατευτικές επιστρώσεις του εξοπλισμού.

Εξυπηρέτηση:

- Σε περίπτωση προβλημάτων με τη λειτουργία των συσκευών, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. Μην προσπαθείτε να τις επισκευάσετε μόνοι σας.

Ασφαλή απόρριψη:

- Οι χρησιμοποιούμενοι λαμπτήρες και άλλα εξαρτήματα φωτογραφικού εξοπλισμού πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
- Μην απορρίπτετε τις συσκευές στα οικιακά απορρίμματα – επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο συλλογής ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (e-mail: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα : <https://innpro.pl/> ή με άλλον ειδικό.

Προστασία του περιβάλλοντος



Ο χρησιμοποιούμενος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, αξιολογείτε τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, την απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτήν ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε απόκλισης, λάβετε άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:



INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul.
Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Po-
λωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Παραγωγός

Shenzhen Neewer Technology Co., Ltd.
Lu Shan Building Block A / Room 1903,
No. 3023 Shenzhen, Guangdong, Κίνα

Υπεύθυνος στην ΕΕ:

NW Formations GmbH
Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg,
Γερμανία
office.nwformations@gmail.com