

OBSBOT Tiny SE Webcam

OBSBOT · EAN 6971889230625

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Οδηγός Ανάγνωσης

Σημείωση

⚠ Σημαντική προσοχή

Συστάσεις

Συνιστούμε στους χρήστες να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά βίντεο και να διαβάσουν το εγχειρίδιο χρήσης πρώτα για να κατανοήσουν τη διαδικασία χρήσης.

<https://www.obsbot.com/download>

Εκπαιδευτικό Βίντεο

Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά βίντεο μέσω του παρακάτω συνδέσμου και του QR code για να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το προϊόν σωστά. <https://www.obsbot.com/explore/obsbot-tiny-se>

v1.0

Εγχειρίδιο Χρήσης

Αγγλικά



OBSBOT Tiny SE Επισκόπηση Πληροφορίες Μερών

Σχετικά με το Tiny SE

Το OBSBOT Tiny SE είναι μια PTZ webcam με AI που είναι εξοπλισμένη με γυροσκόπιο δύο αξόνων. Υποστηρίζει μια ποικιλία από έξυπνες λειτουργίες λήψης και συμπληρώνεται από μια ποικιλία λειτουργιών ελέγχου μέσω χειρονομιών για να καλύψει τις ανάγκες των χρηστών από διαφορετικά σενάρια. Το OBSBOT Tiny SE συνδέεται με τον υπολογιστή μέσω USB, plug and play. Έρχεται επίσης με το λογισμικό OBSBOT Center για να επεκτείνει περισσότερες προηγμένες λειτουργίες. 01. 1080P FHD φακός 04. Θύρα USB-C

⚠ Απαιτήσεις Συστήματος 02. Ένδειξη Κάμερας 05. UNC 1/4-20 Θύρα

Windows 10 (64-bit) ή νεότερη 03. Μικρόφωνο

macOS 11.0 ή νεότερη

⚠ Συνιστάται για 1080p 60/100fps Ρύθμιση του Tiny SE

Συνιστώμενοι υπολογιστές Apple:

① MacBook Pro (2018, 8η Γενιά Intel® Core™ i5 Επεξεργαστές ή νεότεροι)

② MacBook Air (2018, 8η Γενιά Intel® Core™ i5 Επεξεργαστές ή νεότεροι) Οδηγίες Τοποθέτησης

③ iMac Retina (2019, 8η Γενιά Intel® Core™ i5 Επεξεργαστές ή νεότεροι)

Συνιστώμενη διαμόρφωση PC: 1. Τοποθέτηση σε Οθόνη

① CPU: 7η Γενιά Intel® Core™ i5 Επεξεργαστές ή νεότεροι

② RAM: 8GB Παρακαλώ λειτουργήστε όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

① Ανοίξτε τη βστρομένη βάση στο κάτω μέρος του Tiny SE. ② Τοποθετήστε το Tiny SE στην οθόνη. ③ Ρυθμίστε τη γωνία της βάσης ώστε η βάση να είναι όσο το δυνατόν πιο παράλληλη με το οριζόντιο επίπεδο. 

2. Τοποθέτηση σε Επιτραπέζιο Υπολογιστή Λειτουργία Ύπνου

Τοποθετήστε το Tiny SE απευθείας στο γραφείο σας. ① Χειροκίνητος Ύπνος

Παρακαλώ ρυθμίστε το φακό ώστε να δείχνει ευθεία προς τα κάτω. Αν η ένδειξη είναι σβηστή, σημαίνει ότι η λειτουργία ύπνου είναι ενεργοποιημένη. 3. Τοποθέτηση σε Τρίποδο OBSBOT Tiny SE είναι εξοπλισμένο με έναν τυπικό σύνδεσμο βίδας UNC 1/4-20 στη βάση ② Αυτόματος Ύπνος Συσκευής

για την τοποθέτηση της κάμερας σε βάση/τρίποδο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό OBSBOT Center για να ρυθμίσετε τον χρόνο ύπνου ώστε να εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία ύπνου όπως απαιτείται. Σύνδεση με τον Υπολογιστή

Το OBSBOT Tiny SE είναι συμβατό με υπολογιστές Windows και Mac. Για να ρυθμίσετε το OBSBOT Tiny SE, χρησιμοποιήστε το τυπικό καλώδιο δεδομένων για να το συνδέσετε στη θύρα USB του φορητού ή επιτραπέζιου υπολογιστή σας. Αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα USB-C σε USB-A. Η webcam θα εγκατασταθεί αυτόματα στη συσκευή σας. Παρακαλώ περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση πριν προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στην webcam. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δημοφιλείς πλατφόρμες βιντεοκλήσεων όπως Zoom, Microsoft Teams, Skype ή Google Meet για να ξεκινήσετε τη ροή με το Tiny SE. ▲ Έλεγχος Χειρονομιών 2.0

① Αν το προϊόν είναι σε λειτουργία για μεγάλο χρονικό διάστημα, το κάτω μέρος του προϊόντος θα θερμανθεί, κάτι που είναι φυσιολογικό. ② Για να αποφευχθούν προβλήματα συμβατότητας, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το τυπικό καλώδιο δεδομένων για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Ανίχνευσης Ανθρώπου

να συνδέσετε τον υπολογιστή. Για να εισέλθετε στη λειτουργία ανίχνευσης ανθρώπου, εκτελέστε την χειρονομία όπως φαίνεται στην εικόνα. Η ένδειξη κατάστασης θα αναβοσβήσει δύο φορές διαδοχικά και στη συνέχεια θα γίνει σταθερή μπλε, υποδεικνύοντας

ότι έχετε εισέλθει επιτυχώς στη λειτουργία ανίχνευσης ανθρώπου. Για να εξέλθετε από τη λειτουργία ανίχνευσης ανθρώπου, εκτελέστε την ίδια χειρονομία ξανά. Η μπλε ένδειξη κατάστασης θα αναβοσβήσει δύο φορές συνεχόμενα και στη συνέχεια θα γίνει σταθερή πράσινη, υποδεικνύοντας ότι έχετε εξέλθει επιτυχώς από τη λειτουργία ανίχνευσης ανθρώπου. Ζουμ 2x (προεπιλογή) / Ακύρωση

Γυροσκόπιο Εκτελέστε τον έλεγχο χειρονομιών όπως φαίνεται στην εικόνα.

Η κατάσταση

φωτεινής ένδειξης θα αναβοσβήνει δύο φορές συνεχώς για να υποδείξει ότι το zoom OBSBOT Tiny SE είναι εξοπλισμένο με gimbal χωρίς βούρτσες 2 αξόνων. Η ελεγχόμενη λειτουργία εισόδου/εξόδου έχει εκτελεστεί. Η γωνία περιστροφής για την κίνηση είναι $\pm 140^\circ$, και για την κλίση είναι 30° έως -70° .

HDR

Δυναμικό Ζουμ

Από προεπιλογή, η δυνατότητα HDR είναι απενεργοποιημένη. Ωστόσο, οι χρήστες έχουν την επιλογή να ενεργοποιήσουν το HDR

Εκτελέστε τον έλεγχο με χειρονομίες όπως φαίνεται στην εικόνα μέχρι η κατάσταση να αρχίσει να αναβοσβήνει, που σημαίνει ότι η λειτουργία δυναμικού ζουμ έχει ενεργοποιηθεί. Ζουμάρετε μέσα ή έξω καθώς η απόσταση μεταξύ των χεριών σας αλλάζει, μέχρι να μην ανιχνεύεται καμία χειρονομία ή η κατάσταση του ζουμ

δεν μπορεί πλέον να ρυθμιστεί. * Το Δυναμικό Ζουμ υποστηρίζει μόνο χρήση σε λήψη τοπίου

Η OBSBOT Tiny SE προσφέρει τρεις τρόπους λήψης, με τον τρόπο τοπίου να είναι η προεπιλογή. ① Λήψη τοπίου

⚠ Παρακαλώ προσέξτε να μην καλύψετε το πρόσωπό σας με τα χέρια σας και κρατήστε τα δάχτυλά σας

ανοιχτά για τον έλεγχο με χειρονομίες. ② Λήψη πορτρέτου

⚠ Παρακαλώ επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να βρείτε το βίντεο εκπαίδευσης για τον έλεγχο με χειρονομίες.

<https://www.obsbot.com/explore/obsbot-tiny-se>

Ζουμ

Η OBSBOT Tiny SE υποστηρίζει 4x ψηφιακό ζουμ. Η κάμερα μπορεί να εγκατασταθεί ανάποδα, και η οθόνη θα περιστραφεί αυτόματα

① Έλεγχος με Χειρονομία

για χρήση. Από προεπιλογή, η ρύθμιση του ζουμ είναι 2x. Οι χρήστες μπορούν να

δημιουργήσουν προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ζουμ με χειρονομίες από 1x έως 4x μέσω του λογισμικού OBSBOT Center. Παρακολούθηση Ανθρώπου

② Χειροκίνητος Έλεγχος

Οι χρήστες μπορούν να κάνουν τον χειροκίνητο έλεγχο για τις ρυθμίσεις ζουμ από 1x έως 4x μέσω του λογισμικού OBSBOT Center.

Ενεργοποιήστε την παρακολούθηση ανθρώπου χρησιμοποιώντας τον έλεγχο με χειρονομίες ή το λογισμικό OBSBOT Center. Η OBSBOT

Tiny SE θα παρακολουθεί αυτόματα και θα διασφαλίσει ότι η φιγούρα είναι στη βέλτιστη σύνθεση

θέση. Επιπλέον, η παρακολούθηση ζώνης μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω της εφαρμογής για περισσότερη

Δημιουργική Παιχνίδι. Η OBSBOT Tiny SE υποστηρίζει δύο μεθόδους εστίασης. Λειτουργία Ομάδας

① Αυτόματη Εστίαση

Χρησιμοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία AI της OBSBOT, η δυνατότητα αυτόματης εστίασης προσαρμόζει έξυπνα

τον φακό σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας ότι παραμένετε σε εστίαση ανά πάσα στιγμή,

ανεξαρτήτως της εγγύτητας σας στην κάμερα.

② Χειροκίνητη Εστίαση

Οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν τη δυνατότητα αυτόματης εστίασης και να ρυθμίσουν χειροκίνητα την εστίαση όταν χρησιμοποιούν το λογισμικό OBSBOT Center.

Παρακολούθηση Χεριών

Για να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση χεριών, απλά χρησιμοποιήστε το λογισμικό OBSBOT Center. Η OBSBOT Tiny SE

θα ανιχνεύσει και θα παρακολουθήσει αυτόματα το χέρι σας στην οθόνη, και μπορείτε να ρυθμίσετε την

περιοχή παρακολούθησης όπως απαιτείται. Η OBSBOT Tiny SE παρέχει στους

προχωρημένους χρήστες Windows και Mac ένα λογισμικό ελέγχου

για το OBSBOT Center, το οποίο σας επιτρέπει να εκτελείτε μια σειρά από επεκταμένες

λειτουργίες στην κάμερα, όπως τον έλεγχο της τροχιάς κίνησης του pan-tilt,

επιλέγοντας ή ακυρώνοντας στόχους παρακολούθησης, ρυθμίζοντας προκαθορισμένα ή

επεκτείνοντας διάφορες δημιουργικές

παιχνίδια.

Κατάσταση Εξοπλισμού Περιγραφή Δείκτη

Κατάσταση Δείκτη

Ενεργοποίηση Μπλε φως αναβοσβήνει αργά

Δεν έχει επιλεγεί στόχος Το πράσινο φως παραμένει αναμμένο Λήψη και Εγκατάσταση

Η ένδειξη για την τρέχουσα κατάσταση αναβοσβήνει

δύο φορές διαδοχικά, θα αλλάξει είτε Κατεβάστε και εγκαταστήστε το OBSBOT Center μέσω

σε κατάσταση ένδειξης μετά την αναγνώριση <https://www.obsbot.com/download> για να ενισχύσετε περαιτέρω την εμπειρία χρήστη σας. Εκτελέστε έλεγχο με χειρονομίες μετά την επιτυχή αναγνώριση ή θα διατηρήσει

την κατάσταση ένδειξης πριν από την αναγνώριση σε Αναβάθμιση Λογισμικού περίπτωση αποτυχίας αναγνώρισης

Ενεργοποιήστε την παρακολούθηση ανθρώπων Το μπλε φως παραμένει αναμμένο Οι αναβαθμίσεις OBSBOT Tiny SE γίνονται μέσω του λογισμικού OBSBOT Center. Όταν είναι διαθέσιμη αναβάθμιση λογισμικού, θα υπάρχουν αντίστοιχες ειδοποιήσεις μετά τη σύνδεση της

Απώλεια στόχου Το κίτρινο φως παραμένει αναμμένο συσκευής. Παρακαλώ ακολουθήστε τις πληροφορίες στις ειδοποιήσεις. Ενεργοποιήστε την παρακολούθηση χειρών/ομάδας  Μην αποσυνδέσετε την κάμερα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης λογισμικού.

Λειτουργία Το μωβ φως παραμένει αναμμένο

Αναβάθμιση λογισμικού Μπλε/κίτρινο αναβοσβήνει εναλλάξ

Αποτυχία αναβάθμισης λογισμικού Το κόκκινο φως αναβοσβήνει αργά

Συσκευή σε σφάλμα, όπως Το κόκκινο φως παραμένει αναμμένο

αποτυχία gimbal, σφάλματα AI, κ.λπ. Λειτουργία ύπνου Το φως σβήνει