

OBSBOT Tiny 3 Lite κάμερα web

OBSBOT · EAN 6971889231158

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Οδηγίες χρήσης

Προσοχή

⚠ Σημαντική σύσταση

Σύσταση

Συνιστούμε στους χρήστες να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά βίντεο και να διαβάσουν τις οδηγίες χρήσης πριν ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν το προϊόν, ώστε να κατανοήσουν τη διαδικασία χρήσης.

<https://www.obsbot.com/download>

Εκπαιδευτικό βίντεο

Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα εκπαιδευτικά βίντεο μέσω του παρεχόμενου συνδέσμου και του κωδικού QR, για να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν σωστά το προϊόν. V1.0
<https://www.obsbot.com/explore/obsbot-tiny-3-lite>

Οδηγίες χρήσης

Πολωνικά



Επισκόπηση OBSBOT Tiny 3 Lite Πληροφορίες για τα μέρη

Πληροφορίες για το Tiny 3 Lite 01

03 05

Το OBSBOT Tiny 3 Lite είναι μια κάμερα web PTZ που τροφοδοτείται 02 από τεχνητή νοημοσύνη και διαθέτει διόπτρα γυροσκόπιο. 04

Εισάγει καινοτομίες στην τεχνολογία αλγορίθμων, προσθέτει

διάφορους τρόπους έξυπνης φωτογραφίας και συνοδεύεται από 01. Φακός 4K Ultra HD 04.

Θύρα USB-C

διάφορες δυνατότητες ελέγχου με χειρονομίες και φωνή, για να καλύψει 02. Δείκτης κάμερας 05. Διεπαφή UNC 1/4-20

τις ανάγκες των χρηστών σε διάφορα σενάρια. 03. Ένα έξυπνο σύστημα

Το OBSBOT Tiny 3 Lite συνδέεται με τον υπολογιστή μέσω κατευθυντικών μικροφώνων

της διεπαφής USB, λειτουργώντας σε λειτουργία plug and play. Περιλαμβάνει επίσης το λογισμικό OBSBOT Center, το οποίο επεκτείνει Ρύθμιση Tiny 3 Lite τις προηγμένες δυνατότητες. ▲ Απαιτήσεις συστήματος Οδηγίες τοποθέτησης Windows 10(64-bit) ή νεότερο

macOS 11.0 ή νεότερο 1. Τοποθέτηση σε οθόνη

▲ Συνιστώμενη για ανάλυση 1080p 120fps και 4K Συνιστάται να ακολουθήσετε το παρακάτω σχέδιο:

① Ανοίξτε την ενσωματωμένη βάση στην κάτω πλευρά του Tiny 3 Lite. ① MacBook Pro (2020, τσιπ M1 ή νεότερο) ② Τοποθετήστε το Tiny 3 Lite στην οθόνη. ② MacBook Air (2020, τσιπ M1 ή νεότερο) ③ Ρυθμίστε τη γωνία κλίσης της βάσης, ώστε να είναι όσο το δυνατόν ③ Mac mini (2020, τσιπ M1 ή νεότερο) πιο παράλληλη με την οριζόντια επιφάνεια. ④ iMac (2021, τσιπ M1 ή νεότερο)

Συνιστώμενη ρύθμιση υπολογιστή PC:

① CPU: 10η γενιά Intel® Core™ i5 ή νεότερος

② RAM: 8GB



2. Τοποθέτηση σε γραφείο ④ Για streaming σε ποιότητα 4K απαιτείται

Τοποθετήστε το Tiny 3 Lite απευθείας στο γραφείο. συμβατό λογισμικό τρίτων. 3.

Τοποθέτηση σε τρίποδο

Το OBSBOT Tiny 3 Lite διαθέτει τυπική υποδοχή βίδας

UNC 1/4-20 στη βάση για την τοποθέτηση της κάμερας σε τρίποδο/βάση. Σύνδεση με υπολογιστή Γυροσκόπιο

Το OBSBOT Tiny 3 Lite είναι εξοπλισμένο με δίπλο σταθεροποιητή με

Το OBSBOT Tiny 3 Lite είναι συμβατό τόσο με υπολογιστές με χωρίς ψήκτρες κινητήρες. Η ελεγχόμενη γωνία περιστροφής για

λειτουργικό σύστημα Windows όσο και Mac. Για να ρυθμίσετε το OBSBOT Tiny 3 την πανοραμική λήψη είναι $\pm 130^\circ$, και για την κλίση κυμαίνεται από 32° έως

Lite, χρησιμοποιήστε το τυπικό καλώδιο δεδομένων για να το συνδέσετε σε -60° . φορητό υπολογιστή ή θύρα USB σε επιτραπέζιο υπολογιστή. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τον παρεχόμενο προσαρμογέα USB-C σε USB-A. Η κάμερα Λειτουργία αναστολής web θα εγκατασταθεί αυτόματα στη συσκευή. Παρακαλώ περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ① Χειροκίνητη αναστολή

πριν προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στην κάμερα web. Μετά Παρακαλώ ρυθμίστε τον φακό να κοιτάζει ευθεία προς τα κάτω. Εάν το φωτεινό

την ολοκλήρωση της εγκατάστασης μπορείτε να χρησιμοποιείτε δημοφιλείς πλατφόρμες για δείκτης είναι σβηστός, αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία αναστολής είναι

τηλεδιάσκεψη, όπως Zoom, Microsoft Teams, Skype ή ενεργοποιημένη. Google Meet, για να ξεκινήσετε τη μετάδοση με το Tiny 3 Lite. ② Αυτόματη αναστολή της συσκευής
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό OBSBOT Center για να

▲ ρυθμίσετε τον χρόνο αναστολής, έτσι ώστε η κάμερα να εισέρχεται αυτόματα

① Εάν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, η κάτω πλευρά του προϊόντος σε κατάσταση αναστολής στις κατάλληλες στιγμές. μπορεί να θερμανθεί, κάτι που είναι φυσιολογικό. ② Για να αποφύγετε προβλήματα συμβατότητας, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το τυπικό καλώδιο δεδομένων για τη σύνδεση του υπολογιστή.

③ Για να αποφευχθεί η αποτυχία του προϊόντος λόγω ανεπαρκούς τροφοδοσίας, παρακαλώ συνδέστε το απευθείας στον υπολογιστή ή χρησιμοποιήστε μια βάση σύνδεσης με ανεξάρτητη τροφοδοσία. 🔌 🔌

Έλεγχος κινήσεων 2.0 ▲ Παρακαλούμε προσέξτε να μην καλύπτετε το πρόσωπό σας με τα χέρια σας και να κρατάτε τα δάχτυλα σας ανοιχτά κατά τη διάρκεια του ελέγχου κινήσεων.

▲ Παρακαλώ επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να βρείτε τον οδηγό

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση παρακολούθησης ατόμων βίντεο σχετικά με τον έλεγχο κινήσεων. Για να εισέλθετε στη λειτουργία παρακολούθησης ατόμων, εκτελέστε την κίνηση <https://www.obsbot.com/explore/obsbot-tiny-3-lite>

που απεικονίζεται στην εικόνα. Η τρέχουσα λυχνία κατάστασης

θα αναβοσβήσει δύο φορές και στη συνέχεια θα περάσει σε κατάσταση Έλεγχος φωνής σταθερού μπλε φωτός, που σημαίνει ότι

έχετε εισέλθει επιτυχώς στη λειτουργία παρακολούθησης ατόμων. Το OBSBOT Tiny 3 Lite επαναστατεί στον τρόπο αλληλεπίδρασης των καμερών για

Για να βγείτε από τη λειτουργία παρακολούθησης ατόμων, εκτελέστε την ίδια

κίνηση ξανά. Η μπλε λυχνία κατάστασης θα παρακολουθήσει ατόμων, εφαρμόζοντας νέα τεχνολογία ελέγχου

αναβοσβήσει δύο φορές συνεχώς και στη συνέχεια θα περάσει σε με φωνή, που επιτρέπει την ενεργή παρακολούθηση ατόμων με βάση

κατάσταση σταθερού πράσινου φωτός, που σημαίνει ότι την τοποθεσία της πηγής ήχου.

έχετε απενεργοποιήσει επιτυχώς τη λειτουργία παρακολούθησης ατόμων. Φωνητικές εντολές Παράφραση

Γεια, Tiny Ξύπνα το Tiny 3 Lite

Ζουμ 2x (προεπιλογή) / Ακύρωση

Εκτελέστε τον έλεγχο κινήσεων σύμφωνα με την εικόνα. Ύπνος, Tiny Εισέλθετε στη λειτουργία ύπνου

Η λυχνία κατάστασης θα αναβοσβήσει δύο φορές συνεχώς, σημαίνοντας την εκτέλεση της λειτουργίας ζουμ/απομάκρυνσης. Παρακολούθησέ με Ενεργοποίηση παρακολούθησης ατόμων

Ξεκλείδωσέ με Απενεργοποίηση παρακολούθησης ατόμων

Ζουμ πιο κοντά Ζουμ 2x (προεπιλογή)

Δυναμικό ζουμ

Εκτελέστε τον έλεγχο κινήσεων σύμφωνα με την εικόνα, μέχρι Ζουμ πιο μακριά Επιστροφή στο 1x

η λυχνία κατάστασης να αρχίσει να αναβοσβήνει, που σημαίνει Ενημέρωση στη θυρίδα αποθήκευσης

ενεργοποίηση της λειτουργίας δυναμικού ζουμ. Θέση Ένα πρώτη

Ζουμάρετε ή απομακρύνετε την εικόνα καθώς αλλάζει

η απόσταση μεταξύ των χεριών, μέχρι να μην ανιχνευθεί Ενημέρωση στη θυρίδα αποθήκευσης

καμία κίνηση ή η κατάσταση ζουμ να μην μπορεί Θέση Δύο δεύτερη

πλέον να ρυθμιστεί. Θέση Τρία Ενημέρωση στη θυρίδα αποθήκευσης

τρίτη



⚠ Μετά την προσθήκη αποθηκευμένων θέσεων μέσω του OBSBOT ① Αυτόματη εστίαση Center, συνεχίστε με τον έλεγχο φωνής. Χρησιμοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία τεχνητής

⚠ Η λειτουργία εντοπισμού ήχου για τον έλεγχο φωνής μπορεί νοημοσύνης OBSBOT, η λειτουργία αυτόματης εστίασης προσαρμόζει έξυπνα

να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί μέσω του OBSBOT Center. τον φακό σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας ότι

πάντα παραμένετε εστιασμένοι, ανεξαρτήτως απόστασης από

Ζουμ την κάμερα. ② Χειροκίνητη εστίαση

Το OBSBOT Tiny 3 Lite υποστηρίζει 4x ψηφιακό ζουμ. Οι χρήστες μπορούν να απενεργοποιήσουν τη λειτουργία αυτόματης εστίασης και να ρυθμίσουν χειροκίνητα

① Αυτόματο Ζουμ την εστίαση μέσω του λογισμικού OBSBOT

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Αυτόματου Ζουμ μέσω του OBSBOT Center. Η παρακολούθηση ατόμων υποστηρίζει: Απενεργοποιημένη (προεπιλογή)Full

Body/Close-Up/Upper Body/Headless/Lower Body. Η παρακολούθηση HDR

αντικειμένων υποστηρίζει: Απενεργοποιημένη (προεπιλογή)/Close-Up. Από προεπιλογή, η λειτουργία HDR είναι απενεργοποιημένη. Ωστόσο, οι χρήστες

② Έλεγχος κινήσεων έχουν τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν το HDR μέσω του λογισμικού OBSBOT

Center, για να βελτιώσουν την εμφάνιση του βίντεο, ακόμη και σε χαμηλό

φως ή σε άμεσο ηλιακό φως. μέσω του λογισμικού OBSBOT Center. ③ Έλεγχος φωνής

Αλλαγές φωτογραφίας

Το OBSBOT Tiny 3 Lite προσφέρει τέσσερις τρόπους φωτογραφίας, με τον τρόπο τοπίου ως προεπιλογή.

④ Έλεγχος χειροκίνητος ① Φωτογράφιση τοπίου

Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν χειροκίνητα τις ρυθμίσεις ζουμ από Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για παραδοσιακές

1x έως 4x μέσω του λογισμικού OBSBOT Center. ② Φωτογράφιση πορτρέτου

Εστίαση Μέσω της οριζόντιας τοποθέτησης της κάμερας με

εξωτερικό αξεσουάρ, θα περάσει αυτόματα σε

λειτουργία πορτρέτου. ▲

▲ Η λειτουργία αυτόματης περιστροφής λειτουργεί μόνο σε Περιγραφή ενδείξεων

λογισμικό που την υποστηρίζει, όπως το OBS κ.λπ. Ορισμένα άλλα λογισμικά μπορεί να

απαιτούν χειροκίνητη Κατάσταση συσκευής Καταστάσεις ενδείξεων

περιστροφή. ③ Φωτογράφιση από ψηλά Αρχικοποίηση κατά την ενεργοποίηση Μπλε φώτα αναβοσβήνουν σε κύκλο,

Μέσω της ανάρτησης της κάμερας πάνω από το αντικείμενο που θέλετε να φωτογραφίσετε τροφοδοσία σημαίνει ότι το προϊόν είναι

με εξωτερικό αξεσουάρ, θα περάσει αυτόματα σε διαδικασία αρχικοποίησης

σε λειτουργία στραμμένη προς τα κάτω, η οποία είναι κατάλληλη για Χωρίς επιλεγμένο

στόχο Το πράσινο φως είναι συνεχές

ζωγραφική, δημιουργία χειροτεχνιών ή παιξίματος πιάνου. ④ Φωτογράφιση

αναποδογυρισμένη Η ένδειξη τρέχουσας κατάστασης αναβοσβήνει δύο

Η κάμερα μπορεί να εγκατασταθεί αναποδογυρισμένη, και Κάντε χειρονομία/έλεγχο φορές

διαδοχικά, και στη συνέχεια αλλάζει

η οθόνη θα περιστραφεί αυτόματα για χρήση. φωνητικά σε κατάσταση ένδειξης

αναγνωρισμένου

Ενεργοποιήστε την παρακολούθηση ανθρώπων Το μπλε φως είναι συνεχές

Παρακολούθηση ανθρώπων Απώλεια στόχου Το κίτρινο φως είναι συνεχές

Η λειτουργία παρακολούθησης του OBSBOT Tiny 3 Lite υποστηρίζει: Λειτουργία μεμονωμένου και Ενεργοποιήστε την παρακολούθηση χεριού Το μωβ φως είναι συνεχές Λειτουργία ομάδας. Ενεργοποιήστε την παρακολούθηση ανθρώπων με χειρονομία, φωνή ή το λογισμικό OBSBOT Center. Το OBSBOT Tiny 3 Lite Ενημέρωση λογισμικού- Μπλε-κίτρινα αναβοσβήνουν εναλλάξ

παρακολουθεί αυτόματα και διασφαλίζει ότι η φιγούρα βρίσκεται στη ενημέρωση συστήματος

καλύτερη θέση σύνθεσης. Επιπλέον, μέσω της Ενημέρωση λογισμικού-εφαρμογής μπορείτε να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση περιοχής, που επιτρέπει ενημέρωση συστήματος δεν Το κόκκινο φως αναβοσβήνει αργά πιο δημιουργικό παιχνίδι. απέτυχε

Αποτυχία συσκευής, π.χ. Το κόκκινο φως είναι συνεχές

Παρακολούθηση χεριού σφάλμα AI

Για να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση χεριού, απλά χρησιμοποιήστε το λογισμικό Λειτουργία αναστολής Χωρίς φως

OBSBOT Center. Το OBSBOT Tiny 3 Lite ανιχνεύει αυτόματα και

παρακολουθεί το χέρι σας στην οθόνη, και μπορείτε να προσαρμόσετε την περιοχή παρακολούθησης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

OBSBOT Center

Επισκόπηση λογισμικού Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου μπορεί να

Το OBSBOT Tiny 3 Lite παρέχει στους προχωρημένους χρήστες ενημερωθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για να αποκτήσετε

συστημάτων Windows και Mac λογισμικό ελέγχου για πρόσβαση στην πιο πρόσφατη έκδοση του εγχειριδίου χρήσης, θα πρέπει να το

την κάμερα OBSBOT Center, το οποίο επιτρέπει την εκτέλεση σειράς κατεβάσετε από την ιστοσελίδα:

προχωρημένων λειτουργιών στην κάμερα, όπως έλεγχος <https://www.obsbot.com>

της τροχιάς κίνησης της κεφαλής, επιλογή ή ακύρωση παρακολούθησης

στόχων, ρύθμιση προεπιλογών ή ανάπτυξη διαφόρων Κατασκευαστής

δημιουργικών λειτουργιών παιχνιδιού. REMO TECH Co., Ltd. Shenzhen International

Innovation Valley, Dashi 1st Road

Λήψη και εγκατάσταση Block A Building 7 / 15th Floor, Phase 3

518057 Nanshan District, Shenzhen

Για να προσθέσετε στην εμπειρία χρήσης σας, κατεβάστε και Κίνα

εγκαταστήστε το OBSBOT Center από την ιστοσελίδα service@obsbot.com
<https://www.obsbot.com/download>.

Υπεύθυνος φορέας

Apex CE Specialists GmbH

Habichtweg 1 / _

Ενημέρωση υλικολογισμικού 41468 Neuss

OBSBOT Tiny 3 Lite ενημερώνεται μέσω του λογισμικού OBSBOT Center. Όταν είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση υλικολογισμικού, θα εμφανιστούν οι κατάλληλες ειδοποιήσεις μόλις συνδεθεί η συσκευή. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. ⚠ Μην αποσυνδέετε την κάμερα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης του υλικολογισμικού. 🔒 🔒 🔒 🔒

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό. Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Ασφάλεια χρήσης

1. Χρησιμοποιείτε την κάμερα σύμφωνα με τον προορισμό της – Οι διαδικτυακές κάμερες έχουν σχεδιαστεί για τη μετάδοση εικόνας σε πραγματικό χρόνο μέσω σύνδεσης στο διαδίκτυο. Η χρήση της κάμερας για άλλους σκοπούς, όπως η υπερφόρτωση της συσκευής ή η χρήση σε ακατάλληλες συνθήκες, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά ή κακή λειτουργία. 2. Έλεγχος κατάστασης της κάμερας πριν από τη χρήση – Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι η κάμερα δεν έχει ορατές ζημιές, όπως ρωγμές, ζημιές στο καλώδιο, γρατσουνιές στον φακό ή ρύπους. Μια κατεστραμμένη κάμερα μπορεί να μην λειτουργεί σωστά ή να αποτελεί κίνδυνο. 3. Συμβατότητα με τη συσκευή – Χρησιμοποιείτε την διαδικτυακή κάμερα που είναι κατάλληλη για το λειτουργικό σύστημα και τη συσκευή με την οποία σκοπεύετε να τη συνδέσετε. Ελέγχετε πάντα τις απαιτήσεις υλικού και λογισμικού πριν από την αγορά.

Μέτρα προφύλαξης

1. Προστατέψτε την κάμερα από ζημιές – Οι διαδικτυακές κάμερες είναι ευαίσθητες σε μηχανικές ζημιές. Αποφύγετε να τις ρίχνετε ή να τις εκθέτετε σε κραδασμούς, οι οποίοι μπορεί να βλάψουν την ηλεκτρονική τους και τους φακούς. 2. Αποφύγετε την υγρασία και το νερό – Οι κάμερες δεν είναι ανθεκτικές στην υγρασία και το νερό. Αποφύγετε τη χρήση τους σε μέρη με υψηλή υγρασία, για να αποτρέψετε ζημιές στη συσκευή. 3. Προστατέψτε την κάμερα από υψηλές θερμοκρασίες – Πολύ υψηλή θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει την

απόδοση ή να βλάψει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Ασφαλής χρήση

1. Πάντα να απενεργοποιείτε την κάμερα όταν δεν χρησιμοποιείται – Η απενεργοποίηση της κάμερας όταν δεν χρησιμοποιείται θα βοηθήσει στην αποφυγή υπερθέρμανσης και εξοικονομεί ενέργεια. 2. Χρησιμοποιείτε την κάμερα σε σταθερή επιφάνεια – Κατά τη χρήση της κάμερας, βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένη σε σταθερή επιφάνεια, για να αποφύγετε την τυχαία ανατροπή της. 3. Παρακολουθήστε τις ρυθμίσεις απορρήτου – Οι διαδικτυακές κάμερες είναι συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βιντεοκλήσεις. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις απορρήτου είναι σωστά ρυθμισμένες, για να αποφύγετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην κάμερα.

Κανόνες χρήσης σε κατάλληλες συνθήκες

1. Χρησιμοποιείτε την κάμερα σε κατάλληλες συνθήκες φωτισμού – Οι διαδικτυακές κάμερες λειτουργούν καλύτερα σε καλά φωτισμένα δωμάτια. Πολύ χαμηλός φωτισμός μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας. Αποφύγετε τις έντονες αντιθέσεις φωτός, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ορατότητας. 2. Αποθηκεύετε την κάμερα σε ξηρό μέρος – Αποθηκεύετε την κάμερα σε ξηρό, δροσερό μέρος, για να αποτρέψετε ζημιές από υγρασία ή υψηλή θερμοκρασία. 3. Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες συνθήκες – Οι κάμερες δεν είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν σε ακραίες συνθήκες, όπως πολύ υψηλή υγρασία, ακραίες θερμοκρασίες ή έντονες δονήσεις. Χρησιμοποιείτε τις σε εσωτερικούς χώρους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οδηγίες συντήρησης

1. Καθαρισμός του φακού – Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του φακού της κάμερας και αφαιρείτε τη σκόνη και τους ρύπους με ένα μαλακό πανί. Αποφύγετε τη χρήση τραχιών υλικών που μπορεί να γρατσουνίσουν την επιφάνεια του φακού. 2. Έλεγχος του καλωδίου – Εάν η κάμερα έχει καλώδιο, ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του, για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι φθαρμένο ή κατεστραμμένο. Ένα κατεστραμμένο καλώδιο μπορεί να οδηγήσει σε ασταθή σύνδεση ή ζημιά στη συσκευή. 3. Προστασία από σκόνη – Αποθηκεύετε την κάμερα σε κατάλληλη θήκη ή σε μέρος όπου δεν θα εκτίθεται στη συλλογή σκόνης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητά της.

Ασφαλής απόρριψη

1. Απόρριψη χρησιμοποιημένων καμερών – Οι χρησιμοποιημένες ή κατεστραμμένες κάμερες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών. 2. Ανακύκλωση υλικών – Οι κάμερες περιέχουν υλικά που είναι ανακυκλώσιμα, όπως μεταλλικές συνδέσεις, πλαστικά περιβλήματα και ηλεκτρονικά. Επικοινωνήστε με τα τοπικά

κέντρα ανακύκλωσης για να μάθετε πώς να απορρίψετε σωστά την χρησιμοποιημένη κάμερα. 3.

Μην πετάτε την κάμερα σε κανονικούς κάδους απορριμμάτων – Οι κάμερες θα πρέπει να απορρίπτονται σωστά σύμφωνα με τους κανονισμούς σχετικά με τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Επικοινωνήστε με τα σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων για να εξασφαλίσετε την κατάλληλη απόρριψη. Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988 σχετικά με τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των χρηστών. Προστασία του περιβάλλοντος

Ο εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών που έχει χρησιμοποιηθεί και είναι σημασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας την ορθή του απόρριψη, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που θα πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται. Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.in-pro.pl/gwarancja>

Το προϊόν θα πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στη χρήση του εγχειριδίου, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά (καθαριστικά) ή υπηρεσιακά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης διαφοράς μπορεί να

οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια. Εισαγωγέας: INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl