
Automatic double pet feeder WiFi Oneisall


Oneisall · EAN 6934399223204

Αυτόματη μετάφραση από τα Čeština. Σε περίπτωση
αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

oneisall®

Αυτόματος διανομέας τροφής για
ζώα με WIFI


PFD-002 Pro




Οδηγίες χρήσης

ON-D97


Στη συσκευασία



1x αυτόματος
διανομέας



2x μπολ και βάση
από ανοξείδωτο χάλυβα




1x καλώδιο
τροφοδοσίας
με προσαρμογέα






1x σακουλάκι με υλικό
απορροφητικό υγρασία





1x οδηγίες χρήσης
1x σφουγγάρι
2x διανομέας
τροφής




1x γρήγορες οδηγίες
4x υποστηρικτικά πόδια



Επισκόπηση προϊόν




Δοχείο με υλικό
απορροφητικό
υγρασία
Θάλαμος μπαταρίας



Υποδοχή
τροφοδοσίας

Εισαγωγή στην οθόνη LED

FEED: Χειροκίνητη σίτιση
RECORDER: Εγγραφή μηνυμάτων



RESET: Διαγραφή
όλων ρυθμίσεων


Εικονίδιο μπαταρίας

Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα

Ενδεικτικός φωτισμός WIFI


Συναρμολόγηση του

1. Αφαιρέστε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί στην μπροστινή πλευρά του επάνω καπακιού, ανοίξτε το δοχείο και αφαιρέστε όλα τα αξεσουάρ.




2. Γυρίστε τη συσκευή και εγκαταστήστε 4 μπαταρίες AA.


Σημείωση:
Οι εφεδρικές μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.




3. Εγκαταστήστε το καλώδιο φόρτισης.
Συνδέστε το βύσμα τύπου C στην υποδοχή του διανομέα.




4. Αφαιρέστε δύο δοχεία τροφής, τοποθετώντας τα στο διανομέα.




5. Αφαιρέστε 4 υποστηρικτικά πόδια και τοποθετήστε τα στις τέσσερις οπές στη βάση της συσκευής.



6. Ευθυγραμμίστε 2 οπές στη βάση της βάσης μπουλ με 2 υποστηρικτικά πόδια και τοποθετήστε τα σωστά. Κάντε το ίδιο και από την άλλη πλευρά.




7. Γυρίστε τη συσκευή μετά την εγκατάσταση όλων των εξαρτημάτων. Τοποθετήστε το σακουλάκι με το υλικό απορροφητικό υγρασία στο καθορισμένο δοχείο.



8. Γεμίστε το δοχείο με ξηρή τροφή για ζώα. Τοποθετήστε τα ανοξείδωτα μπουλ και συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στην τροφοδοσία.

Σημείωση:
Αποδεκτό μέγεθος τροφής: διάμετρος 4mm. Μην χρησιμοποιείτε κονσέρβες ή υγρή τροφή.



Συμβουλές:

1. Οι μπαταρίες εξασφαλίζουν τη λειτουργία του διανομέα κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος.
2. Συνιστάται η καθημερινή χρήση του παρεχόμενου προσαρμογέα 5V/1A.

Σύνδεση με την εφαρ

Ο διανομέας υποστηρίζει WiFi 2,4 GHz και 5 GHz

Συστημικές απαιτήσεις
iPhone με iOS 10.0 ή νεότερη έκδοση. Smartphone με
Android 5.0 ή νεότερη έκδοση.



1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή Smart Life.



Smart Life

Σημείωση:



Για να συνεχίσετε με την εγκατάσταση και την εγγραφή, είναι απαραίτητο να παραχωρήσετε τα απαραίτητα δικαιώματα. Μετά την εισαγωγή της διεύθυνσης e-mail, θα λάβετε έναν κωδικό επαλήθευσης. Αυτός ο κωδικός πρέπει να εισαχθεί πριν από τη ρύθμιση στον λογαριασμό.



2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο. Στη συνέχεια, συνδέστε το τηλέφωνο στο δίκτυο Wi-Fi και ενεργοποιήστε την υπηρεσία εντοπισμού GPS.




3. Για να ενεργοποιήσετε τον διανομέα, πρέπει πρώτα να τον ενεργοποιήσετε. Πατήστε το κουμπί του ελεγκτή για περίπου 3 δευτερόλεπτα, ώστε να ξεκλειδώσει. Στη συνέχεια, γυρίστε το κουμπί στην εικονίδα RESET και κρατήστε το για 5 δευτερόλεπτα. Θα παρατηρήσετε ότι η εικονίδα WIFI αλλάζει χρώμα σε κόκκινο και αρχίζει να αναβοσβήνει.




Σημείωση:

Εάν χρησιμοποιείτε μπαταρίες ως μοναδική πηγή τροφοδοσίας του διανομέα, θα εμφανιστεί η εικονίδα μπαταρίας στη συσκευή.


4. Στην εφαρμογή, βρείτε το σύμβολο "+" στα δεξιά και κάντε κλικ σε αυτό για να προσθέσετε νέο διανομέα στον λογαριασμό σας.




5. Στην εφαρμογή, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Προσθήκη συσκευής" για να ανιχνεύσετε τη συσκευή, όπως εικονίζεται στην επισυναπτόμενη εικόνα. Το όνομα μοντέλου της συσκευής θα πρέπει να είναι PFD-002 PRO. Μετά την αναγνώριση της συσκευής, κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη" για να συνεχίσετε.




6. Κατά την πρώτη σύνδεση του διανομέα ή κατά την αλλαγή σε νέο δίκτυο Wi-Fi, θα εμφανιστεί προτροπή για την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης Wi-Fi. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης στο αντίστοιχο πεδίο και κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" για να συνεχίσετε.



7. Περιμένετε υπομονετικά μέχρι να συνδεθεί και να ολοκληρωθεί επιτυχώς. Μπορεί να πάρει λίγο χρόνο.



8. Μετά την επιτυχή σύνδεση, κάντε κλικ στο κουμπί "Τέλος" για να ολοκληρώσετε την ρύθμιση. Θα παρατηρήσετε ότι η εικονίδα WIFI στη συσκευή αλλάζει χρώμα σε λευκό και σταματά να αναβοσβήνει.





Σημείωση:

- Κατά τη σύνδεση του διανομέα στην υποδοχή τροφοδοσίας, να θυμάστε ότι η μεσαία γραμμή μενού στη συσκευή θα εξαφανιστεί αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα αδράνειας του χρήστη.
- Εάν χρησιμοποιείτε μπαταρία ως μοναδική πηγή τροφοδοσίας, να θυμάστε ότι μετά από 30 δευτερόλεπτα αδράνειας, η οθόνη θα μαυρίσει. Για να επανενεργοποιήσετε την οθόνη, απλώς γυρίστε το κουμπί προς την επιθυμητή κατεύθυνση και η οθόνη θα ανάψει ξανά.

Χειροκίνητη ρύθμιση σίτισης

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνδεσης, το κινητό τηλέφωνο θα ανοίξει αυτόματα στις ρυθμίσεις.


2. Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό μερίδων επιλέγοντας την αντίστοιχη τιμή και στη συνέχεια κλικ στην επάνω χειροκίνητη εικόνα που θα εκδώσει 5 μερίδες.




Ρύθμιση προγράμματος σίτισης

1. Κάντε κλικ στην επιλογή "Πρόγραμμα γευμάτων" για να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεπαφή ρύθμισης του προγράμματος σίτισης.


Πατήστε την επιλογή "Προσθήκη" για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα σίτισης.



2. Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό ημερών της εβδομάδας που θα πραγματοποιείται η σίτιση. Στη συνέχεια, επιλέξτε την ώρα σίτισης και καθορίστε τον αριθμό μερίδων για κάθε σίτιση.




Μετά τη σωστή ρύθμιση των ρυθμίσεων, θα λάβετε το πρόγραμμα, όπως αναφέρεται παρακάτω:



Μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 10 γεύματα, με μέγιστο 60 μερίδες ανά γεύμα.


Προβολή καταγραφής σίτισης

1. Κάντε κλικ στην επιλογή "Feed Record" (Καταγραφή σίτισης) για να δείτε τις εβδομαδιαίες καταγραφές σίτισης, οι οποίες θα εμφανιστούν μετά την ολοκλήρωση κάθε σίτισης.



Ρύθμιση αργής σίτισης

Κάντε κλικ στο εικονίδιο ρυθμίσεων. Από εδώ μπορείτε να απενεργοποιήσετε την ένδειξη. Επιπλέον, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον διακόπτη Slow Feed, ο οποίος θα ρυθμίσει το διάστημα μεταξύ των μερίδων σε 10 δευτερόλεπτα.





Κοινή χρήση και αφαίρεση συσκευ

Κοινή χρήση συσκευής.


1. Για να μεταβείτε στη σελίδα επεξεργασίας, κάντε κλικ στο εικονίδιο μολυβιού στην επάνω δεξιά γωνία της διεπαφής σίτισης στην εφαρμογή.

2. Πατήστε "Κοινή χρήση συσκευής" για να μοιραστείτε τον διανομέα με την οικογένεια και τους φίλους.



Αφαίρεση συσκευής

Στην οθόνη λίστας συσκευών, κρατήστε πατημένη τη επιλεγμένη συσκευή για 3 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στην οθόνη "Αφαίρεση συσκευής". Στη συνέχεια, επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αφαιρέσετε και κάντε κλικ στο κουμπί "Αφαίρεση συσκευής".



Αναφορά ένδειξης Wi-Fi

Κατάσταση εικονιδίου Δείχνει	
Κόκκινο + αναβοσβήνει	Σύνδεση στο δίκτυο
Λευκό + φωτεινό	Σύνδεση στο δίκτυο
Λευκό + γρήγορα αναβοσβήνει	Αποσυνδεδεμένο από το δίκτυο, η συσκευή διατηρεί τη μνήμη του τελευταίου κινητού τηλεφώνου με το οποίο συνδέθηκε.
Λευκό + αργά αναβοσβήνει	Αποσυνδεδεμένο από το δίκτυο και η συσκευή δεν έχει μνήμη του τελευταίου κινητού τηλεφώνου.

Μήνυμα εικονιδίου μπαταρίας

Εάν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, το εικονίδιο μπαταρίας θα εμφανιστεί λευκό.


Εάν όμως το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, το εικονίδιο θα αλλάξει χρώμα σε κόκκινο και θα αρχίσει να αναβοσβήνει ως προειδοποιητικό σήμα.

Εάν παρατηρήσετε ότι το εικονίδιο μπαταρίας αλλάζει χρώμα σε κόκκινο και αναβοσβήνει, σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξετε την μπαταρία.

Εγγραφή μηνύματος

1. Σε ξεκλείδωτη κατάσταση, γυρίστε το κουμπί και επιλέξτε την εικονίδα "RECORDER".

Η εικονίδα θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Κρατήστε πατημένο το κουμπί ελέγχου. Θα ακούσετε δύο ηχητικά σήματα, που σηματοδοτούν την έναρξη της εγγραφής. Για να εγγράψετε ένα προσωποποιημένο μήνυμα, αρχίστε να μιλάτε.



2. Αφήστε τον ελεγκτή μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του μηνύματος. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, το μήνυμα θα αναπαραχθεί αυτόματα για επιβεβαίωση.

3. Για να αλλάξετε την εγγραφή, απλώς επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2. Έτσι θα είναι δυνατή η εγγραφή ενός νέου μηνύματος.

Να θυμάστε ότι κάθε μήνυμα μπορεί να διαρκέσει το πολύ 10 δευτερόλεπτα.

Απαιτούμενη ποσότητα τροφής

Με βάση το εργαστηριακό μας πείραμα, η τροφή που χρησιμοποιήσαμε είχε περίπου 0,8 εκ.

Παρακάτω παρατίθενται τα δεδομένα από την πειραματική μας διαδικασία

Κούπα	Μερίδες	Γραμμάρια
1/8	2	15
1/4	3	29
1/3	4	38
1/2	6	57
1	12	114

Παρακαλώ σημειώστε ότι τα αναφερόμενα δεδομένα προορίζονται ~~για κλειστά τρώγαντα~~ και θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε δικές σας δοκιμές για να προσδιορίσετε την κατάλληλη ποσότητα ξηρής τροφής για το συγκεκριμένο ζώο, λαμβάνοντας υπόψη την μάρκα και τον τύπο της χρησιμοποιούμενης ξηρής τροφής.

Σημείωση:


1. Ο αριθμός που εμφανίζεται στη συσκευή ως "PORTION" (μερίδα) υποδεικνύει την ποσότητα τροφής που θα εκδοθεί σε κάθε μπολ.
2. Πρέπει να σημειωθεί ότι η συσκευή δεν υποστηρίζει ταυτόχρονη δοσολογία διαφορετικών μεγεθών μερίδων σε ξεχωριστά μπολ. Η ίδια ποσότητα μερίδας θα εκδίδεται σε όλα τα μπολ.

Ακολουθούν τα βήματα:

1. Στα παρακάτω βήματα υποθέτουμε ότι και τα δύο ζώα χρειάζονται την ίδια ποσότητα τροφής.
2. Για παράδειγμα, εάν 1/2 φλιτζάνι τροφής αντιστοιχεί σε 6 μερίδες, τότε 1/4 φλιτζάνι αντιστοιχεί σε 3 μερίδες.
3. Ρυθμίστε τη συσκευή σε 3 μερίδες.
4. Μετρήστε την εκδοθείσα τροφή. Εάν η ποσότητα αντιστοιχεί στην επιθυμητή ποσότητα, αυτό σημαίνει ότι η ρύθμιση είναι σωστή.
5. Εάν η δοσολογούμενη ποσότητα δεν συμφωνεί με την επιθυμητή, προσαρμόστε τον αριθμό της μερίδας μέχρι να πλησιάσει.


Οδηγίες καθαρισμού

1. Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από τον διανομέα.




2. Σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες, ξεκλειδώστε το δοχείο και αφαιρέστε το προσεκτικά από τον διανομέα.


Αδειάζοντας τα υπολείμματα τροφής από το δοχείο.



3. Πλύνετε το καπάκι, το δοχείο τροφής, το ανοξείδωτο μπολ και τη βάση του μπολ με ήπιο σαπούνι και ζεστό νερό. Ξεπλύνετε καλά. Στη συνέχεια, αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά ή στεγνώστε τα με καθαρό πανί.



4. Η συσκευή και η βάση του δοχείου πρέπει να καθαρίζονται αποκλειστικά με μαλακό στεγνό πανί. Αυτά τα μέρη δεν είναι αποσπώμενα ούτε αδιάβροχα, γι' αυτό αποφύγετε την επαφή τους με νερό ή άλλα υγρά.



Προδιαγραφές

Μοντέλο:	PFD-002 PRO
FCC NR ID:	2BBAWPFDF-002
Διαστάσεις:	18,8 εκ. × 18,3 εκ. × 25,1 εκ.
Χωρητικότητα:	20 φλιτζάνια (2,1 κιλά ξηρής τροφής)
Μέγεθος μερίδας:	6 μερίδες = 1/2 φλιτζανιού = 55 γρ.
Υλικό:	ABS + 304 ανοξείδωτος χάλυβας
Είσοδος:	5V DC/1A
Τροφή:	Ξηρή τροφή με διάμετρο μικρότερη από 1,3 εκ.
Τροφοδοσία:	Συνιστώμενο καλώδιο / εφεδρική μπαταρία

Μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση

1. Αυτός ο διανομέας συνιστάται για ζώα άνω των 6 μηνών. Πριν από τη χρήση του διανομέα, βεβαιωθείτε ότι το ζώο πληροί την ελάχιστη ηλικιακή απαίτηση.
2. Ο διανομέας προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Αποφύγετε την τοποθέτηση σε άμεσο ηλιακό φως και κρατήστε τον μακριά από πιθανούς πηγές φωτιάς ή θερμότητας.
3. Για την τροφοδοσία του διανομέα, είναι πάντα απαραίτητο να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο προσαρμογέα. Η χρήση άλλης πηγής τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον διανομέα ή να οδηγήσει σε λανθασμένη λειτουργία.
4. Η κύρια μονάδα της συσκευής δεν πρέπει να βυθίζεται σε νερό ή σε άλλα υγρά. Είναι απαραίτητο να διατηρείτε την κύρια μονάδα στεγνή, ώστε να μην προκληθεί ζημιά και να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της.
5. Για να αποφευχθεί η ανατροπή του διανομέα από κατοικίδια ζώα, συνιστάται να τοποθετείται κοντά σε τοίχο ή σε ασφαλές σημείο.
6. Τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν τον διανομέα μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και σωστή χρήση.
7. Εάν παρατηρήσετε ότι το σακουλάκι με το υλικό απορροφητικό υγρασία είναι κατεστραμμένο, σταματήστε αμέσως τη χρήση του. Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη του διανομέα για βοήθεια ή αντικατάσταση του σακουλιού με το υλικό απορροφητικό υγρασία.
8. Εάν αποφασίσετε να σταματήσετε τη χρήση του διανομέα, μην ξεχάσετε να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας και να αφαιρέσετε τις μπαταρίες που βρίσκονται στη βάση του διανομέα.

Επίλυση προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Ο διανομέας δεν λειτουργεί	Ελέγξτε αν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο.
	Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες, χρησιμοποιήστε άλλο καλώδιο φόρτισης τύπου C για να ελέγξετε αν ο διανομέας λειτουργεί.
	Αποσυνδέστε το καλώδιο και χρησιμοποιήστε νέες μπαταρίες, για να δείτε αν η συσκευή λειτουργεί.
Αντικατάσταση του υλικού απορροφητικού υγρασία	Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή
Το κουμπί ελέγχου δεν λειτουργεί	Δοκιμάστε να κρατήσετε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε τον διανομέα.
Η τροφή έχει κολλήσει ή εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E-01	Βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος της τροφής είναι μικρότερη από 1,3 εκ.
	Ελέγξτε αν το δοχείο και η έξοδος τροφής είναι στεγνά.
	Ελέγξτε αν η τροφή είναι ξηρή και φρέσκια.
	Εάν η τροφή σταματά στην έξοδο, καθαρίστε την.
Η οθόνη LED είναι σβηστή	Κατά τη χρήση της συσκευής χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας, είναι απαραίτητο να αλλάξετε τις μπαταρίες.
	Κατά τη χρήση μπαταρίας ως μοναδικής πηγής τροφοδοσίας, η οθόνη θα είναι σβηστή για εξοικονόμηση ενέργειας. Ο διανομέας θα λειτουργεί κανονικά.

Προβλήματα σύνδεσης

A: Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο δίκτυο.

B: Δεν είναι δυνατή η εύρεση της συσκευής.

B: Δεν μπορεί να βρεθεί η συσκευή.

1. Ελέγξτε αν έχετε ενεργοποιημένες τις λειτουργίες WIFI και Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο.
2. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τη συσκευή κατά τη διαδικασία σύνδεσης στο δίκτυο ούτε μετά από αρκετό χρόνο, κάντε επαναφορά της συσκευής. Γυρίστε τον ελεγκτή στη θέση RESET και κρατήστε τον για 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη σύνδεση WIFI. Θα ακούσετε δύο ηχητικά σήματα και η ένδειξη WIFI θα αρχίσει να αναβοσβήνει, πράγμα που σημαίνει ότι η επαναφορά ολοκληρώθηκε. Τώρα μπορείτε να αρχίσετε να προσθέτετε τη συσκευή.

Γ: Η οθόνη του διανομέα είναι σε κατάσταση εκτός σύνδεσης.

1. Ελέγξτε αν το κινητό σας τηλέφωνο είναι σωστά συνδεδεμένο στο δίκτυο.
2. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του διανομέα και του οικιακού δρομολογητή είναι μικρότερη από 10 μέτρα και ότι δεν υπάρχουν τοίχοι που να μπλοκάρουν το σήμα. Το σήμα WIFI εξασθενεί σημαντικά όταν περνάτε από τοίχους, οδηγώντας σε ασταθή εκτός σύνδεσης σύνδεση.
3. Ελέγξτε αν το οικιακό δίκτυο λειτουργεί σωστά. Εάν είστε εκτός σπιτιού, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι ο διανομέας θα συνεχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, ακόμη και αν το δίκτυο είναι αποσυνδεδεμένο. Η ρουτίνα σίτισης του ζώου σας θα παραμείνει διατηρημένη, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε ότι θα μείνει πεινασμένο.

4. Προγραμματίστε και ρυθμίστε το πρόγραμμα σίτισης με αρκετή προειδοποίηση πριν από το ταξίδι, ώστε να αποφευχθεί η διακοπή λόγω αποσύνδεσης από το διαδίκτυο ή εκτός σύνδεσης κατάστασης της συσκευής.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η NANBANQIU TECHNOLOGY CO., LIMITED δηλώνει ότι ο τύπος ραδιο-
συσκευής
Αυτόματος διανομέας για ζώα είναι σύμφωνος με την οδηγία 2014/53/EU.
Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:
<https://files.innopro.pl/Oneisall>

Διεύθυνση κατασκευαστή: FLAT/RM 185 G/F HANG WAI IND CENTRE NO.6 KIN
TAT ST
TUEN MUN, HONG KONG

Ραδιοσυχνότητα: 2400 - 2483,5 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: 40 dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Η χρησιμοποιημένη ηλεκτρονική συσκευή που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα μέρη. Διασφαλίζοντας την σωστή απορρίψη της προλαμβάνετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων.

Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευών είναι σύμφωνο με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος που αφορούν την απομάκρυνση απορριμμάτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορούν να αποκτηθούν από τον δήμο, την επιχείρηση απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών του λεγόμενου Νέου Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος και καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην

ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) από τον χρήστη ή μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών με κόστος και σε εύρος του χρήστη. Σε περίπτωση που το εγχειρίδιο χρήσης δεν περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές συντηρήσεις ή υπηρεσίες, είναι απαραίτητο να αξιολογούνται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, οι διαφορές στην φυσική κατάσταση του προϊόντος σε σχέση με την κατάσταση ενός νέου προϊόντος. Σε περίπτωση εντοπισμού ή παρατήρησης οποιασδήποτε απόκλισης, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί άμεσα συντήρηση (καθαρισμός) ή παρέμβαση υπηρεσίας. Η ανεπαρκής συντήρηση (καθαρισμός) και η μη λήψη μέτρων σε περίπτωση εντοπισμού απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγή **INNPRO**
έας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:
Enbaoixin Germany Maternal
and Infant Supplies GmbH
Laubenhof 23 45326 Essen,
Γερμανία [jasvigor2020@
hmail.com](mailto:jasvigor2020@gmail.com)

Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenese odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.