

Oneisall διπλός αυτόματος διανομέας τροφής κατοικίδιων ζώων χωρίς WIFI

Oneisall · EAN 6934399225543

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Διπλός αυτόματος διανομέας τροφής για ζώα

Οδηγίες χρήσης

Βίντεο οδηγιών oneisall Υποστήριξη

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν της μάρκας μας! Πριν ξεκινήσετε τη χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Σε περίπτωση έλλειψης οποιωνδήποτε αξεσουάρ ή εμφάνισης προβλημάτων με την ποιότητα, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον διανομέα. Μέτρα προφύλαξης σχετικά με τη χρήση

1. Συνιστάται για ζώα άνω των 6 μηνών.
2. Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Αποφύγετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Κρατήστε μακριά από φωτιά.
3. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο προσαρμογέα. Διαφορετικά, η συσκευή μπορεί να υποστεί ζημιά ή να μην λειτουργήσει.
4. ΜΗΝ βυθίζετε τη βασική συσκευή στο νερό.
5. Για να αποφευχθεί η ώθηση του διανομέα από τα ζώα, συνιστούμε να το χρησιμοποιείτε κοντά στον τοίχο.
6. Τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή υπό επίβλεψη.
7. Πρέπει να σταματήσετε τη χρήση του αποξηραντικού σακουλιού εάν διαπιστωθεί ότι είναι κατεστραμμένο.
8. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και αφαιρέστε τις μπαταρίες από το κάτω μέρος, εάν θέλετε να σταματήσετε τη χρήση του διανομέα. Περιεχόμενα συσκευασίας
Διανομέας τροφής x1 2 x μπολ και βάση από ανοξείδωτο χάλυβα 1x καλώδιο 1 x Μέσο αποξηραντικό

με προσαρμογέα

1 x Οδηγίες 1x Συνοπτικές οδηγίες 1 x Σφουγγάρι 4x Στηρίγματα 2 x Διανομέας τροφής χρήσης χρήσης

Εμφάνιση προϊόντος

Κουμπί καλύμματος Κάλυμμα

Δοχείο τροφοΐας

Θέση για το μέσο

αποξηραντικό

Οθόνη LED Διακόπτης δοχείου

Θάλαμος μπαταρίας

Διανομέας τροφοΐας Κουμπί

Στήριγμα Μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα

Βάση μπολ

Θύρα τύπου C

Περιγραφή οθόνης LED

Πρόγραμμα Χειροκίνητη σίτιση

διατροφής

Ρύθμιση τρέχουσας Εγγραφή

ώρα μηνύματος

Κουμπί για ρύθμιση

Τρέχουσα ώρα ή ώρα αριθμών ή πατήστε , για να

σιτίσματος επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις. Αριθμός γεύματος, κάθε

αριθμός γεύματος σημαίνει διαφορετική

ώρα σίτισης ή μερίδες. Κλείδωμα/ξεκλείδωμα

Μπορείτε να ρυθμίσετε 6 γεύματα Εικονίδιο μπαταρίας. Το εικονίδιο μπαταρίας εμφανίζεται μόνο

καθημερινά. σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε μπαταρίες ως πηγή

τροφοδοσίας. Ποσότητα τροφοΐας που θέλετε να δώσετε στο Επαναφορά συσκευής

ζώο σας κατά τη διάρκεια αυτού του γεύματος. 1. Η συσκευή θα κλειδώσει εάν δεν

ενεργοποιηθεί και περιμένει 30 δευτερόλεπτα. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί

για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή. Συναρμολόγηση διανομέα

Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για να αποκτήσετε

λεπτομερή βίντεο συναρμολόγησης του διανομέα. Συναρμολόγηση διανομέα

Ρυθμίσεις προγραμμάτων

Αξίζει να γνωρίζετε αυτό πριν από τη ρύθμιση:

Εάν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πατήστε

και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να την

ξεκλειδώσετε. Γυρίστε για να επιλέξετε το μενού και να προσαρμόσετε Πατήστε για να

επιβεβαιώσετε. την ποσότητα. Ρύθμιση τρέχουσας ώρας

1. Γυρίστε το κουμπί για να επιλέξετε το μενού 2. Πατήστε το κουμπί , για να εισάγετε την

τρέχουσα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ. ρύθμιση ώρας. 3. Γυρίστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τις ώρες και τα λεπτά. Πατήστε,

για να επιβεβαιώσετε. Συμβουλές:

Πρέπει να επιβεβαιώσετε ξεχωριστά τον αριθμό ωρών και λεπτών. Η ρύθμιση του προγράμματος σίτισης χωρίς την εισαγωγή της τρέχουσας ώρας θα έχει ως αποτέλεσμα ανακριβή

σίτιση, καθώς ο χρόνος μπορεί να έχει παρέλθει. Ρυθμίσεις προγράμματος σίτισης

1. Γυρίστε το κουμπί για να επιλέξετε το μενού 2. Γυρίστε το κουμπί για να επιλέξετε τον αριθμό γεύματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ. Πατήστε το κουμπί , για να της συσκευής και πατήστε το κουμπί για να το επιβεβαιώσετε. εισάγετε τις ρυθμίσεις σίτισης. 3. Γυρίστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τις ώρες 4. Γυρίστε το κουμπί για να ρυθμίσετε τον αριθμό μερίδας. και τα λεπτά. Πατήστε, για να τις επιβεβαιώσετε. Πατήστε το κουμπί για να επιβεβαιώσετε. 5. Επαναλάβετε 2-4, εάν θέλετε να προετοιμάσετε 6. Για να επιστρέψετε στο κύριο μενού, ΜΗΝ

το επόμενο γεύμα. αγγίξετε το κουμπί και περιμένετε 10 δευτερόλεπτα. Συμβουλές:

1. Ο αριθμός ΜΕΡΙΔΩΝ που εμφανίζεται στην οθόνη σημαίνει την ποσότητα για κάθε μπολ.

2. Δεν υποστηρίζει την παροχή διαφορετικών μερίδων σε κάθε μπολ. Ρύθμιση χειροκίνητης σίτισης

1. Γυρίστε το κουμπί για να επιλέξετε το μενού 2. Πατήστε για να απελευθερώσετε 1 μερίδα τροφής. ΣΙΤΙΣΗ. Σημείωση:

Όταν το μενού ΣΙΤΙΣΗ αναβοσβήνει, πατήστε το κουμπί πολλές φορές μέσα σε 1 δευτερόλεπτο για να απελευθερώσετε περισσότερες μερίδες. Εγγραφή φωνητικού μηνύματος

1. Γυρίστε το κουμπί στο μενού ΕΓΓΡΑΦΗ. Πατήστε για 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί, μιλήστε στο

μικρόφωνο.... 3. Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή, αφήστε το κουμπί και η συσκευή θα αναπαράγει αυτόματα την προηγούμενη εγγραφή ως προεπισκόπηση. 4.

Μπορείτε να επαναλάβετε τα βήματα 1-3 για να αλλάξετε την εγγραφή. Σημειώσεις:

1. Το μήνυμα μπορεί να ηχογραφηθεί εντός 10 δευτερολέπτων.

2. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ηχογράφησης, ο τροφοδότης εμφανίζει αντίστροφη μέτρηση 10 δευτερολέπτων. Επαναφορά του τροφοδότη

1. Γυρίστε το κουμπί για να επιλέξετε

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 7 δευτερόλεπτα για να επανέλθετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της συσκευής. Σημειώσεις: Μετά την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα ακούσετε 2 ηχητικά σήματα.

Δήλωση σχετικά με την οθόνη LED

1. Κατά την ρύθμιση της συσκευής, εάν δεν εκτελείται καμία
2. Δεν υπάρχει κουμπί κλειδώματος. Μην το χρησιμοποιείτε μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και η συσκευή θα κλειδώσει αυτόματα. Λειτουργία αναμονής, ξεκλειδωμένη. Κλειδωμένη
3. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες,
4. Η συσκευή χρησιμοποιεί 12-ωρο ρολόι. εάν δεν χρησιμοποιείτε, η οθόνη θα σβήσει μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. 5. Το εικονίδιο μπαταρίας εμφανίζεται μόνο όταν η μπαταρία είναι η μόνη πηγή τροφοδοσίας. Το εικονίδιο θα αναβοσβήνει όταν η μπαταρία είναι χαμηλή. 6. Ο αριθμός σειράς του γεύματος θα σβήσει μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Θα ανάψει ξανά στις 12:00. Επιθυμητή ποσότητα τροφής

Σημείωση: Η ποσότητα κάθε μερίδας δεν ρυθμίζεται. Οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων θα πρέπει να προσαρμόσουν τον αριθμό μερίδων με βάση τα ημερήσια γεύματα του κατοικίδιου τους και την κατάλληλη ποσότητα για το γεύμα. Το μέγεθος των κόκκων που χρησιμοποιήσαμε στο εργαστήριό μας: 0,3 ίντσες. Ακολουθούν τα δεδομένα από το πείραμά μας:

Μερίδα Ποσότητα

Αυτά τα δεδομένα προορίζονται μόνο για αναφορά. Πρέπει να δοκιμάσετε την κατάλληλη ποσότητα για το κατοικίδιο σας με βάση την ξηρή τροφή που χρησιμοποιείτε. Σημειώσεις:

1. Ο αριθμός PORTION που εμφανίζεται στην οθόνη σημαίνει την ποσότητα για κάθε μπολ.
2. Δεν υποστηρίζει την παροχή διαφορετικών μερίδων σε κάθε μπολ. Ακολουθούν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε:

1. Στα παρακάτω βήματα, ας υποθέσουμε ότι και τα δύο κατοικίδια τρώνε την ίδια ποσότητα.

2. Για παράδειγμα, μερίδες ισούνται με 6 μερίδες, οπότε μερίδες ισούνται με 3 μερίδες.
μερίδες 6 μερίδες
μερίδες 3 μερίδες

3. Ρυθμίστε τον αριθμό μερίδας σε 3.

4. Μετρήστε την ποσότητα των παραδιδόμενων κόκκων. Εάν 5. Διαφορετικά, προσαρμόστε τον αριθμό μερίδων,
η ποσότητα των κόκκων είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις, για να πλησιάσετε την επιθυμητή

ποσότητα. αυτό σημαίνει ότι η ρύθμιση είναι σωστή. μερίδες
μερίδες
μερίδες

Καθαρισμός

Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για να παρακολουθήσετε λεπτομερή ταινία καθαρισμού της συσκευής. Προδιαγραφές

Μοντέλο: PFD-002

Μέγεθος προϊόντος: 74x72x99 ίντσες

Χωρητικότητα: 20 μερίδες (47 lb ξηρής τροφής)

Μέγεθος μερίδας: 6 μερίδες=1/2 μερίδας=55 g

Υλικό: ABS+304 ανοξείδωτο χάλυβα

Είσοδος: 5V DC/1A

Τύπος τροφής: Ξηρή τροφή με διάμετρο μικρότερη από 0,5 ίντσες

Τροφοδοσία: Προτεινόμενο καλώδιο/εφεδρικές μπαταρίες

Τύπος μπαταρίας: Μπαταρίες 4xAA

Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα Λύση

Ελέγξτε αν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο. Η συσκευή δεν λειτουργεί Μην

χρησιμοποιείτε μπαταρίες, χρησιμοποιήστε άλλο καλώδιο φόρτισης

τύπου C, για να ελέγξετε αν ο τροφοδότης λειτουργεί. Αποσυνδέστε το καλώδιο και

χρησιμοποιήστε νέες μπαταρίες για

να ελέγξετε αν λειτουργεί. Αντικατάσταση μέσου Στείλτε μας email: support@oneisall.com απορρόφησης

Το κουμπί δεν λειτουργεί Δοκιμάστε να πατήσετε και να κρατήσετε το κουμπί για 3

δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι η διάμετρος των κόκκων είναι μικρότερη

από 0,5 ίντσες. Η τροφή έχει κολλήσει ή Ελέγξτε αν ο κάδος και η έξοδος τροφής είναι στεγνά. εμφανίζει

Κωδικός σφάλματος E-01 Ελέγξτε αν η τροφή είναι ξηρή και φρέσκια. Εάν η τροφή σταματήσει στην έξοδο, καθαρίστε την. Εάν χρησιμοποιείτε τροφοδοσία με μπαταρίες, αντικαταστήστε

τις μπαταρίες με νέες. Η οθόνη LED είναι Κατά τη χρήση μπαταριών ως μοναδική πηγή σβηστή τροφοδοσίας, η οθόνη θα σβήσει για να εξοικονομήσει

ενέργεια. Ωστόσο, η συσκευή θα λειτουργεί κανονικά. Προστασία περιβάλλοντος

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί επισημαίνεται σύμφωνα με την οδηγία

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας την σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>. Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες τακτικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά (καθαρισμός) ή υπηρεσιακά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια. Εισαγωγέας: INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Πολωνία τηλ. +48 533 234 303 hurt@innpro.pl www.innpro.pl Μέτρα ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης χωρίς επιτήρηση. Φροντίστε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείτε γρήγορα να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας. Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίστε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρήστε ελεύθερο χώρο

τουλάχιστον 1μ από άλλα αντικείμενα. Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τις συστάσεις και την πιστοποίηση του κατασκευαστή. Φροντίστε για την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρίες που είναι δύσκολες να σβηστούν, εφοδιαστείτε με μια κουβέρτα πυρόσβεσης. Μπαταρία LI-ION Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντων), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για την μπαταρία, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες. Μπαταρία LI-PO Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για την μπαταρία, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες. Κατασκευαστής: NANBANQIU TECHNOLOGY CO., LIMITED Kin Tat Street Hang Wai Ind.Centre H3 Χονγκ Κονγκ, Κίνα support@oneisall.com Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ: Enbaoixin Germany Maternal and Infant Supplies GmbH

Laubenhof 23 45326 Έσεν, Γερμανία jasvigor2020@hotmail.com Προδιαγραφές μπαταρίας
προϊόντος Χαρακτηριστικό Τιμή Κατηγορία μπαταρίας Μπαταρία φορητή γενικής χρήσης
Τύπος μπαταρίας Φορητές μπαταρίες λιθίου (εκτός από τις κυλινδρικές) Περιέχει
Κάδμιο/Μόλυβδο ($>0.002\%$ Cd, $>0.004\%$ Pb) Καθαρό βάρος (kg) 95.1g Χωρητικότητα (mAh)
- Ικανότητα (kWh) 18.5Wh