


oneisall

ΜΕΤΑΤΡΕΦΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΕΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ

Τρίμερ / Μηχανή κουρέματος για ζώα

Μοντέλο: RFC - 676


Οδηγίες χρήσης



Οδηγίες ασφαλείας

1. Διαβάστε πριν από τη χρήση: Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας.
2. Ηλεκτρική ασφάλεια: Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναφέρεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών αντιστοιχεί στην πρίζα ηλεκτρικού που έχετε. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά, για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή πρέπει να είναι στεγνή.
3. Επίβλεψη: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν επιτρέπεται να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
4. Τακτικοί έλεγχοι: Πρέπει να ελέγχετε περιοδικά αν η κουρευτική μηχανή είναι κατεστραμμένη. Εάν η συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζουν οποιαδήποτε σημάδια ζημιάς, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.
Πρέπει να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης για επισκευή ή αντικατάσταση.
5. Τακτική συντήρηση: Πριν από τον καθαρισμό, την αντικατάσταση αξεσουάρ ή οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, πρέπει να αποσυνδέσετε την κουρευτική μηχανή από την πηγή τροφοδοσίας. Τα μαχαίρια πρέπει να διατηρούνται καθαρά και καλά λαδωμένα, ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση και να εξασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση. Αν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα μαχαίρια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα κοπτικά μαχαίρια μπορεί να θερμανθούν μετά από παρατεταμένη χρήση.
6. Αποθήκευση: Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε την κουρευτική μηχανή και αποθηκεύστε την σε ξηρό μέρος, μακριά από ζώα και παιδιά.
7. Χειρισμός: Πρέπει να αποφεύγεται η άμεση επαφή με τις λεπίδες με τα δάχτυλα. Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται.
8. Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό: Αυτές οι κουρευτικές μηχανές προορίζονται αποκλειστικά για το κόψιμο της τρίχας των κατοικίδιων ζώων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.
9. Απόρριψη: Η κουρευτική μηχανή και τα αξεσουάρ της πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τα ηλεκτρονικά απόβλητα.

Εμφάνιση προϊόντος και αξεσουάρ



Εμφάνιση προϊόντος και αξεσουάρ


Χτένες από ανοξείδωτο ατσάλι




Κόκκινο - 3 mm
(1/8 in)



Μπλε - 10 mm
(3/8 in)



Κίτρινο - 16 mm
(5/8 in)



Μωβ - 25 mm
(1 in)

Ενημερωμένες οδηγίες χρήσης της χτένας:

Η χτένα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, το οποίο εξασφαλίζει αντοχή. Άνετη και ισχυρή εφαρμογή. Η αδιάκοπη, λεία άκρη είναι ασφαλέστερη από άλλες χτένες.

Οι χτένες που είναι σημαδεμένες με χρώματα παρέχουν γρήγορη οπτική αναφορά.

(1) Κόκκινο - μήκος κοπής 3 mm 1/8": Ιδανικό για ακριβή κοπή, ενώ είναι ταυτόχρονα ήπιο για το δέρμα του ζώου.





(2) Σκούρο μπλε 10 mm 3/8" Μήκος κοπής: Ιδανικό μήκος κοπής για πιο μαλακό, πιο ανάμεικτο φινίρισμα.

(3) Κίτρινο 16 mm 5/8" Μήκος κοπής: Ιδανικό μήκος κοπής όταν επιθυμείτε μακρύτερη τρίχα. Ιδανικό για το κούρεμα του σώματος, αφήνοντας μεγαλύτερο μήκος.

(4) Ανοιχτό μπλε - μήκος κοπής 25 mm: Ιδανικό μήκος κοπής, όταν επιθυμείτε μακρύτερη τρίχα. Ιδανικό για διπλή και αφράτη τρίχα, αφήνοντας πιο μακρύ φυσικό φινίρισμα.




Κανόνες χρήσης

1. Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας, η οθόνη θα ανάψει.
2. Ακριβής ρύθμιση του μαχαιριού. Ρύθμισε το μαχαίρι περιστρέφοντας τη λεβιέ του κώνου προς τα εμπρός.
3. Λειτουργία κλειδώματος ταξιδιού
Πάτησε και κράτησε το διακόπτη για 3 δευτερόλεπτα. Το προϊόν θα κλειδώσει και η κόκκινη ένδειξη θα αναβοσβήνει για 3 δευτερόλεπτα.
Πάτησε και κράτησε το διακόπτη για 3 δευτερόλεπτα και η κόκκινη ένδειξη θα αναβοσβήνει για 3 δευτερόλεπτα. Το προϊόν θα ενεργοποιηθεί.
4. Καθαρισμός και συντήρηση
Κάθε 60 λεπτά χρήσης, στην οθόνη αναβοσβήνει το σύμβολο της μπουκάλας με λάδι, υποδεικνύοντας την ανάγκη προσθήκης λιπαντικού λαδιού.





5. Πώς να εγκαταστήσετε τη χτένα

- (1) Μετακινήστε την υποδοχή της χτένας προς τα κάτω, μέχρι να κολλήσει στο μαχαίρι.
- (2) Ελαφρώς σπρώξτε τον κλιπ της χτένας προς τα έξω.
- (3) Ελαφρώς πιέστε τη χτένα, μέχρι να ακούσετε έναν ήχο «κλικ».



6. Αφαίρεση της χτένας:

- (1) Σπάστε το κλείσιμο της χτένας προς τα έξω, για να αποσυνδέσετε τη χτένα από τα μαχαίρια.
- (2) Μετακινήστε τη χτένα προς τα πάνω, για να την αφαιρέσετε.




Προσοχή:


Παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη, καθώς μπορεί να προκαλέσει ρήξη του κλιπ της χτένας.

Κανόνες χρήσης


1. Για να διασφαλιστεί η κανονική λειτουργία του μαχαιριού, δεν πρέπει να αποσυναρμολογείται η κεφαλή κοπής!
2. Για τον καθαρισμό του μαχαιριού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατάλληλη βούρτσα για να αφαιρέσετε προσεκτικά την περίσσεια τριχών.
3. Το μαχαίρι μπορεί να πλυθεί κάτω από τη βρύση.
4. Μετά το ξέπλυμα, πρέπει να σκουπιστεί με στεγνό πανί.
5. Εφαρμόστε κατάλληλο λιπαντικό λάδι στο μαχαίρι.
6. Μετά την ολοκλήρωση της συντήρησης, τοποθετήστε την προστατευτική κάλυψη στην κεφαλή κοπής για την προστασία της.




1




2




3



4



5




6

Μέθοδοι χρήσης της πρίζας

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, συνδέστε το καλώδιο USB στον φορτιστή 5V/1A (σταθερού/φορητού και άλλων φορτιστών με θύρα USB) για να φορτίσετε (η ένδειξη φόρτισης θα ανάψει).

2. Η οθόνη θα δείξει την κατάσταση φόρτισης. Μετά από πλήρη φόρτιση, απλώς αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης.



Οθόνη LCD



Οθόνη ποσοστού μπαταρίας
(0%-100%)

Η δίοδος αναβοσβήνει όταν το επίπεδο φόρτισης είναι κατώτερο του 5%.



Αριστερή Δεξιά
πλευρά πλευρά

Ένδειξη προσθήκης λαδιού (αριστερή πλευρά)
Όταν ανάβει η λυχνία, πρέπει να λιπάνετε το μαχαίρι.

Εικονίδιο φόρτισης (δεξιά πλευρά)
Η λυχνία φόρτισης θα αναβοσβήνει όταν το επίπεδο φόρτισης πέσει κάτω από 15%. Πρέπει τότε να φορτίσετε αμέσως τη συσκευή.



Η χρήση κατά τη διάρκεια της φόρτισης είναι δυνατή (Πριν από τη φόρτιση, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη συσκευή).

Οδηγίες φόρτισης

Πριν από την πρώτη χρήση, πρέπει να φορτίσετε τη μηχανή για περίπου 3 ώρες. Μετά από 3-4 πλήρεις φορτίσεις και αποφορτίσεις, η χωρητικότητα της μπαταρίας θα φτάσει στην καλύτερη κατάσταση.

Προδιαγραφές	Όνομα προϊόντος: Τρίμερ / Μηχανή κουρέματος για ζώα	Μοντέλο: RFC-676
	Τάση: 3,7 V	Χωρητικότητα μπαταρίας: 2000mAh
	Έξοδος: 5W-1A	Ικανότητα: 10W
	Χρόνος φόρτισης: 3 ώρες	Χρόνος λειτουργίας: 4 ώρες

2. Η καλύτερη θερμοκρασία περιβάλλοντος για φόρτιση κυμαίνεται από 5° έως 40°C.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το προϊόν θερμαίνεται κατά τη χρήση	Βρώμικα ή μπλοκαρισμένα αξεσουάρ	Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Το προϊόν δεν λειτουργεί	Κατεστραμμένη μπαταρία	Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
	Άλλο	Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ε: Υπάρχουν κάποιες συστάσεις πριν από τη χρήση της κουρευτικής μηχανής;

A1: Συνιστάται πρώτα να πλύνετε και να στεγνώσετε το ζώο.

O2: Συνιστάται, εάν η τρίχα είναι πολύ μακριά, να την κόψετε πρώτα με ψαλίδι και χτένα.

O3: Συνιστάται, πριν και μετά τη χρήση της ηλεκτρικής κουρευτικής μηχανής για τρίχες, να εφαρμόσετε λίγο λάδι στην κοπτική κεφαλή για λιπάνσεις και συντήρηση.

P: Τι σημαίνει το μέγεθος της χτένας; Πώς να το χρησιμοποιήσετε;

O: Το μέγεθος μπορεί να επιλεγεί ανάλογα με τις ανάγκες που σχετίζονται με τη φροντίδα της τρίχας του ζώου.

Ε: Μπορεί αυτή η κουρευτική μηχανή για ζώα να χρησιμοποιηθεί στα πρόσωπα των ζώων; Πόσος είναι ο θόρυβος σε ντεσιμπέλ;

O: Δεν συνιστάται η χρήση στο πρόσωπο, το επίπεδο θορύβου διατηρείται εντός των 55 dB.

P: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης; Ποιος είναι ο χρόνος φόρτισης και ο χρόνος λειτουργίας του προϊόντος;

O: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ο χρόνος φόρτισης είναι τρεις ώρες, ενώ ο χρόνος λειτουργίας είναι τέσσερις ώρες.

P: Μπορεί η κουρευτική μηχανή να πλυθεί;

Το προϊόν μπορεί να πλυθεί κάτω από τρεχούμενο νερό και έχει αντοχή στο νερό επιπέδου IPX7.

P: Ζεσταίνεται το μαχαίρι;

O: Μετά από 30 λεπτά λειτουργίας, η θερμοκρασία της κοπτικής κεφαλής είναι περίπου 36°C (96,8°F), που βρίσκεται εντός του επιτρεπτού εύρους συμπαθητικής αίσθησης.

P: Τι πρέπει να κάνω αν δεν μπορώ να φορτίσω ή να ενεργοποιήσω τη μπαταρία;

O1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών το συντομότερο δυνατό.

O2: Αν η κουρευτική μηχανή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται να φορτίζεται τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες, για να εξασφαλιστεί η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

✉ support@oneisall.com

☎ + 1877-522-8578 (ΗΠΑ) Δευ - Παρ 8 π.μ. - 5 μ.μ. (PST)

🌐 www.oneisall.com



Βίντεο οδηγίες



@Oneisall Επίσημο

GPSR - Πληροφορίες για το προϊόν



Όνομα: Apex CE Specialists GmbH

Διεύθυνση: Grafenberger Allee 277-287, 40237 Ντίσελντορφ, Γερμανία

Υπεύθυνος επαφής: Wells Yan

Τηλ: +353212066339

E-mail: Info@apex-ce.de



Όνομα: APEX CE SPECIALISTS LIMITED

Διεύθυνση: 6f East Union Street, Manchester, Αγγλία, M16 9AE

Επικοινωνία: Wells

Τηλέφωνο: +441616371080

E-Mail: Info@apex-ce.com

GPSR - πληροφορίες για τον κατασκευαστή:

Όνομα εταιρείας: chuzhouguanyidianzishangwuyouxixiangongsi

Διεύθυνση κατασκευαστή: CN, 239200, Anhui, Chuzhou, Laian, Xinanzhenglingxiulu,

taixinxiangzhangyuanldongldanyu- an2403shi

Αριθμός τηλεφώνου: +86 130 4980 3796

E-mail: oneisallofficial@hotmail.com



Κατασκευασμένο στην Κίνα

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στην οδηγία χρήσης. Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε το περιεχόμενο της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος ζημίας του προϊόντος:

Τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τον προορισμό τους, όπως περιγράφεται στην οδηγία χρήσης.

Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των συσκευών και των αξεσουάρ, όπως στεγνωτήρες, τρίμερ, βούρτσες και σκουπιστήρια για τρίχες. Σε περίπτωση ορατών ζημιών, όπως ρωγμές, φθορές ή μηχανικά προβλήματα, σταματήστε τη χρήση για να αποφύγετε κινδύνους για τα ζώα και τον χρήστη.

Τα μηχανικά και ηλεκτρικά στοιχεία πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερθέρμανση ή η ζημιά τους. Κίνδυνος για τα ζώα:

Τα εργαλεία και οι συσκευές φροντίδας (π.χ. τρίμερ, φουρμινάτορες, βούρτσες) πρέπει να προσαρμόζονται στο μέγεθος, τον τύπο τρίχας και την ευαισθησία του δέρματος του ζώου, προκειμένου να αποφεύγονται οι ερεθισμοί ή οι τραυματισμοί.

Βεβαιωθείτε ότι το ζώο είναι ήρεμο και κατάλληλα ακινητοποιημένο πριν ξεκινήσετε τη φροντίδα. Η υπερβολική πίεση στο ζώο μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες αντιδράσεις.

Σε περίπτωση στεγνωτήρων ή συσκευών με λειτουργία ατμού, μην κατευθύνετε τον ζεστό αέρα απευθείας στο δέρμα του ζώου για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να αποφευχθούν εγκαύματα.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

Τα προϊόντα φροντίδας ζώων, ιδιαίτερα αυτά με αιχμηρά στοιχεία (π.χ. τρίμερ, ψαλίδια) ή ηλεκτρονικά (π.χ. στεγνωτήρες, ηλεκτρικές σκούπες), δεν είναι παιχνίδια. Φύλαξέ τα μακριά από τα παιδιά.

Μην επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν τις συσκευές χωρίς την επίβλεψη ενηλίκων.

Κίνδυνος που σχετίζεται με ηλεκτρονικά στοιχεία:

Έλεγε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων τροφοδοσίας, των μπαταριών και άλλων ηλεκτρικών στοιχείων. Σε περίπτωση ζημιάς, σταμάτα τη χρήση της συσκευής.

Οι ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. στεγνωτήρες, ηλεκτρικές σκούπες) δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε υγρά μέρη ή κοντά σε νερό, εκτός αν είναι επισημασμένες ως αδιάβροχες.

Σε περίπτωση συσκευών με μπαταρίες, χρησιμοποίησε αποκλειστικά τις μπαταρίες που προτείνει ο κατασκευαστής και αντικατέστησέ τις τακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

Πριν από την πρώτη χρήση, διάβασε την οδηγία χρήσης και βεβαιώσου ότι η συσκευή είναι κατάλληλα ρυθμισμένη για τον τύπο τρίχας και τις ανάγκες του ζώου.

Βεβαιώσου ότι όλα τα στοιχεία (π.χ. μαχαίρια σε τρίμερ, κεφαλές σε βούρτσες) είναι σωστά τοποθετημένα και σε καλή τεχνική κατάσταση.

Κατά τη χρήση στεγνωτήρων, ηλεκτρικών σκουπών ή άλλων ηλεκτρικών συσκευών, κράτησέ τα μακριά από τα μάτια, τα αυτιά και τη μύτη του ζώου, για να αποφευχθούν ερεθισμοί.

Συντήρηση και αποθήκευση:

Τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρό και καθαρό μέρος, ελεύθερο από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες.

Καθαρίζετε τακτικά τις συσκευές μετά από κάθε χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, για να διατηρείτε την αποτελεσματικότητά και την ασφάλειά τους.

Σε περίπτωση αναλώσιμων εξαρτημάτων (π.χ. λεπίδες, φίλτρα), χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ή προτεινόμενα από τον κατασκευαστή στοιχεία. Ασφάλεια μπαταριών:

Σε συσκευές με μπαταρίες, χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που είναι συμβατές με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.

Αφάιρεσε τις μπαταρίες από τη συσκευή, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να αποφευχθεί η διαρροή.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Προσαρμογή στο ζώο:

Παρακολούθησε τις αντιδράσεις του ζώου κατά τη διάρκεια της φροντίδας - αν το ζώο δείχνει σημάδια άγχους ή δυσφορίας, σταμάτησε τη διαδικασία.

Έλεγε τακτικά την κατάσταση του δέρματος και της τρίχας του ζώου. Σε περίπτωση ερεθισμών, τραυματισμών ή άλλων ανησυχητικών συμπτωμάτων, συμβουλευέσου έναν κτηνίατρο.

Βλάβες και συντήρηση:

Οποιοσδήποτε επισκευές μηχανικών ή ηλεκτρονικών συσκευών θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα σημεία service.

Μην κάνετε αυτοσχέδιες τροποποιήσεις στο προϊόν, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά του.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Πληρούν τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την αντοχή των υλικών.

Προστασία του περιβάλλοντος



Η χρησιμοποιημένη ηλεκτρονική συσκευή, που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την ορθή απόρριψή της, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής απορριμμάτων είναι σύμφωνα με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, την υπηρεσία καθαριότητας ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.

CE

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών του λεγόμενου Νέου Προσανατολισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση της πρωτότυπης οδηγίας χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Στοιχεία σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης ή εξυπηρέτησης στην οδηγία χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η φυσική κατάσταση του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή εξυπηρέτησης. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσεις τη φόρτιση, έλεγξε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Ποτέ μην αφήνεις τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.

Φρόντισε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείς να αποσυνδέσεις γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Ποτέ μην εκθέτεις τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φόρτισε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτεις τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με στοιχεία που είναι δύσκολα να σβηστούν, προμηθευτείτε μια πυροσβεστική κουβέρτα.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντων), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης.

Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το στοιχείο, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που παραλείψετε να χρησιμοποιήσετε την μπαταρία ή ολοκληρή τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση της φθείρεται λόγω της φυσικής και χημικής της δομής. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να αποφορτίζεται κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το κύτταρο, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολοκληρή τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	without
Καθαρό βάρος (kg)	43g
Χωρητικότητα (mAh)	2000
Ισχύς (kWh)	7.4WH