


Ανοξείδωτο
σιντριβάνι για
σκύλους



Οδηγίες λειτουργίας

ON-D141

Αγαπητέ Πελάτη

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για να εξασφαλίσετε φρέσκο και καθαρό νερό για το κατοικίδιό σας.

Εάν υπάρχουν προβλήματα με τη χρήση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για την επίλυση του προβλήματος.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: support@oneisall.com

Είστε ευπρόσδεκτοι να καταγράψετε και να μοιραστείτε τις δικές σας εμπειρίες με τα προϊόντα μας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.oneisall.com



Σεμινάριο
εγκατάστασης



Βίντεο για τον
καθαρισμό της
αντλίας νερού

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-Ion

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου), η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολοκληρή τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης περιοδικά κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και θερμοκρασίες κάτω του μηδενός. Μπαταρία LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου), η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Προκειμένου να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,18 βολτ για ένα μόνο στοιχείο ή το 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5 V για ένα κελί, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολοκληρή τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, επαναφορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Φυλάσσετε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες. Συντήρηση
Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες συντήρησης, κυκλικής λειτουργίας ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από εκείνη ενός φυσικά καινούργιου προϊόντος πρέπει να αξιολογείται τακτικά τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντιδραση κατά τη στιγμή του εντοπισμού μιας ανόμοιας κατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προφυλάξεις

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση.

Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.



Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1 m από άλλα αντικείμενα.


Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή. Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Περιγραφή προϊόντος





Μπλε ένδειξη: η στάθμη του νερού είναι επαρκής



Κόκκινη ένδειξη: η στάθμη του νερού έχει φτάσει στη γραμμή ελάχιστης στάθμης νερού, προσθέστε νερό.

Διαστάσεις προϊόντος



Κατευθυντήριες γραμμές φροντίδας

Για να παρέχετε στο κατοικίδιό σας φρέσκο και καθαρό νερό σε συνεχή βάση, διαβάστε και θυμηθείτε τα τρία βήματα:

Συχνή
αναπλήρωση

Należy utrzymywać poziom wody powyżej linii wody MIN lub pełny przez cały czas. Pompa jest zaprojektowana do pracy w wodzie co najmniej minimalnej ilości wody, jeśli pompa wyschnie bez wody, może to spowodować awarię.

Καθαρισμός
αντλιών και
σιντριβανιών


Καθαρίζετε την αντλία και το σιντριβάνι με ζεστό σαπουνόνερο κάθε 2 έως 4 εβδομάδες. Προσέξτε να μην μπει το σαπούνι στο φίλτρο, καθώς δεν θα ξεπλυθεί.

Τακτική
αντικατάσταση
των filters

Το φίλτρο άνθρακα πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 2 έως 4 εβδομάδες κατά τον καθαρισμό του σιντριβανιού. Το σφουγγάρι και το φίλτρο αφρού θα πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 1 έως 2 μήνες, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης.


MAX

MIN




Έναρξη χρήσης


1. Βυθίστε το φίλτρο σε ένα ξεχωριστό μπολ με καθαρό νερό για 5 λεπτά.



1. τοποθετήστε ένα μικρό σφουγγάρι στο πλάι της αντλίας.
2. τοποθετήστε την αντλία στη θήκη
3. 4. Τοποθετήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα filter και τον λευκό αφρό στο περίβλημα filter και κλείστε το. Τοποθετήστε πρώτα το βαμβακερό φίλτρο και στη συνέχεια το φίλτρο άνθρακα.




Σημείωση: το πτερύγιο θα πρέπει να είναι στραμμένο με την επίπεδη πλευρά προς τα πάνω.




Προσοχή:

1. Το φίλτρο πρέπει να είναι πλήρως κορεσμένο πριν από τη χρήση του σιντριβανιού- διαφορετικά το νερό μπορεί να μην ρέει μέσα από το φίλτρο και το περίβλημα μπορεί να υπερχειλίζει.
2. μην εμποτίζετε το φίλτρο στο δοχείο του σιντριβανιού για να αποφύγετε την καθίζηση σκόνης στην επιφάνειά του.


2. Τοποθετήστε το επάνω κάλυμμα




3. ανοίξτε σταθερά τη βρύση του νερού και συμπληρώστε το νερό μέχρι τη γραμμή MAX.



4. Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία



5. Ξεκινήστε τη χρήση




Προσοχή:

1. Τοποθετήστε το σιντριβάνι στην περιοχή όπου θα το χρησιμοποιεί ο σκύλος σας.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας του καλωδίου τροφοδοσίας και τα χέρια είναι στεγνά και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
3. Φροντίστε για την υγεία του κατοικίδιου ζώου σας.


Τακτικός καθαρισμός

Για να εξασφαλίσετε υγιεινό και καθαρό νερό για το κατοικίδιό σας ανά πάσα στιγμή, πλύνετε το μπολ και το επάνω κάλυμμα μία φορά κάθε 2 εβδομάδες.


1. Βγάλτε πρώτα το νερό από τον διανομέα νερού.




2. Καθαρίστε όλα τα μέρη του διανομέα νερού με ζεστό σαπουνόνερο ή ήπιο απορρυπαντικό. Για τον καθαρισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα σφουγγάρι ή μια βούρτσα με μαλακή τρίχα.



3. Ξεπλύνετε καλά όλα τα μέρη του διανομέα με νερό και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μείνει πάνω τους υπολείμματα σαπουνιού ή απορρυπαντικού.




4. Στεγνώστε τα καθαρισμένα μέρη της μονάδας και συναρμολογήστε τα σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου.




Ο καθαρισμός της αντλίας είναι απαραίτητος για τη διάρκεια ζωής του σιντριβανιού. Η αντλία πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μία φορά κάθε 2 εβδομάδες.


1. Αποσυναρμολογήστε την αντλία αφαιρώντας το σφουγγάρι (Α, το κάλυμμα της αντλίας Β και την πτερωτή C) από την πλευρά της αντλίας όπως φαίνεται στην εικόνα.




2. Καθαρίστε σχολαστικά την αντλία με μια μικρή βούρτσα με σαπούνι κάτω από ζεστό τρεχούμενο νερό. Επαναλάβετε τον καθαρισμό για τα άλλα μέρη (κάλυμμα αντλίας, πτερωτή) και πλύνετε το σφουγγάρι με το χέρι.



3. Σκουπίστε την αντλία με ένα καθαρό, στεγνό πανί για να απομακρύνετε τα μαγνητικά υπολείμματα που μπορεί να κολλήσουν στα εξαρτήματα.



4. Τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα πίσω για να συναρμολογήσετε ξανά την αντλία. Ο καθαρισμός έχει πλέον ολοκληρωθεί.




Ο συχνός καθαρισμός αυξάνει τη διάρκεια ζωής των φίλτρων.



1. Μετά από μία εβδομάδα χρήσης του σιντριβανιού




2. το φίλτρο περιέχει μεγάλη ποσότητα υπολειμμάτων τροφών και μαλλιών



3. Καθαρίζετε τακτικά το στοιχείο filter με μια βούρτσα.



5. το σιντριβάνι νερού του σκύλου μπορεί να λειτουργήσει και πάλι σωστά



Προδιαγραφές προϊόντος

Ισχύς εισόδου	100-240 V
Ονομαστική τάση/ρεύμα	DC 5V ≡ 1A
Όνομα προϊόντος	Oneisall σιντριβάνι σκύλου
Μοντέλο	PWF-002-B
Τόμος	περίπου. 35 dB
Καθαρό βάρος	2.54 lb (1.15kg)
Μικτό βάρος	3.09 lb (1.40kg)
Μήκος καλωδίου φόρτισης	59 ίντσες (150 cm)
Διαστάσεις προϊόντος	12,2 x 12,2 x 4,57 ίντσες

Ερωτήσεις και απαντήσεις

- Ε: Πώς μπορώ να αποκτήσω το φίλτρο και την αντλία νερού;
Α: Αντλία νερού: B0D9JPDBGR, Φίλτρο: B0C4NNQY4R
- Ε: Τι πρέπει να κάνω εάν το προϊόν δεν ψεκάζει νερό;
Α: Ελέγξτε ότι η στάθμη του νερού είναι κάτω από την ελάχιστη τιμή, εάν η στάθμη του νερού είναι κανονική, καθαρίστε την αντλία.
- Ε: Πόσο συχνά πρέπει να αντικαθιστώ το φίλτρο του σιντριβανιού;
Α: Η αντλία νερού και ο διανομέας πρέπει να καθαρίζονται κάθε 1-2 εβδομάδες, αντικαταστήστε το φυσίγγιο κάθε 2-4 εβδομάδες, παρέχονται 2 επιπλέον σετ filters.

Σχετικά με το GPSR

Κατασκευαστής: NANBANQIU TECHNOLOGY CO. , LIMITED
Διεύθυνση: NANQUANU NANQUAN, Ltd: 6 KIN TAT ST TUEN MUN, HONG KONG
E-mail: support@oneisall.com
Αντιπρόσωπος ΕΕ:
65c Rudzka St.
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl



Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

Χρησιμοποιήστε το σιντριβάνι μόνο για τον προορισμό του, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.

Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της μονάδας, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών τροφοδοσίας, των αντλιών και του περιβλήματος. Σε περίπτωση ορατής βλάβης, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι εκτεθειμένη στο νερό σε ακατάλληλα σημεία (π.χ. ηλεκτρικές συνδέσεις), εκτός εάν φέρει την ένδειξη «πλήρως διαβροχή».

Κίνδυνος για τα ζώα:

Βεβαιωθείτε ότι το σιντριβάνι είναι κατάλληλο για το μέγεθος και τις ανάγκες του κατοικίδιου ζώου σας, συμπεριλαμβανομένου του αν προσφέρει επαρκή χωρητικότητα δεξαμενής νερού.

Καθαρίζετε τακτικά τη μονάδα και αντικαθιστάτε τα φίλτρα όπως συνιστά ο κατασκευαστής, ώστε να διασφαλίζετε ότι το κατοικίδιο ζώο σας έχει πρόσβαση σε φρέσκο, καθαρό νερό.

Αποφύγετε την τοποθέτηση της μονάδας σε δυσπρόσιτη περιοχή ή σε ακατάλληλες συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν δυσκολία στο ζώο να τη χρησιμοποιήσει.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

Τα σιντριβάνια, ειδικά εκείνα με ηλεκτρικά εξαρτήματα, δεν είναι παιχνίδια. Διατηρήστε τα μακριά από τα παιδιά.

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται τη μονάδα χωρίς την επίβλεψη ενήλικου, ειδικά όταν γεμίζετε με νερό ή όταν αλλάζετε τα φίλτρα.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα:

Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων τροφοδοσίας και των αντλιών. Σε περίπτωση βλάβης, διακόψτε τη χρήση της συσκευής.

Μην βυθίζετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα στο νερό, εκτός εάν ο κατασκευαστής έχει δηλώσει ρητά ότι είναι αδιάβροχα.

Για συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες, χρησιμοποιείτε μόνο τις συνιστώμενες μπαταρίες και αντικαταστήστε τις σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα της συσκευής, όπως οι αντλίες, τα φίλτρα και οι σύνδεσμοι, έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη του νερού στο σιντριβάνι για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία και την άνεση του κατοικίδιου ζώου σας. Εάν η μονάδα είναι εξοπλισμένη με αισθητήρα στάθμης νερού, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά. Σε περίπτωση απουσίας ενός τέτοιου συστήματος, αποφύγετε το πλήρες άδειασμα της δεξαμενής.

Τοποθετήστε τη μονάδα σε σημείο που είναι εύκολα προσβάσιμο από το ζώο, σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.

Συντήρηση και αποθήκευση:

Καθαρίζετε τακτικά τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας ήπια απορρυπαντικά και μαλακά υλικά. Μην χρησιμοποιείτε σκληρές χημικές ουσίες ή εργαλεία που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη μονάδα.

Αλλάζετε τα φίλτρα σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή για να διασφαλίσετε την αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας.

Φυλάσσετε τη μονάδα σε στεγνό και καθαρό μέρος, μακριά από υγρασία, όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ασφάλεια της μπαταρίας:

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή σε συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες.

Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε τη διαρροή τους.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Προσαρμογή στο κατοικίδιο ζώο σας:

Παρατηρήστε την αντίδραση του κατοικίδιου ζώου σας στη νέα συσκευή - αν παρατηρήσετε σημάδια δυσφορίας, συνηθίστε σταδιακά το κατοικίδιο ζώο σας στο σιντριβάνι ή την ποτίστρα.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί με τρόπο που δεν προκαλεί άγχος στο ζώο, π.χ. δεν παράγει υπερβολικό θόρυβο. Βλάβες και σέρβις:

Τυχόν επισκευές στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.

Μην τροποποιείτε μόνοι σας τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια λειτουργίας, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την αντοχή των υλικών.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Μπορείτε να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό από τον δήμο σας, το εργοστάσιο καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίες ασχολούνται με θέματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαιλείφονται.