


Συντριβάνι / Ποτίστρα για ζώα 3,5L

Μοντέλο: PW04




Οδηγίες χρήσης

ON-D149

Προειδοποίηση για την ασφάλεια

1. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κλειστούς χώρους, να αποφεύγεται η έκθεση σε άμεσες ακτίνες του ήλιου και να κρατείται μακριά από πιθανά πηγές φωτιάς.
2. Για τη φόρτιση του συντριβανιού νερού, πρέπει να χρησιμοποιείται ο προσαρμογέας 5V/1A που παρέχεται με αυτό το προϊόν. Η χρήση άλλου προσαρμογέα μπορεί να προκαλέσει κακή λειτουργία ή ζημιά στη συσκευή.
3. Πριν από την εγκατάσταση ή την αντικατάσταση του φίλτρου, πρέπει να ξεπλυθεί το φίλτρο, βυθίζοντάς το σε νερό για 5 λεπτά.
4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης χρήσης της συσκευής, η αντλία νερού έχει μια διαδικασία αφαίρεσης αέρα διάρκειας 30 δευτερολέπτων, και η ροή του νερού είναι σχετικά μικρή. Μετά από 30 δευτερόλεπτα, το νερό ρέει κανονικά.
5. Για να αποφευχθεί η ανατροπή της βρύσης από τα κατοικίδια ζώα, συνιστάται να τοποθετείται κοντά σε τοίχο ή σε ασφαλές μέρος.
6. Πρέπει να αντικαθίσταται τακτικά το φίλτρο και να καθαρίζεται προσεκτικά η αντλία.
7. Κατά τον καθαρισμό ολόκληρης της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία και να απενεργοποιήσετε το προϊόν.
8. Δεν επιτρέπεται να ξεπλένετε ή να μουλιάζετε τη βασική μονάδα ελέγχου του νερού. Σε περίπτωση τυχαίας βύθισης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού, πρέπει να την στεγνώνετε εγκαίρως για να αποφευχθεί η ζημιά στον εξοπλισμό.
9. Πριν από την αναχώρηση για διακοπές, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το συντριβάνι είναι πλήρως φορτισμένο και να ελέγξετε την υπόλοιπη ποσότητα νερού.

Εμφάνιση προϊόντος



Αξεσουάρ



Adapter 5V/1A



Καλώδιο
τύπου C



Οδηγίες
χρήσης



Μικρή
βούρτσα



Φίλτρο x 3

Προδιαγραφή

Όνομα προϊόντος	Συντριβάνι / Ποτίστρα για ζώα 3,5L
Μοντέλο	PW04
Διαστάσεις	20*20*15.3cm / 7.87*7.87*6inch
Ονομαστική τάση/Ονομαστικό ρεύμα	DC 5V $\equiv$ 1A
Χωρητικότητα μπαταρίας	5000mAh
Χωρητικότητα συσκευής	3.5L
Υλικό κατασκευής	Ανοξείδωτο ατσάλι 304 + ABS

Δείκτης λειτουργίας του αισθητήρα νερού
(Σταθερό λευκό φως: ρέει νερό
σβηστό φως: το νερό σταματά)
το νερό σταματά) Κου-

μπί ON/OFF

Μακρύ πάτημα του κουμπιού για 3
δευτερόλεπτα ενεργοποιεί και απενεργοποιεί
τη συσκευή. Ένα σύντομο πάτημα
του κουμπιού αλλάζει τις ρυθμίσεις νερού.

Δείκτης μπαταρίας

Συνεχώς κόκκινος: χαμηλό
επίπεδο φόρτισης
μπαταρίας.

Αναβοσβήνει λευκό:

φόρτιση.

Συνεχώς λευκό: πλήρως
φορτισμένος.

Δείκτης λειτουργίας διαλείπουσας
ροής νερού (αναβοσβήνει λευκό: ενεργός σε
λειτουργία διαλείπουσας ροής).



Δείκτης αλλαγής φίλτρου. Όταν ο δείκτης
αναβοσβήνει κόκκινος, υπενθυμίζοντας
την ανάγκη αλλαγής φίλτρου, αρκεί να κάνετε
διπλό κλικ στο κουμπί τροφοδοσίας για
να ακυρώσετε τον δείκτη αλλαγής.
Φίλτρα.

Δείκτες επιπέδου νερού - περιγραφή



**Σταθερό μπλε
φως:**

Η ποσότητα του νερού
είναι επαρκής.



Συνεχές κόκκινο φως:

Έλλειψη νερού, πρέπει να
συμπληρώσετε νερό.

Οδηγίες χρήσης.

1. Πλήρης φόρτιση πριν από τη χρήση της νέας πηγής.

Αφαιρέστε την κύρια μονάδα ελέγχου από το σιντριβάνι (ή απλά συνδέστε την χωρίς να την αφαιρέσετε).

Συνδέστε το καλώδιο τύπου C στην θύρα τροφοδοσίας και στον αντάπτορα (ο αντάπτορας 5v/1A περιλαμβάνεται), και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την τροφοδοσία. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 7 ώρες.




Προσοχή:

1. Για τη φόρτιση πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον παρεχόμενο αντάπτορα 5V/1A.
2. Μετά την φόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο και καλύψτε την θύρα τροφοδοσίας με το σιλικονένιο καπάκι.

2. Συναρμολόγηση της πηγής νερού

1. Εγκαταστήστε την αντλία νερού στη βάση του φίλτρου, και στη συνέχεια στερεώστε τη βάση του φίλτρου στην κορυφή του δοχείου νερού από ανοξείδωτο χάλυβα και τοποθετήστε το φίλτρο στη θέση του. Καλύψτε τη βάση του δοχείου νερού από ανοξείδωτο χάλυβα με τη βάση του φίλτρου.



2. Συνδέστε την κύρια μονάδα ελέγχου.



3. Γεμίστε το δοχείο με νερό, ενεργοποιήστε, η συσκευή θα αρχίσει να λειτουργεί.



Σαρώστε τον κωδικό QR για να παρακολουθήσετε το βίντεο οδηγιών για τη συναρμολόγηση.



Προσοχή:


Το φίλτρο πρέπει να είναι πλήρως κορεσμένο για 5 λεπτά πριν από τη χρήση της πηγής νερού.

Σε αντίθετη περίπτωση, το νερό μπορεί να μην είναι σε θέση να περάσει από το φίλτρο στο δοχείο για να δημιουργήσει κυκλοφορία, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την υπερχειλίση του νερού απευθείας από την πιναέλα.

3. Έναρξη λειτουργίας

Σταθερός τρόπος:


Αφού συνδεθεί το καλώδιο τροφοδοσίας, το συντριβάνι νερού θα περάσει αυτόματα σε κατάσταση σταθερής ροής νερού. Το νερό ρέει συνεχώς κατά τη διάρκεια της φόρτισης.



Σημείωση: ο τρόπος σταθερής ροής νερού λειτουργεί μόνο μετά τη σύνδεση . Ο ασύρματος τρόπος δεν υποστηρίζει σταθερή ροή νερού.

Τρόπος αισθητήρα:

Μια σύντομη πίεση του κουμπιού ενεργοποίησης/απενεργοποίησης προκαλεί μετάβαση στον τρόπο αισθητήρα νερού. Όταν τα ζώα κινούνται σε απόσταση 1 μ/39 ίντσες μπροστά από το συντριβάνι (γωνία ανίχνευσης 120°), ενεργοποιείται ο τρόπος αισθητήρα και το νερό ρέει για 30 δευτερόλεπτα. Ο τρόπος αισθητήρα λειτουργεί τόσο μετά τη σύνδεση, όσο και μετά την αποσύνδεση αφού φορτιστεί η μπαταρία.



Διαλείπουσα λειτουργία

Μια σύντομη πίεση του κουμπιού ενεργοποίησης/απενεργοποίησης προκαλεί μετάβαση στη διαλείπουσα λειτουργία, στην οποία το νερό ρέει για 30 δευτερόλεπτα κάθε 30 λεπτά. Η διαλείπουσα λειτουργία λειτουργεί τόσο όταν είναι συνδεδεμένη όσο και όταν είναι αποσυνδεδεμένη μετά τη φόρτιση της μπαταρίας.




Καθαρισμός και συντήρηση

1. Καθημερινός καθαρισμός και συντήρηση

Πριν από τον καθαρισμό, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη fontanna και να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία.

Αφαιρέστε την κύρια μονάδα ελέγχου της fontanna, τον δίσκο νερού, το φίλτρο και τον δίσκο φίλτρου.

Τοποθετήστε τον κάδο από ανοξείδωτο χάλυβα, τον δίσκο νερού από ανοξείδωτο χάλυβα και τον δίσκο φίλτρου PP σε νερό, ξεπλύνετε τα (μπορείτε επίσης να τα τοποθετήσετε στο πλυντήριο πιάτων για καθαρισμό, εκτός από την κύρια μονάδα ελέγχου και την αντλία). Μην βυθίζετε την κύρια μονάδα ελέγχου σε νερό ή στο πλυντήριο πιάτων, διατηρήστε την σε ξηρή κατάσταση.



2. Αντικατάσταση φίλτρου

1. Για την υγεία του ζώου, συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου κάθε 15 ημέρες. Όταν ο δείκτης αντικατάστασης φίλτρου ανάψει κόκκινος, πρέπει να αντικατασταθεί το φίλτρο. Πατήστε διπλά το κουμπί τροφοδοσίας για να απενεργοποιήσετε τον δείκτη του φίλτρου.




2. Πριν από την αντικατάσταση του φίλτρου, πρέπει να βυθίσετε το νέο φίλτρο σε νερό για 5 λεπτά, ώστε να αφαιρεθεί η σκόνη που παράγεται από τον ενεργό άνθρακα κατά τη μεταφορά.




3. Καθαρισμός της αντλίας νερού (πρέπει να καθαρίζετε την αντλία μία φορά την εβδομάδα για να διασφαλίσετε τη μακροχρόνια λειτουργία της)



Βήμα 1. Άνοιξε και αφάιρесе το καπάκι της αντλίας.



Βήμα 2. Αφαίρесе το καπάκι της αντλίας. Προσπάθησε να ανοίξεις το καπάκι του ρότορα χρησιμοποιώντας τη σχισμή του καπακιού της αντλίας ή άλλα εργαλεία.



Βήμα 3. Χρησιμοποίησε μια μικρή βούρτσα με σαπούνι για να καθαρίσεις τα μέρη κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό.



ΣΑΡΩΣΕ ΜΕ

Σάρωσε τον κωδικό QR για να παρακολουθήσεις το βίντεο σχετικά με το πώς να καθαρίσεις την αντλία νερού.

Επίλυση προβλημάτων

1. Πού μπορώ να βρω ανταλλακτικό φίλτρο και αντλία;

Αυτό είναι το ανταλλακτικό φίλτρο με αριθμό ASIN: BODDT58LNN, και η αντλία με ASIN: BODDTAXRBEN.

2. Η συσκευή δεν λειτουργεί.

Ελέγξτε αν η αντλία νερού είναι φραγμένη. Πρέπει να καθαρίσετε καλά την αντλία.

Ή ελέγξτε αν ο σωλήνας που συνδέει την αντλία είναι σωστά συνδεδεμένος. Αν όχι, τοποθετήστε τον ξανά.

3. Ο κόκκινος δείκτης ανάβει στο παράθυρο επιπέδου νερού.

Ο όγκος του νερού είναι κάτω από το ελάχιστο επίπεδο ή το νερό τελειώνει. Πρέπει να συμπληρώσετε το νερό εγκαίρως.

4. Ο δείκτης φόρτισης δεν ανάβει αφού συνδεθεί ο φορτιστής τύπου C.

Ελέγξτε αν ο φορτιστής είναι πλήρως συνδεδεμένος στην πρίζα και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά συνδεδεμένος.

5. Ο θόρυβος της αντλίας αυξάνεται, ενώ η απόδοση του νερού μειώνεται.

Η αντλία μπορεί να είναι φραγμένη, πρέπει να την αποσυναρμολογήσεις και να την καθαρίσεις προσεκτικά.

Οδηγίες

Αν οι γάτες σου είναι επιφυλακτικές απέναντι σε νέα πράγματα και χρησιμοποιούν για πρώτη φορά τη βρύση με ρέον νερό, εδώ είναι μερικές συμβουλές που θα τους βοηθήσουν να συνηθίσουν:

1. Ξεκίνα τοποθετώντας τη νέα βρύση μερικά εκατοστά μακριά από το συνηθισμένο δοχείο με νερό.



2. Κατά την επαναγέμιση του παλιού δοχείου, πρέπει καθημερινά να προσθέτεις λίγο λιγότερο νερό, αντί να το γεμίζεις στο επίπεδο της προηγούμενης ημέρας.



3. Σταδιακά μετακινήστε το παλιό δοχείο με νερό πιο κοντά στη νέα βρύση κάθε μέρα, μέχρι να βρίσκονται δίπλα-δίπλα.




4. Αφήστε το παλιό δοχείο με νερό στη θέση του για μερικές ημέρες, ώστε οι γάτες να μπορέσουν να συνηθίσουν στις λειτουργίες της πηγής, όπως τα φώτα, οι ήχοι και το κινούμενο νερό.



5. Με τον καιρό, οι γάτες θα συνηθίσουν τη βρύση και θα αρχίσουν να πίνουν από αυτήν. Να είστε υπομονετικοί και δώστε χρόνο σε εσάς και τις γάτες σας για προσαρμογή :)



GPSR- Πληροφορίες για το προϊόν



Όνομα: Apex CE Specialists GmbH
Διεύθυνση: Grafenberger Allee 277-287, 40237 Ντίσελντορφ, Γερμανία
Επαφή: Wells Yan
Ταχυδρομικός κωδικός: 40237
Τηλ: +353212066339
E-mail: Info@apex-ce.de

Όνομα προϊόντος: Συντριβάνι / Ποτίστρα για ζώα
Μάρκα: oneisall
Μοντέλο προϊόντος: PW04
Ονομαστική τάση/ρεύμα: DC 5V=1A

Όνομα εταιρείας: chuzhouguanyidianzishangwuyouxiangongsi
Διεύθυνση παραγωγού: CN, 239200, Anhui, Chuzhou, Laian, Xinanzhenglingli-Uxilu, Taixinxiangzhangyuanldongidanyuan2403shi
Τηλ: +86 130 4980 3796
E-mail: oneisallofficial@hotmail.com



Κατασκευασμένο στην Κίνα

✉ support@oneisall.com
☎ + 1877-522-8578 (ΗΠΑ) Δευ - Παρ 8 π.μ. - 5 μ.μ. (PST)
🌐 www.oneisall.com



@Oneisall Επίσημο

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος περιλαμβάνονται στην οδηγία χρήσης. Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε το περιεχόμενο της και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχει.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος ζημιάς στο προϊόν:

- Η φοντάνα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τον προορισμό της, όπως περιγράφεται στην οδηγία χρήσης.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων τροφοδοσίας, των αντλιών και της θήκης. Σε περίπτωση ορατών ζημιών, σταματήστε τη χρήση και επικοινωνήστε με την υπηρεσία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν είναι εκτεθειμένη σε επαφή με νερό σε ακατάλληλες περιοχές (π.χ. ηλεκτρικές συνδέσεις), εκτός αν είναι επισημασμένη ως πλήρως αδιάβροχη.

Κίνδυνος για τα ζώα:

- Βεβαιωθείτε ότι το συντριβάνι είναι κατάλληλο για το μέγεθος και τις ανάγκες του ζώου, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης χωρητικότητας της δεξαμενής νερού.
- Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή και αλλάζετε τα φίλτρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, για να διασφαλίσετε ότι το ζώο έχει πρόσβαση σε φρέσκο και καθαρό νερό.
- Αποφύγετε να τοποθετείτε τη συσκευή σε δυσπρόσιτο σημείο ή σε ακατάλληλες συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν δυσκολίες στη χρήση από το ζώο.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Οι συντριβάνια, ειδικά αυτά με ηλεκτρικά στοιχεία, δεν είναι παιχνίδια. Κράτησέ τα μακριά από τα παιδιά.
- Μην επιτρέπεις στα παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς την επίβλεψη ενήλικα, ιδιαίτερα κατά την πλήρωση με νερό ή την αντικατάσταση φίλτρων.

Κίνδυνος που σχετίζεται με ηλεκτρονικά στοιχεία:

- Έλεγε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων τροφοδοσίας και των αντλιών. Σε περίπτωση ζημιάς, σταμάτησε τη χρήση της συσκευής.
- Μην βυθίζετε τα ηλεκτρικά μέρη στο νερό, εκτός αν ο κατασκευαστής έχει δηλώσει ρητά ότι είναι αδιάβροχα.
- Για συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες, χρησιμοποιήστε μόνο τις συνιστώμενες μπαταρίες και αλλάξε τις σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία της συσκευής, όπως οι αντλίες, τα φίλτρα και οι συνδέσεις, είναι σωστά τοποθετημένα.
- Ελέγχετε τακτικά το επίπεδο νερού στη βρύση, ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την άνεση του ζώου.
- Αν η συσκευή διαθέτει αισθητήρα επιπέδου νερού, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα, αποφύγετε την πλήρη εκκένωση του δοχείου.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σημείο που είναι εύκολα προσβάσιμο για το ζώο, σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας ήπιους απορρυπαντικούς παράγοντες και μαλακά υλικά.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρές χημικές ουσίες ή εργαλεία που μπορεί να βλάψουν τη συσκευή.
- Τα φίλτρα πρέπει να αντικαθίστανται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της συσκευής.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε ξηρό και καθαρό μέρος, μακριά από την υγρασία, όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ασφάλεια μπαταρίας:

- Οι συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες, χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες που προτείνει ο κατασκευαστής.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τη προστασία του περιβάλλοντος.
- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφευχθεί η διαρροή τους.

Επιπλέον μέτρα προφύλαξης

Προσαρμογή στο ζώο:

- Παρακολουθήστε τις αντιδράσεις του ζώου σας στη νέα συσκευή – αν παρατηρήσετε σημάδια ανησυχίας, προσαρμόστε σταδιακά το ζώο στη βρύση ή το ποτιστήρι.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί με τρόπο που δεν προκαλεί άγχος στο ζώο, π.χ. δεν παράγει υπερβολικό θόρυβο.

Βλάβες και συντήρηση:

- Όλες οι επισκευές ηλεκτρονικών συσκευών θα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα σημεία συντήρησης.
- Μην προχωράτε σε αυτοσχέδιες τροποποιήσεις της συσκευής, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Πληρούν τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια χρήσης, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την αντοχή των υλικών.

Προστασία του περιβάλλοντος.



Ο εξοπλισμός ηλεκτρονικών συσκευών που έχει φθαρεί και είναι επισημασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την ορθή απόρριψή του, αποτρέπεται πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής απορριμμάτων είναι σύμφωνο με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από τον δήμο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών του λεγόμενου Νέου Προσανατολισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση της πρωτότυπης οδηγίας χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Στοιχεία σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες τακτικές ή υπηρεσιακές ενέργειες συντήρησης στην οδηγία χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτή ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά μέτρα (καθαρισμός) ή υπηρεσιακά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημία του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσεις τη φόρτιση, έλεγξε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές.

Ποτέ μην αφήνεις τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης.

Φρόντισε ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορείς να αποσυνδέσεις γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

Ποτέ μην εκθέτεις τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φόρτισε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρώντας ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτεις τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μην χρησιμοποιείς τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τις συστάσεις και την πιστοποίηση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με στοιχεία που είναι δύσκολα να σβηστούν. Προμηθευτείτε μια κουβέρτα πυρόσβεσης.

Μπαταρία LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντων), η οποία, λόγω της φυσικής και χημικής της δομής, γεννά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης.

Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το στοιχείο, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που παραλείψετε να χρησιμοποιήσετε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση της φθείρεται λόγω της φυσικής και χημικής της δομής. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να αποφορτίζεται κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το στοιχείο, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία
Τύπος μπαταρίας	Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου-ιόντων (Li-Ion)
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	without
Καθαρό βάρος (kg)	95.1g
Χωρητικότητα (mAh)	5000
Ισχύς (kWh)	18.5Wh