

Πληκτρολόγιο παιχνιδιών ONIKUMA G80

ONIKUMA · EAN 6972470564167

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Πληκτρολόγιο Gaming

G80

Οδηγίες χρήσης

Έλεγχος φωτισμού

FN+↑ Φωτεινότητα φωτισμού συν

FN+↓ Φωτεινότητα φωτισμού μείον

FN+→ Ταχύτητα φωτισμού συν

FN+← Ταχύτητα φωτισμού μείον

FN+BACK Απενεργοποίηση φωτισμού

FN+ENTER Εναλλαγή λειτουργίας φωτισμού

FN+|\\ Αλλαγή χρώματος φωτισμού σε λειτουργία συνεχούς φωτισμού

FN+Win Κλείδωμα πλήκτρου WIN (πατήστε και κρατήστε πατημένο για 1 δευτερόλεπτο, η λυχνία του πλήκτρου Win θα αλλάξει χρώμα σε κόκκινο; για να ξεκλειδώσετε, πατήστε σύντομα FN+Win)

FN+S Μετάβαση σε λειτουργία WIN

(Η λυχνία ελέγχου αναβοσβήνει 3 φορές σε κόκκινο)

FN+A Μετάβαση σε λειτουργία MAC

(Η λυχνία ελέγχου αναβοσβήνει 3 φορές σε κόκκινο)

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3

FN+ESC δευτερόλεπτα, όλες οι λυχνίες θα αναβοσβήσουν 3 φορές σε κόκκινο, και στη συνέχεια θα εκκινήσει το προεπιλεγμένο εφέ φωτισμού). Υπενθύμιση εγκατάστασης

1. Συνδέστε το πληκτρολόγιο σε μια ελεύθερη θύρα USB στον υπολογιστή σας; αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή περιφερειακής, περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα για να εγκατασταθεί ο οδηγός. 2. Κατά την πρώτη χρήση του πληκτρολογίου, τα συστήματα WIN2000 και WIN XP θα αναγνωρίσουν αυτόματα και

θα εγκαταστήσουν τον οδηγό; παλαιότερες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος

ενδέχεται να απαιτούν την εγκατάσταση

του προτύπου οδηγού USB της Microsoft. Προδιαγραφές πληκτρολογίου

Μοντέλο: G80

Αριθμός πλήκτρων: 94 πλήκτρα

Τύπος διακόπτη: υγρός σιλικόνης

Διάρκεια ζωής πλήκτρων: 10 εκατομμύρια κύκλοι

Διαδρομή πλήκτρου: $4,0 \pm 0,5$ mm

Εργασιακό φορτίο: $60 \text{ g} \pm 5 \text{ g}$

Μήκος καλωδίου: PVC $4,0 \times 1,5$ m

Διαστάσεις πληκτρολογίου: $392,7 \times 114,2 \times 35,3 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$

Βάρος πληκτρολογίου: $705 \pm 20 \text{ g}$

Εργασιακή τάση: $3,7 \text{ V} \pm 0,5 \text{ V}$

Εργασιακό ρεύμα: $< 200 \text{ mA}$

Τύπος διεπαφής: TYPE-C

Υποστηριζόμενα συστήματα: Win10, Win11, Android, Mac και άλλα λειτουργικά συστήματα

Λειτουργίες συνδυασμού πλήκτρων

Πλήκτρα Λειτουργία ενεργοποίησης Λειτουργία ενεργοποίησης

λειτουργικών (Λειτουργία Win) (Λειτουργία Mac)

FN+F1 Μουσική Μείωση φωτεινότητας οθόνης

FN+F2 Ένταση - Αύξηση φωτεινότητας οθόνης

FN+F3 Ένταση + CMD+ALT+↑

FN+F4 Σίγαση CMD+SPACE

FN+F5 Σταμάτημα SIRI

FN+F6 Προηγούμενο κομμάτι CMD+SHIFT+4

FN+F7 Αναπαραγωγή/Παύση Προηγούμενο κομμάτι

FN+F8 Επόμενο κομμάτι Παύση

FN+F9 Ταχυδρομείο Επόμενο κομμάτι

FN+F10 Αρχική Σίγαση

FN+F11 Κλείδωμα υπολογιστή Ένταση -

FN+F12 Υπολογιστής Ένταση +

„Πληροφορίες για τον χρήστη”

Σημείωση: Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και κρίνεται ότι είναι

σύμφωνη με τους περιορισμούς για συσκευές ψηφιακής κατηγορίας B, σύμφωνα

με το τμήμα 15 των κανονισμών FCC. Οι περιορισμοί αυτοί έχουν σκοπό

να παρέχουν κατάλληλη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές

σε οικιακές εγκαταστάσεις. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια σε ραδιοσυχνότητες και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στην ραδιοεπικοινωνία. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι παρεμβολές δεν θα συμβούν σε συγκεκριμένη εγκατάσταση. Σημαντικό: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή υπεύθυνο για τη συμμόρφωση, μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια δικαιωμάτων του χρήστη να χρησιμοποιεί τη συσκευή. Προδιαγραφές μπαταρίας:

Κατηγορία: Φορητός

Τύπος: λιθίου-πολυμερούς

Καθαρό βάρος (kg): 36.12g

Χωρητικότητα (mAh): 2000mAh

Ικανότητα (kWh): 0,0074

Κατασκευαστής

SHENZHEN OUNI TECHNOLOGY CO.,LTD

SHENZHEN OUNI TECHNOLOGY CO.,LTD

Διεύθυνση: 9/F, Block C, 8, Hengda Fashion Huigu Building, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen. exporta@oni-kuma.com

Υπεύθυνος φορέας

INNPRO Robert Błędowski sp. z o. o. Rudzka 65C

44-200 Rybnik

Πολωνία

zgloszenia@innpro.pl

safety@innpro.eu

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η SHENZHEN OUNI TECHNOLOGY CO.,LTD δηλώνει ότι ο τύπος συσκευής ραδιοφώνου Πληκτρολόγιο Gaming ONIKUMA G80 είναι σύμφωνος με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη

διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/onikuma>

Διεύθυνση κατασκευαστή: SHENZHEN OUNI TECHNOLOGY CO.,LTD

Διεύθυνση: 9/F, Block C, 8, Hengda Fashion Huigu Building, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen. Ραδιοσυχνότητα: 2400MHz-2483,5MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης ή στην ετικέτα του προϊόντος. Πριν από την έναρξη

χρήσης του προϊόντος, διαβάστε το περιεχόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες που

περιέχονται σε αυτό. Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Ασφάλεια χρήσης

1.

Χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο σύμφωνα με τον προορισμό του – Τα ασύρματα, ενσύρματα πληκτρολόγια και τα σετ πληκτρολόγιο + ποντίκι έχουν σχεδιαστεί για την εισαγωγή

δεδομένων και την αλληλεπίδραση με υπολογιστές ή άλλες συσκευές. Η χρήση τους για

άλλους σκοπούς μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά ή κακή λειτουργία. 2. Έλεγχος της

κατάστασης του πληκτρολογίου πριν από τη χρήση – Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι

το πληκτρολόγιο δεν έχει ορατές ζημιές, όπως ρωγμές, ζημιές στα πλήκτρα ή ζημιές στα

καλώδια ή τις θύρες. Ένα κατεστραμμένο πληκτρολόγιο μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα

στη λειτουργία της συσκευής ή να αποτελεί κίνδυνο. 3. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα

αξεσουάρ – Για το ασύρματο πληκτρολόγιο, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη μπαταρία

ή επαναφορτιζόμενη μπαταρία και ότι έχετε πρόσβαση στις κατάλληλες θύρες ή

προσαρμογείς για το σετ πληκτρολόγιο + ποντίκι, αν ισχύει. Μέτρα προφύλαξης 1.

Προστατεύστε το πληκτρολόγιο από ζημιές – Αποφύγετε την πτώση του πληκτρολογίου,

χτυπήματα ή την έκθεσή του σε μεγάλες δονήσεις που μπορεί να βλάψουν τα πλήκτρα ή την

εσωτερική ηλεκτρονική. 2. Προστασία από την υγρασία – Τα πληκτρολόγια δεν είναι

ανθεκτικά στο νερό. Αποφύγετε την επαφή με την υγρασία, ειδικά για τα ασύρματα

πληκτρολόγια που μπορεί να περιέχουν μπαταρίες. 3. Χρησιμοποιείτε σε ξηρές και καθαρές

συνθήκες – Για να αποφύγετε τη βρωμιά στα πλήκτρα και τις βλάβες τους, χρησιμοποιείτε

το πληκτρολόγιο σε καθαρούς και ξηρούς χώρους και φροντίστε για τον τακτικό καθαρισμό

του. Ασφαλής χρήση 1. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της σύνδεσης – Για το ενσύρματο

πληκτρολόγιο, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι κατεστραμμένο ή μπερδεμένο, καθώς

αυτό μπορεί να δυσκολέψει τη σωστή λειτουργία του. 2. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες –

Για τα ασύρματα πληκτρολόγια, ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μπαταριών ή των

επαναφορτιζόμενων μπαταριών και αντικαταστήστε τις αν χρειαστεί, για να αποφύγετε

ξαφνική απενεργοποίηση της συσκευής. Κανόνες χρήσης σε κατάλληλες συνθήκες 1.

Χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο σε σταθερή επιφάνεια – Το πληκτρολόγιο θα πρέπει να

χρησιμοποιείται σε σκληρή και σταθερή επιφάνεια, για να αποφευχθεί η μετακίνηση του

κατά τη διάρκεια της εργασίας. 2. Αποφύγετε την υπερβολική θερμότητα – Αποφύγετε να τοποθετείτε το πληκτρολόγιο κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. θερμαντικά σώματα, λάμπες), καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές στα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένο. 3. Χρησιμοποιείτε σε κατάλληλες θερμοκρασίες – Αποφύγετε τη χρήση του πληκτρολογίου σε πολύ ζεστές ή κρύες συνθήκες, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του. Οδηγίες συντήρησης 1. Καθαρισμός του πληκτρολογίου – Αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες από το πληκτρολόγιο με ένα μαλακό, ξηρό πανί. Αποφύγετε τη χρήση αιχμηρών υλικών που μπορεί να γρατσουνίσουν την επιφάνεια των πλήκτρων. 2. Καθαρισμός θυρών και βυσμάτων – Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των θυρών και των βυσμάτων, ιδιαίτερα για τα ενσύρματα πληκτρολόγια. Χρησιμοποιείτε συμπιεσμένο αέρα ή πανί για να αφαιρέσετε τις ακαθαρσίες από τις θύρες USB. 3. Αντικατάσταση φθαρμένων πλήκτρων – Για μηχανικά πληκτρολόγια ή άλλα που επιτρέπουν την αντικατάσταση πλήκτρων, βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των πλήκτρων και αντικαθιστάτε αυτά που είναι φθαρμένα. Ασφαλής απόρριψη 1. Απόρριψη φθαρμένων πληκτρολογίων – Τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα πληκτρολόγια πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών. 2. Ανακύκλωση υλικών – Τα πληκτρολόγια περιέχουν υλικά που είναι ανακυκλώσιμα, όπως πλαστικά, μεταλλικά μέρη και ηλεκτρονικά. Επικοινωνήστε με τα τοπικά κέντρα ανακύκλωσης για να μάθετε πώς να απορρίψετε σωστά το φθαρμένο πληκτρολόγιο. 3. Μην πετάτε το πληκτρολόγιο σε κανονικούς κάδους απορριμμάτων – Τα πληκτρολόγια πρέπει να απορρίπτονται σωστά σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Επικοινωνήστε με τα σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων για να διασφαλίσετε τη σωστή απόρριψη. Δήλωση συμμόρφωσης Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988 σχετικά με τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωσή τους με τις ισχύουσες προδιαγραφές σχετικά με την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των χρηστών. Προστασία του περιβάλλοντος Ο εξοπλισμός ηλεκτρονικών που έχει χρησιμοποιηθεί και είναι επισημασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την ορθή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν

πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών του λεγόμενου Νέου Προσανατολισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια χρήσης, την προστασία της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση της πρωτότυπης οδηγίας χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα

<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>. Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) από τον χρήστη ή από εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης, με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στην οδηγία χρήσης, θα πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν συντηρητικά (καθαρισμός) ή υπηρεσιακά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση της κατάστασης διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια. Εισαγωγέας: INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c 44-200 Rybnik, Πολωνία τηλ. +48 533 234 303 hurt@innpro.pl www.innpro.pl Μπαταρία LI-ION Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντος), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να αποφορτίζεται κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για το κελί, την καταστρέφουν μόνιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τη μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες. Μπαταρία LIPO Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο

κατασκευαστής καθορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρηθεί η μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να αποφορτίζεται κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για το κελί, την καταστρέφουν μόνιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τη μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, θα πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε τη μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες. 0,0-3,5 W USB PD και συμβατών συσκευών φόρτισης