

# Πληκτρολόγιο gaming Onikuma G83 (Μαύρο)

ONIKUMA · EAN 6972470564174

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Πληκτρολόγιο παιχνιδιών

G83

εγχειρίδιο χρήστη

Προδιαγραφές πληκτρολογίου

Αριθμός πλήκτρων: 83

Τύπος διακόπτη: Gote ροζ γραμμικός άξονας

Διάρκεια ζωής πλήκτρων: 50 εκατομμύρια φορές

Διαδρομή λειτουργίας:  $2.0 \pm 0.5\text{mm}$

Φορτίο λειτουργίας:  $40 \pm 10\text{gf}$

Μήκος καλωδίου: PVC3.5\*1.8M

Μέγεθος πληκτρολογίου:  $336*146.1*37\text{mm} \pm 5\text{mm}$

Βάρος πληκτρολογίου:  $950 \pm 10\text{g}$

Εργασιακή τάση:  $5\text{V} \pm 0.5\text{V}$

Χωρητικότητα μπαταρίας: 8000mAh

Χρόνος φόρτισης: 15H

Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 40H

Εργασιακό ρεύμα:  $<200\text{mA}$

Τύπος διεπαφής: TYPE-C

Υποστηριζόμενα συστήματα: Win10, Win11, Android,

Mac και άλλα λειτουργικά συστήματα

Συνδυαστικές λειτουργίες πλήκτρων

Συνδυασμός Λειτουργία ενεργοποίησης Λειτουργία ενεργοποίησης

πλήκτρων (Λειτουργία Win) (Λειτουργία Mac μονό πάτημα)

FN+F1 Φωτεινότητα οθόνης +

FN+F2 Φωτεινότητα οθόνης -

FN+F3 Mission Control

FN+F4 Launchpad

FN+F5 Σίγαση

FN+F6 Ένταση-

FN+F7 Ένταση+ Προηγούμενο τραγούδι

FN+F8 Υπολογιστής Αναπαραγωγή/Παύση

FN+F9 Αναπαραγωγή/Παύση Επόμενο τραγούδι

FN+F10 Σταμάτημα αναπαραγωγής Σίγαση

FN+F11 Προηγούμενο τραγούδι Ένταση-

FN+F12 Επόμενο τραγούδι Ένταση+

Fn+Tab+5 Σύνδεση 2.4G

FN+ 1- 4 ασύρματη κανάλι

FN+ 9 Εναλλαγή σε Win

FN+0 Εναλλαγή σε Mac

FN+Backspace Έλεγχος μπαταρίας

FN+Del Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα, όλα τα δείκτες αναβοσβήνουν λευκά τρεις φορές για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Έλεγχος φωτισμού

1. Fn+Ins ρυθμίζει το εφέ φωτισμού, κατάσταση μνήμης απενεργοποίησης, Fn+PgUp

ρυθμίζει το χρώμα, Fn+PgDn διακόπτης οπίσθιου φωτισμού

2. Ρύθμιση συχνότητας και φωτεινότητας οπίσθιου φωτισμού (λευκό φως)

FN+←, η συχνότητα τρόπου φωτισμού επιβραδύνεται, κατάσταση μνήμης απενεργοποίησης (φτάνει την πιο αργή, όλοι οι δείκτες αναβοσβήνουν για προειδοποίηση)

FN+→, η συχνότητα τρόπου φωτισμού επιταχύνεται, κατάσταση μνήμης απενεργοποίησης (φτάνει την πιο γρήγορη, όλοι οι δείκτες αναβοσβήνουν για προειδοποίηση)

Ρύθμιση ταχύτητας 5 επιπέδων, προεπιλογή 4 επιπέδων

FN+↑, αύξηση φωτεινότητας, κατάσταση μνήμης απενεργοποίησης (φτάνει την υψηλότερη φωτεινότητα, όλοι οι δείκτες αναβοσβήνουν για προειδοποίηση)

FN+↓, μείωση φωτεινότητας, κατάσταση μνήμης απενεργοποίησης (φτάνει την χαμηλότερη φωτεινότητα, όλοι οι δείκτες αναβοσβήνουν για προειδοποίηση)

3. Εφέ πλευρικού φωτισμού (δεν υποστηρίζει ρύθμιση συχνότητας και φωτεινότητας πλευρικού φωτισμού)

Fn+ — ρυθμίστε το εφέ φωτισμού, κατάσταση μνήμης απενεργοποίησης, Fn+ = Εναλλαγή χρώματος

Υπενθύμιση εγκατάστασης

1. Συνδέστε το πληκτρολόγιο σε διαθέσιμη θύρα USB στον υπολογιστή. Αν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε την περιφερειακή συσκευή, παρακαλώ περιμένετε περίπου

δευτερόλεπτα για να εγκατασταθεί ο καθολικός οδηγός.

2. Όταν το πληκτρολόγιο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, τα συστήματα WIN2000 και WIN XP

θα αναγνωρίσουν και θα εγκαταστήσουν αυτόματα τον οδηγό. Παλαιότερες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να απαιτούν την εγκατάσταση του τυπικού οδηγού USB της Microsoft.

“Πληροφορίες προς τον Χρήστη”

Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων της FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία κατά της επιβλαβούς παρεμβολής σε μια οικιακή εγκατάσταση.

Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητα ενέργειας και, αν δεν εγκατασταθεί και

χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή παρεμβολή στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι η παρεμβολή δεν θα συμβεί σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Σημαντικό: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή που είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.