

Πληκτρολόγιο gaming Onikuma MT707 (Κίτρινο)

ONIKUMA · EAN 6972470564532

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

MT707

Προδιαγραφές πληκτρολογίου

Αριθμός πλήκτρων: 81 Βάρος πληκτρολογίου: 740±5g

Τύπος διακόπτη: Προσαρμοσμένος γραμμικός άξονας-λιπαντικός Εργασιακή τάση: 3.7V±0.5V

Διάρκεια ζωής πλήκτρων: 50 εκατομμύρια φορές Χωρητικότητα μπαταρίας: 4000mAh

Διαδρομή λειτουργίας: 4.0±0.4mm Χρόνος φόρτισης: 5H

Φορτίο λειτουργίας: 45±5gf Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 20H

Μήκος καλωδίου: PVC3.5*1.8M Ρεύμα λειτουργίας: <200mA

Μέγεθος πληκτρολογίου: 110*60*15mm Τύπος διεπαφής: TYPE-C

Υποστηριζόμενα συστήματα: Win10, Win11, Android,

Mac και άλλα λειτουργικά συστήματα

Συνδυαστικές λειτουργίες πλήκτρων

Αφού επιλέξετε BT, πατήστε FN+Q/W/E για να εισέλθετε σε ασύρματη

λειτουργία. Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον συνδυασμό πλήκτρων FN+Q/W/E

Σύντομο πάτημα για εναλλαγή ασύρματης 1, για 3 δευτερόλεπτα, το πληκτρολόγιο εισέρχεται σε λειτουργία ζευγαρώματος, το

Q παρατεταμένο πάτημα ασύρματης 1 ζευγαρώματος το μπλε/πράσινο/κόκκινο φως δείκτη αναβοσβήνει γρήγορα, και το

φως δείκτη παραμένει αναμμένο για 3 δευτερόλεπτα μετά τη σύνδεση. Μετά την αποτυχία εύρεσης ζευγαρωμένης συσκευής για 30 δευτερόλεπτα, εξέρχεται

από τη λειτουργία ζευγαρώματος, το φως σβήνει, και το πληκτρολόγιο

πηγαίνει σε κατάσταση αναμονής. W Σύντομο πάτημα για εναλλαγή ασύρματης 2, παρατεταμένο πάτημα ασύρματης 2 ζευγαρώματος

E Σύντομο πάτημα για εναλλαγή ασύρματης 3,

FN+ παρατεταμένο πάτημα ασύρματης 3 ζευγαρώματος

Αφού το πληκτρολόγιο επιλέξει 2.4G, πατήστε FN+R για να εισέλθετε

σε λειτουργία 2.4G, και στη συνέχεια πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων FN+R

Σύντομο πάτημα για εναλλαγή 2.4G, παρατεταμένο για 3S για να εισέλθετε σε λειτουργία ζευγαρώματος, εισάγετε τον δέκτη, το

R φως δείκτη αναβοσβήνει γρήγορα, και μετά την επιτυχία του ζευγαρώματος, το φως της λειτουργίας ζευγαρώματος παραμένει αναμμένο για 3S. Μετά από 30s μη εύρεσης ζευγαρωμένης συσκευής, το φως σβήνει

όταν το πληκτρολόγιο εξέρχεται από τη λειτουργία ζευγαρώματος, και το πληκτρολόγιο πηγαίνει σε κατάσταση αναμονής. Συνδυαστικό πλήκτρο Λειτουργία WIN Λειτουργία MAC Περιγραφή

(μοναδικό πάτημα ενεργοποίησης)

F1 Αυτός ο υπολογιστής Μείωση φωτεινότητας οθόνης

F2 Αρχική σελίδα Αύξηση φωτεινότητας οθόνης

F3 Υπολογιστής Ελεγκτής πολλαπλών εργασιών

F4 Email Λίστα προγραμμάτων

F5 Παίκτης Κανένα

F6 Σταμάτημα αναπαραγωγής Κανένα

F7 Προηγούμενο τραγούδι Προηγούμενο τραγούδι

F8 Αναπαραγωγή/Παύση Αναπαραγωγή/Παύση Διακόπτης επιλογής

FN+ F9 Επόμενο τραγούδι Επόμενο τραγούδι επιλογής

F10 Σίγαση Σίγαση MAC/WIN

F11 Μείωση έντασης Μείωση έντασης

F12 Αύξηση έντασης Αύξηση έντασης

DEL INS INS

PGUP PrtSc PrtSc

PGDN Παύση Παύση

ECS Πρόσβαση με ένα κλικ στον οδηγό ιστού

BAKSPACE Πρόσβαση με ένα κλικ Οπίσθιο φως πληκτρολογίου αναβοσβήνει τρεις στον οδηγό ιστού φορές για να υποδείξει

Η Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε σε λειτουργία εξαιρετικά χαμηλής καθυστέρησης. Το κόκκινο φως στο πλήκτρο H αναβοσβήνει 3 φορές.

Έλεγχος φωτισμού

| Χρώμα οπίσθιου φωτός πληκτρολογίου (σειρά: πολύχρωμο, κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, κυανό,

διακόπτης μπλε, μωβ, λευκό)

Enter Επίδραση οπίσθιου φωτός πληκτρολογίου 19 εφέ φωτισμού, προεπιλογή να ακολουθεί τη ροή

διακόπτης

Shift-R Επίδραση φωτισμού LOGO πληκτρολογίου Ροή (εργοστασιακή προεπιλογή), Αναπνοή, Νέον, Σταθερό

διακόπτης φως, Σβηστό

Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Fn+Space, το οπίσθιο φως

Έλεγχος ισχύος μπαταρίας σβήνει, και τα αριθμητικά πλήκτρα 1 έως 0 φωτίζονται για να δείξουν

Space (παροχή ισχύος μπαταρίας είναι το ποσοστό μπαταρίας. Για παράδειγμα: 1 φωτίζεται, έγκυρη σε ασύρματη λειτουργία) υποδεικνύει 10% μπαταρίας, 1 και 2 φωτίζονται, υποδεικνύει 20%

μπαταρίας. Και ούτω καθεξής. (Κόκκινο κάτω από 30%, κίτρινο κάτω από 50%,

FN+ πράσινο πάνω από 50%). Το Οπίσθιο φως πληκτρολογίου Με μνήμη

διακόπτης

WIN-L Κλείδωμα WIN Το Win θα φωτίζεται λευκό

→ Ταχύτητα φωτός αυξάνεται

← Ταχύτητα φωτός μειώνεται Όταν είναι στη μέγιστη ταχύτητα, τα φώτα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά

↑ Φωτεινότητα φωτός + αναβοσβήνουν 3 φορές για να υποδείξουν.

↓ Φωτεινότητα -

Περιγραφή ένδειξης διακόπτη Προεπιλεγμένη λειτουργία κουμπιού

Προεπιλογή τροχού κύλισης: Πατήστε για

USB σίγαση/Αριστερό V-/Δεξί V+

2.4G BT MAC WIN

Λειτουργία MAC: εναλλαγή σε λειτουργία MAC Λειτουργία WIN: εναλλαγή σε λειτουργία Win

Σπρώξτε αριστερά: λειτουργία 2.4G Κέντρο: λειτουργία USB, εργοστασιακή προεπιλογή

Σπρώξτε δεξιά: Λειτουργία ασύρματου BT Ένδειξη CAPS: λευκό φως

Ένδειξη κλειδώματος Win: λευκό φως ένδειξη

ένδειξη

“Πληροφορίες προς τον Χρήστη”

Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων της FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία

κατά της επιβλαβούς παρεμβολής σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων

και, αν δεν εγκατασταθεί και
χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή
παρεμβολή στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι η παρεμβολή δεν θα
συμβεί σε μια
συγκεκριμένη εγκατάσταση. Σημαντικό: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί
ρητά από τον
κατασκευαστή που είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την
εξουσία του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.