

Πληκτρολόγιο gaming Onikuma MT603 (Μαύρο)

ONIKUMA · EAN 6972470564570

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

MT603

Προδιαγραφές πληκτρολογίου

Αριθμός πλήκτρων: 68 Βάρος πληκτρολογίου: 656±5g

Τύπος διακόπτη: Προσαρμοσμένος γραμμικός άξονας-λιπαντικός Εργασιακή τάση: 5V±0.5V

Διάρκεια ζωής πλήκτρων: 50 εκατομμύρια φορές Χωρητικότητα μπαταρίας: 3000mAh

Διαδρομή λειτουργίας: 3.6±0.3mm Χρόνος φόρτισης: 4H

Φορτίο λειτουργίας: 47±5gf Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 15H

Μήκος καλωδίου: PVC3.5*1.5M Ρεύμα λειτουργίας: <220mA

Μέγεθος πληκτρολογίου: 322.8*117.2*36mm Τύπος διεπαφής: TYPE-C

Υποστηριζόμενα συστήματα: Win10, Win11, Android,

Mac και άλλα λειτουργικά συστήματα

Συνδυασμένες λειτουργίες πλήκτρων

Αφού καλέσετε το BT, πατήστε FN+Q/W/E για να εισέλθετε σε ασύρματη

λειτουργία. Πατήστε και κρατήστε το συνδυασμό πλήκτρων FN+Q/W/E

Σύντομο πάτημα για να αλλάξετε σε ασύρματο 1, για 3 δευτερόλεπτα, το πληκτρολόγιο εισέρχεται σε λειτουργία ζευγαρώματος, το

Q παρατεταμένο πάτημα ζευγαρώματος ασύρματου 1 μπλε/πράσινο/κόκκινο φως δείκτη αναβοσβήνει γρήγορα, και το

φως δείκτη παραμένει αναμμένο για 3 δευτερόλεπτα μετά τη σύνδεση. Μετά από 30

δευτερόλεπτα αποτυχίας εύρεσης ζευγαρωμένης συσκευής, εξέρχεται

από τη λειτουργία ζευγαρώματος, το φως σβήνει, και το πληκτρολόγιο

πάει σε κατάσταση αναμονής. W Σύντομο πάτημα για να αλλάξετε σε ασύρματο 2,

παρατεταμένο πάτημα ζευγαρώματος ασύρματου 2

E Σύντομο πάτημα για να αλλάξετε σε ασύρματο 3,

FN+ παρατεταμένο πάτημα ζευγαρώματος ασύρματου 3

Αφού το πληκτρολόγιο καλέσει το 2.4G, πατήστε FN+R για να εισέλθετε

σε λειτουργία 2.4G, και στη συνέχεια πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων FN+R

Σύντομο πάτημα για να αλλάξετε σε 2.4G, παρατεταμένο για 3S για να εισέλθετε σε

λειτουργία ζευγαρώματος, εισάγετε τον δέκτη, το
R φως δείκτη αναβοσβήνει γρήγορα, και μετά την επιτυχία του ζευγαρώματος, το φως
λειτουργίας ζευγαρώματος παραμένει αναμμένο για 3S. Μετά από 30s μη εύρεσης
ζευγαρωμένης συσκευής, το φως σβήνει
όταν το πληκτρολόγιο εξέρχεται από τη λειτουργία ζευγαρώματος, και το
πληκτρολόγιο πάει σε κατάσταση αναμονής. Συνδυασμένο πλήκτρο Λειτουργία WIN
Λειτουργία MAC
(μοναδικό πάτημα ενεργοποίησης)
1C F1 Μείωση φωτεινότητας οθόνης
2@ F2 Αύξηση φωτεινότητας οθόνης
3# F3 Ελεγκτής πολλαπλών εργασιών
4\$ F4 Λίστα προγραμμάτων
5% F5 Κανένα
6^ F6 Κανένα
7& F7 Προηγούμενο τραγούδι
8* F8 Αναπαραγωγή/Παύση
9(F9 Επόμενο τραγούδι
FN+
0) F10 Σίγαση
-_ F11 Μείωση έντασης
=+ F12 Αύξηση έντασης
INS End Τέλος
DEL HOME APXIKH
PGUP PrtSc PrtSc
PGDN Παύση Παύση
ECS `~
Y Πρόσβαση με ένα κλικ στον διαδικτυακό οδηγό
TAB Εναλλαγή σε ενσύρματη λειτουργία
BACKSPAC παρατεταμένο πάτημα 
Έλεγχος φωτισμού
\\ Χρώμα οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου (σειρά: πολύχρωμο, κόκκινο, πορτοκαλί,
κίτρινο, πράσινο, κυανό,
διακόπτης μπλε, μωβ, λευκό)
Enter Επίδραση οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου 19 εφέ φωτισμού, προεπιλογή να
ακολουθεί τη ροή

διακόπτης

Πατήστε το συνδυασμένο πλήκτρο Fn+Space, το οπίσθιο φως

Έλεγχος ισχύος μπαταρίας σβήνει, και τα αριθμητικά πλήκτρα 1 έως 0 φωτίζονται για να δείξουν

Space (η παροχή ισχύος της μπαταρίας είναι το ποσοστό της μπαταρίας. Για παράδειγμα: 1 φωτίζεται,

έγκυρη σε ασύρματη λειτουργία) υποδεικνύει 10% μπαταρίας, 1 και 2 φωτίζονται, υποδεικνύει 20%

μπαταρίας. Και ούτω καθεξής. (Κόκκινο κάτω από 30%, κίτρινο κάτω από 50%,

FN+ πράσινο πάνω από 50%). Το Οπίσθιο φως πληκτρολογίου Με μνήμη

διακόπτης

WIN-L Κλείδωμα WIN To Win θα φωτίζεται λευκό

→ Ταχύτητα φωτός αυξάνεται

← Ταχύτητα φωτός μειώνεται Όταν είναι σε περιορισμένο επίπεδο, τα φώτα πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά

↑ Φωτεινότητα φωτός + αναβοσβήνουν 3 φορές για να υποδείξουν. ↓ Φωτεινότητα φωτός -

Περιγραφή ένδειξης εναλλαγής

ON: Ενεργοποίηση

OFF: Απενεργοποίηση

Δείκτης CAPS: Το πλήκτρο CAPS φωτίζεται λευκό

OFF ON Δείκτης κλειδώματος Win: Το πλήκτρο WIN φωτίζεται λευκό

FN+A (Windows) FN+S (Mac)

“Πληροφορίες προς τον χρήστη”

Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας B, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων FCC.

Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική προστασία

κατά της επιβλαβούς παρεμβολής σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητα

ενέργειας και, εάν δεν εγκατασταθεί και

χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβή

παρεμβολή στις ραδιοεπικοινωνίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα συμβεί παρεμβολή σε μια συγκεκριμένη

εγκατάσταση. Σημαντικό: Οι αλλαγές ή οι τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από τον κατασκευαστή που είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν την

εξουσία του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.