

2in1 Pet Trimmer Petkit

Petkit · EAN 6973293801309

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

ΤΡΙΜΕΡ ΓΙΑ ΖΩΑ

2σε1

Οδηγίες χρήσης

1. Κεφαλές τριμερ

1. Τρίμερ για όλο το σώμα (1)

Χρησιμοποιείται για το κόψιμο της γούνας σε όλο το σώμα του ζώου. Συνδέστε τις κεφαλές χτενιών για να ρυθμίσετε το μήκος της γούνας. Οι ενδείξεις και οι μετρήσεις στη συσκευή επιτρέπουν να κοπεί ομοιόμορφα το κατοικίδιο, ακόμα και αν ο χρήστης δεν έχει εμπειρία στο κούρεμα. 2. Τρίμερ για πατούσες (2)

Τρίμερ που χρησιμοποιείται σε ζώα με πολύ κοντή γούνα, ή για το κούρεμα ευαίσθητων περιοχών, όπως π.χ. πατούσες, πίσω ή πίσω από το αυτί. Συνδέστε τις κεφαλές χτενιών για να ρυθμίσετε το μήκος της γούνας. Η λεπίδα της κεφαλής είναι μικρή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια από αρχάριους. 2. Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση κεφαλής

Συναρμολόγηση κεφαλής

Εφαρμόστε την κεφαλή A στη βασική συσκευή (B). Πιέστε μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

Αποσυναρμολόγηση κεφαλής

Τραβήξτε για να αποσυνδέσετε την κεφαλή A από τη βασική συσκευή (B). 3. Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση τριμερ για όλο το σώμα

* Αποσυναρμολόγηση τριμερ για το σώμα

Για να αποσυνδέσετε, απενεργοποιήστε τη συσκευή και πιέστε με τον αντίχειρα όπως φαίνεται στο σχέδιο. Για να αποφευχθεί η πτώση της κεφαλής στο πάτωμα και η ζημιά κατά την αφαίρεση, βεβαιωθείτε ότι την κρατάτε με τα δάχτυλά σας. * Συναρμολόγηση τριμερ για το σώμα

Συνδέστε το σημείο A της κεφαλής στο B. Μετά την τοποθέτηση, πιέστε την κεφαλή στη συσκευή από πίσω με το δάχτυλο, μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Σημείωση:

Η λευκή κεραμική πλάκα μπορεί να καταστραφεί εύκολα. Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης ή αποσυναρμολόγησης, προσέξτε να μην καταστρέψετε αυτό το στοιχείο.

Εάν η πλάκα είναι κατεστραμμένη, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μπλοκάρισμα της συσκευής.
Καθαρισμός και συντήρηση κεφαλής

Αφαιρούμενη κεφαλή (1) Άλλες κεφαλές (2)

Με τη βοήθεια μιας βούρτσας, απομακρύνετε τις τρίχες και τη βρωμιά από την κεφαλή (ισχύει για όλες τις κεφαλές). Μπορείτε να κινήσετε τη λεπίδα μπρος-πίσω για να καθαρίσετε προσεκτικά όλα τα δόντια. Σημείωση:

Μην αφαιρείτε το ελατήριο από την κεφαλή της συσκευής. Το ελατήριο δεν μπορεί να επανατοποθετηθεί μετά την αφαίρεση και πρέπει να απορριφθεί η κεφαλή. Συνιστάται να καθαρίζετε τακτικά τη λεπίδα, ώστε η βρωμιά και οι τρίχες να μην εξασθενήσουν τις λεπίδες. 2. Λάδωμα κεφαλής

Συνιστάται να προσθέσετε λίγο λάδι μεταξύ κάθε δοντιού της λεπίδας. Η λεπίδα λειτουργεί πολύ γρήγορα και πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλο λάδι. Μην χρησιμοποιείτε γράσο ή μείγματα λαδιών με πετρέλαιο ή άλλα πρόσθετα. Σημείωση:

Η διάρκεια ζωής του τριμερ εξαρτάται από τη συχνότητα χρήσης, τον τύπο της γούνας που κουρεύεται και τη συντήρηση της συσκευής. Αντικαταστήστε την κεφαλή μόλις φθαρεί.

Έτσι, μπορείτε να αποτρέψετε το μπλοκάρισμα από τις τρίχες. Συμβουλευτείτε την υπηρεσία πριν από την αντικατάσταση της κεφαλής και μην χρησιμοποιείτε κεφαλές άλλων κατασκευαστών. Η κεφαλή μπορεί να θερμανθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης, αλλά αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση ή τη λειτουργία της συσκευής. Χτένες

Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη χτένα για να προσαρμόσετε το επιθυμητό μήκος της γούνας. Οι μετρήσεις θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε λάθη κατά το κούρεμα.

Συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση χτένας

(1) Κεφαλή τριμερ: 3/6mm, 9/12mm

Τρόπος συναρμολόγησης: εφαρμόστε τη χτένα στις εγκοπές της συσκευής, μετακινήστε την και πιέστε μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Ρύθμιση: Για και τις δύο χτένες (3/6mm, 9/12mm), αφού τις τοποθετήσετε, πιέστε τις με τα δύο δάχτυλα και στη συνέχεια μετακινήστε τις για να ρυθμίσετε το μήκος. Αποσυναρμολόγηση: πιάστε την κεφαλή με τα δύο χέρια και πιέστε προς τα κάτω με τους αντίχειρες. Προσέξτε να μην πιέσετε πολύ σφιχτά τα δόντια, ώστε να μην τα καταστρέψετε. (2) Τρίμερ για πατούσες: χτένα 2mm

Συναρμολόγηση: εφαρμόστε τη χτένα στις εγκοπές στο πλάι της συσκευής. Τοποθετήστε και ασφαλίστε τη μία πλευρά, στη συνέχεια την άλλη. Πιέστε μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

Αποσυναρμολόγηση: αποσυνδέστε τη χτένα από μία γωνία με τα δάχτυλά σας και στη συνέχεια τραβήξτε και αφαιρέστε ολόκληρη την υπόλοιπη. Προσέξτε να μην πιέσετε με τα δάχτυλά σας τη λεπίδα (μπορεί να την καταστρέψει). • Πριν από τη χρήση του τριμερ, συνιστάται πρώτα να πλύνετε τη γούνα, να την στεγνώσετε και στη συνέχεια να την

χτενίσετε. Κόψτε τις υπερδεμένες τρίχες. • Η απόδοση και η διάρκεια ζωής της κεφαλής του τριμερ μπορεί να μειωθεί εάν η γούνα του ζώου είναι βρώμικη ή έχει κάτι υπερδεμένο. Τρόπος κούρεματος της γούνας του ζώου

Χρήση χτένας

Επιλέξτε τη χτένα ανάλογα με τον τύπο της γούνας του ζώου. Κρατήστε το τριμερ με το χέρι και τη λεπίδα προς τα πάνω. Απαλά τοποθετήστε την κεφαλή του τριμερ στο σημείο που πρέπει να κουρευτεί και ξυρίστε προς την αντίθετη κατεύθυνση της ανάπτυξης της γούνας. Μη χρήση χτένας

Άτομα που δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν χτένα πρέπει να έχουν εμπειρία στο κούρεμα. Χωρίς χτένα, η γούνα μπορεί να κοπεί σε μήκος 1mm – δηλαδή σχεδόν μέχρι το δέρμα. Δεν πρέπει να κατευθύνετε τη λεπίδα προς τα κάτω κατά το κούρεμα. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πολύ κοντό κόψιμο της γούνας ή τραυματισμό. Βεβαιωθείτε πριν το κούρεμα ότι η γούνα του ζώου είναι στεγνή. Η υγρή γούνα μπορεί να δυσκολέψει το κούρεμα και να βλάψει τη λεπίδα. Ποτέ μην πιέζετε τη λεπίδα στο δέρμα του ζώου – αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμό. Ξύρισμα διαφόρων περιοχών στο σώμα του ζώου

Με τη βοήθεια της κεφαλής για πατούσες, μπορείτε να κουρέψετε την περιοχή γύρω από τον αυχένα, τον πίσω και τις πατούσες. Καθαρισμός του τριμερ

Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη βούρτσα για να καθαρίσετε το τριμερ από τις υπόλοιπες τρίχες (εσωτερικό και λεπίδα).

Ο τριμερ μπορεί επίσης να καθαριστεί με νερό και να στεγνώσει με στεγνό πανί. Εφαρμόστε λάδι στην λεπίδα μετά το πλύσιμο. Δεν πρέπει να πλένετε τη συσκευή με βενζίνη, αλκοόλ, διαλύτες ή άλλες διαβρωτικές ουσίες. Δεν πρέπει να αποσυναρμολογείτε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία σε περίπτωση προβλημάτων. Σύνδεση καλωδίου φόρτισης/φόρτιση του τριμερ

Συνδέστε το καλώδιο USB στον τριμερ. Σημείωση: πρέπει να φορτίσετε τον τριμερ πλήρως πριν από την πρώτη χρήση. Εάν χρησιμοποιείτε μη τυπικό φορτιστή 5V, η ένταση του ρεύματος πρέπει να είναι 1A. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε φορτιστές με άλλες παραμέτρους. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, στη συνέχεια συνδέστε το καλώδιο UB στην τροφοδοσία – μπορείτε να το συνδέσετε σε υπολογιστή, power bank ή φορτιστή συνδεδεμένο σε πρίζα. Το προϊόν χρησιμοποιεί μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί. Εάν το προϊόν πρόκειται να απορριφθεί, πρέπει πρώτα να αφαιρεθεί η μπαταρία και πριν από την αφαίρεση πρέπει να απενεργοποιηθεί η τροφοδοσία στη συσκευή. Η μπαταρία πρέπει να απορριφθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής μπαταριών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Σημείωση

• Εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα, μην συνδέετε το καλώδιο της συσκευής στην τροφοδοσία – υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. • Μην τραβάτε με όλη σας τη δύναμη τον αντάπτορα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή, βραχυκύκλωμα ή φωτιά. Ο αντάπτορας πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως εάν έχει ορατές ζημιές. • Το προϊόν ή τα αξεσουάρ του δεν είναι παιχνίδι. Πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. • Εάν το καλώδιο φαίνεται να λειτουργεί εσφαλμένα, πρέπει να σταματήσετε αμέσως τη χρήση. Η χρήση κατεστραμμένου καλωδίου μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή φωτιά. • Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το κόψιμο της γούνας των ζώων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. Για να αποφευχθεί η μπλοκάρισμα, μην χρησιμοποιείτε τον τριμερ σε γούνα που είναι βρεγμένη ή που έχει βαφτεί πρόσφατα. • Η συσκευή πρέπει να φορτίζεται με τον παρεχόμενο φορτιστή. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομα: PETKIT 2 IN 1 PET TRIMMER

Τύπος μπαταρίας: Ni-MH 600mah

Χρόνος χρήσης: περίπου 1.5 ώρες

Ονομαστική ισχύς: DC 5V 1A

Χρόνος φόρτισης: περίπου 5 ώρες

Πρότυπα: GB 4706.1 GB 4706.9

Βάρος (μαζί με τον τριμερ):

Με την κεφαλή για κόψιμο σώματος: 120g

Με την κεφαλή για κόψιμο ποδιών: 114.4g

Διαστάσεις:

Με την κεφαλή για κόψιμο σώματος: 115.5mm*36.5mm*27mm

Με την κεφαλή για κόψιμο ποδιών: 165.4mm*32.2mm*28.8mm

Αξεσουάρ: χτένα (2 για κόψιμο σώματος, μία για κόψιμο ποδιών), καλώδιο USB, χτένα για χτένισμα γούνας, οδηγίες. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ασφαλείς λεπίδες τριμερ

Οι κεφαλές έχουν σχήμα R και είναι στρογγυλεμένες, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα να τραυματίσετε το δέρμα του κατοικίδιου σας κατά την επαφή με την λεπίδα. Προορίζεται για πλύσιμο

Η συσκευή μπορεί να πλυθεί με νερό. Ανταλλάξιμες κεφαλές

Στη συσκευασία περιλαμβάνεται κεφαλή για κόψιμο σώματος και ποδιών. Χαμηλή στάθμη θορύβου, χαμηλές δονήσεις

Ο κινητήρας της συσκευής λειτουργεί ήσυχα. Αφαιρούμενες κεφαλές

Η κεφαλή του τριμερ μπορεί να αφαιρεθεί, επιτρέποντας τον ακριβή καθαρισμό της συσκευής και την αφαίρεση της υπολειπόμενης γούνας. Βοηθητικές χτένες

Στη συσκευασία περιλαμβάνονται χτένες που επιτρέπουν την ακριβή και ασφαλή κοπή της γούνας του κατοικίδιου. Στοιχείο Επιβλαβείς ουσίες

Pb Hg Cd CrVI PBB PBDE

Θήκη O O O O O O

Φορτιστής O O O O O O

Μπαταρία O O O O O O

Ηλεκτρονικά X O O O O O

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό. Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος ζημίας στο προϊόν:

● Τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τον προορισμό τους, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. ● Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των συσκευών και των αξεσουάρ, όπως στεγνωτήρες, τριμέρη, βούρτσες και ηλεκτρικές σκούπες γούνας. Σε περίπτωση ορατών ζημιών, όπως ρωγμές, φθορές ή μηχανικά προβλήματα, σταματήστε τη χρήση για να αποφύγετε κινδύνους για τα ζώα και τον χρήστη. ● Τα μηχανικά και ηλεκτρικά στοιχεία πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση ή η ζημιά τους. Κίνδυνος για τα ζώα:

● Τα εργαλεία και οι συσκευές περιποίησης (π.χ. τριμέρη, furminators, βούρτσες) πρέπει να προσαρμόζονται στο μέγεθος, τον τύπο γούνας και την ευαισθησία του δέρματος του ζώου, για να αποφευχθούν ερεθισμοί ή τραυματισμοί. ● Βεβαιωθείτε ότι το ζώο είναι ήρεμο και κατάλληλα ακινητοποιημένο πριν ξεκινήσετε την περιποίηση. Η υπερβολική πίεση στο ζώο μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες αντιδράσεις. ● Σε περίπτωση στεγνωτήρων ή συσκευών με λειτουργία ατμού, μην κατευθύνετε τον ζεστό αέρα απευθείας στο δέρμα του ζώου για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να αποφύγετε εγκαύματα.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

● Τα προϊόντα περιποίησης ζώων, ιδιαίτερα αυτά με αιχμηρά στοιχεία (π.χ. τριμάρισμα, ψαλίδια) ή ηλεκτρονικά (π.χ. στεγνωτήρες, σκουπιστήρια), δεν είναι παιχνίδια. Φύλαξέ τα μακριά από τα παιδιά. ● Μην επιτρέπεις στα παιδιά να χρησιμοποιούν τις συσκευές χωρίς την επίβλεψη ενηλίκων. Κίνδυνος που σχετίζεται με ηλεκτρονικά στοιχεία:

● Έλεγε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων τροφοδοσίας, των μπαταριών και άλλων ηλεκτρικών στοιχείων. Σε περίπτωση ζημιάς, σταμάτησε τη χρήση της συσκευής. ● Οι ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. στεγνωτήρες, σκουπιστήρια) δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε υγρά μέρη ή κοντά σε νερό, εκτός αν είναι σημανμένες ως αδιάβροχες. ● Για τις συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες, χρησιμοποίησε μόνο τις μπαταρίες που προτείνει ο κατασκευαστής και άλλαξε τις τακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες. Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση
Συστάσεις για τη χρήση:

● Πριν από την πρώτη χρήση, διάβασε το εγχειρίδιο χρήσης και βεβαιώσου ότι η συσκευή είναι σωστά ρυθμισμένη για τον τύπο τριχώματος και τις ανάγκες του ζώου. ● Βεβαιώσου ότι όλα τα στοιχεία (π.χ. λεπίδες σε τριμάρισμα, κεφαλές σε βούρτσες) είναι σωστά τοποθετημένα και σε καλή κατάσταση λειτουργίας. ● Κατά τη χρήση στεγνωτήρων, σκουπιστηρίων ή άλλων ηλεκτρικών συσκευών, κράτησέ τα μακριά από τα μάτια, τα αυτιά και τη μύτη του ζώου, για να αποφευχθούν

ερεθισμοί. Συντήρηση και αποθήκευση:

● Τα προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρό και καθαρό μέρος, ελεύθερο από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες. ● Καθάριζε τις συσκευές τακτικά μετά από κάθε χρήση σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, για να διατηρήσεις την αποτελεσματικότητα και την ασφάλειά τους. ● Για τα αναλώσιμα μέρη (π.χ. λεπίδες, φίλτρα) χρησιμοποίησε μόνο γνήσια ή προτεινόμενα από τον κατασκευαστή στοιχεία. Ασφάλεια μπαταριών:

● Σε συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες, χρησιμοποίησε μόνο μπαταρίες που είναι συμβατές με τις συστάσεις του κατασκευαστή. ● Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος. ● Αφαίρεσε τις μπαταρίες από τη συσκευή, αν δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να αποφευχθεί η διαρροή. Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης
Προσαρμογή στο ζώο:

● Παρακολούθησε τις αντιδράσεις του ζώου κατά τη διάρκεια της περιποίησης – αν το ζώο δείχνει σημάδια άγχους ή δυσφορίας, σταμάτησε τη διαδικασία. ● Έλεγε τακτικά την κατάσταση του δέρματος και του τριχώματος του ζώου. Σε περίπτωση ερεθισμών, τραυματισμών ή άλλων ανησυχητικών συμπτωμάτων, συμβουλεύσου τον κτηνίατρο. Ζημιές και σέρβις:

● Οποιοσδήποτε επισκευές μηχανικών ή ηλεκτρονικών συσκευών πρέπει να γίνονται μόνο σε εξουσιοδοτημένα σημεία σέρβις. ● Μην κάνεις αυτοσχέδιες τροποποιήσεις στο προϊόν, καθώς αυτό μπορεί να

επηρεάσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά του. Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/988. Πληρούν τις

κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων ασφαλείας χρήσης, ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και αντοχής υλικών. Προστασία του περιβάλλοντος

Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να

τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπάγεται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας την ορθή απόρριψή του, αποφεύγεις πιθανές, αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας

του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη απορριμμάτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείς

να λάβεις από τον δήμο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν

θέματα ασφαλείας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνευθούν και να εξαλειφθούν. Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη

διεύθυνση <https://serwis.innopro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) είτε από τον χρήστη είτε από ειδικευμένα σημεία σέρβις με κόστος και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν

πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες τακτικές ή υπηρεσιακές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης

του προϊόντος από ένα φυσικά νέο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε

απόκλισης, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή υπηρεσίας. Η έλλειψη

σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης τη στιγμή της ανίχνευσης της

κατάστασης

απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για

ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια. Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Κατασκευαστής:

Apex CE Specialists GmbH

Habichtweg 1

41468 Neuss, Γερμανία

support@petkit.com

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:

Apex CE Specialists GmbH

Habichtweg 1

41468 Neuss, Γερμανία

info@apex-ce.com

Μέτρα ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε τη φόρτιση, ελέγξτε αν οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές. Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Φροντίστε να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ποτέ μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Φορτίστε τη συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από εύφλεκτα υλικά, διατηρήστε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 1μ από άλλα αντικείμενα. Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και την πιστοποίηση του κατασκευαστή. Φροντίστε για την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολες να σβηστούν, προμηθευτείτε μια κουβέρτα πυρόσβεσης. Μπαταρία LI-ION Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (λιθίου-ιόντος), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου

υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρήσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 2,5V για την κυψέλη, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες. Μπαταρία LI-PO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI PO (λιθίου-πολυμερούς), η οποία λόγω της φυσικής και χημικής της δομής γερνά με την πάροδο του χρόνου και της χρήσης. Ο κατασκευαστής καθορίζει τη μέγιστη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής σε εργαστηριακές συνθήκες, όπου υπάρχουν βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας για τη συσκευή, και η ίδια η μπαταρία είναι νέα και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας στην πραγματικότητα μπορεί να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και δεν είναι ελάττωμα της συσκευής αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για να διατηρήσετε τη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται να την αποφορτίζετε σε επίπεδο κάτω από 3,5V ή 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως π.χ. 3,2V για την κυψέλη, την καταστρέφουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση που σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία στο 50% και να ελέγχετε περιοδικά κάθε δύο μήνες το επίπεδο φόρτισής της. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και τις αρνητικές θερμοκρασίες.

Προδιαγραφές μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό Τιμή

Κατηγορία μπαταρίας Φορητή μπαταρία

Τύπος μπαταρίας Φορητές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες νικελίου-μετάλλου (Ni - MH)

Περιέχει Κάδμιο/Μόλυβδο Όχι

(>0.002% Cd, >0.004% Pb)

Καθαρό βάρος (kg) 0.026

Χωρητικότητα (mAh) 600

Ικανότητα (kWh) 0.00144