

PETLIBRO®

Μοντέλο: PLWF115

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Ασύρματη Βρύση DOCKSTREAM

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και να το φυλάξετε για μελλοντική αναφορά.

Νομική Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η παρούσα νομική δήλωση αποποίησης ευθύνης ισχύει για τους αγοραστές και χρήστες προϊόντων που κατασκευάζονται από ή για λογαριασμό της Shenzhen Libro Technology Ε.Π.Ε. και των θυγατρικών της (συλλογικά, «Petlibro»).

Εκτός εάν αναφέρεται ρητά εγγράφως διαφορετικά, τα προϊόντα της Petlibro και οι σχετικές οδηγίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες οφείλουν να ελέγχουν και να λαμβάνουν τις πιο πρόσφατες σχετικές πληροφορίες και να επιβεβαιώνουν ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ενημερωμένες και πλήρεις πριν από την υποβολή παραγγελιών για προϊόντα Petlibro.

Εκτός εάν η Petlibro έχει ρητά ορίσει ότι ένα συγκεκριμένο προϊόν Petlibro πληροί τις απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου βιομηχανικού προτύπου ή μιας συγκεκριμένης πιστοποίησης, η Petlibro δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε αποτυχία ενός μεμονωμένου προϊόντος Petlibro να πληροί τις απαιτήσεις αυτού του βιομηχανικού προτύπου ή της συγκεκριμένης πιστοποίησης.

Συνιστάται στους αγοραστές και χρήστες των προϊόντων Petlibro να ελέγχουν την ετικέτα του προϊόντος ή το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ πριν από τη χρήση οποιουδήποτε από τα προϊόντα μας. Σε περίπτωση οποιωνδήποτε αποκλίσεων, οι πελάτες πρέπει να ακολουθούν τις πληροφορίες που παρέχονται στο προϊόν ή στη συσκευασία. Πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τον κατασκευαστή για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το προϊόν και τη συνιστώμενη χρήση. Εκτός εάν υπάρχει ρητή και ειδική έγγραφη έγκριση από την Petlibro κατά περίπτωση, η χρήση οποιωνδήποτε προϊόντων Petlibro σε μη εξουσιοδοτημένες εφαρμογές ενδέχεται να μην είναι ασφαλής και συνεπώς γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Petlibro αποποιείται (i) οποιασδήποτε και κάθε ευθύνης για ειδικές, ποινικές, επακόλουθες, τυχαίες ή έμμεσες ζημιές ή απώλεια εσόδων ή κερδών, και (ii) οποιωνδήποτε και όλων των σιωπηρών εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης και εμπορευσιμότητας.

Προφυλάξεις Ασφαλείας

! Προειδοποίηση

- Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας με τον κατάλληλο τρόπο. Κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από παιδιά και κατοικίδια, καθώς αυτές οι σακούλες μπορεί να προκαλέσουν ασφυξία.
- ΜΗΝ επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με, μέσα ή γύρω από την ασύρματη βρύση νερού.
- Για την αποφυγή τραυματισμών, παρακαλείσθε να επιβλέπετε στενά όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την ασύρματη βρύση νερού με κατοικίδια που δεν μπορούν να φτάσουν τη λεκάνη νερού ή με οποιαδήποτε σωματική αναπηρία.
- ΜΗΝ τοποθετείτε ξένα αντικείμενα στη δεξαμενή νερού.
- ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε την ασύρματη βρύση κατοικιδίων εκτός από τα εξαρτήματα όπως υποδεικνύεται σε αυτό το Εγχειρίδιο Χρήστη.
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την ασύρματη βρύση κατοικιδίων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν της προοριζόμενης χρήσης της
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που συνιστώνται ή πωλούνται από τον κατασκευαστή. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη κατάσταση. ΜΗΝ τροποποιείτε την ασύρματη βρύση κατοικιδίων.
- ΜΗΝ λειτουργείτε καμία συσκευή εάν η μονάδα παρουσιάζει δυσλειτουργία ή έχει υποστεί ζημιά. Μην επιχειρείτε επισκευές στη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε άμεσα με την εξυπηρέτηση πελατών μας για περαιτέρω οδηγίες.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει την παροχή ρεύματος για λόγους ασφαλείας όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- Παρακαλούμε αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν από τη συντήρηση και τον καθαρισμό της συσκευής.
- Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται· ή πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα και πριν από τον καθαρισμό.
- Ο αντάπτορας ρεύματος και το φις δεν πρέπει να βυθίζονται σε νερό κατά τον καθαρισμό.


- Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.
- Απαγορεύεται η λειτουργία του προϊόντος χωρίς νερό.
- Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο ρεύματος για να αφαιρέσετε το φινι από την πρίζα.
- Εάν το φινι της συσκευής βραχεί, απενεργοποιήστε το ρεύμα στην αντίστοιχη πρίζα. ΜΗΝ επιχειρήσετε να αποσυνδέσετε το φινι.
- Ελέγξτε τη συσκευή μετά την εγκατάσταση. ΜΗΝ συνδέετε τη συσκευή εάν υπάρχουν νερά στα σημεία επαφής ή στο φινι.
- Για αποφυγή σκοντάμματος, τοποθετείτε πάντα το καλώδιο ρεύματος μακριά από διαδρομές πεζών.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο.
- Αντικαταστήστε το φίλτρο τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο εβδομάδες ή όταν η ροή έχει μειωθεί αισθητά. Για δύο ή περισσότερες γάτες, ίσως χρειαστεί να αντικαθιστάτε τα φίλτρα πιο τακτικά εάν φράξουν.
- Στη συνολική συσκευή, μόνο το ανοξείδωτο μέρος και το μη αποσπώμενο μέρος που συνδέεται με αυτό μπορούν να τοποθετηθούν στο πλυντήριο πιάτων για καθαρισμό. ΜΗΝ τοποθετείτε άλλα μέρη στο πλυντήριο πιάτων, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος παραμόρφωσης.

Προσοχή

- ΜΗΝ επιτρέπετε στα κατοικίδια να μασούν ή να καταπίνουν οποιοδήποτε μέρος. Εάν ανησυχείτε για το καλώδιο τροφοδοσίας, αγοράστε έναν αγωγό καλωδίου (σκληρό πλαστικό προστατευτικό) από οποιοδήποτε κατάστημα εργαλείων για να προστατεύσετε το καλώδιο.
- Εάν είναι απαραίτητο καλώδιο επέκτασης, πρέπει να χρησιμοποιηθεί μία μονάδα με κατάλληλη βαθμολογία.
- ΜΗΝ εγκαθιστάτε ή αποθηκεύετε την ασύρματη βρύση νερού σε μέρη όπου θα εκτίθεται σε καιρικές συνθήκες ή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C / 40°F.

- Διαβάστε και τηρήστε όλες τις σημαντικές ειδοποιήσεις που αναγράφονται στην ασύρματη βρύση νερού και στη συσκευασία.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με την παρεχόμενη μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Επισκόπηση Προϊόντος



1. Ρούξι


2. Καπάκι Φίλτρου

3. Φίλτρο

4. Δίσκος Νερού από Ανοξείδωτο Ατσάλι

5. Δίσκος Φίλτρου

Σημείωση: Τα εξαρτήματα 4 και 5 είναι ενσωματωμένα και δεν μπορούν να αποσπαστούν.



6. Σωλήνας Νερού

7. Φίλτρο Αφρού

8. Ασύρματη Αντλία Νερού

9. Κουμπωτά Καπάκια

10. Δεξαμενή Νερού

11. Καλώδιο Τροφοδοσίας

12. Τροφοδοτικό

13. Βάση Δεξαμενής

Σημείωση: Τα εξαρτήματα 9 και 10 είναι ενσωματωμένα και δεν μπορούν να αποσπαστούν.

Εισαγωγή Λειτουργίας


Τρόπος τροφοδοσίας:

1. Χρήση εξωτερικής τροφοδοσίας: απαιτείται το εξωτερικό καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη χρήση, κατάλληλο για χώρους με πρίζες ρεύματος.
2. Χρήση με μπαταρία: υπάρχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς σύνδεση στο ρεύμα. Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους χωρίς πρίζες ρεύματος.

Σημείωση: κατά την πρώτη χρήση απαιτείται πλήρης φόρτιση πριν από τη χρήση. Εάν χρειάζεται άμεση χρήση, μπορείτε να συνδέσετε το εξωτερικό καλώδιο τροφοδοσίας, να φορτίσετε την ασύρματη βρύση νερού κατά τη λειτουργία και να την αποσυνδέσετε όταν φορτιστεί πλήρως.

Τρόπος εξόδου νερού:


1. Κανονική Λειτουργία (υποστηρίζεται μόνο με εξωτερική τροφοδοσία): 24 ώρες συνεχούς ροής νερού.
2. Λειτουργία Ανίχνευσης (υποστηρίζεται μόνο με λειτουργία μπαταρίας):
 - 1) Η ασύρματη βρύση νερού διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα που αυτόματα διανέμει νερό για 42 δευτερόλεπτα όταν ανιχνεύει δραστηριότητα κατοικίδιου εντός της εμβέλειας ανίχνευσής του.
 - 2) Γωνία επαγωγής: 180° (περιλαμβάνονται τρεις πλευρές: εμπρός, αριστερή και δεξιά).



3) Εύρος ανίχνευσης (για κατοικίδια): έως 80 εκ. στις τρεις πλευρές (100% επαγωγή εντός 30 εκ.).

Σημείωση:

Το πίσω μέρος της ασύρματης βρύσης νερού δεν ανιχνεύει κατοικίδια, επομένως είναι απαραίτητο να τοποθετείται το πίσω μέρος του προϊόντος στον τοίχο για να αποφευχθεί η παρεμπόδιση της πρόσβασης των κατοικιδίων στο νερό.




Οδηγίες Χρήσης

1. Βυθίστε το φίλτρο σε καθαρό δοχείο για 5 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά το φίλτρο με νερό βρύσης.

Σημειώσεις:

1) Το φίλτρο πρέπει να είναι πλήρως βυθισμένο πριν ενεργοποιηθεί η βρύση· διαφορετικά, το νερό μπορεί να μην ρέει ομαλά μέσω του φίλτρου και να προκαλέσει διαρροή.


2) Μην βυθίζετε το φίλτρο στη δεξαμενή νερού της βρύσης σε περίπτωση ύπαρξης επιφανειακής σκόνης.




2. Τοποθετήστε το φίλτρο αφρού στην εγκοπή της αντλίας νερού.

Τοποθετήστε την αντλία σύμφωνα με το σχήμα της κάτω εγκοπής.

Σημείωση: Παρακαλείστε να προσέξετε την ευθυγράμμιση του εσοχή μέρους της αντλίας με το προεξέχον μέρος της δεξαμενής νερού, διαφορετικά η αντλία δεν μπορεί να εγκατασταθεί σταθερά.




3. Τοποθετήστε τον σωλήνα σιλικόνης στην αντλία. Προσθέστε νερό στη δεξαμενή




4. Τοποθετήστε τη λεκάνη νερού και στερεώστε τα κλιπ των καλυμμάτων.


Σημείωση: Περάστε τον σωλήνα νερού μέσα από την οπή της λεκάνης νερού και τα κλιπ των καλυμμάτων πρέπει να στερεωθούν, διαφορετικά θα χαλαρώσουν.




Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η οπή του σωλήνα νερού περνάει μέσα από την οπή του φίλτρου.



6. Τοποθετήστε το καπάκι του φίλτρου. Η τοποθέτηση του στόμιου εξαρτάται από τις προτιμήσεις πόσης του κατοικίδιού σας.



Χωρίς τοποθετημένο στόμιο




Με τοποθετημένο στόμιο


7. Τροφοδοτήστε την ασύρματη βρύση νερού.

1) Κατά τη χρήση με εξωτερική τροφοδοσία:


① Συνδέστε την τροφοδοσία στη βάση.




2. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας της βάσης.



2) Κατά τη χρήση με μπαταρία: ενεργοποιήστε απευθείας τον διακόπτη τροφοδοσίας της βάσης.




8. Εγκαταστήστε τη δεξαμενή νερού στη βάση της, ευθυγραμμίζοντας την προεξέχουσα οπή της δεξαμενής με τη βάση.



Επισκόπηση ενδείξεων και κουμπιών

Μέρος φωτισμού:



◆ Ένδειξη μπαταρίας

1) Λευκό αναπνέον:

Όταν η εξωτερική παροχή ρεύματος είναι συνδεδεμένη, η βρύση φορτίζεται.

Όταν η εξωτερική παροχή ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένη και το κουμπί λειτουργίας είναι ενεργοποιημένο, αυτή η ένδειξη (διαρκεί 20 δευτερόλεπτα) υπενθυμίζει ότι η βρύση είναι ενεργοποιημένη.

2) Σταθερό λευκό:

Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.

3) Αναβοσβήνει κόκκινο (αναμμένο για 1 δευτερόλεπτο και σβηστό για 4 δευτερόλεπτα):

Η μπαταρία είναι χαμηλή και χρειάζεται φόρτιση.

4) Κατάσταση απενεργοποίησης:

Η ισχύς της μπαταρίας είναι επαρκής. Η τρέχουσα ισχύς της μπαταρίας υπερβαίνει την προειδοποίηση χαμηλής ισχύος.



Ένδειξη χωρητικότητας δεξαμενής νερού


1) Κατάσταση απενεργοποίησης:

Η χωρητικότητα της δεξαμενής νερού είναι επαρκής και το νερό βρίσκεται πάνω από το χαμηλότερο επίπεδο νερού.

2) Αναβοσβήνει κόκκινο (αναμμένο για 1s και σβηστό για 4s):

Το νερό στη δεξαμενή είναι ανεπαρκές, απαιτείται προσθήκη νερού.

Μέρος κουμπιού:



Κουμπί λειτουργίας

Ενεργοποίηση:

Πατήστε το κουμπί, το κουμπί κλειδώνει και το προϊόν ενεργοποιείται.

Απενεργοποίηση:

Πατήστε ξανά το κουμπί, το κουμπί ξεκλειδώνει και το προϊόν απενεργοποιείται.

Μπαταρία

Η συσκευή παροχής νερού διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Παρακαλούμε να δώσετε προσοχή στα ακόλουθα κατά την καθημερινή χρήση:

1. Η ενσωματωμένη μπαταρία δεν μπορεί να αποσυναρμολογηθεί . Παρακαλούμε μην την αποσυναρμολογείτε μόνοι σας, για να αποφύγετε μείωση της απόδοσης ή ζημιά στην μπαταρία. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι ηλεκτρικής ασφάλειας, υπερθέρμανση, πυρκαγιά ή τραυματισμός.
2. Εάν το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα , παρακαλούμε φορτίστε το τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες, για να αποφύγετε τη μείωση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.
3. Όταν εμφανιστεί προειδοποίηση χαμηλής ισχύος, παρακαλείσθε να φορτίσετε την μπαταρία το συντομότερο δυνατόν, ώστε να αποφευχθεί η μείωση της διάρκειας ζωής της.
4. Αποφύγετε τη χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς η ισχύς της μπαταρίας θα μειωθεί, κάτι που αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο.
5. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε τον αντάπτορα ρεύματος που περιλαμβάνεται στη συσκευασία για τη φόρτιση της ασύρματης βρύσης νερού.
6. ΜΗΝ εκθέτετε την μπαταρία σε οποιαδήποτε άμεση πηγή θερμότητας, όπως φωτιά ή άμεσο ηλιακό φως.
7. Η μπαταρία πρέπει να αφαιρείται από την ασύρματη βρύση νερού πριν από την απόρριψή της.
8. ΜΗΝ απορρίπτετε την ασύρματη βρύση νερού ή το πακέτο μπαταρίας σε φωτιά, νερό ή άλλα υγρά. Αυτό γίνεται για την αποφυγή κινδύνων έκρηξης.
9. ΜΗΝ απορρίπτετε την μπαταρία Li-ion στα οικιακά απορρίμματα. Απόβλητα. Απορρίψτε την σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς.
10. Μην θερμαίνετε πάνω από 140°F (60°C) ή καίτε το πακέτο μπαταρίας. Κρατήστε το πακέτο μπαταρίας μακριά από παιδιά.

Οδηγίες Φροντίδας


1. Αντικαταστήστε το φίλτρο και το φίλτρο αφρού τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο εβδομάδες.
2. Καθαρίστε την αντλία τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο εβδομάδες.

Πώς να καθαρίσετε την αντλία


1. Αφαιρέστε το φίλτρο αφρού, το κάλυμμα της αντλίας και το κάλυμμα του στροφέα με τη σειρά.

Σημείωση:


Το φίλτρο αφρού επηρεάζει σημαντικά την απόδοση του νερού , γι' αυτό παρακαλούμε να το καθαρίζετε συχνά και να το αντικαθιστάτε εγκαίρως κατά τον καθαρισμό της αντλίας.



2. Αφαιρέστε τον στροφέα με το γάντζο της βούρτσας.



3. Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να καθαρίσετε τα μέρη με νερό.



Συμβουλή: Η βούρτσα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό του στόμιου.
Συνιστάται ο καθαρισμός του στόμιου κάθε δύο εβδομάδες.


Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Το νερό συνεχίζει να χύνεται από τη λεκάνη νερού.	Το φίλτρο ενδέχεται να μην έχει μουλιάσει πλήρως. Παρακαλούμε μουλιάστε το φίλτρο σε ένα καθαρό μπολ! (όχι στη δεξαμενή νερού) για 5 λεπτά. Πριν από την πρώτη χρήση.
Η αντλία σταματά να λειτουργεί.	1) Γεμίστε με νερό μεταξύ MIN και MAX. Η αντλία θα υποστεί βλάβη αν λειτουργήσει χωρίς νερό. 2) Καθαρίστε την αντλία, τη δεξαμενή νερού και τη λεκάνη πόσης. 3) Εάν οι παραπάνω λύσεις δεν αποδώσουν, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο support@petlibro.com .
Πόσο συχνά πρέπει να αντικαθιστώ τα φίλτρα; Πού μπορώ να τα προμηθευτώ;	Παρακαλούμε αντικαταστήστε το φίλτρο τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο εβδομάδες. Επισκεφθείτε το www.petlibro.com για να προμηθευτείτε νέα φίλτρα.
Γιατί πρέπει να μουλιάσω το φίλτρο πριν από την πρώτη χρήση;	Τα φίλτρα απορροφούν περισσότερο νερό (και συνεπώς καθαρίζουν περισσότερο νερό) όταν είναι υγρά και διογκωμένα. Το μούλιασμα του φίλτρου απομακρύνει σωματίδια που μπορεί να έχουν εναποτεθεί στο φίλτρο.
Η ταχύτητα εξόδου του νερού επιβραδύνεται.	1) Για την πρώτη χρήση (ή επαναχρησιμοποίηση μετά από μακροχρόνια αποθήκευση), η αντλία νερού χρειάζεται να αποβάλει τον αέρα· είναι φυσιολογικό αν η ταχύτητα εξόδου του νερού μειωθεί.

Πρόβλημα	Λύση
Η ταχύτητα εξόδου του νερού επιβραδύνεται.	2) Υπάρχει βρωμιά στην αντλία. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Πώς να καθαρίσετε την αντλία» στο εγχειρίδιο για να την καθαρίσετε.
Δεν υπάρχει νερό μετά την εγκατάσταση.	Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ασύρματη αντλία, και ο τρόπος τροφοδοσίας της αντλίας νερού είναι μέσω επαγωγικής τροφοδοσίας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία είναι συνδεδεμένη, η δεξαμενή νερού και η βάση έχουν τοποθετηθεί σωστά, και η αντλία νερού και η δεξαμενή νερού έχουν εγκατασταθεί ορθά. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Πώς να χρησιμοποιήσετε» του εγχειριδίου.
Μαύρα υπολείμματα και βρωμιά εμφανίζονται στη δεξαμενή νερού και στο στοιχείο του φίλτρου .	1) Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι πηγές καθαρού νερού αντικαθίστανται τακτικά. 2) Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το στοιχείο φίλτρου έχει μουλιάσει και πλυθεί εκ των προτέρων.
Η μπαταρία δεν φορτίζει.	Παρακαλούμε μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας τη βάση και την μπαταρία. Εάν ο αρχικός αντάπτορας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φόρτιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο support@petlibro.com.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	PLWE115
Τροφοδοτικό	Είσοδος: 100-240V 50/60Hz Έξοδος: 5V / 1A
Υλικό	ABS
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού	2.5 L
Χωρητικότητα μπαταρίας	5200mAh
Τύπος μπαταρίας	Συσκευή μπαταρίας Li-Ion
Διαστάσεις	226×187×161 mm / 8.9×7.4×6.3 inch
Καθαρό βάρος	990g / 2.18lbs



PETLIBRO.COM

PETLIBRO

DOCKSTREAM Ασύρματη Βρύση

Μοντέλο: PLWF115

ΟΡΕΤLIBRO Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Κατασκευαστής: Shenzhen Libro Technology Ε.Π.Ε.

Διεύθυνση: 12/F, Πύργος Β, GALAXY WORLD, Οδός Yabao, Περιοχή
Longgang, Shenzhen, Κίνα

Κατασκευάστηκε στην Κίνα

PLWF115-V0003

FCC ID: 2A3DE-PLWF115S

IC: 28987-PLWF115S

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)



Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) η συσκευή αυτή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) η συσκευή αυτή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

- Χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μόνο για τον προορισμό τους, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση που διανομέα τροφής ή του μπολ, ιδίως τα μηχανικά εξαρτήματα, όπως τα καπάκια, οι λαβές, οι μηχανισμοί τροφοδοσίας ή οι χοάνες τροφοδοσίας. Σε περίπτωση ορατής βλάβης, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με το σέρβις.
- Μην υπερφορτώνετε τις δεξαμενές τροφής ή νερού - τηρείτε τις συνιστώμενες χωρητικότητες που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.

Κίνδυνος για τα ζώα:

- Βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας τροφής είναι κατάλληλος για το μέγεθος, την ηλικία και τις διατροφικές ανάγκες του ζώου.
- Ελέγχετε τακτικά την ποιότητα της αποθηκευμένης τροφής - βεβαιωθείτε ότι είναι φρέσκια και αποθηκεύεται σε ξηρές συνθήκες για να αποφευχθεί η αλλοίωση.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε σταθερή θέση που είναι εύκολα προσβάσιμη από το ζώο, αλλά μακριά από χώρους που εκτίθενται σε υπερβολικό ηλιακό φως, υγρασία ή επαφή με άλλα ζώα.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Οι διανομές τροφής δεν είναι παιχνίδια. Κρατήστε τους μακριά από τα παιδιά για να αποφύγετε τυχαίες ζημιές στη μονάδα.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς την επίβλεψη ενήλικου, ειδικά όταν γεμίζουν την τροφή ή συντηρούν τους μηχανισμούς.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα:

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων τροφοδοσίας, των μπαταριών και των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Σε περίπτωση βλάβης, διακόψτε τη χρήση της μονάδας.
- Για τα μοντέλα με ηλεκτρική τροφοδοσία, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε σταθερή πηγή ρεύματος.
- Εάν η μονάδα τροφοδοτείται από μπαταρίες, αντικαταστήστε τις σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας και χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα, όπως τα καπάκια, οι μηχανισμοί διανομής και οι χοάνες τροφοδοσίας, έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Γεμίζετε τακτικά τη χοάνη με ζωοτροφές σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, αποφεύγοντας προϊόντα που μπορεί να προκαλέσουν εμπλοκή στους μηχανισμούς.
- Για τα μοντέλα με αυτόματες λειτουργίες, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα δοσομέτρησης της τροφής έχει ρυθμιστεί σωστά.

Συντήρηση και αποθήκευση:

- Αποθηκεύετε τα προϊόντα σε στεγνό και καθαρό μέρος, μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες.
- Καθαρίζετε τακτικά τους δοσομετρητές και τις λεκάνες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας ήπια απορρυπαντικά και μαλακά υλικά. Μην χρησιμοποιείτε σκληρές χημικές ουσίες ή εργαλεία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημία στο διανομέα.
- Αντικαταστήστε τα αναλώσιμα εξαρτήματα, όπως τα φίλτρα (κατά περίπτωση), όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.

Ασφάλεια των μπαταριών:

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή σε συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε τη διαρροή τους.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Προσαρμογή στο ζώο:

- Παρατηρήστε την αντίδραση του κατοικίδιου ζώου σας στη συσκευή διανομής τροφής ή στο μπολ - βεβαιωθείτε ότι η χρήση της συσκευής δεν προκαλεί άγχος ή δυσφορία.
- Για κατοικίδια ζώα με τάση υπερφαγίας, ορίστε κατάλληλες μερίδες τροφής ή προγράμματα σίτισης για να αποφύγετε προβλήματα υγείας.

Βλάβες και συντήρηση:

- Τυχόν επισκευές σε μηχανικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.
- Μην τροποποιείτε μόνοι σας τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλείας κατά τη χρήση, της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και της ανθεκτικότητας των υλικών.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινιλικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φιαφής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την περιουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.