

# Petoneer NutriCare έξυπνος διανομέας τροφής

Petoneer · EAN 6930460008503

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

NutriCare Feeder

Εγχειρίδιο Χρήσης

NutriCare

Μοντέλο / PF009

V.75 Παρακαλώ διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Διατηρήστε το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. [www.petoneer.com](http://www.petoneer.com)

01 / Μέσα στο κουτί 03 / Λειτουργίες

1 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια σε απόσταση 50 εκ. μπροστά, αριστερά και δεξιά της συσκευής, και αποφύγετε

Feeder\*1 Bowl\*1 Ice Pack\*1 RFID Tag\*2 Collar\*1 να το τοποθετήσετε σε μεταλλικές επιφάνειες για να διασφαλίσετε τη σωστή

λειτουργία του αισθητήρα. 50εκ

Εγχειρίδιο\*1 Καλώδιο USB Type-C προς USB-A 2.0 (1.2M)\*1 2 Τροφοδοσία:

· Με μπαταρίες (συνιστάται): Ανοίξτε το διαμέρισμα μπαταριών και στις δύο πλευρές της κάτω πλευράς της συσκευής, τοποθετήστε 4 αλκαλικές μπαταρίες LR14 (προσέξτε τους θετικούς και

02 / Γνωρίστε το NutriCare αρνητικούς πόλους), και κλείστε το διαμέρισμα μπαταριών. ·

Συνιστάται η χρήση αλκαλικών μπαταριών υψηλής ποιότητας (η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι περίπου 120

ημέρες). Όταν το φωτάκι ένδειξης αναβοσβήνει κόκκινο, σημαίνει ότι η μπαταρία είναι χαμηλή. Παρακαλώ αντικαταστήστε τις

Καπάκι μπαταρίες εγκαίρως. · Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει μπαταρία. Παρακαλώ

προετοιμάστε τη δική σας. · Εάν οι μπαταρίες δεν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλώ αφαιρέστε τις. Bowl Bezel

Κλείδωμα C C C C

Ice Pack

LED Ένδειξης

Μπαταρία Κουμπί

Διαμέρισμα Αντιολισθητική Πατάκι Αισθητήρας

EN EN

· Με τροφοδοσία USB: Εισάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας USB στην υποδοχή στην πίσω πλευρά της συσκευής, 4 Προσθήκη Συσκευής:

συνδέστε το σε έναν προσαρμογέα και ενεργοποιήστε το. · Κατεβάστε την εφαρμογή "Petoneer"

· Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει προσαρμογέα ρεύματος. Παρακαλώ προετοιμάστε τον δικό σας. · Όταν είναι συνδεδεμένη η τροφοδοσία μπαταρίας και η τροφοδοσία USB, η συσκευή θα προτιμήσει την τροφοδοσία USB. 04 / Γρήγορη Ρύθμιση

Με τροφοδοσία USB

3 Προσθήκη Τροφής: Σαρώστε τον κωδικό QR στα δεξιά και κατεβάστε την

Εφαρμογή Petoneer, η οποία είναι διαθέσιμη στο App Store και

· Πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το καπάκι. Google Play. Κάντε κλικ στην Εγγραφή και Σύνδεση για να σας καθοδηγήσουν

· Αφαιρέστε το μπολ τροφής και προσθέστε τροφή στο μπολ. Εάν χρειάζεται να διατηρήσετε την τροφή φρέσκια, μπορείτε να τοποθετήσετε μια προ-κατεψυγμένη παγοκύστη στο κάτω μέρος του μπολ τροφής. · Τοποθετήστε το μπολ τροφής πίσω στη συσκευή και κλείστε το καπάκι. · Η παγοκύστη πρέπει να είναι προ-κατεψυγμένη πριν από τη χρήση. Ρίξτε τροφή

EN EN

05 / Λειτουργίες Λειτουργίας 06 / Ένδειξη και Κουμπί

1. Εξουσιοδοτημένη Λειτουργία: Το καπάκι θα ανοίξει μόνο όταν ένα κατοικίδιο με εξουσιοδοτημένη ετικέτα πλησιάσει για

τροφή. Το καπάκι θα κλείσει αυτόματα αφού το κατοικίδιο απομακρυνθεί (η καθυστέρηση κλεισίματος μπορεί να ρυθμιστεί στην

εφαρμογή). Προσθήκη Ετικέτας μέσω Εφαρμογής: Αναβοσβήνει Μπλε Bluetooth μη συνδεδεμένο

① Ανοίξτε την εφαρμογή και μεταβείτε στις ρυθμίσεις της εξουσιοδοτημένης λειτουργίας. (Ο αισθητήρας ενεργοποιημένος)

② Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εισάγετε πληροφορίες κατοικίδιου και να συνδέσετε την ετικέτα. Σταθερό Μπλε Bluetooth Συνδεδεμένο

(Ο αισθητήρας ενεργοποιημένος)

Προσθήκη Ετικέτας Χειροκίνητα: Μπλε και Κόκκινο αναβοσβήνουν εναλλάξ Είσοδος στη λειτουργία προσθήκης/αφαίρεσης ετικέτας

① Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί της συσκευής για 3 δευτερόλεπτα. Όταν ακούσετε έναν "ήχο" και δείτε το φωτάκι ένδειξης να αναβοσβήνει, η συσκευή είναι σε λειτουργία προσθήκης/αφαίρεσης ετικέτας.

Αναγνωρίστηκε εξουσιοδοτημένη ετικέτα /

② Κρατήστε την ετικέτα κοντά στην κορυφή του μπολ τροφής μέχρι το φωτάκι ένδειξης να αναβοσβήνει μπλε 3 φορές και Αναβοσβήνει Μπλε 3 φορές Η ετικέτα προστέθηκε με επιτυχία

να ακούσετε έναν ήχο, υποδεικνύοντας επιτυχή εξουσιοδότηση. Αναγνωρίστηκε μη εξουσιοδοτημένη ετικέτα /

\*Ένας τροφοδότης μπορεί να συνδέσει έως 10 ετικέτες σε εξουσιοδοτημένη λειτουργία. Για μια βελτιωμένη εμπειρία χρήστη, σας Αναβοσβήνει Κόκκινο 3 φορές Η ετικέτα διαγράφηκε με επιτυχία

συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τις ετικέτες μας. Διαγραφή Ετικέτας: Σταθερό Κόκκινο Αποτυχία αυτοελέγχου της συσκευής ή ανωμαλία στο καπάκι

① Ανοίξτε την εφαρμογή και εισέλθετε στη διαχείριση εξουσιοδότησης για να διαγράψετε την ετικέτα. Αναβοσβήνει Κόκκινο Χαμηλή μπαταρία

② Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία προσθήκης/αφαίρεσης ετικέτας, τοποθετήστε την ετικέτα πάνω από το καπάκι. Εάν η ετικέτα έχει ήδη προστεθεί, το κόκκινο φως θα αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι η ετικέτα έχει αφαιρεθεί με επιτυχία. Κουμπί Κατάσταση

2. Λειτουργία Αισθητήρα: Το καπάκι θα ανοίγει όποτε οποιοδήποτε κατοικίδιο πλησιάζει για σίτιση και θα

κλείνει αυτόματα αφού το κατοικίδιο απομακρυνθεί (η καθυστέρηση κλεισίματος μπορεί να ρυθμιστεί στην εφαρμογή). Σύντομο πάτημα Άνοιγμα/κλείσιμο καπακιού

3. Χειροκίνητη Λειτουργία: Το καπάκι μπορεί να ανοιχτεί ή να κλείσει χειροκίνητα πατώντας το κουμπί. Οι λειτουργίες RFID και Μακρύ πάτημα για 3 δευτερόλεπτα Προσθήκη/διαγραφή ετικέτας

αισθητήρα είναι απενεργοποιημένες σε αυτή τη λειτουργία. Η συσκευή μπορεί να ανοιχτεί μόνο χειροκίνητα και

δεν μπορεί να ανοιχτεί αυτόματα. Μακρύ πάτημα για 5 δευτερόλεπτα Επαναφορά συσκευής EN EN

07 / Προδιαγραφές 09 / Όροι Εγγύησης

Περιγραφή: Τροφοδότης Petoneer NutriCare Επικοινωνία: Bluetooth Εντός της περιόδου εγγύησης, εάν το προϊόν αποτύχει χωρίς υπαιτιότητα των χειρισμών του χρήστη, θα

επισκευαστεί με έξοδα της Petoneer. Η εγγύηση δεν θα καλύψει την αποτυχία του προϊόντος σε παραδείγματα παρακάτω:

- 1). Σκόπιμη ζημιά στο προϊόν από τον χρήστη ή τρίτο μέρος
- 2). Αποτυχία λειτουργίας ή συντήρησης του προϊόντος σύμφωνα με τον (QIG) Οδηγό Γρήγορης Εγκατάστασης
- Οδηγίες. 08 / Προφυλάξεις 3). Αποτυχία λόγω φυσικής φθοράς συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων σε γρατσουνιές, διάβρωση, οξείδωση και σκουριά. 1. Μην χρησιμοποιείτε την παγοκύστη κατά τη σίτιση ξηρής τροφής. 4).
- Αποτυχία λόγω μη εξουσιοδοτημένης επισκευής του προϊόντος συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων σε προσπάθειες επισκευής ή
2. Κρατήστε την κορυφή του τροφοδότη καθαρή από οποιαδήποτε αντικείμενα. τροποποιήσεις από τον χρήστη ή τρίτους. 3. Μην ξεπλένετε τον τροφοδότη κάτω από τρεχούμενο νερό. (Όλες οι εικόνες που εμφανίζονται στο εγχειρίδιο είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει λόγω
4. Αποφύγετε την υπερπλήρωση του τροφοδότη με τροφή. βελτίωσης του προϊόντος.)
5. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν εμφανιστεί η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν η συσκευή δεν θα χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένη περίοδο. Οδηγίες FCC
6. Είναι φυσιολογικό η παγοκύστη να διογκώνεται μετά την κατάψυξη. Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας B,
7. Μην καταναλώνετε την παγοκύστη. Αποθηκεύστε την παγοκύστη σε δροσερό, σκοτεινό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται. σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν λογική
8. Τοποθετήστε τον τροφοδότη σε δροσερό, ξηρό, εσωτερικό χώρο μακριά από άμεσο ηλιακό φως. προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτό το προϊόν παράγει,
9. Κρατήστε την περιοχή 50 εκ μπροστά από τον τροφοδότη καθαρή για να εξασφαλίσετε απρόσκοπτη πρόσβαση για το κατοικίδιο σας. χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ραδιοσυχνότητα και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα
10. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια εντός 50 εκ μπροστά, αριστερά και δεξιά της συσκευής, και αποφύγετε με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο,
- την τοποθέτηση σε μεταλλικές επιφάνειες για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία του αισθητήρα. δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι παρεμβολές δεν θα συμβούν σε μια συγκεκριμένη

εγκατάσταση. Εάν το προϊόν

11. Η τοποθέτηση κοντά σε μεταλλικές ή ηλεκτρικές συσκευές είναι συνήθως αποδεκτή.

Εάν ο τροφοδότης δεν λειτουργεί σωστά, προσπαθήστε να τον μετακινήσετε πιο μακριά από τη συσκευή. Εάν προκαλεί βλαβερή παρεμβολή στη λήψη ραδιοφώνου ή τηλεόρασης, αυτό μπορεί να προσδιοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας ξανά τον εξοπλισμό, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

12. Καθαρίστε τα υπολείμματα τροφών ή τα συντρίμια γύρω από το μπολ μετά την τσίτρα για να αποτρέψετε την κλείσιμο του καπακιού και να αποτρέψετε τα παράσιτα και τα βακτήρια.

- Επανατοποθετήστε ή μετακινήστε την κεραία λήψης.
- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του προϊόντος και του δέκτη.
- Συνδέστε το προϊόν σε μια πρίζα σε κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στους παρακάτω δύο όρους:

(1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει βλαβερή παρεμβολή, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένης της παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.

Προειδοποίηση: Αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργεί το προϊόν.

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Μην αγγίζετε ζεστές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε τις λαβές.
2. Για να προστατευθείτε από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο, την πρίζα σε νερό ή άλλο υγρό.

Δήλωση Έκθεσης Ακτινοβολίας FCC:

3. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης ακτινοβολίας FCC που καθορίζονται για μη ελεγχόμενο περιβάλλον.

4. Αποσυνδέστε από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό.

Αφήστε να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε μέρη και πριν καθαρίσετε τη συσκευή. Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 εκ. μεταξύ του ραδιοφώνου και του σώματός σας.

5. Μην λειτουργείτε καμία συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή πρίζα, εάν η συσκευή παρουσιάσει βλάβη ή εάν έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο. Επιστρέψτε τη συσκευή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία για εξέταση, επισκευή ή ρύθμιση.

Περιβαλλοντικές Συνθήκες

Λειτουργική Θερμοκρασία: 32°F έως 104°F, (0 °C έως 40 °C) (μόνο για εσωτερική χρήση)

Η SkyRC Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι αυτή η Petoneer NutriCare Feeder (PF009)

συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας για τον Ραδιοεξοπλισμό (2014/53/EU).

6. Η χρήση αξεσουάρ δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή της συσκευής καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.

7. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.

8. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου, ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.

9. Μην τοποθετείτε σε ή κοντά σε ζεστό αέριο ή ηλεκτρικό καυστήρα, ή σε θερμαινόμενο φούρνο.

10. Πάντα να συνδέετε πρώτα την πρίζα στη συσκευή και μετά να συνδέετε το καλώδιο στην πρίζα του τοίχου.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος μπορούν να βρεθούν στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό. Διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες πριν από τη χρήση:

11. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που προορίζονται.

Προειδοποιήσεις για χρήση

12. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κατά τη διάρκεια της χρήσης. Κίνδυνος ζημίας προϊόντος:

13. Προειδοποίηση: κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από την θερμαινόμενη άκρη και τη μεταλλική θήκη κατά τη διάρκεια της χρήσης.

14. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή ψυχικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής

από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

- Χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μόνο για τον προορισμό τους όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του τροφοδότη ή του μπολ, ειδικά τα μηχανικά μέρη όπως καπάκια, λαβές, μηχανισμούς τροφοδοσίας ή χοάνες τροφοδοσίας. Σε περίπτωση ορατής ζημιάς, σταματήστε τη χρήση και επικοινωνήστε με την υπηρεσία. 15.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 16.
- Εάν το ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του ή παρόμοια καταρτισμένα άτομα για να αποφευχθεί κίνδυνος.
- Μην υπερφορτώνετε τις δεξαμενές τροφής ή νερού - τηρείτε τις προτεινόμενες χωρητικότητες που καθορίζει ο κατασκευαστής. 17.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το εργαλείο πρέπει να τοποθετείται στη βάση του όταν δεν χρησιμοποιείται. Κίνδυνος για τα ζώα: ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
- Βεβαιωθείτε ότι ο τροφοδότης τροφής είναι κατάλληλος για το μέγεθος, την ηλικία και τις διατροφικές ανάγκες του ζώου.
- Ελέγχετε τακτικά την ποιότητα της αποθηκευμένης τροφής - βεβαιωθείτε ότι είναι φρέσκια και αποθηκευμένη σε ξηρές συνθήκες για να αποφευχθεί η αλλοίωση.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε μια σταθερή τοποθεσία που είναι εύκολα προσβάσιμη για το κατοικίδιο σας, αλλά μακριά από περιοχές που εκτίθενται σε υπερβολικό ηλιακό φως, υγρασία ή επαφή με άλλα ζώα. Κίνδυνος για τα παιδιά:
- Οι τροφοδότες τροφής δεν είναι παιχνίδια. Κρατήστε τους μακριά από την προσίτη περιοχή των παιδιών για να αποφευχθεί τυχόν ζημιά στη μονάδα.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς την επίβλεψη ενήλικα, ειδικά κατά την πλήρωση της τροφής ή τη συντήρηση των μηχανισμών. Κίνδυνοι που σχετίζονται με ηλεκτρονικά μέρη:
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων τροφοδοσίας, των μπαταριών και των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Σε περίπτωση ζημιάς, σταματήστε τη χρήση της μονάδας.
- Για μοντέλα που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε μια σταθερή πηγή ενέργειας.
- Εάν η μονάδα τροφοδοτείται από μπαταρίες, αντικαταστήστε τις σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας και χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που προτείνει ο κατασκευαστής. Πληροφορίες για τη σωστή χρήση
- Συστάσεις για χρήση:
- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα, όπως καπάκια, μηχανισμοί διανομής και χοάνες τροφοδοσίας, είναι σωστά τοποθετημένα.
- Γεμίστε τακτικά τη χοάνη με τροφή σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, αποφεύγοντας προϊόντα που μπορεί να προκαλέσουν μπλοκαρίσματα στους

μηχανισμούς. ● Για μοντέλα με αυτόματες λειτουργίες, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα δοσολογίας τροφής είναι ρυθμισμένο σωστά. Συντήρηση και αποθήκευση:

● Αποθηκεύστε τα προϊόντα σε ξηρό και καθαρό μέρος, μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες. ● Καθαρίζετε τους τροφοδότες και τα μπολ τακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας ήπιους απορρυπαντικούς παράγοντες και μαλακά υλικά. Μην χρησιμοποιείτε σκληρές χημικές ουσίες ή εργαλεία που θα μπορούσαν να βλάψουν τον τροφοδότη. ● Αντικαταστήστε τα αναλώσιμα μέρη όπως φίλτρα (αν υπάρχουν) όπως προτείνει ο κατασκευαστής. Ασφάλεια μπαταριών:

● Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που προτείνει ο κατασκευαστής σε συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες. ● Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. ● Εάν η συσκευή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφευχθεί η διαρροή.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Προσαρμογή στο ζώο:

● Παρατηρήστε την αντίδραση του κατοικίδιου σας στον τροφοδότη τροφής ή στο μπολ - βεβαιωθείτε ότι η χρήση της συσκευής δεν προκαλεί άγχος ή δυσφορία. ● Για κατοικίδια με τάση να τρώνε υπερβολικά, ρυθμίστε κατάλληλες μερίδες τροφής ή προγράμματα σίτισης για να αποφευχθούν προβλήματα υγείας. Ζημιές και συντήρηση:

● Οποιοσδήποτε επισκευές σε μηχανικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό θα πρέπει να γίνονται μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης. ● Μην τροποποιείτε τη μονάδα μόνοι σας, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της. Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλείας κατά τη χρήση, της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και της αντοχής των υλικών. EN