

Fotostudio Puluz LED 20cm PU5029

Puluz · EAN 5905316148628

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Φωτογραφική Σκηνή Χωρίς Σκιά

Οδηγίες Χρήσης

Περιεχόμενα συσκευασίας:

Micro USB Φόντο

Κύρια θήκη

(Είσοδος τάσης: 5 V)

στούντιο

Εισαγωγή στο μικροδιασύνδεσμο:

1. Συνδέστε σωστά το καλώδιο δεδομένων και το μικροδιασύνδεσμο. Πρέπει να κλίνετε ελαφρώς την πρίζα και να μην την γυρίσετε. Ο σωστός τρόπος σύνδεσης απεικονίζεται στο παρακάτω σχέδιο: Έτοιμο

Κλίνετε Σπρώξτε

2. Κατά τη σύνδεση του καλωδίου δεδομένων στο μικροδιασύνδεσμο, μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη, καθώς και μην τραβάτε δυνατά το συνδεδεμένο καλώδιο δεδομένων, ώστε ο διασύνδεσμος να μην πέσει από την LED.

Τροφοδοσία: 5V, 1A (Δεν υποστηρίζει έξοδο τροφοδοσίας USB μεγαλύτερη από 5V, όπως το Quick Charge).

Οδηγίες Συναρμολόγησης

1. Ανοίξτε τη σκηνή στούντιο 2. Διπλώστε σφιχτά τις πτυχές στην αριστερή και δεξιά άκρη

3. Διπλώστε σφιχτά την κάτω πτυχή 4. Διπλώστε σφιχτά την επάνω πτυχή

5. Συνδέστε το προϊόν στην κατάλληλη 6. Η συναρμολόγηση ολοκληρώθηκε κλιπ ασφαλείας για εγκατάσταση

Θερμές συμβουλές: αν λάβατε κατεστραμμένο προϊόν, δεν χρειάζεται να το επιστρέψετε, επικοινωνήστε

άμεσα με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας για να ζητήσετε αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων.

Κατασκευαστής: Dongguan Puluz Technology Limited

Διεύθυνση: PangNiu Industrial Park, No.6, Xintang Industrial
Road, Wulian, Fenggang, Dongguan, Guangdong, Κίνα

Αυτό το έγγραφο είναι