

Εγχειρίδιο οδηγιών

Μαγνητική βάση με γρήγορη σύνδεση PULUZ για DJI Osmo Action 4 / 3

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Για λόγους ασφαλείας και πιστοποίησης, δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο να τροποποιείται ή να αλλάζεται η συσκευή. Σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται, το προϊόν μπορεί να υποστεί ζημιά. Επιπλέον, η χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τον προορισμό μπορεί να προκαλέσει κινδύνους. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών και κρατήστε το για μελλοντική χρήση. Πρέπει να διαβάσετε και να τηρήσετε τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο.

1. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Πρέπει να κρατιέται μακριά από παιδιά και ζώα.
2. Προστατέψτε το προϊόν από ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, ισχυρές δονήσεις, υψηλή υγρασία, υγρασία, εύφλεκτα αέρια, ατμούς και διαλύτες.
3. Μην εκθέτετε το προϊόν σε μηχανικά φορτία.
4. Εάν η ασφαλής λειτουργία δεν είναι πλέον δυνατή (το προϊόν είναι κατεστραμμένο, δεν λειτουργεί σωστά), θα πρέπει να σταματήσετε τη χρήση και να ασφαλίσετε το προϊόν πριν από την επαναχρησιμοποίηση.
5. Πρέπει να χειρίζεστε το προϊόν με προσοχή. Οι κραδασμοί, οι χτυπήματα ή η πτώση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε αυτό.
6. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη χρήση, την ασφάλεια ή τη σύνδεση του προϊόντος, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία.
7. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση που δεν απαντάται σε αυτό το εγχειρίδιο, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας (email: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με κάποιον άλλο ειδικό.

Προδιαγραφές

**Συμβατό με DJI: Osmo Action 4,
Osmo Action 3**

Κατασκευαστής:

Shenzhen SUNSKY Technology Limited
8/F, No.614 Building, Bagua 1st
Road, Futian District, Shenzhen

Εισαγωγέας **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl