

Οδηγίες λειτουργίας

Puluz

Για DJI Mini 4 Pro / Air 3 Remote Control / DJI RC 2 με οθόνη PULUZ Θήκη σιλικόνης (γκρι)

Περιγραφή

1. Υψηλής ποιότητας προστατευτική θήκη σιλικόνης φιλική προς το περιβάλλον, προστατεύει αποτελεσματικά από πτώσεις, χτυπήματα, γρατσουνιές, μειώνοντας τις ζημιές, καθιστώντας τη χρήση και την αποθήκευση πιο ανέμελη.
2. Ενισχυμένη επιφάνεια γλουτένης που μπορεί να ζυμωθεί κατά βούληση χωρίς παραμόρφωση.
3. Η επιφάνεια ψεκάζεται με λάδι που είναι υγρό σαν το δέρμα ενός μωρού, όμορφο και άνετο.
4. Η ακριβής θέση της οπής και του τηλεχειριστηρίου είναι ακριβώς η σωστή, αρμονική και όμορφη, χωρίς να επηρεάζει τον έλεγχο της πτήσης.
5. Ευέλικτο και προσαρμόσιμο, εύκολο στην αφαίρεση και την εγκατάσταση.

Συμβουλές: Αυτό το προϊόν περιέχει μόνο μια προστατευτική θήκη σιλικόνης και δεν περιλαμβάνει το τηλεχειριστήριο RC 2 που φαίνεται στη φωτογραφία.

Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Δεν επιτρέπεται η χρήση της σε εξωτερικούς χώρους. Πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται η επαφή με την υγρασία, π.χ. στο μπάνιο κ.λπ.

Για λόγους ασφαλείας και πιστοποίησης, η συσκευή δεν πρέπει να μετατραπεί ή να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εάν το προϊόν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται, το προϊόν ενδέχεται να υποστεί ζημιά. Επιπλέον, η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Οδηγίες ασφαλείας για τη χρήση

Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας του εγχειριδίου.

1. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
2. Προστατεύστε το προϊόν από ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, ισχυρούς κραδασμούς, υψηλή υγρασία, υγρασία, εύφλεκτα αέρια, ατμούς και διαλύτες.
3. Μην υποβάλλετε το προϊόν σε μηχανική καταπόνηση.
4. Εάν η ασφαλής λειτουργία δεν είναι πλέον δυνατή (το προϊόν έχει υποστεί ζημιά, δεν λειτουργεί σωστά), διακόψτε τη χρήση και ασφαλίστε το προϊόν πριν το επαναχρησιμοποιήσετε.
5. Το προϊόν πρέπει να χειρίζεται με προσοχή. Οι κραδασμοί, τα χτυπήματα ή η πτώση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.
6. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη λειτουργία, την ασφάλεια ή τη σύνδεση του προϊόντος, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο επαγγελματία.
7. Εάν προκύψουν ερωτήσεις που δεν απαντώνται στο παρόν εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (e-mail: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με κάποιον άλλο ειδικό.

Προδιαγραφές

Συμβατό με το τηλεχειριστήριο DJI Mini 4 Pro / Air 3 / DJI RC 2

Βάρος συσκευασίας

Βάρος ανά συσκευασία 0,07 kg / 0,16 pounds

Μέγεθος συσκευασίας 18cm * 17cm * 2cm / 7.09inch * 6.69inch * 0.79inch

Ποσότητα ανά κουτί 80

Βάρος χαρτοκιβωτίου 6,50 kg / 14,33 κιλά

Μέγεθος χαρτοκιβωτίου 42 cm * 37 cm * 35 cm / 16,54 ίντσες * 14,57 ίντσες * 13,78

ίντσες Δοχείο φόρτωσης 20GP: 490 χαρτοκιβώτια * 80 τεμάχια = 39200 τεμάχια

40HQ: 1138 χαρτοκιβώτια * 80 τεμάχια = 91040 τεμάχια

Κατασκευαστής: Shenzhen SUNSKY Technology Limited

Διεύθυνση: Bagua 1st Road, Futian District, Shenzhen