

Mini Bag PULUZ for DJI Osmo Pocket 3 (Black)

Puluz · EAN 5906168438073

Αυτόματη μετάφραση από τα Polski. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Οδηγίες χρήσης

Θήκη PULUZ για DJI Osmo Pocket 3 PULUZ (μαύρη)

Περιγραφή

1. Κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό υλικό EVA από ανθρακόνημα, ανθεκτικό σε πίεση και κραδασμούς.
2. Μικρό και ελαφρύ, δεν καταλαμβάνει χώρο.
3. Πολλοί τρόποι μεταφοράς, μπορεί να τοποθετηθεί σε σακίδιο, μπορεί να μεταφερθεί χειροκίνητα και μπορεί να προσαρμοστεί σε караμπίνα.
4. Διαθέτει φερμουάρ που μπορεί να ανοιχτεί και να κλείσει, βολικό και εύκολο.
5. Αντοχή σε αποσυμπίεση και φθορά που προστατεύει αποτελεσματικά την κάμερα.
6. Σχεδιασμένο για την κάμερα DJI Pocket 3.
7. Μπορεί να αποθηκεύσει τον κύριο Pocket 3, τη θήκη Pocket 3, τη βάση με σπείρωμα 1/4, το καλώδιο δεδομένων, την μπαταρία, τη θηλιά καρπού, την κάρτα μνήμης κ.λπ.

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε κλειστούς χώρους.

Η χρήση της σε εξωτερικούς χώρους δεν επιτρέπεται. Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με την υγρασία, για παράδειγμα, στο μπάνιο κ.λπ.

Για λόγους ασφαλείας και πιστοποίησης, δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί ή να αλλάξει η συσκευή με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται, το προϊόν μπορεί να υποστεί ζημιά. Επιπλέον, η μη συμμόρφωση με τον προορισμό μπορεί να προκαλέσει κινδύνους. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Συμβουλές σχετικά με την ασφάλεια χρήσης

Πρέπει να διαβάσετε και να τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στις οδηγίες.

1. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Πρέπει να κρατιέται μακριά από παιδιά και ζώα.
2. Προστατέψτε το προϊόν από ακραίες θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως, ισχυρές δονήσεις, υψηλή υγρασία, υγρασία, εύφλεκτα αέρια, ατμούς και διαλύτες.

3. Μην εκθέτετε το προϊόν σε μηχανικές φορτίσεις.
4. Εάν η ασφαλής λειτουργία δεν είναι πλέον δυνατή (το προϊόν είναι κατεστραμμένο, δεν λειτουργεί σωστά), πρέπει να διακοπεί η χρήση και να ασφαλιστεί το προϊόν από επαναχρησιμοποίηση.
5. Πρέπει να χειρίζεστε το προϊόν προσεκτικά. Κραδασμοί, χτυπήματα ή πτώση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσουν ζημιά.
6. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη λειτουργία, την ασφάλεια ή τη σύνδεση του προϊόντος, πρέπει να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο επαγγελματία.
7. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα που δεν απαντώνται σε αυτές τις οδηγίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών μας (email: hurt@innpro.pl, ιστότοπος: <https://innpro.pl/>) ή με άλλο ειδικό.

Προδιαγραφές

Μοντέλο: PU945B

Συμβατό με: DJI Osmo Pocket 3

Κατασκευαστής: Shenzhen SUNSKY Technology Limited

Διεύθυνση: 8/F, No.614 Building, Bagua 1st Road, Futian District, Shenzhen