

PXN-F16 Flight Joystick for PC

PXN · EAN 6948052900692

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

F16

5 6

3 4

2

7 10 11

8 12

9

Εγχειρίδιο Χρήστη

Απαιτήσεις Συστήματος

Συμβατές Πλατφόρμες PC

Απαιτήσεις Συστήματος σε PC Windows XP/7/8/10

Επισκόπηση Προϊόντος

Ταχύτητα Σκανδάλης

8-Κατευθυντικός Διακόπτης

5 6

2 3 4

9 12 Έλεγχος Κατεύθυνσης

Προγραμματιζόμενα Κουμπιά 8 11

7 10

Βαλβίδα Θορύβου

Διακόπτης Δόνησης OFF ON

ΔΟΝΗΣΗ

Αντιολισθητικό Σιλικόνης

01

Σύνδεση με PC

Βήμα 1 Συνδέστε το joystick στη θύρα USB του PC, ο υπολογιστής θα ειδοποιήσει για νέο υλικό και θα εγκατασταθεί αυτόματα.

Βήμα 2 Η δοκιμή λειτουργίας είναι διαθέσιμη στον υπολογιστή. Τα συγκεκριμένα

βήματα φαίνονται παρακάτω :

WIN 7/8 : Ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου → Συσκευές και Εκτυπωτές → Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο PXN-F16 → Ρυθμίσεις Ελεγκτή Παιχνιδιών, κάντε κλικ στις Ιδιότητες Δοκιμής.

WIN 10 : Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις → Συσκευές → Συσκευές και Εκτυπωτές → Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο PXN-F16 → Ρυθμίσεις Ελεγκτή Παιχνιδιών, κάντε κλικ στις Ιδιότητες Δοκιμής.

Βήμα 3 Αφού μπειτε στην οθόνη δοκιμής (όπως παρακάτω), μπορείτε να δοκιμάσετε κάθε άξονα και τη λειτουργία των κουμπιών.

PXN-F16

Z

Z

X / Y

A

02

Προσοχή

Αποφύγετε ισχυρές δονήσεις, μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε μόνοι σας.

Μην το κρατάτε σε υγρές συνθήκες, υψηλή θερμοκρασία ή σε σκονισμένο χώρο.

Αποφύγετε να εισέλθει νερό ή άλλα υγρά στο προϊόν.

Παρακαλώ χειριστείτε με προσοχή κατά τη σύνδεση και αποσύνδεση του προϊόντος.

Τα παιδιά θα πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν υπό την επίβλεψη γονέα.

Προδιαγραφές Προϊόντος

Μοντέλο Προϊόντος PXN-F16

Τύπος Σύνδεσης USB Wiring

Πηγή Τροφοδοσίας DC 5V

Ρεύμα Λειτουργίας 20mA-100mA

Μέγεθος Συσκευασίας Περίπου 215 * 195 * 250 mm

Μέγεθος Προϊόντος Περίπου 198 * 190 * 220 mm

Βάρος Μονάδας Περίπου 517g

Θερμοκρασία Χρήσης 10 - 40 °C

Υγρασία Χρήσης 20 ~ 80 %

03