
PXN Μοχλός Ταχυτήτων A7 (PC / PS3 / PS4 / XBOX ONE / SWITCH) (Μαύρο)

PXN · EAN 6948052901620

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Αξεσουάρ Προϊόντος

- Καλώδιο USB με αρσενικό βύσμα αεροπορίας*1
- Καλώδιο με αρσενικό βύσμα αεροπορίας σε RJ11 καταχωρημένο βύσμα*1
- Καλώδιο με αρσενικό βύσμα αεροπορίας σε καλώδιο PS2 αρσενικό*1

Υποστηριζόμενες Πλατφόρμες

- Υποστηρίζει Windows 7/8/10/11
- Τιμόνια PXN : PXN-V9/V10


Προδιαγραφές Προϊόντος

- Μοντέλο Προϊόντος PXN-A7
- Τύπος Σύνδεσης Ενσύρματο
- Εργασιακή Τάση 5V
- Εργασιακό Ρεύμα 25mA
- Βάρος Προϊόντος Περίπου 577g
- Θερμοκρασία Χρήσης 0-40°C
- Υγρασία Χρήσης 20~80%

Προσοχή

- Αποφύγετε ισχυρές δονήσεις, μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε μόνοι σας.
- Αποτρέψτε το νερό ή άλλα υγρά να εισέλθουν στο προϊόν για να αποφευχθεί ζημιά.
- Αποφύγετε την αποθήκευση σε υγρά, υψηλής θερμοκρασίας, καπνισμένα και άλλα μέρη.
- Παρακαλώ μην ρίχνετε το προϊόν στη φωτιά για να αποφευχθεί έκρηξη.
- Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό την επίβλεψη ενηλίκου ανά πάσα στιγμή κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος.
- Εάν έχετε οποιαδήποτε προβλήματα ή προτάσεις σχετικά με το προϊόν, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον πωλητή ή τις υπηρεσίες μετά την πώληση.



S-A7-V1-2112



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Για Τιμόνια PXN Racing

- 1 Συνδέστε το Shifter σε τιμόνι PXN με καλώδιο RJ11 καταχωρημένου βύσματος με αρσενικό βύσμα αεροπορίας.
- 2 Η κόκκινη ένδειξη του Shifter θα παραμείνει ANAMMENH όταν η σύνδεση είναι επιτυχής, και το shifter μπορεί να χρησιμοποιηθεί τώρα.
- 3 Τοποθετήστε το shifter οριζόντια σε κατάλληλη θέση.
- 4 Γυρίστε το καπάκι της βίδας για να σφίξετε το Shifter.



Για PC

- 1 Συνδέστε το Shifter στην θύρα USB του υπολογιστή με καλώδιο USB με αρσενικό βύσμα αεροπορίας.
- 2 Η κόκκινη ένδειξη του Shifter θα παραμείνει ANAMMENH όταν η σύνδεση είναι επιτυχής, και το shifter μπορεί να χρησιμοποιηθεί τώρα.
* Στα παιχνίδια κατηγορίας D-input, τα παιχνίδια θα αναγνωρίσουν ξεχωριστά τόσο το τιμόνι όσο και το shifter.
Το shifter μπορεί να χρησιμοποιηθεί ρυθμίζοντάς το στα παιχνίδια.
- 2 Τοποθετήστε το shifter οριζόντια σε κατάλληλη θέση.
- 4 Γυρίστε το καπάκι της βίδας για να σφίξετε το Shifter.

