

Χρειάζεστε βοήθεια;

Σαρώστε τον κωδικό QR για επιπλέον βοήθεια



ή

Δωρεάν αριθμός στις ΗΠΑ: +1 833-381-5659 (Δευτέ
ρα-Παρασκευή: 9:30-17:30 ώρα PST)

Δωρεάν αριθμός στη Γερμανία: +49 800-182-0576 (Δευτέ
ρα-Παρασκευή: 9:00-17:00 ώρα CET)

Δωρεάν αριθμός στο Ηνωμένο Βασίλειο: +44 20-4628-3036 (
Δευτέρα-Παρασκευή: 9:00-17:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: service@rainpointonline.com






Περισσότερα από απλή εξοικονόμηση νερού

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


Αισθητήρας Βροχής

Αρ. μοντέλου: ICS044L



Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική χρήση. Για οποιαδήποτε απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για υποστήριξη.

1. Περιεχόμενα συσκευασίας




1




2




3



4



5




6

1. 1 τεμ. ενσύρματος αισθητήρας βροχής HCS044FRF
2. 2 τεμ. υγροσκοπικοί δίσκοι
3. 1 τεμ. στήριγμα τοποθέτησης
4. 1 τεμ. οδηγίες χρήσης
5. 1 τεμ. κάρτα εγγύησης
6. 2 τεμάχια βίδες και ούπατ επέκτασης

2. Εισαγωγή

2.1 Επισκόπηση προϊόντος



2.2 Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Αυτόματη διακοπή άρδευσης μετά την ανίχνευση βροχής.
- Αυτόματη επαναφορά όταν οι εσωτερικοί υγρασκοπικοί δίσκοι στεγνώσουν μετά τη βροχή.
- Ρυθμιζόμενη ευαισθησία βροχοπτώσεων: 1/8" (3 mm), 1/4" (6 mm), 1/2" (13 mm) και 3/4" (19 mm).
- Ο ρυθμιστικός δακτύλιος των αεραγωγών επιτρέπει τον έλεγχο της ταχύτητας ξήρανσης και την προσαρμογή του χρόνου επανόδου σε κατάσταση ετοιμότητας.
- Συμβατό με τα κοινά καλωδιακά συστήματα θυρών SEN ή COM που χρησιμοποιούνται στους κυριότερους ηλεκτές διαφόρων κατασκευαστών.

3. Εγκατάσταση

3.1 Απαιτήσεις εγκατάστασης

1. Εγκαταστήστε τον αισθητήρα βροχής όσο το δυνατόν πιο κοντά στον ελεγκτή

. Αυτό θα μειώσει το μήκος του καλωδίου και θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο φθοράς των καλωδίων.


2. Τοποθετήστε τον αισθητήρα στο υψηλότερο δυνατό σημείο, ώστε η βροχή να πέφτει απευθείας πάνω του.

Αποφύγετε την εγκατάσταση του αισθητήρα εντός του πεδίου δράσης των εκτοξευτήρων νερού.

3. Βεβαιωθείτε ότι το περίβλημα του αισθητήρα παραμένει σε κάθετη θέση κατά την εγκατάσταση.

4. Εάν απαιτείται ρύθμιση της γωνίας κλίσης, χαλαρώστε το αντίστοιχο παξιμάδι,

ρυθμίστε τη γωνία και στη συνέχεια σφίξτε ξανά το παξιμάδι.



Συμβουλή: Η εγκατάσταση του αισθητήρα βροχής στη νοτιοανατολική πλευρά του κτιρίου, όπου εκτίθεται πλήρως στον ήλιο, μπορεί να προκαλέσει ταχύτερο στέγνωμα του αισθητήρα από το αναμενόμενο.

Παρομοίως, η τοποθέτηση του αισθητήρα στη βόρεια πλευρά, όπου υπάρχει μόνιμη σκιά, μπορεί να εμποδίσει τον αισθητήρα να στεγνώσει εγκαίρως. Με τη διενέργεια δοκιμών και τη ρύθμιση μέσω του «δακτυλίου ρύθμισης αερισμού» επιτυγχάνεται βελτιωμένη απόδοση.

3.2 Εγκατάσταση του αισθητήρα

Μετά την εγκατάσταση του αισθητήρα βροχής, οδηγήστε το καλώδιο προς τον ελεγκτή και για βέλτιστα αποτελέσματα στερεώστε το κάθε λίγα μέτρα με τη χρήση σφικτήρων ή συρραπτικών. Προσοχή να μην κοπεί η μόνωση του καλωδίου από υλικά στερέωσης ή να υποστεί ζημιά κατά τη διέλευσή του μέσα ή γύρω από μεταλλικά στοιχεία (π.χ. υδρορροές, επενδύσεις προσόψεων κ.λπ.).



Τρόπος σύνδεσης των καλωδίων:

Ο αισθητήρας βροχής συνδέεται απευθείας με τον ελεγκτή. Έτσι, μπορείτε εύκολα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του αισθητήρα μέσω του διακόπτη «Sensor» στο μπροστινό πάνελ.

1. Αφαιρέστε το βραχυκύκλωμα από τους δύο ακροδέκτες «SEN»

2. Διατρέξτε τα καλώδια του αισθητήρα βροχής προς τα πάνω μέσα από την ίδια οπή στο κανάλι καλωδίων που χρησιμοποιείται για τη διέλευση των καλωδίων της βαλβίδας.

3. Συνδέστε το ένα καλώδιο στην κλέμα με την ένδειξη «SEN» και το άλλο καλώδιο στη δεύτερη κλέμα «SEN».




3.3 Σύνδεση με άλλους ελεγκτές (μόνο 24 V)

- Χρησιμοποιώντας τα δύο καλώδια από τον αισθητήρα βροχής, εντοπίστε το κοινό καλώδιο που οδηγεί στις βάνες άρδευσης.

Αν αυτό το καλώδιο είναι ήδη συνδεδεμένο στην κοινή κλέμα του ελεγκτή, αποσυνδέστε το.

- Συνδέστε το ένα καλώδιο του αισθητήρα βροχής στην κοινή κλέμα του ελεγκτή (συνήθως σημειωμένη με το γράμμα «C») και το άλλο καλώδιο του αισθητήρα στον κοινό αγωγό που οδηγεί στις βάνες.



3.4 Έλεγχος καλωδίωσης


Διαδικασία ελέγχου ορθής καλωδίωσης:

1. Ενεργοποιήστε μία ζώνη του συστήματος άρδευσης που είναι ορατή όταν βρίσκεστε εντός της εμβέλειας του αισθητήρα βροχής.

2. Πιέστε χειροκίνητα τον πείρο που βρίσκεται στο πάνω μέρος του αισθητήρα βροχής, έως ότου ακούσετε το «κλικ» που απενεργοποιεί τον διακόπτη.

Εάν η ζώνη του συστήματος ποτίσματος απενεργοποιηθεί αμέσως, μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Εάν αυτό δεν συμβεί, πρέπει να ελεγχθεί η σωστή καλωδίωση.

Σημειώσεις: Δεν είναι απαραίτητη η εκτέλεση δοκιμής «σε υγρό» για τον αισθητήρα, αν και, σε περίπτωση ανάγκης, αυτό μπορεί να επαρκεί για να ελεγχθεί η λειτουργία του.



3.5 Ρύθμιση και λειτουργία

Ο αισθητήρας βροχής αποτρέπει την εκκίνηση ή τη συνέχιση της λειτουργίας του συστήματος άρδευσης κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της βροχοπτώσης.

Ο χρόνος που απαιτείται για την επανέναρξη της κανονικής λειτουργίας του συστήματος μετά το τέλος της βροχής εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, όπως ο άνεμος, η ηλιοφάνεια και η υγρασία. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν την ταχύτητα ξήρανσης των εσωτερικών υγροσκοπικών δίσκων. Καθώς το γρασίδι εκτίθεται στους ίδιους περιβαλλοντικούς παράγοντες, ο ρυθμός ξήρανσής του ανταποκρίνεται σε αυτόν των δίσκων.

Για το λόγο αυτό, όταν το γκαζόν χρειάζεται ξανά νερό, ο αισθητήρας συνήθως επαναρυθμίζεται και επιτρέπει στο σύστημα άρδευσης να λειτουργήσει στον επόμενο προγραμματισμένο κύκλο άρδευσης.

Ο αισθητήρας βροχής διαθέτει ρύθμιση που επιτρέπει την επιμήκυνση του χρόνου επαναφοράς.

Κλείνοντας τις σπές αερισμού – με μερική ή ολική κάλυψη των θυρίδων αερισμού – μπορεί να μειωθεί ο ρυθμός ξήρανσης των υγροσκοπικών δίσκων.

Αυτή η ρύθμιση μπορεί να βοηθήσει στην προσαρμογή του συστήματος σε περιοχές με έντονη ηλιοφάνεια ή σε ειδικές εδαφικές συνθήκες. Το βέλτιστο επίπεδο ανοίγματος των αεραγωγών πρέπει να καθορίζεται βάσει πραγματικών εμπειριών χρήσης.

Συνήθως το σύστημα άρδευσης απενεργοποιείται μέσα στα πρώτα 5 λεπτά από την έναρξη των βροχοπτώσεων.

Σε περίπτωση ελαφριάς βροχής ή βροχοπτώσεων κάτω από 1/8 ίντσας (περίπου 3 mm), ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, το σύστημα μπορεί να παραμείνει σε κατάσταση παύσης από 30 λεπτά έως 4 ώρες. Η ρύθμιση της τάπας αερισμού δεν επηρεάζει αυτόν τον χρόνο στέγνωσης.

Όταν οι βροχοπτώσεις ξεπεράσουν τα 1/8 ίντσας (3 mm), το σύστημα θα παραμείνει απενεργοποιημένο για κατάλληλα παραταμένο χρονικό διάστημα. Η αεραγωγική καλύπτρα ελέγχει πρωτίστως το χρόνο ξήρανσης των υγροσκοπικών δίσκων.

3.6 Παρακάμψη αισθητήρα

Εάν επιθυμείτε να παρακάμψετε τον αισθητήρα βροχής (για παράδειγμα, για να ξεκινήσετε το πότισμα ακόμη και όταν ο αισθητήρας απενεργοποιεί το σύστημα λόγω βροχής), υπάρχει μια απλή διαδικασία :

Αλλάξτε τη ρύθμιση της «μέγιστης τιμής» του αισθητήρα βροχής, αυξάνοντάς την ή αφαιρώντας την εντελώς.

Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η πίεση που απαιτείται για τον διακόπτη, επιτρέποντας την επαναλειτουργία του κυκλώματος της βαλβίδας

Σημείωση: Η χρήση της λειτουργίας χειροκίνητου ελέγχου δεν απενεργοποιεί τον αισθητήρα βροχής.

4. Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανοί παράγοντες	Πιθανή λύση
Το σύστημα δεν ξεκινάει καθόλου	• Ο αισθητήρας δεν έχει στεγνώσει ακόμα. • Διακοπή καλωδίου. • Βλάβη διακόπτη. • Ο αισθητήρας μη συμβατός.	Ελέγξτε εάν οι υγροσκοπικοί δίσκοι είναι στεγνοί. Πατήστε το πάνω μέρος του άξονα του μηχανισμού ενεργοποίησης ώστε να βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης «κλειδώνει» ελεύθερα κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο. Ελέγξτε τα καλώδια που οδηγούν στον αισθητήρα βροχής για πιθανές διακοπές και επιθεωρήστε όλες τις συνδέσεις καλωδίων. Εάν ο αισθητήρας είναι στεγνός και η καλωδίωση είναι σε άριστη κατάσταση, ελέγξτε τον διακόπτη απομονώνοντας τα δύο «εξωτερικά» καλώδια κοντά στη συσκευή ώστε να αποκαλυφθεί ο χαλκός. Ενεργοποιήστε τη ζώνη των ψεκαστήρων και συνδέστε προσωρινά έναν αγωγό μεταξύ των αποκαλυμμένων καλωδίων. Εάν οι ψεκαστήρες αρχίσουν να λειτουργούν, ο διακόπτης είναι ελαττωματικός. Τυλίξτε όλα τα εκτεθειμένα ή φθαρμένα καλώδια με μονωτική ταινία για πρόληψη βλαβών. Ο αισθητήρας βροχής είναι συμβατός με τους περισσότερους ελεγκτές. Εάν οι παραπάνω υποδείξεις δεν επιλύσουν το πρόβλημα, ενδέχεται ο ελεγκτής σας να διαφέρει από τα τυπικά μοντέλα.
Το σύστημα δεν απενεργοποιείται ακόμα και μετά από έντονη βροχή πτώση.	• Λανθασμένη τοποθέτηση. • Πολύ χαμηλή ευαισθησία. • Εμπόδιο πάνω από τον αισθητήρα.	Ελέγξτε αν η καλωδίωση έχει τοποθετηθεί σωστά. Ρυθμίστε την ευαισθησία του αισθητήρα βροχής μετατοπίζοντας το κάλυμμα στη θέση που παρέχει μεγαλύτερη ευαισθησία. Ο αισθητήρας βροχής αποτελεί έναν ακριβή μετρητή βροχοπτώσεων και μπορεί να ελεγχθεί συγκρίνοντας τη λειτουργία του με έναν γειτονικό σωληνωτό μετρητή βροχής. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα που εμποδίζουν την πτώση της βροχής, όπως προεξοχές σκεπής, δέντρα ή τοίχοι.

5. Συντήρηση

Η συσκευή δεν απαιτεί καμία ενέργεια συντήρησης. Ο αισθητήρας δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί ή να καλυφθεί ως μέρος της προετοιμασίας για τον χειμώνα.

6. Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών

Εάν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες κατά τη ρύθμιση, αναζητήστε τον όρο «RainPoint» στο YouTube, όπου θα βρείτε εκπαιδευτικά βίντεο σχετικά με την εγκατάσταση. Εάν στο εγχειρίδιο χρήσης δεν υπάρχουν οι πληροφορίες που χρειάζεστε ή αν απαιτείτε περαιτέρω υποστήριξη, παρακαλούμε να έχετε μαζί τον αριθμό παρτίδας της συσκευής σας και επικοινωνήστε μαζί μας πριν από οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντος στο κατάστημα.





Οι χρησιμοποιούμενες ηλεκτρονικές συσκευές που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά αστικά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποφεύγετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις για τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα μπορείτε να λάβετε στο δημοτικό γραφείο, στον οργανισμό καθαριότητας ή στο κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των λεγόμενων οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, προσδιορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που συντάχθηκε από τον κατασκευαστή.

Πληροφορίες με λεπτομέρειες για τους όρους εγγύησης του διανομέα ή κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με τις δαπάνες και την ευθύνη του χρήστη. Αν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές εργασίες στο εγχειρίδιο χρήσης, θα πρέπει να γίνεται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αξιολόγηση της αλλαγής στην φυσική κατάσταση του προϊόντος σε σύγκριση με καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα συντήρησης (καθαρισμός) ή τεχνικής υποστήριξης. Η έλλειψη κατάλληλης συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά την ανίχνευση ανωμαλίας μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στη συσκευή. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: INNPRO

INNPRO Rnhert Biedowski sp. z o.o.

Οδός Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

Τηλ. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Υπεύθυνος φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση :

VIAJE ELECTRONIC COMPANY
LIMITED

E588 , 13 ADELAIDE ROAD , DUBLIN , D02

P950 , IP\AN\ΔΙΑ service@

baldronline.com

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πριν από την έναρξη της χρήσης, διαβάστε επίσης τις παρακάτω προειδοποιήσεις:

1. Ασφάλεια του χρήστη:

- Τα συστήματα άρδευσης δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά.
- Η εγκατάσταση των συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο όταν η παροχή νερού είναι κλειστή.
- Μην επιχειρήσετε να παρέμβετε μόνοι σας στη δομή των ηλεκτρικών ή των μετρητών – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό και να ακυρώσει την εγγύηση.
- Κατά την εγκατάσταση κοντά σε πηγές τροφοδοσίας (π.χ. πρίζες φόρτισης ηλεκτρικών), να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

2. Ηλεκτρική ασφάλεια:

- Σε περίπτωση ηλεκτρικών συσκευών (π.χ. έξυπνοι ελεγκτές, μετρητές υγρασίας), αποφύγετε την επαφή με νερό και υγρασία εκτός των στοιχείων που προορίζονται για αυτό.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή φορτιστές.
- Φορτίστε τις συσκευές μόνο με φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην αφήνετε τις συσκευές συνδεδεμένες στην τροφοδοσία για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς επίβλεψη, εάν δεν είναι κατάλληλες για αυτό.
- Τα μοντλά του τροφοδοτούνται με μπαταρίες ή μπαταρίες επαναφορτιζόμενες πρέπει να ελέγχονται τακτικά για την κατανάλωση των πηγών ενέργειας.

3. Ασφάλεια χρήσης:

- Εγκαταστήστε τα συστήματα ποτίσματος μόνο σε εξωτερικούς χώρους κήπου που προορίζονται για τέτοιου είδους εφαρμογές.
- Μην κατευθύνετε τη ροή του νερού προς ηλεκτρονικές συσκευές που δεν είναι κατάλληλες για άμεση επαφή με υγρά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις των καλωδίων, των σωλήνων και των διανομών είναι στεγανές και έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Πριν από την εκκίνηση του αυτόματου κύκλου, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα δεν έχει διαρροές και ότι οι αισθητήρες (π.χ. υγρασίας εδάφους) είναι σωστά τοποθετημένοι.
- Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές σε θερμοκρασίες κάτω των 0°C – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα υδραυλικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Εάν χρησιμοποιείτε εφαρμογή για κινητά για τον έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει σταθερή σύνδεση με το δίκτυο Wi-Fi ή Bluetooth.

4. Κίνδυνος μηχανικής και περιβαλλοντικής βλάβης:

- Μην θάβετε τους αισθητήρες ή τους σωλήνες πολύ βαθιά στο έδαφος – υπάρχει κίνδυνος μόνιμης βλάβης.
- Αποφύγετε την έκθεση των ηλεκτρικών και των διανομών σε έντονη βροχή ή υπερίσχυση ακτινοβολία χωρίς κατάλληλη προστασία.
- Πριν από το χειμώνα, αδειάστε το σύστημα από το νερό και προστατέψτε τις συσκευές από τον παγετό.
- Μην συνδέετε το σύστημα σε υδραυλική εγκατάσταση με υπερβολική πίεση – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εξαρτήματα του συστήματος.

Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

1. Προετοιμασία του συστήματος για λειτουργία:

- ο Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και ελέγξτε ότι το σεν είναι πλήρες.
- ο Τοποθετήστε το σύστημα στην επιλεγμένη περιοχή του κήπου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην υπερβαίνετε το επιτρεπόμενο μήκος των σωλήνων ή τον αριθμό των σημείων ψεκασμού.
- ο Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές και ότι τα καλώδια, οι σωλήνες και οι αισθητήρες δεν είναι κατεστραμμένοι.
- ο Σε περίπτωση ηλεκτρονικών ελεγκτών, ελέγξτε το επίπεδο της μπαταρίας ή φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.

2. Προφθοδοσία και εκκίνηση:

- ο Ενεργοποιήστε το σύστημα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- ο Ρυθμίστε το πρόγραμμα ποτίσματος, τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους ή άλλες παραμέτρους στον πίνακα ελέγχου ή μέσω της εφαρμογής για κινητά.
- ο Εάν είναι απαραίτητο, συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi, ακολουθώντας τις οδηγίες διαμόρφωσης.
- ο Πριν από την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε μια δοκιμή ποτίσματος σε χειροκίνητη λειτουργία για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.

3. Λειτουργία:

- ο Παρακολουθήστε τη λειτουργία του συστήματος – ελέγχετε τακτικά αν όλες οι ζώνες ποτίζονται σωστά.
- ο Σε περίπτωση προβλημάτων (π.χ. διαρροές, μη ανταπόκριση των αισθητήρων), διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του συστήματος. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να εντοπιστεί εύκολα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία σέρβις ή έναν ειδικό.
- ο Καθαρίζετε τα υδραυλικά εξαρτήματα (φίλτρα, ψεκαστήρες, διανομείς) σε τακτά χρονικά διαστήματα για να αποφύγετε την απόφραξη.
- ο Διατηρείτε την εφαρμογή ελέγχου στην πιο πρόσφατη έκδοση και ακολουθείτε τυχόν μηνύματα σφάλματος.

4. Συντήρηση και καθαρισμός:

- ο Πριν από τη συντήρηση, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και κλείστε την παροχή νερού.
- ο Καθαρίζετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μόνο με ένα στεγνό, μαλακό πανί – μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή υγρά πανιά.
- ο Κατά τη χειμερινή περίοδο, προστατέψτε το σύστημα από τον παγετό – αδειάστε τα σωληνάρια από το νερό, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα σε ξηρό χώρο.

- Ελέγχετε τακτικά την τεχνική κατάσταση όλων των εξαρτημάτων: αισθητήρες, σωλήνες, συνδέσεις και βαλβίδες.

5. Αποθήκευση και μεταφορά:

- Μετά το τέλος της σεζόν, αποθηκεύστε το σύστημα σε ξηρό, δροσερό και αεριζόμενο μέρος, μακριά από την υπεριώδη ακτινοβολία.
- Μεταφέρετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (π.χ. χειριστήριο, αισθητήρες) στην αρχική τους συσκευασία ή προστατέψτε τα από κραδασμούς και υγρασία.
- Πριν από τη μεταφορά, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τις συσκευές που το απαιτούν.

Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης

Προστασία του περιβάλλοντος:

- Μην απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, τους αισθητήρες ή τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα στα οικιακά απορρίμματα.
- Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, παραδώστε τα σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.
- Αποφύγετε την υπερβολική πόση – προσαρμόστε το πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος στις καιρικές συνθήκες και στις ανάγκες των φυτών.

Αποτελεσματικότητα χρήσης:

- Χρησιμοποιείτε μόνο αξεσουάρ και επεκτάσεις που είναι συμβατά με το σύστημα.
- Ελέγχετε τακτικά την υγρασία του εδάφους και προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις ποτίσματος για να βελτιστοποιήσετε την κατανάλωση νερού.
- Στις εφαρμογές για κινητά, χρησιμοποιείτε τις αυτόματες λειτουργίες (π.χ. απενεργοποίηση ποτίσματος σε περίπτωση βροχής), εάν είναι διαθέσιμες.

6. Πολιτική εγγύησης

Η RainPoint παρέχει περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για αυτό το προϊόν έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον δύο χρόνια εκτεταμένης εγγύησης καταχωρίζοντας το προϊόν σας στον ιστότοπό μας www.rainpointonline.com.