




RainPoint®
More Than Water Saving


Αισθητήρας βροχής υψηλής ακρίβειας Εγχειρίδιο χρήσης



Αριθμός μοντέλου: HCS012ARF

Καλώς ήρθατε στην οικογένεια RAINPOINT! Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να γνωρίσετε τις διαθέσιμες λειτουργίες και τις δυνατότητες της συσκευής.


1. Περιεχόμενα συσκευασίας




1



3



2




4

1 τεμ. αισθητήρας βροχής ακριβείας
HCS012ARF 1 τεμ. εγχειρίδιο χρήσης
4 τεμ. βίδες από ανοξείδωτο
χάλυβα 1 τεμ. κάρτα εγγύησης

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

2.1 Επισκόπηση προϊόντος



2.2 Προδιαγραφές

Βάρος: 189 g

Εύρος μέτρησης βροχόπτωσης: 0–9999 mm Ακρίβεια: $\pm 0,1$ mm

Μετάδοση δεδομένων: κάθε 3 λεπτά

Εμβέλεια ασύρματης σύνδεσης: 120 m

Τροφοδοσία: 3 μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται στο σετ)

2.3 Χαρακτηριστικά προϊόντος

Νέος σχεδιασμός δεξαμενής βροχής, που εξασφαλίζει την αυτόματη αποστράγγιση του νερού της βροχής.

Ακριβής μέτρηση βροχόπτωσης σε πραγματικό χρόνο, με δυνατότητα αλλαγής μονάδων σε ίντσες ή χιλιοστά.

Εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα βροχόπτωσης της τελευταίας 1 ώρας, 1 ημέρας και 1 εβδομάδας.


Βελτιστοποιημένη κατασκευή του περιβλήματος και μεταλλική βάση κατάλληλων διαστάσεων που διευκολύνει την εγκατάσταση.

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας.


3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

3.1 Σύνδεση του αισθητήρα βροχής


1. Τοποθετήστε τις μπαταρίες.





2. Στην εφαρμογή, επιλέξτε το κουμπί «+» στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας για να προσθέσετε τη συσκευή ή μεταβείτε στην αρχική σελίδα του hub και χρησιμοποιήστε την επιλογή «Υποσυσκευές» για να προσθέσετε συσκευές.



Μεταβείτε στη σελίδα «Προσθήκη συσκευής», κάντε κλικ σ τ ο «  » ή κάντε κλικ σ τ ο «  » στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, σαρώστε τον κωδικό QR που βρίσκεται στο κάτω μέρος του εγχειριδίου χρήσης ή στη συσκευή για να συνδεθείτε στο δίκτυο.




Επιλέξτε «Επόμενο» και ξεκινήστε την αναζήτηση συσκευών.
Ταυτόχρονα, τοποθετήστε τις μπαταρίες.




5. Τοποθετήστε τον αισθητήρα βροχής και τη βάση κοντά μεταξύ τους, ώστε να συνδεθούν αυτόματα.

6. Μετά την επιτυχή σύνδεση, στο κέντρο της οθόνης εμφανίζεται η ποσότητα βροχής της τελευταίας ώρας, ενώ στο κάτω μέρος εμφανίζεται η ποσότητα βροχής των τελευταίων 24 ωρών, των τελευταίων 7 ημερών και της συνολικής περιόδου.




3.2 Εγκατάσταση του αισθητήρα βροχής

1. Ανοίξτε τη συσκευή, αφαιρέστε την εσωτερική διαφανή ταινία και τοποθετήστε ξανά τη συσκευή.



2. Οριζόντια εγκατάσταση.




Προσοχή:

1. Προσπαθήστε να τοποθετήσετε το δοχείο συλλογής βρόχινου νερού σε οριζόντια θέση πάνω σε επίπεδη επιφάνεια και όχι υπό γωνία.
2. Το συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σταθερά και δεν πρέπει να το κουνάτε, καθώς αυτό θα επηρεάσει την ακρίβεια της μέτρησης.

4. Χαρακτηριστικά και Λειτουργίες της


4.1 Αρχική σελίδα της συσκευής



1. Ρυθμίσεις: Βασικές ρυθμίσεις του αισθητήρα βροχής.
2. Συνολική ποσότητα βροχής σε μία ώρα.
3. Συνολική βροχόπτωση των τελευταίων 24 ωρών, 30 ημερών και 12 μηνών.
4. Διαγράμματα: Ελέγξτε τα συγκεντρωμένα δεδομένα στα ραβδογράμματα.


4.2 Βασικές ρυθμίσεις

Στις βασικές ρυθμίσεις μπορείτε να ελέγξετε και να διαχειριστείτε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, όπως το όνομα, τη διεπαφή και την περιγραφή



4.3 Διαγράμματα

Επιλέξτε την επιλογή «Διαγράμματα» για να προβάλετε ωριαία, ημερήσια ή μηνιαία δεδομένα σχετικά με τις βροχοπτώσεις που έχουν καταγραφεί από αυτόν τον αισθητήρα.



5. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Πιθανές λύσεις
Ο αισθητήρας δεν μπορεί να συνδεθεί	- Ασταθές δίκτυο Wi-Fi. - Μεγάλη απόσταση από τον διανομέα.	- Ελέγξτε αν το δίκτυο Wi-Fi λειτουργεί σωστά. - Κατά τη σύνδεση των αισθητήρων πρέπει να βρίσκεστε κοντά στους διανομείς και τους δρομολογητές.
Ο διανομέας δεν μπορεί να συνδεθεί	- Δεν χρησιμοποιείτε στο δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz. - Λανθασμένη κωδικός πρόσβασης στο δίκτυο Wi-Fi. - Η απόσταση μεταξύ του αισθητήρα και τον διανομέα είναι πολύ μεγάλη.	- Ελέγξτε τη σύνδεση Wi-Fi 2,4 GHz. - Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi έχει εισαχθεί σωστά. - Κατά τη σύνδεση, παραμείνετε κοντά στο δρομολογητή.

6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Παρακαλώ να θυμάστε να χρησιμοποιείτε δίκτυο Wi-Fi που λειτουργεί στη ζώνη των 2,4 GHz για τη σύνδεση με αυτή τη συσκευή.
Μην αναμιγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικών τύπων.


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στη ρύθμιση και θέλετε να δείτε ένα βίντεο με οδηγίες ρύθμισης, εγγραφείτε στο κανάλι μας RainPoint στο YouTube.



Μπορείτε επίσης να σαρώσετε τον κωδικό QR για να μεταβείτε γρήγορα στο κανάλι RainPoint στο YouTube.

Εάν δεν βρήκατε τις πληροφορίες που χρειάζεστε στην εφαρμογή και στο εγχειρίδιο χρήσης και χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με το RainPoint, επικοινωνήστε μαζί μας, αναφέροντας τον αριθμό παρτίδας: XXXXX (στο πίσω κάλυμμα της συσκευής)
E-mail: support@rainpointonline.com



Προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Πριν από τη χρήση, διαβάστε επίσης τις παρακάτω πληροφορίες:

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Κίνδυνος κοψίματος ή τραυματισμού:

● Τα ρομπότ κήπου είναι εξοπλισμένα με περιστρεφόμενες λεπίδες που ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς. Μην τις αγγίζετε ποτέ όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη ή συνδεδεμένη στο ρεύμα.

● Κατά τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα.

● Οι συσκευές με αιχμηρές άκρες ή εξαρτήματα συναρμολόγησης ενδέχεται να προκαλέσουν κοψίματα – χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια κατά την εγκατάσταση και τη συντήρησή τους.

Κίνδυνος ακατάλληλης χρήσης:

● Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές έχουν ρυθμιστεί και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι λανθασμένες ρυθμίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε βλάβη της συσκευής ή των φυτών που προορίζεται να φροντίζει.

● Στην περίπτωση των ρομπότ κήπου, αποφύγετε τη χρήση τους σε χώρους όπου ενδέχεται να υπάρχουν πέτρες, κλαδιά ή άλλα εμπόδια που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή ή να επηρεάσουν την ποιότητα της εργασίας.

Κίνδυνος για παιδιά και ζώα:

● Οι συσκευές smart garden ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα.

● Οι συσκευές διαθέτουν μικρά εξαρτήματα που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού.

● Οι συσκευές διαθέτουν αιχμηρά εξαρτήματα που ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό.

● Φυλάξτε τις συσκευές και τα αξεσουάρ τους σε μέρος που δεν είναι προσβάσιμο από παιδιά.

● Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παιδιά ή κατοικίδια ζώα στην περιοχή λειτουργίας του ρομπότ κήπου.

● Εάν η συσκευή λειτουργεί αυτόματα, ρυθμίστε το πρόγραμμα εργασίας για ώρες κατά τις οποίες η περιοχή θα είναι ελεύθερη από εμπόδια, παιδιά και ζώα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

● Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση ή τη συντήρηση των συσκευών smart garden, βεβαιωθείτε ότι έχουν αποσυνδεθεί από την πηγή τροφοδοσίας.

● Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσιους φορτιστές, καλώδια τροφοδοσίας και σταθμούς φόρτισης που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή συνιστώνται στο εγχειρίδιο χρήσης.

● Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καταστραμμένα καλώδια ή βύσματα – αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βραχυκύκλωμα ή

ηλεκτροπληξία. Κίνδυνος βλάβης της συσκευής:

● Μην εκθέτετε τις συσκευές smart garden σε ακραίες θερμοκρασίες, πτώσεις, χτυπήματα, ισχυρούς κραδασμούς και άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βλάβη τους.

● Μην εκθέτετε τη συσκευή σε επαφή με νερό, εκτός εάν ο κατασκευαστής δηλώνει ότι είναι αδιάβροχη.

● Στην περίπτωση των ρομπότ κήπου, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε επιφάνειες που προορίζονται για αυτόν τον σκοπό.

● Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των λεπίδων του ρομπότ κήπου – τυχόν βλάβη τους μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής. Ασύρματη σύνδεση

Προστασία δεδομένων:

● Τα περισσότερα έξυπνα συστήματα κήπου χρησιμοποιούν Wi-Fi, Bluetooth ή άλλες μορφές σύνδεσης. Προστατέψτε τα με έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης και, αν είναι δυνατόν, ενεργοποιήστε την κρυπτογράφηση των συνδέσεων.

● Εννιμνερώνετε τακτικά το λογισμικό των συσκευών και των σχετικών εφαρμογών, ώστε να προστατεύετε τα δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Διαχείριση πρόσβασης:

● Περιορίστε την πρόσβαση στις εφαρμογές που ελέγχουν τις συσκευές έξυπνου κήπου αποκλειστικά σε αξιόπιστους χρήστες.

● Ελέγχετε τακτικά τη λίστα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα και διαγράψτε όσες δεν χρειάζονται πλέον ή ενδέχεται να αποτελούν απειλή.

● Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ειδοποίησεων για μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες

πρόσβασης στη συσκευή. Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση

Εγκατάσταση και ρύθμιση:

● Βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ κήπου είναι τοποθετημένο σε σταθερή επιφάνεια και ότι η βάση φόρτισής του βρίσκεται σε χώρο προστατευμένο από την υγρασία και την άμεση έκθεση στον ήλιο.

● Στην περίπτωση των έξυπνων γλάστρων, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένες στο σύστημα άρδευσης (εάν υπάρχει) και ότι έχουν πρόσβαση σε πηγή φωτός.

● Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και ρυθμίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Συντήρηση και φροντίδα:

● Καθαρίζετε τακτικά τις συσκευές smart garden, και ειδικότερα τις λεπίδες του ρομπότ κήπου και τα δοχεία νερού στις έξυπνες γλάστρες.

● Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των αναλώσιμων εξαρτημάτων, όπως μπαταρίες, λεπίδες ή καλώδια. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα εξαρτήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

● Εάν η συσκευή λειτουργεί σε εξωτερικούς χώρους, βεβαιωθείτε ότι προστατεύεται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως βροχή ή παγετό. Ασφάλεια χρήσης:

● Ποτέ μην αφήνετε τις συσκευές σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη κοντά σε παιδιά, κατοικίδια ζώα ή άλλα άτομα για τα οποία μπορεί να αποτελούν κίνδυνο.

● Αποφύγετε την υπερφόρτωση των συσκευών, π.χ. μέσω συνεχούς λειτουργίας χωρίς κατάλληλα διαλείμματα

για ψύξη. Αποθήκευση:

● Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία, πηγές θερμότητας και ακραίες

θερμοκρασίες. Πρόσθετα μέτρα προφύλαξης

Συντήρηση και επισκευές:

● Σε περίπτωση προβλημάτων με τη συσκευή, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

● Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας τις συσκευές smart garden, προκειμένου να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές.

● Συντηρείτε τακτικά τη συσκευή σύμφωνα με το πρόγραμμα που συνιστά ο κατασκευαστής. Ασφαλής

απόρριψη:

● Οι χρησιμοποιημένες συσκευές πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.

● Μην πετάτε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα – παραδώστε την σε τοπικό σημείο συλλογής ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (e-mail: hurt@innpro.pl , ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με κάποιον άλλο ειδικό.

H Fujian Baldr Technology Co.,Ltd δηλώνει με το παρόν ότι ο τύπος της ραδιοσυσκευής Αισθητήρας βροχής ακριβείας RainPoint συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/rainpoint>

Διεύθυνση κατασκευαστή: Floor 3, Building 2, No.71, Yangqi Road 350007 Gaishan

Κίνα Ραδιοσυχνότητα: 2400MHz-2483,5MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: <20 dBm

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά είδη που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Υπόκεινται σε διαχωρισμένη συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπεις πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημαρχείο, την υπηρεσία καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, και καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να εντοπίζονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου χρήσης που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή διατίθενται στον ιστότοπο <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (να καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις, με δαπάνες και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να ελέγχεται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αν η φυσική κατάσταση του προϊόντος διαφέρει από αυτή ενός καινούργιου προϊόντος. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη στιγμή της ανίχνευσης της διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής
Fujian Baldr Technology Co.,Ltd
Όροφος 3, Κτίριο 2, Αρ. 71, Yangqi Road
350007 Gaishan
Κίνα sale4@rainpointus.com

Υπεύθυνος
VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED
E588,13 ADELAIDE ROAD E588, 13
D02 P950
Δουβλίνο
Ιρλανδία

6. Πολιτική εγγύησης

Η RainPoint παρέχει περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για αυτό το προϊόν έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον δύο χρόνια εκτεταμένης εγγύησης καταχωρίζοντας το προϊόν σας στον ιστότοπό μας www.rainpointonline.com.