


Κατανεμητής νερού RainPoint 4-καναλιών



Οδηγίες χρήσης



Μοντέλο: DZ04

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο κατανεμητής σωλήνα νερού προορίζεται για την αποτελεσματική κατανομή του νερού από μία πηγή σε πολλαπλούς σωλήνες ή σημεία λήψης, καθιστώντας τον ιδανικό για κήπους, γκαζόν και άλλες εφαρμογές άρδευσης.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Είσοδος νερού:

NH (ΗΠΑ) για βρύση 3/4"

BSP (ΕΕ) για βρύση 3/4"

Έξοδος νερού: Για τυπικούς σωλήνες κήπου 3/4"

Λειτουργική πίεση νερού: 0-20 bar (0-300 psi)

Λειτουργική θερμοκρασία: 41°F-140°F (5°C-60°C)


Υλικό:

Επικάλυψη εισόδου ABS + μπρούτζινη είσοδος + μεταλλικό

σώμα / έξοδος + TPR


Επικάλυψη σώματος

Χρήση




Βήμα 1:

Συνδέστε την είσοδο του καταμεμητή στο σπείρωμα της βρύσης και βιδώστε προσεκτικά ώστε να ασφαλίσετε τον καταμεμητή, βεβαιώνοντας ότι τα σπειρώματα είναι καλά σφιγμένα.



Βήμα 2:

Στοιχίσε κάθε σωλήνα νερού με τις εξόδους του καταμεμητή και βίδωσε προσεκτικά, ώστε να εξασφαλίσεις στεγανή εφαρμογή των σπειρωμάτων.




Βήμα 3:

Άνοιξε τη βρύση και στη συνέχεια γύρισε τον διακόπτη της βαλβίδας του καταμεμητή προς τα κάτω για να ανοίξεις τη βαλβίδα. Ο διακόπτης της βαλβίδας στη μία πλευρά ελέγχει το άνοιγμα και το κλείσιμο της ροής νερού σε αυτή την πλευρά.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

Εάν μετά τη σύνδεση του κατανεμητή εμφανιστεί διαρροή, ελέγξτε αν τα σπειρώματα του κατανεμητή εφαρμόζουν σωστά και είναι καλά σφιγμένα στα σπειρώματα της βρύσης.

Εάν είναι σωστά εφαρμοσμένα, τυλίξτε τα σπειρώματα της βρύσης και τοποθετήστε λαστιχένια ροδέλα στην είσοδο του κατανεμητή πριν το ξανασυνδέσετε στη βρύση.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία – ο κατανεμητής πρέπει να τοποθετείται αποκλειστικά με το χέρι. Σε περίπτωση αναμενόμενων αρνητικών θερμοκρασιών, ο κατανεμητής πρέπει να αφαιρείται από τη βρύση και να φυλάσσεται σε εσωτερικό χώρο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές από την παγωνιά.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Παρέχουμε στον αρχικό αγοραστή/χρήστη περιορισμένη εγγύηση διάρκειας 12 μηνών, η οποία ξεκινά από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η εγγύηση καλύπτει οποιαδήποτε υλικά ή κατασκευαστικά ελαττώματα. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, αναλαμβάνουμε να εκπληρώσουμε τις εγγυητικές μας υποχρεώσεις με δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ή ολόκληρης της συσκευής, ανάλογα με το εκάστοτε περιστατικό.

Η εγγύηση δεν καλύπτει προβλήματα που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά; μη τήρηση των συνοδευτικών οδηγιών χρήσης; εσφαλμένη λειτουργία των προϊόντων που προκύπτει από αμέλεια, ατύχημα, ακατάλληλη χρήση, συντήρηση ή αποθήκευση; προϊόντα που έχουν τροποποιηθεί ή επισκευαστεί χωρίς άδεια, συμπεριλαμβανομένων τροποποιήσεων με τη χρήση μη εξουσιοδοτημένων εξαρτημάτων ή αξεσουάρ.

Κατασκευαστής: Fujian Baldr Technology Co.,Ltd
3ος Όροφος, Κτίριο 2, Αριθ. 71, Οδός Yangqi
350007 Gaishan, Κίνα

Υπεύθυνος εκπρόσωπος στην ΕΕ:
VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED, E588, 13 Adelaide Road, E588, 13
D02, P950, Δουβλίνο, Ιρλανδία

service@baldronline.com

Εισαγωγέας:
INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Οδ. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που έχει συνταχθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρισμός), είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Εάν στο εγχειρίδιο χρήσης δεν αναφέρονται οι απαιτούμενες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις, συνιστάται να ελέγχεται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, αν η φυσική κατάσταση του προϊόντος διαφέρει από αυτήν ενός καινούργιου. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και η μη άμεση αντίδραση κατά την ανίχνευση ανωμαλίας ενδέχεται να προκαλέσουν μόνιμη βλάβη στο προϊόν. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές που οφείλονται σε αμέλεια.