



Σωλήνας στάγδην άρδευσης RainPoint 50FT

Οδηγίες χρήσης



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο σωλήνας άρδευσης έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίζει αποτελεσματική άρδευση, παρέχοντας νερό απευθείας στο έδαφος χάρη στο πορώδες υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένος. Είναι ιδανικός για κήπους, παρτέρια και λαχανόκηπους, βοηθά στην εξοικονόμηση νερού και ευνοεί την υγιή ανάπτυξη των φυτών.



Προδιαγραφές

Εσωτερική διάμετρος σωλήνα: 1/2 ίντσα


Απόσταση μεταξύ των οπών: 20 cm για σωλήνες μήκους 50 ποδιών και άνω / 12 cm

για σωλήνες μήκους 49 ποδιών και κάτω

Πίεση λειτουργίας: 40–60 PSI


Υλικό: εσωτερικός σωλήνας από καουτσούκ και πλαστικό + επένδυση από ύφασμα oxford 400 x 800D + αλουμινένια ακροφύσια εισόδου και εξόδου

ΧΡΗΣΗ





1. Συνδέστε τον σωλήνα ποτίσματος στην πηγή νερού χρησιμοποιώντας το θηλυκό σύνδεσμο.
2. Τοποθετήστε τον σωλήνα ποτίσματος κοντά στις ρίζες του φυτού, σχηματίζοντας μια ομαλή καμπύλη.
3. Τοποθετήστε το πώμα στο άλλο άκρο του σωλήνα ποτίσματος.
4. Ανοίξτε τη βρύση και ρυθμίστε την πίεση στο εύρος 40–60 PSI για κανονική χρήση.

1. Πριν από τη χρήση, σφίξτε το ακραίο πώμα για να αποτρέψετε διαρροές.
2. Πριν από τη χρήση, ξετυλίξτε τον σωλήνα ποτίσματος και τοποθετήστε τον επίπεδα στην επιφάνεια. Ανοίξτε τη βρύση για να γεμίσετε τον σωλήνα, βεβαιώνοντας ότι το νερό ρέει ελεύθερα. Αποφύγετε τα μπλοκαρίσματα στο εσωτερικό του σωλήνα, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του.




Σημείωση:

1. Η πίεση του νερού πρέπει να κυμαίνεται από 40 έως 60 psi. Εάν η πίεση είναι πολύ χαμηλή, η ροή του νερού θα είναι αδύναμη. Εάν η πίεση είναι πολύ υψηλή, το νερό θα εκτοξεύεται από τις οπές του σωλήνα ποτίσματος με μεγάλη ταχύτητα.





2. Χρήση της φλάντζας υπερπίεσης 6 οπών




Το θηλυκό σύνδεσμο του σωλήνα άρδευσης είναι εξοπλισμένο με ένα 6-οπικό στεγανοποιητικό που μειώνει την πίεση, το οποίο χρησιμεύει για τη μείωση της πίεσης του νερού και το φιλτράρισμα των ρύπων σε περίπτωση εγκατάστασης κοντά σε πηγή νερού. Βεβαιωθείτε ότι οι αυλακώσεις της ελαστικής φλάντζας είναι στραμμένες προς τα έξω, ώστε να εξασφαλιστεί η στεγανότητα της σύνδεσης και να αποφευχθούν διαρροές.

3. Χρήση επίπεδης ελαστικής ροδέλας 3/4"

- Σε περίπτωση σύνδεσης ενός σωλήνα άρδευσης με έναν άλλο σωλήνα άρδευσης, πρέπει να αφαιρέσετε το 6-οπικό στεγανοποιητικό μειωτήρα πίεσης, για να αποφύγετε την πολύ χαμηλή πίεση του νερού, και στη συνέχεια να τοποθετήσετε μια επίπεδη ελαστική ροδέλα 3/4", για να αποφύγετε διαρροές.




- Στο άκρο του σωλήνα άρδευσης πρέπει επίσης να τοποθετήσετε μια επίπεδη ελαστική ροδέλα διαμέτρου 3/4 ιντσών, για να αποφύγετε διαρροές.





4. Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα άρδευσης στην επιφάνεια.



Μην καλύπτετε το έδαφος, για να αποφύγετε το φράξιμο του συστήματος.




5. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άρδευσης δεν είναι διπλωμένος κατά τη χρήση.



6. Τοποθετήστε τον σωλήνα άρδευσης οριζόντια. Εάν πρέπει να τον οδηγήσετε προς τα πάνω, χρησιμοποιήστε σωλήνα κήπου και συνδετικά εξαρτήματα για να συνδέσετε τον σωλήνα άρδευσης.



7. Το μέγιστο μήκος ενός λειτουργικού σωλήνα άρδευσης είναι 100 πόδια. Το συνεχές τμήμα του σωλήνα άρδευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100 πόδια.



ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Παρέχουμε στον αρχικό αγοραστή/χρήστη 12μηνια περιορισμένη εγγύηση, η οποία αρχίζει την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η εγγύηση καλύπτει τυχόν ελαττώματα υλικών ή κατασκευής. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, θα εκπληρώσουμε τις εγγυητικές μας υποχρεώσεις με δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ή ολόκληρης της συσκευής που καλύπτεται από την εγγύηση, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.

Κατασκευαστής:

Fujian Baldr Technology Co.,Ltd
Floor 3, Building 2, No.71, Yangqi Road 350007
Gaishan, Kína

Υπεύθυνος στην ΕΕ:

VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED E588,13
ADELAIDE ROAD E588, 13
D02 P950
Δουβλίνο
Ιρλανδία
service@baldronline.com

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου χρήσης που έχει συνταχθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα / κατασκευαστή διατίθενται στον ιστότοπο <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (να καθαρίζεται) τακτικά είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με δαπάνες και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές εργασίες συντήρησης ή σέρβις στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή επισκευής. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη στιγμή της ανίχνευσης της διαφοράς μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος.

Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.