
RainPoint® Smart
More Than Water Saving

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

## Ελεγκτής άρδευσης RainPoint 1-ζώνης με εφαρμογή


**Μοντέλο αρ. HTV107B+HWG009WB**







Καλώς ήρθατε στην οικογένεια RAINPOINT! Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες πριν από τη χρήση, για να γνωρίσετε τις λειτουργίες και τις δυνατότητες της συσκευής.


# 1. Περιεχόμενα συσκευασίας



1




3




5




2



4




6

1. 1 x HTV107B Ελεγκτής άρδευσης RainPoint 1-ζώνης με εφαρμογή
2. 1 x HWG009WB Έξυπνο Κέντρο
3. 1 x Οδηγίες χρήσης
4. 1 x Ταινία στεγανοποίησης
5. 1 x Συντομευμένες οδηγίες εγκατάστασης
6. 1 x Κάρτα εγγύησης

## 2. Εισαγωγή στο προϊόν

### 2.1 Επισκόπηση προϊόντος



## 2.2 Τεχνικές Προδιαγραφές

- Είσοδος σπειρώματος 1"ή 3/4"και έξοδος σπειρώματος 3/4".
- **Λειτουργική πίεση νερού :** 0,5~8 **bar (7~116 PSI).**
- 1 λεπτό – 12 ώρες.
- **Αδιαβροχοποίηση:** IP54.
- Μέγιστο 6 σχέδια ανά ζώνη.
- **Θερμοκρασία λειτουργίας :** 3°C ~ 50°C **(37°F~122°F).**
- Επικοινωνία μέσω Bluetooth 5.0.
- Εμβέλεια έως 60μ, ανάλογα με τα εμπόδια μεταξύ του Κέντρου και του χρονοδιακόπτη.
- Τροφοδοσία: 4μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται).

## 2.3 Λειτουργίες

- Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω Bluetooth.
- Προβολή ιστορικού λειτουργίας του ελεγκτή στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
- **Δύο διαφορετικές λειτουργίες άρδευσης:**Λειτουργία άρδευσης ή Λειτουργία διαστήματος.
- Δυνατότητα προγραμματισμού έως έξι ατομικών προγραμμάτων άρδευσης.
- Δυνατότητα σύζευξης με Κέντρο Smart.

# 3. Σύνδεση και Εγκατάσταση

Οδηγίες : Σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε σύνδεσμο για εκπαιδευτικό βίντεο ή επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για γρήγορη εγκατάσταση της συσκευής.
**Εκπαιδευτικό βίντεο:**www.youtube.com/@rainpoint

## 3.1 Λήψη ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

α. Αναζητήστε και κατεβάστε **RainPoint Smaryt+** w :

GET IT ON Google Play


Download on the App Store

β. Ή σαρώστε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή:

iOS


Android

γ. **Δημιουργήστε λογαριασμό και συνδεθείτε:**
Ακολουθήστε τις οδηγίες για να εγγραφείτε, παρέχοντας διεύθυνση email ή αριθμό κινητού τηλεφώνου .



## 3.2 Σύζευξη Smart Κέντρου

1. Συνδέστε το Smart Κέντρο σε εσωτερική πηγή τροφοδοσίας κοντά στο δρομολογητή WiFi και στην εξωτερική θέση του χρονοδιακόπτη .
2. **Ανοίξτε την ΕΦΑΡΜΟΓΗ RainPoint Smart+ και πατήστε «Προσθήκη συσκευής» ή « + » για να προσθέσετε νέα συσκευή** .
3. Βρείτε και επιλέξτε «HWG009WB» ή το εικονίδιο για να προσθέσετε το Smart Κέντρο. Μπορείτε επίσης να πατήσετε Σάρωση Κωδικού QR και να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.





Σάρωση για σύνδεση

0210009100


4. Επιλέξτε WiFi 2,4GHz και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.


Συμβουλές **:** Εάν ο δρομολογητής είναι διπλής ζώνης και δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε το δίκτυο WiFi 2,4 GHz από το 5 GHz, πατήστε το πράσινο κείμενο «Μέθοδος ρύθμισης δημοφιλούς δρομολογητή» , για να δώσετε διαφορετικό όνομα στο δίκτυο WiFi 2,4 GHz . Χάρη σε αυτό, θα μπορείς να την επιλέξεις ξεχωριστά.





**ΠΡΟΣΟΧΗ : Το Smart Κέντρο συνδέεται μόνο με δίκτυο WiFi 2, 4 GHz.**
Εάν χρειάζεσαι βοήθεια κατά τη σύνδεση της συσκευής με το δίκτυο WiFi, επικοινώνησε μαζί μας.


5. Σύνδεσε το Smart Κέντρο HWG009WB σε πρίζα κοντά στο δρομολογητή και περίμενε 10 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της αρχικοποίησης της συσκευής.
Πάτησε και κράτησε πατημένο το κουμπί του Κέντρου για 5 δευτερόλεπτα, μέχρι το μπλε LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα **(2** φορές ανά δευτερόλεπτο**)**.
Επιλέξτε την επιλογή «Όλα τα βήματα ολοκληρώθηκαν» και πατήστε «Επόμενο» . Στη συνέχεια, η ΕΦΑΡΜΟΓΗ θα εντοπίσει και θα ζευγοποιήσει αυτόματα το Smart Hub σας.








6. Πατήστε «+» για να προσθέσετε το Smart Hub.




7. Κάντε κλικ στο " Αποθήκευση " για την τελική επιβεβαίωση μετά την επιτυχή προσθήκη της συσκευής .
8. Μετά από επιτυχή σύνδεση,το έγχρωμο εικονίδιο Smart Hub θα εμφανιστεί στην Κύρια οθόνη της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.



## 3.3 Σύνδεση του ελεγκτή Bluetooth με το Smart Hub


1. Τοποθετήστε **4** νέες αλκαλικές μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται ) στη θήκη μπαταριών του χρονοδιακόπτη. Κλείστε τη θήκη μπαταριών και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά ασφαλισμένη.




**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

- Πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά αλκαλικές μπαταρίες.
- Απαγορεύεται η ανάμειξη παλιών και νέων μπαταριών.
- Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται με τη σωστή πολικότητα.
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται αμέσως από τη συσκευή.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.


2. Στη σελίδα της συσκευής **"HWG009WB"** , πατήστε , για να προσθέσετε τη συσκευή .
Βρείτε το "HTV107B" ή το εικονίδιο , για να προσθέσετε τον ελεγκ
Σκανάρετε τον κωδικό QR και προχωρήστε στο επόμενο βήμα.





Σάρωση για σύνδεση
0220107400


3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του χρονοδιακόπτη, μέχρι να ανάψει γρήγορα το κόκκινο LED. Στη συνέχεια, επιλέξτε " Επόμενο " στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ, και η εφαρμογή θα ξεκινήσει αυτόματα την αναζήτηση της συσκευής.





ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ζευγοποιηθεί με το Έξυπνο Κέντρο ή μέσω Bluetooth. Χρησιμοποιήστε WiFi 2,4 GHz για να συνδέσετε το Κέντρο με τον δρομολογητή σας και στη συνέχεια ζευγοποιήστε τον χρονοδιακόπτη με το Κέντρο μέσω Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένη για καλύτερη ζευγοποίηση.


4. Εάν η σύνδεση του χρονοδιακόπτη αποτύχει την πρώτη φορά, μπορείτε να κρατή σετε πατημένο το κουμπί στον ελεγκτή (ή να ανατρέξετε στο κεφάλαιο ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ στο εγχειρίδιο), για να τον επαναφέρετε και να δοκιμάσετε ξανά.
5. Μετά την επιτυχή σύνδεση της συσκευής και τη δημιουργία προγραμμάτων, στη σελίδα της συσκευής θα εμφανιστεί η ώρα του επόμενου προγραμματισμένου ποτίσματος.
6. Μετά από επιτυχή σύνδεση, το εικονίδιο του ελεγκτή άρδευσης και του Smart Κέ ντρου θα εμφανιστεί στην Αρχική οθόνη της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ .









ΠΡΟΣΟΧΗ **:** Μετά την προσθήκη του χρονικού ελεγκτή στο Smart Κέντρο, αυτός γίνεται ελεγκτής απομακρυσμένου ελέγχου .

### 3.4 Εγκατάσταση χρονικού ελεγκτή



1. Κλείστε τη βρύση κήπου.
2. Τυλίξτε το σπείρωμα της βρύσης με ταινία τεφλόν.
3. Βιδώστε τον χρονοδιακόπτη στη βρύση κήπου, τοποθετώ ντας τον όσο το δυνατόν πιο κάθετα ( όπως φαίνεται παρακάτω ) , για να αποτρέψετε τη συσσώρευση βρόχινου νερού και τη διαρροή του στο εσωτερικό της συσκευής.
4. Τυλίξτε με ταινία τεφλόν το σπείρωμα της εξόδου του χρονοδιακόπτη.
5. Βιδώστε τον κήπου σωλήνα στην έξοδο του χρονοδιακόπτη.
6. Μετά τον προγραμματισμό του χρονοδιακόπτη, ανοίξτε τη βρύση.









Λιγότερο από 30 μέτρα


(Χωρίς εμπόδια,όπως θάμνοι ή τοίχοι)



Συμβουλές **:** Εάν η σύνδεση μεταξύ του χρονοδιακόπτη και της βρύσης ή του σωλήνα δεν είναι στεγανή, τυλίξτε το σπείρωμα με μεγαλύτερη ποσότητα ταινίας στεγανοποίησης , για να εξασφαλίσετε τη στεγανότητα της σύνδεσης .




**Παρακαλώ εγκαταστήστε σωστά το φίλτρο ( όπως φαίνεται στα αριστερά) και φροντίστε για την καθαριότητά του, ώστε να εξασφαλίζεται βέλτιστη φιλτράρισμα .**



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ **:** Κατά τη σύνδεση ή τον προγραμματισμό του προγράμματος άρδευσης, βεβαιωθείτε ότι το smartphone βρίσκεται κοντά στον ελεγκτή άρδευσης Bluetooth. Η καλύτερη εμβέλεια σύνδεσης και λειτουργίας είναι έως 60 μέτρα σε ανοιχτό χώρο. Εάν υπάρχουν τοίχοι, σιδερένιες πύλες ή θάμνοι που εμποδίζουν το σήμα , μειώστε την απόσταση μεταξύ τους για να βελτιώσετε τη λήψη σήματος .

## 3.5 Δοκιμή πριν από τη χρήση



Συγχαρητήρια **,** ολοκληρώθηκε η σύνδεση και η εγκατάσταση του ελεγκτή άρδευσης Bluetooth. Πριν από τη χρήση, πρέπει να ελεγχθεί , εάν η εσωτερική βαλβίδα του ελεγκτή άρδευσης λειτουργεί σωστά.

1. Κλείστε τη βρύση.
2. Πατήστε το κουμπί του χρονικού ελεγκτή. Ο ήχος "κλικ " σημαίνει ότι η βαλβίδα μέσα στον ελεγκτή ανοίγει , επιτρέποντας το χειροκίνητο πότισμα. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, πατήστε ξανά το κουμπί. Θα ακούσετε ξανά ένα «κλικ» , και η βαλβίδα θα κλείσει.
3. Ξεβιδώστε ελαφρά τη βρύση και πατήστε το κουμπί στον χρονοδιακόπτη , για να ελέγξετε , αν το νερό ρέει ή αν κλείνει η παροχή , σύμφωνα με τις προσδοκίες . Εάν ναι , η βαλβίδα λειτουργεί σωστά και μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε με ασφάλεια! Εάν όχι, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα μερικές φορές.

**Δοκιμή ολοκληρώθηκε , όλα λειτουργούν σωστά. Παρακαλώ αφήστε τη βρύση εντελώς ανοιχτή !**

Προσοχή **:** Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, πρέπει να διατηρείται ασφαλής απόσταση από την έξοδο νερού του χρονικού ελεγκτή, για να αποφευχθεί το πιτσίλισμα.

**Η βαλβίδα είναι συνήθως ενεργή , ωστόσο εξωτερικοί παράγοντες , όπως η δύναμη ή οι περιβαλλοντικές συνθήκες κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά , μπορεί να προκαλέσουν το αυτόματο κλείσιμό της για προστασία . Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη βαλβίδα του χρονικού ελεγκτή .**

# 4. Λειτουργίες και δυνατότητες της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


## 4.1 Κύρια οθόνη της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Όλες οι συσκευές: Λίστα ελέγχου όλων των συνδεδεμένων συσκευών . Πατήστε τα εικονίδια για να μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων των συσκευών που έχουν προστεθεί, προκειμένου να προγραμματίσετε το πρό γραμμα λειτουργίας τους .

**Διαχείριση δωματίων**
Η διαχειριση δωματίων αναφέρεται στο αυτόματο σύστημα εσωτερικής άρδευσης σε διάφορα δωμάτια .

Σχέδιο: Στην οθόνη «Σχέδιο» μπορείτε να προβάλλετε , προσαρμόζετε και να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τα προγράμματα άρδευσης του ελεγκτή . Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Καθυστέρηση βροχής» για τις ημέρες με βροχή και να επιλέξετε τη διάρκειά της: 24, 48 ή 72 ώρες .

**Πληροφορίες**
Στην οθόνη «Πληροφορίες» μπορείτε να ελέγξετε την πρόγνωση καιρού για τις επόμενες επτά ημέρες στην περιοχή σας, καθώς και τον χρόνο της επόμενης προγραμματισμένης άρδευσης για τις συνδεδεμένες συσκευές .




Διαχείριση Σπιτιού: Μπορείτε να εντοπίσετε το σπίτι σας, να προσαρμόσετε το όνομα του σπιτιού και να προσθέσετε μέλη της οικογένειας ή άλλα σπίτια . Αυτό διευκολύνει τη διαχείριση των προγραμμάτων άρδευσης για διάφορες ιδιοκτησίες .

Προσθήκη Συσκευών: Μπορείτε να προσθέσετε πολλές συσκευές RainPoint στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ, για να δημιουργήσετε ένα έξυπνο σύ στημα άρδευσης σπιτιού

**Εγώ**
Στην οθόνη «Εγώ», στην ενότητα «Γεγονότα», θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση της συσκευής (online/offffline) , τα αρχεία άρδευσης καθώς και ειδοποιήσεις για υψηλή θερμοκρασία . Χρησιμοποιήστε την ενότητα «Βοήθεια και σχόλια» , για να βρείτε απαντήσεις στις συχνές ερωτήσεις (FAQ) , οδηγίες χρήσης και να αναφέρετε προβλήματα . Συνδέστε τον ελεγκτή άρδευσης με τον Βοηθό Google ή την Amazon Alexa , για να ελέγχετε τη βαλβίδα μέσω φωνητικών εντολών Προσαρμόστε τις γλωσσικές προτιμήσεις και ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις στο μενού «Ρυθμίσεις» .

## 4.2 Αρχική σελίδα συσκευής




Η εικόνα παρουσιάζει την κύρια οθόνη ελέγχου της συσκευής HTV107B, με ορατό τον προγραμματισμένο χρόνο άρδευσης και τα εικονίδια για τις ρυθμίσεις: Σχεδίου, Λειτουργίας άρδευσης και Λειτουργίας διαστήματος.

- **Ρυθμίσεις**
  Πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων στην επάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων της συσκευής και να προσαρμόσετε τις παραμέτρους άρδευσης.

- **Επόμενος προγραμματισμένος χρόνος**
  Μετά τη ρύθμιση των προγραμμάτων άρδευσης, στη σελίδα της συσκευής θα εμφανιστεί πληροφορία για τον επόμενο προγραμματισμένο χρόνο .

- **Λειτουργία άρδευσης**
  Πατήστε «Άρδευση» , για να ορίσετε τον χρόνο χειροκίνητης άρδευσης από 1 λεπτό έως 12 ώρες, και στη συνέχεια πατήστε «Επιβεβαίωση» , για να ξεκινήσει η άρδευση. Για να σταματήσετε τη χειροκίνητη άρδευση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, πατήστε «Άρδευση» , και στη συνέχεια «Επιβεβαίωση» .


- **Λειτουργία διαστήματος**
  Πατήστε «Διάστημα» , για να ορίσετε τον χρόνο άρδευσης από 1 λεπτό έως 12 ώρες, τον χρόνο λειτουργίας και το διάστημα από 1 δευτερόλεπτο έως 60 λεπτά για τη λειτουργία ομίχλης . Μετά τον καθορισμό των παραμέτρων, πατήστε «Επιβεβαίωση» , για να ξεκινήσει η ομίχλη . Για να σταματήσετε τη λειτουργία ομίχλης κατά τη διάρκειά της, πατήστε «Διάστημα» , και στη συνέχεια «Επιβεβαίωση» .

- **Σχέδιο**
  Πατήστε «Σχέδιο» , για να μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων σχεδίου. Διατίθενται έως και 6 σχέδια . Μπορείτε επίσης να ορίσετε «Καθυστέρηση βροχής» σε 24/48/72 ώρες. Πατήστε το εικονίδιο ημερολογίου για να ελέγξετε τα σχέδιά σας.

## 4.3 Βασικές ρυθμίσεις


Βρείτε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ , για να μεταβείτε στη σελίδα «Ρυθμίσεις» . Στις βασικές ρυθμίσεις μπορείτε να ελέγξετε και να διαχειριστείτε πληροφορίες για τη συσκευή , όπως το όνομα, το περιβάλλον εργασίας και την περιγραφή. Διατίθενται επίσης προχωρημένες ρυθμίσεις, οι οποίες μπορούν να διαμορφωθούν για συγκεκριμένες λειτουργίες:

**Διάστημα Άρδευσης :** Ορίστε τον χρόνο ψεκασμού και το διάστημα για τη χειροκίνητη λειτουργία ψεκασμού .












**Προεπιλεγμένη διάρκεια:** Ορίστε την προεπιλεγμένη διάρκεια άρδευσης στη χειροκίνητη λειτουργία .




## 4.4 Ρυθμίσεις σχεδίου


ΕπιλέξτεΣχέδιο και ξεκινήστε τη δημιουργία νέου αυτόματου σχεδίου άρδευσης.
Πρώτα ρυθμίστε τη λειτουργία άρδευσης:
+ Πατήστε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας «Σχέδιο Άρδευσης», για να διαμορφώσετε το σχέδιο άρδευσης .





**Λειτουργία άρδευσης:** Κανονική λειτουργία άρδευσης με βασικές ρυθμίσεις ώρας έναρξης , διάρκειας και συχνότητας .
**Λειτουργία διαστήματος :** Ειδική λειτουργία ψεκασμού με δυνατότητα προσαρμογής χρόνου ψεκασμού και διαστήματος, προοριζόμενη για διακοπτόμενη άρδευση φυτών .


**Ώρα έναρξης:**Ορίστε την ώρα έναρξης του σχεδίου.
Διάρκεια:Ορίστε τη διάρκεια των σχεδίων άρδευσης.





Επανάληψη:Ορίστε τη συχνότητα άρδευσης των σχεδίων.











Μετά την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων, πατήστε το εικονίδιο επιβεβαίωσης στην επάνω δεξιά γωνία , για να αποθηκεύσετε το σχέδιο. Η σύνοψη του σχεδίου θα εμφανιστεί στη σελίδα Σχέδιο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σχέδιο χρησιμοποιώντας το κουμπί στη δεξιά πλευρά. Μπορούν να δημιουργηθούν έως και ΕΞΙ σχέδια.




Ημερολόγιο σχεδίου**:** Πατήστε το εικονίδιο ημερολογίου στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας Σχέδιο, για να δείτε τη σύνοψη όλων των προγραμμάτων άρδευσης.




## 4.5 Χειροκίνητο πότισμα


1. Χειροκίνητη Λειτουργία Άρδευσης **:** Πατήστε **"** Άρδευση **"** στο κάτω μέρος της σελίδας Σχέδιο, για να ορίσετε τον χρόνο χειροκίνητης άρδευσης από 1 λεπτό έως 12 ώρες, και στη συνέχεια πατήστε **"** Επιβεβαίωση **"** για να ξεκινήσει η άρδευση.
   Κατά τη διάρκεια της χειροκίνητης άρδευσης, πατήστε **"** Άρδευση **"** και στη συνέχεια **"** Επιβεβαίωση **"** για να σταματήσει η άρδευση.



2. **Χειροκίνητη Λειτουργία Διαστήματος**


Πατήστε **"** Διάστημα **"** στο κάτω μέρος της σελίδας Σχέδιο , για να ρυθμίσετε τον χρόνο άρδευσης από 1 λεπτό έως 12 ώρες, καθώς και τον χρόνο λειτουργίας και το διάστημα από 1 δευτερόλεπτο έως 60 λεπτά για ομίχλη. Μετά τη ρύθμιση, αγγίξτε «Επιβεβαίωση» , για να ξεκινήσει η ομίχλη. Κατά τη λειτουργία της λειτουργίας ομίχλης, αγγίξτε «Διάστημα» , και στη συνέχεια αγγίξτε «Επιβεβαίωση» , για να σταματήσει το πότισμα.




Προσοχή **:** Μετά την ενεργοποίηση του χειροκίνητου ποτίσματος , εάν κατά τη διάρκεια αυτή εκτελείται πρόγραμμα ή πρόκειται να ξεκινήσει , θα παραλειφθεί.


## 4.6 Καιρικές συνθήκες και χρόνος επόμενου σχεδίου συσκευών


Στην καρτέλα Πληροφορίες μπορείτε να ελέγξετε τις καιρικές συνθήκες καθώς και τον χρόνο του επό μενου προγραμματισμένου ποτίσματος για τις συσκευές. Κατά την πρώτη εκκίνηση πρέπει να πατή σετε «Λήψη Τοποθεσίας» και στη συνέχεια «Αποθήκευση» για να αποθηκευτούν οι πληροφορίες τοπο- θεσίας. Στην καρτέλα Πληροφορίες εμφανίζονται οι τρέχουσες καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομέ νης της θερμοκρασίας, της υγρασίας , της πρόγνωσης βροχοπτώσεων , της κατεύθυνσης και της τα- χύτητας του ανέμου, καθώς και η πρόγνωση καιρού για 7 ημέρες. Οι πληροφορίες τοποθεσίας μπορούν επίσης να διορθωθούν ως εξής : Εγώ → Διαχείριση Σπιτιού → Το Σπίτι Μου → Τοποθεσία → **Λήψη Τοποθεσίας** → Αποθήκευση . Οι πληροφορίες καιρού μπορεί να είναι χρήσιμες για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πιθανή προσαρμογή των προγραμμάτων άρδευσης. Πατήστε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης Πληροφορίες , για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του καιρού ή να προσθέσετε / να αφαιρέσετε πληροφορίες για την επόμενη προγραμματισμένη άρδευση των συσκευών .



## 4.7 Επισκόπηση και ρυθμίσεις σχεδίου

Στην οθόνη Σχέδιο μπορείτε να ελέγξετε τα σχέδια άρδευσης όλων των συνδεδεμένων συσκευών και να τα τροποποιήσετε εύκολα. Μπορείτε εύκολα να ορίσετε την Καθυστέρηση βροχής σε 24, 48 ή 72 ώρες, ή να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα Καθυστέρησης βροχής με το κουμπί στα δεξιά ή το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία.









## 4.8 Διαχείριση Σπιτιού

Το RainPoint επιτρέπει την προσθήκη μελών της οικογένειας και την κοινή χρήση των οικιακών συσκευών για τη συλλογική διαχείριση του συστήματος άρδευσης.

1. Πατήστε το εικονίδιο στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.
2. Επιλέξτε **Διαχείριση Σπιτιού** . Μπορείτε να ρυθμίσετε υπάρχον σπίτι ή να δημιουργήσετε νέο .
3. **Ορίστε το Όνομα ΣΠΙΤΙΟΥ , Δωμάτιο ή Ζώνη , Τοποθεσία , Ζώνη Ώρας , Μέλη , Μορφή Μονάδων και Νόμισμα** .








## 4.9 Υπηρεσίες φωνής τρίτων

**Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση σε εξωτερικό έλεγχο /φωνητικό έλεγχο;**
Εάν διαθέτετε Βοηθό **Google** ή **Amazon Alexa** , πατήστε «Υπηρεσίες φωνής τρί των»στην καρτέλα «Εγώ» και στη συνέχεια πατήστε «Βοηθός Google» ή «Amazon Alexa» για να δείτε τις οδηγίες και να συνδέσετε τον ελεγκτή άρδευσης WiFi με τη συσκευή φωνητικού ελέγχου. Μετά από επιτυχή σύνδεση, μπορείτε να ελέγχετε τον ελεγκτή άρδευσης WiFi μέσω φωνητικών εντολών .




ΠΡΟΣΟΧΗ : Ο ελεγκτής άρδευσης WiFi μπορεί να εκτελεί μόνο απλές φωνητικές εντολές , όπως «turn on» ή «turn off». Οι εντολές πρέπει να δίνονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση ερωτήσεων ή προτάσεων σχετικά με αυτή τη λειτουργία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

## 4.10 Επαναφορά συσκευής

**Πώς να επαναφέρετε τον χρονοδιακόπτη;**

Βήμα **1** .Αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες από το διαμέρισμα μπαταριών.

Βήμα **2**. Μετά από 10 δευτερόλεπτα, τοποθετήστε 4 νέες αλκαλικές μπαταρίες AA στο διαμέρισμα του χρονοδιακόπτη.

Βήμα **3**. Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στον χρονοδιακόπτη μέχρι η ενδεικτική λυχνία LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα (2 φορές ανά δευτερόλεπτο), σηματοδοτώντας την επαναφορά του ελεγκτή άρδευσης σε λειτουργία σύζευξης.

**Πώς να επαναφέρετε το Κέντρο Smart;**

Βήμα **1.**Αποσυνδέστε το Κέντρο Smart από την πρίζα ρεύματος.

Βήμα **2.**Μετά από 10δευτερόλεπτα, συνδέστε ξανά το Κέντρο Smart στην πρίζα ρεύματος.

Βήμα **3.** Κατά τη σύνδεση του Smart Hub στην πρίζα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στον χρονοδιακόπτη, χωρίς να το αφήσετε, μέχρι η ενδεικτική λυχνία LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα (2 φορές ανά δευτερόλεπτο ), υποδεικνύοντας ότι ο ελεγκτής άρδευσης επέστρεψε σε λειτουργία σύζευξης.

## 4.11 Σημασία της ενδεικτικής λυχνίας LED

**Χρώματα της ενδεικτικής λυχνίας LED του ελεγκτή άρδευσης Bluetooth HTV107B:**

1. Επαναφορά κατά την ενεργοποίηση **:** Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, η κόκκινη και η ΛΕΥΚΗ λυχνία ανάβουν για ένα δευτερόλεπτο.
2. Κατάσταση σύζευξης**:** Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα (0,2 δευτερόλεπτα αναμμένη, 0,2 δευτερόλεπτα σβηστή εναλλάξ), υποδεικνύοντας ότι ο χρονοδιακόπτης έχει περάσει σε λειτουργία σύζευξης. Εάν ο χρονοδιακόπτης δεν συνδεθεί επιτυχώς με το Wi-Fi, η ΛΕΥΚΗ λυχνία θα ανάψει για 2 δευτερόλεπτα· Σε αντίθετη περίπτωση, η ΚΟΚΚΙΝΗ λυχνία θα ανάψει για 2 δευτερόλεπτα.
3. **Λειτουργία άρδευσης:**Η ΛΕΥΚΗ λυχνία αναβοσβήνει μία φορά κάθε 4δευτερόλεπτα .
4. Λειτουργία διαστήματος**:** Η ΛΕΥΚΗ λυχνία αναβοσβήνει δύο φορές κάθε 4 δευτερόλεπτα.
5. Χαμηλή στάθμη μπαταρίας**:** Η ΚΟΚΚΙΝΗ λυχνία αναβοσβήνει μία φορά κάθε 3 δευτερόλεπτα , υποδεικνύοντας χαμηλή φόρτιση της μπαταρίας.

**Χρώμα ενδεικτικού LED του Smart Hub HWG009WB:**

1. Κατάσταση σύζευξης έξυπνης: Το μπλε LED αναβοσβήνει γρήγορα (2φορές το δευτερόλεπτο).
2. Κατάσταση σύζευξης με ΕΦΑΡΜΟΓΗ : Το μπλε LED αναβοσβήνει γρήγορα και μετά αργά .

## 5. Επίλυση προβλημάτων

| Πρόβλημα | Πιθανές αιτίες | Προτεινόμενη λύση |
|---|---|---|
| Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της βαλβίδας | • Χαμηλό επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.<br>• Ρύπανση στην είσοδο νερού.<br>• Ασταθής σύνδεση δικτύου ή καθυστερημένη απόκριση . | • Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες.<br>• Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο εισόδου νερού από ρύπους για να αποφύγετε προβλήματα λειτουργίας .<br>• Περιμένετε λίγο και δοκιμάστε ξανά. |
| Χρονοδιακόπτης δεν μπορεί να συνδεθεί | • Το Bluetooth στο κινητό τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο .<br>• Η απόσταση μεταξύ του τηλεφώνου και του ελεγκτή άρδευσης είναι πολύ μεγάλη κατά τη σύνδεση . | • Ελέγξτε αν η λειτουργία Bluetooth στο κινητό τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένη .<br>• Βεβαιωθείτε ότι ο ελεγκτής άρδευσης βρίσκεται κοντά στο τηλέφωνο κατά τη σύνδεση .<br>• Επαναφέρετε τον χρονοδιακόπτη : Πατή στε το κουμπί μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα το κόκκινο LED . ( Μπορείτε επίσης να αφαιρέσετε τη συσκευή και να την επανασυνδέσετε.) |

| Πρόβλημα | Πιθανές αιτίες | Προτεινόμενη λύση |
|---|---|---|
| Το Κέντρο δεν μπορεί να συνδεθεί. | • Δεν υπάρχει σύνδεση με WiFi 2,4 GHz.<br>• Λανθασμένος κωδικός WiFi.<br>• Το Κέντρο δεν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης. | • Ελέγξτε τη σύνδεση με το δίκτυο. WiFi 2,4 GHz.<br>• Ελέγξτε αν ο κωδικός WiFi έχει εισαχθεί σωστά .<br>• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στον χρονοδιακόπτη , μέχρι η μπλε ενδεικτική λυχνία LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα (2 φορές ανά δευτερόλεπτο ). Αυτό σημαίνει ότι ο ελεγκτής άρδευσης έχει επανέλθει σε λειτουργία σύζευξης . |
| Το πρόγραμμα δεν εκτελέστηκε σύμφωνα με το σχέδιο | • Υπάρχουν ρύποι στο φίλτρο εισόδου νερού.<br>• Η λειτουργία Καθυστέρησης βροχής είναι ενεργοποιημένη.<br>• Έχουν οριστεί οι συνθήκες αυτόματης διακοπής του σχεδίου κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης .<br>• Σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ισχύος , ο χρονοδιακόπτης μεταβαίνει σε λειτουργία προστασίας από χαμηλή κατανάλωση και δεν εκτελεί το πρόγραμμα .<br>• Δεν έχουν οριστεί παράμετροι χρόνου/περιόδου άρδευσης. | • Οι ρύποι στην είσοδο του νερού πρέπει να αφαιρούνται τακτικά, για να αποφεύγεται η απόφραξη και οι διαταραχές στα προγράμματα άρδευσης .<br>• Ελέγξτε αν η λειτουργία Καθυστέρησης βροχής είναι ενεργοποιημένη και απενεργοποιήστε την .<br>• Ελέγξτε αν έχουν οριστεί οι συνθήκες αυτόματης διακοπής του σχεδίου κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης και αφαιρέστε αυτήν τη ρύθμιση .<br>• Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες.<br>• Βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι χρόνου/περιόδου άρδευσης έχουν ρυθμιστεί . |
| Διαρροή από την είσοδο νερού | • Δεν υπάρχει φίλτρο ή δεν έχει τοποθετηθεί οριζόντια.<br>• Η βρύση δεν έχει το στάνταρ μέγεθος 3/4 ίντσας. | • Τοποθετήστε το φίλτρο και βεβαιωθείτε ότι είναι οριζόντια στην είσοδο .<br>• Βεβαιωθείτε ότι η βρύση έχει σπείρωμα 3/4. ".<br>• Σφραγίστε το με νέα ταινία τεφλόν . |

| Πρόβλημα | Πιθανές αιτίες | Προτεινόμενη λύση |
|---|---|---|
| Πίεση νερού πολύ χαμηλή | • Φραγμένο φίλτρο.<br>• Η πίεση εισόδου δεν είναι επαρκής για σωστό πό τισμα . | • Ελέγξτε ,τεάν το φίλτρο είναι φραγμένο. Σε αυτή την περίπτωση, καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο.<br>• Βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης έχει εγκατασταθεί σωστά και δεν έχει περιστραφεί .<br>• Εγκατάσταση αντλίας υποβο ήθησης ή άλλου βοηθητικού εξοπλισμού για αύξηση της πίεσης του νερού . |

## 6. Μέτρα προφύλαξης

1. Μόνο για εξωτερική χρήση με κρύο νερό . Η τοποθέτηση του χρονοδιακόπτη σε προστατευμένο εξωτερικό χώρο θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του .
2. Για να αποφύγετε ζημιές,σφίξτε με το χέρι,χωρίς τη χρήση εργαλείων.
3. Για να αποφευχθούν διαρροές, το φίλτρο πρέπει να τοποθετείται οριζόντια στην είσοδο του νερού .
4. Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, πρέπει να αντικατασταθεί , για να αποφευχθούν διαταραχές στη σωστή λειτουργία . Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας, πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο θάλαμος της μπαταρίας είναι στεγνός.
5. Όταν ο χρονοδιακόπτης δεν χρησιμοποιείται , πρέπει να αφαιρούνται οι μπαταρίες και να φυλάσσεται σε εσωτερικό χώρο .
6. Ο χρονοδιακόπτης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες άνω των 50°C ( 120°F ) ή κάτω από 3°C ( 38°F ).
7. Μην εκθέτετε το προϊόν σε ακραίες δυνάμεις και κραδασμούς.
8. Το ψέκασμα νερού σε πρίζες ή πηγές ηλεκτρικού ρεύματος ενέχει σοβαρό κίνδυνο ηλεκτροπληξίας . Μην βυθίζετε ποτέ το προϊόν στο νερό.
9. Μην αναμειγνύετε καινούργιες μπαταρίες με παλιές ή διαφορετικού τύπου μπαταρίες.
10. Ο χρονοδιακόπτης πρέπει να εγκαθίσταται κατακόρυφα, ώστε να αποφεύγεται η ζημιά στο σώμα της βαλβίδας .

11. Σε περίπτωση αρνητικών θερμοκρασιών, οι χρονοδιακό
    πτες πρέπει να αποσυνδέονται από τη βρύση και να φυλάσ-
12. σονται σε εσωτερικούς χώρους , για να αποφευχθούν
    ζημιές από παγετό .

    Παρακαλούμε να καθαρίζετε τα φίλτρα τακτικά και να αντικαθιστάτε τα φθαρμένα εξαρτήματα, ώστε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του χρονοδιακόπτη.




Not included

**Κατασκευάστηκε στην Κίνα**

## 9. Τεχνική υποστήριξη

Εάν η ρύθμιση είναι δύσκολη και θέλετε να δείτε εκπαιδευτικό βίντεο , εγγραφείτε στο κανάλι μας RainPoint στο YouTube.

Μπορείτε επίσης να σαρώσετε τον Κωδικό QR για να μεταβείτε γρήγορα στο κανάλι RainPoint στο YouTube.

Εάν στην ΕΦΑΡΜΟΓΗ και στο εγχειρίδιο χρήσης δεν βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας και χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με το RainPoint, επικοινωνήστε μαζί μας, αναφέροντας τον αριθμό παρτίδας :
XXXXXX ( που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής ) .

### Χρειάζεστε βοήθεια;

Σαρώστε τον Κωδικό QR για να λάβετε βοήθεια.
ή γράψτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
**supporyt@ryainpointonline.com**

**Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας**

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του συστήματος περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Πριν από την έναρξη χρήσης, διαβάστε επίσης τις παρακάτω προειδοποιήσεις:

**1. Ασφάλεια χρήστη:**
○ Τα συστήματα άρδευσης δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά.
○ Η εγκατάσταση των συσκευών πρέπει να γίνεται μόνο με κλειστή την παροχή νερού.
○ Μην προσπαθείτε να επεμβαίνετε μόνοι σας στη δομή των ελεγκτών ή των μετρητών – αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό και απώλεια της εγγύησης.
○ Κατά την εγκατάσταση κοντά σε πηγές τροφοδοσίας (π.χ. πρίζες φόρτισης ελεγκτών), να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.

**2. Ηλεκτρική ασφάλεια:**
○ Σε ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. έξυπνοι ελεγκτές, μετρητές υγρασίας), αποφύγετε την επαφή με νερό και υγρασία εκτός από τα μέρη που προορίζονται γι' αυτό.
○ Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας ή φορτιστές.
○○ Φορτίζετε τις συσκευές αποκλειστικά με φορτιστές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
○ Μην αφήνετε τις συσκευές συνδεδεμένες στην τροφοδοσία για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς επίβλεψη, εάν δεν είναι σχεδιασμένες για αυτό.
○ Τα μοντέλα που λειτουργούν με μπαταρίες ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να ελέγχονται τακτικά για φθορά των πηγών ενέργειας.

**3. Ασφάλεια χρήσης:**
○ Εγκαθιστάτε τα συστήματα άρδευσης αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους σε κήπους που προορίζονται για τέτοιου είδους λύσεις.
○ Μην κατευθύνετε τη ροή νερού σε ηλεκτρονικές συσκευές που δεν είναι σχεδιασμένες για άμεση επαφή με υγρά.
○ Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις καλωδίων, σωλήνων και διανομέων είναι στεγανές και έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες.
○ Πριν από την εκκίνηση του αυτόματου κύκλου, ελέγξτε ότι το σύστημα δεν παρουσιάζει διαρροές και ότι οι αισθητήρες (π.χ. υγρασίας εδάφους) είναι σωστά τοποθετημένοι.
○ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από 0°C – αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα υδραυλικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
○ Σε περίπτωση χρήσης της εφαρμογής κινητού για έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή διαθέτει σταθερή σύνδεση με δίκτυο Wi-Fi ή Bluetooth.

**4. Κίνδυνος μηχανικών και περιβαλλοντικών ζημιών:**
○ Μην θάβετε τους αισθητήρες ή τους σωλήνες πολύ βαθιά στο έδαφος – υπάρχει κίνδυνος μόνιμης βλάβης.
○ Αποφύγετε την έκθεση των ελεγκτών και των διανομέων σε άμεση έντονη βροχόπτωση ή ακτινοβολία UV χωρίς κατάλληλη προστασία.
○ Πριν από τον χειμώνα, αδειάστε το σύστημα από νερό και προστατέψτε τις συσκευές από τον παγετό.
○ Μην συνδέετε το σύστημα σε υδραυλική εγκατάσταση με υπερβολικά υψηλή πίεση – μπορεί να προκληθεί βλάβη στα εξαρτήματα.

---

**Πληροφορίες για τη σωστή χρήση**

**1. Προετοιμασία του συστήματος για λειτουργία:**
○ Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και ελέγξτε την πληρότητα του σετ.
○ Εγκαταστήστε το σύστημα στην επιλεγμένη ζώνη του κήπου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή – μην υπερβαίνετε το επιτρεπτό μήκος των σωλήνων ούτε τον αριθμό των σημείων ψεκασμού.
○ Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι στεγανές και ότι τα καλώδια, οι σωλήνες και οι αισθητήρες δεν έχουν υποστεί ζημιά.
○ Σε περίπτωση ηλεκτρονικών ελεγκτών, ελέγξτε το επίπεδο της μπαταρίας ή φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση.

**2. Τροφοδοσία και εκκίνηση:**

○ Ενεργοποιήστε το σύστημα σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.

○ Ρυθμίστε το πρόγραμμα άρδευσης, τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους ή άλλες παραμέτρους στον πίνακα ελέγχου ή μέσω της εφαρμογής κινητού.

○ Εάν είναι απαραίτητο, συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi, ακολουθώντας τις οδηγίες ρύθμισης.

○ Πριν από την πρώτη χρήση, πραγματοποιήστε δοκιμή άρδευσης σε χειροκίνητη λειτουργία για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία.

**3. Λειτουργία:**

○ Παρακολουθείτε τη λειτουργία του συστήματος – ελέγχετε τακτικά αν όλες οι ζώνες αρδεύονται σωστά.

○ Σε περίπτωση προβλημάτων (π.χ. διαρροές, μη απόκριση αισθητήρων), διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του συστήματος. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να εντοπιστεί εύκολα, επικοινωνήστε με το service ή με ειδικό.

○ Καθαρίζετε τα υδάτινα στοιχεία (φίλτρα, εκτοξευτήρες, διανομείς) περιοδικά για να αποφύγετε τη φραγή.

○ Διατηρείτε την εφαρμογή ελέγχου ενημερωμένη και ακολουθείτε τυχόν μηνύματα σφάλματος.

**4. Συντήρηση και καθαρισμός:**

○ Πριν από τη συντήρηση, αποσυνδέστε την τροφοδοσία και κλείστε την παροχή νερού.

○ Καθαρίζετε τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα μόνο με στεγνό, μαλακό πανί – μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή υγρά πανιά.

○ Κατά τη χειμερινή περίοδο, προστατεύστε το σύστημα από τον παγετό – αδειάστε τα καλώδια από νερό, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε τα ηλεκτρονικά σε ξηρό χώρο.

○ Ελέγχετε τακτικά την τεχνική κατάσταση όλων των εξαρτημάτων: αισθητήρων, σωλήνων, συνδέσεων και βαλβίδων.

**5. Αποθήκευση και μεταφορά:**

○ Μετά το τέλος της σεζόν, αποθηκεύετε το σύστημα σε ξηρό, δροσερό και αεριζόμενο χώρο, μακριά από την ακτινοβολία UV.

○ Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (π.χ. ελεγκτές, αισθητήρες) μεταφέρονται στην αρχική τους συσκευασία ή προστατεύονται από κραδασμούς και υγρασία.

○ Πριν από τη μεταφορά, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τις συσκευές που το απαιτούν.

---

**Επιπλέον μέτρα προφύλαξης**

**Προστασία περιβάλλοντος:**

○ Μην απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, τους αισθητήρες ή τα ηλεκτρονικά στα οικιακά απορρίμματα.

○ Σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, παραδώστε τα σε σημεία συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων.

○ Αποφύγετε την υπερβολική άρδευση – προσαρμόστε το πρόγραμμα λειτουργίας του συστήματος στις καιρικές συνθήκες και στις ανάγκες των φυτών.

**Αποδοτικότητα χρήσης:**

○ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ και επεκτάσεις συμβατές με το σύστημα.

○ Ελέγχετε τακτικά την υγρασία του εδάφους και προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις άρδευσης για να βελτιστοποιήσετε την κατανάλωση νερού.

○ Στις εφαρμογές κινητών χρησιμοποιείτε τις αυτόματες λειτουργίες (π.χ. απενεργοποίηση άρδευσης κατά τη διάρκεια βροχής), εφόσον είναι διαθέσιμες.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

FUJIAN BALDR TECHNOLOGY CO., LTD δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής Ελεγκτής άρδευσης RainPoint 1 -ζώνης με εφαρμογή είναι σύμφωνος με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: https://files.innpro.pl/rainpoint

Διεύθυνση κατασκευαστή: 3ος Όροφος, Κτίριο 2, No.71 Yangqi Road, Gai Shan Town, Περιφέρεια Cangshan, Fuzhou, Κίνα

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2483,5 MHz
Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: ≤20 dBm

Προστασία περιβάλλοντος

Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός, σημασμένος σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία . Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις τοπικά ισχύουσες περιβαλλοντικές διατάξεις σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να λάβετε από το δημοτικό γραφείο, τον σταθμό καθαρισμού ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.
Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της λεγόμενης Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν θέματα ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθορίζοντας τους κινδύνους που πρέπει να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης, που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https:// serwis.innpro.pl/gwarancja

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (καθαρίζεται) είτε από τον ίδιο τον χρήστη είτε από εξειδικευμένα σημεία σέρβις, με έξοδα και ευθύνη του χρήστη. Σε περίπτωση έλλειψης πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες περιοδικές ή συντηρητικές ενέργειες στο εγχειρίδιο χρήσης, πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, η διαφορά της φυσικής κατάστασης του προϊόντος σε σχέση με ένα φυσικά καινούργιο προϊόν. Σε περίπτωση ανίχνευσης ή διαπίστωσης οποιασδήποτε ανωμαλίας, πρέπει να ληφθούν άμεσα συντηρητικά (καθαρισμός) ή επισκευαστικά μέτρα. Η έλλειψη σωστής συντήρησης (καθαρισμού) και αντίδρασης κατά τη στιγμή ανίχνευσης της ανωμαλίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka
65c
44-200 Rybnik, Πολωνία
Τηλ. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ: VIAJE ELECTRONIC COMPANY
LIMITED E588, 13 ADELAIDE ROAD
, DUBLIN, D02 P950, ΙΡΛΑΝΔΙΑ service@
baldronline
.com

## 6. Πολιτική εγγύησης

**Η** RainPoint παρέχει περιορισμένη εγγύηση 1 έτους για αυτό το προϊόν έναντι κατασκευαστικών ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον δύο χρόνια εκτεταμένης εγγύησης καταχωρίζοντας το προϊόν σας στον ιστότοπό μας www.rainpointonline.com.