

Διαδραστική μπάλα γάτας Rojeco

(πράσινη Διαδραστική μπάλα γάτας Rojeco

(πορτοκαλί)

Rojeco · EAN 6975116293841

Αυτόματη μετάφραση από τα English. Σε περίπτωση αμφιβολίας ισχύει το πρωτότυπο έγγραφο του κατασκευαστή.

Ενεργοποιήστε και επιλέξτε μια διαδραστική λειτουργία. Ενεργοποιήστε και επιλέξτε τον διαδραστικό τρόπο λειτουργίας.

ON/OFF Επιλογή Λειτουργίας ON/OFF Επιλογή Λειτουργίας

Πατήστε και κρατήστε το Πατήστε το κουμπί μία φορά Κρατήστε το κουμπί Πατήστε το κουμπί

κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για μία λειτουργία 3 δευτερόλεπτα μία φορά για μία λειτουργία Ήπια Ήπια

μόνο για κίνηση μόνο για κίνηση

Κανονική Κανονική

κίνηση και άλμα κίνηση και άλμα

Παθητική Παθητική

μόνο για άλμα μόνο για άλμα

! Συμβουλές ! Συμβουλές

Η μπάλα θα παίζει με το κατοικίδιο σας για 5 λεπτά, στη συνέχεια θα ξεκουραστεί για 30 λεπτά. Ωστόσο, Η μπάλα παίζει 5 λεπτά με το κατοικίδιο σας και στη συνέχεια ξεκουράζεται για 30 λεπτά.

κατά τη διάρκεια της περιόδου ξεκούρασης, μπορεί να επανενεργοποιηθεί με την επαφή του κατοικίδιου σας και να παίζει με το κατοικίδιο σας για Κατά τη διάρκεια της περιόδου

ξεκούρασης, μπορεί να επανενεργοποιηθεί με την επαφή του κατοικίδιου σας και να παίζει με το κατοικίδιο σας για

άλλα 5 λεπτά. άλλα 5 λεπτά.

1. Ενεργοποιήστε και επιλέξτε μια διαδραστική λειτουργία. 1. Χαμηλή μπαταρία

2. Ανοίξτε το μαλακό κουμπί για φόρτιση 2. Ανοίξτε το μαλακό κουμπί για φόρτιση