


ROJECO



Φοντάνα με νερό για ζώα 1,5 Ι

Οδηγίες χρήσης

Upozornění

Τοποθετήστε τη φοντάνα σε σημείο προσβάσιμο για το ζώο. Γεμίστε τη φοντάνα με νερό και βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού είναι μεταξύ των ενδείξεων MAX ; MIN. Η αντλία πρέπει να είναι εντελώς βυθισμένη στο νερό.

Το φίλτρο πρέπει να είναι εντελώς βρεγμένο για 5-10 λεπτά πριν από την ενεργοποίηση; αλλιώς το νερό μπορεί να μην περάσει από το φίλτρο και μπορεί να προκαλέσει υπερχειλίση.

Πριν από τη χρήση, είναι απαραίτητο να καθαρίσετε το προϊόν.

Η φοντάνα και η αντλία πρέπει να καθαρίζονται κάθε εβδομάδα.

Το φίλτρο πρέπει να αλλάζεται κάθε 2 έως 4 εβδομάδες ή όταν μειωθεί η ροή του νερού.

Εάν υπάρχουν περισσότερα ζώα στο σπίτι, το μπολ με το νερό και η δεξαμενή νερού μπορεί να είναι κολλώδη λόγω του σάλιου τους. Πρέπει να αλλάζετε τακτικά το καθαριστικό νερό και να καθαρίζετε τα εσωτερικά μέρη. Η έγκαιρη αλλαγή του φίλτρου είναι καλύτερη για να αποφευχθούν τέτοιες περιπτώσεις.


Τα πλαστικά μέρη του προϊόντος δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

Πρέπει να προσέχετε ώστε το σαπούνι να μην εισέλθει στο φίλτρο, καθώς δεν θα ξεπλυθεί

Περιγραφή προϊόντος




Ροή




Λεκάνη για πόσιμο




Σωλήνας




Φίλτρο



Φιλτραρισμένο δίσκο




Αντλία



Δεξαμενή νερού


Πώς να συναρμολογήσετε

1. Ανοίξτε και αφαιρέστε τη βασική συσκευή μαζί με όλα τα μέρη, και στη συνέχεια καθαρίστε τα.




2. Μουλιάστε το φίλτρο σε καθαρό μπολ για 5-10 λεπτά.

Προειδοποίηση: Το φίλτρο πρέπει να είναι εντελώς μουλιασμένο πριν ενεργοποιήσετε το σιντριβάνι.




3. Τοποθετήστε το φίλτρο στη σχάρα της φιλτραρισμένης κατσαρόλας και πιέστε το, για να ασφαλίσει μετά την ευθυγράμμιση της σχάρας με το ποτό.




4. Προσθέστε νερό στη δεξαμενή.


Προειδοποίηση: Κατά την προσθήκη νερού στη δεξαμενή, βεβαιωθείτε ότι το επίπεδό του είναι μεταξύ των ενδείξεων ΜΕΓΙΣΤΟ και ΕΛΑΧΙΣΤΟ.



5. Εγκαταστήστε την αντλία στη σωλήνα. Πιέστε το δίσκο νερού κατά μήκος της αυλάκωσης της δεξαμενής νερού, ώστε να ασφαλίσει, και περάστε το καλώδιο USB από την οπή στη δεξαμενή νερού.




6. Η έξοδος πρέπει να τοποθετηθεί στην οπή του δίσκου νερού.



7. Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας.


Προσοχή: Είναι απαραίτητο να αλλάζετε τακτικά το νερό και την φίλτρο.




Πώς να καθαρίσετε την αντλία

1. Αρχικά, αφαιρέστε το αφρώδες φίλτρο, το καπάκι της αντλίας και το καπάκι του ρότορα.

Προσοχή: Το αφρώδες φίλτρο έχει μεγάλη επίδραση στην απόδοση του νερού, γι' αυτό πρέπει να καθαρίζεται και να αλλάζεται συχνά κατά τον καθαρισμό της αντλίας.




2. Αφαιρέστε τον ρότορα από το άγκιστρο της βούρτσας.



3. Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να καθαρίσετε τα μέρη με νερό.

Συμβουλή: Η βούρτσα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό της εξόδου. Συνιστάται να καθαρίζετε την έξοδο κάθε 1 εβδομάδα.



Οδηγίες συντήρησης

- 1. Το φίλτρο και το αφρώδες φίλτρο πρέπει να αλλάζονται τουλάχιστον μία φορά κάθε 2-4 εβδομάδες.
- 2. Καθαρίστε την αντλία και την πηγή τουλάχιστον μία φορά κάθε 1 εβδομάδα.

Προδιαγραφές

Μοντέλο: RYSJ - 12

Υλικό: ABS

Είσοδος προσαρμογέα: 100-240V 50/60Hz

Καθαρό βάρος: 0,4 kg

Έξοδος προσαρμογέα: 5V/1A

Διαστάσεις:
145 * 145 * 184mm / 5.7 * 5.7 * 7in

Όγκος: 1,5 l / 50 ουγγιές

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Η πηγή είναι ολισθηρή;	Βλεννώδης ουσία που προκαλείται από το σάλιο του ζώου. Ο μεγαλύτερος αριθμός ζώων που χρησιμοποιούν το σιντριβάνι θα αυξήσει την περιεκτικότητα σάλιου και ακαθαρσιών στο νερό, οπότε το σιντριβάνι και η αντλία θα απαιτούν συχνότερο καθαρισμό.

Επίπεδο θορύβου αυξάνεται / Η αντλία σταματά να λειτουργεί / η αντλία είναι κατεστραμμένη / η ροή είναι διακομμένη ?	1) Αποσυναρμολογήστε και καθαρίστε την αντλία. 2) Γεμίστε το σιντριβάνι με νερό, βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο του νερού είναι μεταξύ των ενδείξεων ΜΕΓΙΣΤΟ και ΕΛΑΧΙΣΤΟ. 3) Ελέγξτε αν η αντλία είναι στη θέση της. 4) Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έχει σχισμένα ή εκτεθειμένα καλώδια. 5) Εάν η αντλία έχει εκτεθεί σε χαμηλό επίπεδο νερού για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ο κινητήρας της αντλίας μπορεί να έχει καεί και μπορεί να χρειαστεί αντικατάσταση της αντλίας.
Σιντριβάνι ρέει;	1) Το φίλτρο μπορεί να μην είναι πλήρως κορεσμένο. Πριν από την πρώτη χρήση, πρέπει να μουλιάσετε το φίλτρο σε νερό για 5-10 λεπτά. 2) Ελέγξτε αν το φίλτρο είναι φραγμένο, καθαρίστε και αντικαταστήστε τα φίλτρα εγκαίρως. 3) Καθαρίστε όλα τα μέρη της πηγής με νερό πριν την επανασυναρμολόγηση της πηγής. 4) Πρώτα ελέγξτε αν υπάρχουν ορατές ρωγμές στο μπολ. Αν δεν υπάρχουν ορατές ρωγμές στο μπολ, τοποθετήστε την πηγή σε μια πετσέτα για να δείτε πού υπάρχει διαρροή. 5) Μερικές φορές το νερό γύρω από την πηγή προκαλείται από το πόσιμο των ζώων. Ορισμένα ζώα έχουν την τάση να χύνουν.

Προστασία του περιβάλλοντος



Η χρησιμοποιούμενη ηλεκτρονική συσκευή που έχει επισημανθεί σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετείται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας την σωστή απομάκρυνσή του, αποτρέπετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύστημα συλλογής απορριμμένων συσκευών είναι σύμφωνα με τους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την απόρριψη αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα μπορείτε να αποκτήσετε από τον δήμο, το καθαριστήριο ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών που αναφέρονται. Νέας προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που αφορούν τις πτυχές ασφάλειας χρήσης, προστασίας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που θα πρέπει να εντοπιστούν και να εξαιρεθούν.

Αυτό το έγγραφο είναι μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου χρήσης που έχει δημιουργηθεί από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται τακτικά (να καθαρίζεται) με δικά σας έξοδα ή μέσω εξειδικευμένων σημείων εξυπηρέτησης. Σε περίπτωση απουσίας πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης ή υπηρεσίας στο εγχειρίδιο χρήσης, είναι απαραίτητο να αξιολογήτε τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, την απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από αυτή ενός φυσικά νέου προϊόντος. Σε περίπτωση διαπίστωσης ή επιβεβαίωσης οποιασδήποτε απόκλισης, είναι απαραίτητο να εκτελούνται αμέσως οι εργασίες συντήρησης (καθαρισμού) ή υπηρεσίας. Η ανεπαρκής συντήρηση (καθαρισμός) και η αντίδραση τη στιγμή της διαπίστωσης απόκλισης μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά στο προϊόν. Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl



Κατασκευαστής: Flying Shuttle International Trading Co., Ltd.

Διεύθυνση: ΔΟΜΑΤΙΟ 1201, 12 / F, TAI SANG

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, 130-132 DES VOEUX

ΟΔΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ, ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓ