

Αυτόματη πηγή για κατοικίδια



Οδηγίες χρήσης

● Οδηγίες ασφαλείας


1. Η μη τήρηση των παρακάτω κανόνων μπορεί να προκαλέσει κακή λειτουργία του προϊόντος ή άλλες ανεπιθύμητες ζημιές.
2. Πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης του προϊόντος.
3. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση του κατοικίδιου.
4. Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από πηγές φωτιάς.
5. Αυτό το προϊόν λειτουργεί σε χαμηλή τάση, αλλά το δάγκωμα των καλωδίων από τα ζώα μπορεί να προκαλέσει διαρροή ρεύματος. Παρακαλούμε να το χρησιμοποιείτε σύμφωνα με τις κατάλληλες οδηγίες.
6. Πρέπει να χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό DC5V-1A που πληροί τις εθνικές και περιφερειακές προδιαγραφές, αλλιώς το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λανθασμένα ή να αποτελέσει κίνδυνο για την ασφάλεια.
7. Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε οριζόντια θέση και δεν πρέπει να ανατρέπεται, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κακή λειτουργία του προϊόντος ή διαρροή νερού.
8. Μην ξεπλένετε ή βρέχετε την μπαταρία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, και μην ανοίγετε την αδιάβροχη τάπα τύπου C κατά την σκούπισμα και καθαρισμό.
9. Δεν πρέπει να πλένετε το προϊόν στο πλυντήριο πιάτων.
10. Εάν το προϊόν δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή μεταφερθεί, πρέπει να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
11. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται από παιδιά, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι το χρησιμοποιούν υπό την επίβλεψη ενήλικα.
12. Πριν από μια μακρά απουσία, θα πρέπει να ελέγξετε την υπόλοιπη ποσότητα νερού και την κατάσταση της μπαταρίας στον διανομέα νερού.
13. Οι επισκευές θα πρέπει να γίνονται υπό την επίβλεψη επαγγελματιών, για να αποφευχθούν διάφοροι τραυματισμοί. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος με τη χρήση του προϊόντος, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με την εξυπηρέτηση πελατών.

● Λίστα αξεσουάρ


Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, θα πρέπει να ελέγξετε αν η συσκευή περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω.




1. Φίλτρο αφρού




2. Φίλτρο




3. Αντλία νερού και μπαταρία



4. Δίσκος για πόσιμο νερό




5. Δοχείο νερού



6. Καλώδιο USB για φόρτιση

● Εμφάνιση προϊόντος



● Περιγραφή ενδεικτικής λυχνίας

Τροφοδοσία με συνεχές ρεύμα

- Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η ένδειξη ανάβει λευκή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η ένδειξη αναβοσβήνει λευκή.
- Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, όλες οι ενδείξεις είναι σβηστές.
- Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και η μπαταρία φορτίζεται, η ένδειξη ανάβει κόκκινη και σβήνει όταν η φόρτιση είναι πλήρης.

Τροφοδοσία από μπαταρία

- Μετά την πλήρη φόρτιση, η επαγωγική λειτουργία και άλλες λευκές ενδείξεις παραμένουν ενεργές.
- Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, η λευκή ένδειξη στην επαγωγική λειτουργία παραμένει ενεργή, ενώ η κόκκινη ένδειξη στην τροφοδοσία αναβοσβήνει.
- Απενεργοποιήστε και όλες οι ενδείξεις θα σβήσουν.

Λειτουργία συγχρονισμού

Στη λειτουργία συγχρονισμού


Η αντλία νερού λειτουργεί κάθε 10 λεπτά

Χρόνος ροής νερού-30 δευτερόλεπτα

Λειτουργία τροφοδοσίας

Στη λειτουργία τροφοδοσίας

Συνεχής ροή νερού



Στη λειτουργία επαγωγής

Χρόνος ροής νερού-30 δευτερόλεπτα

Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε

Προεπιλεγμένη λειτουργία επαγωγής κατά την εκκίνηση

Σύντομο πάτημα του λειτουργικού κουμπιού εναλλάσσει

μεταξύ λειτουργίας επαγωγής και λειτουργίας συγχρονισμού.


Η λειτουργία τροφοδοσίας θα ενεργοποιηθεί μόνο

όταν η τροφοδοσία τύπου C είναι ενεργοποιημένη


ο Οδηγίες χρήσης

Για να ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής, πρέπει να εκτελέσετε τα παρακάτω βήματα:

1. Πριν από την εγκατάσταση, πρέπει να μουλιάσετε το στοιχείο φιλτραρίσματος σε καθαρό νερό με θερμοκρασία 5-50°C για περίπου 5 λεπτά.




★ Το νερό που έχει απορροφηθεί στο στοιχείο φιλτραρίσματος είναι διαυγές ή κίτρινο, το οποίο είναι φυσιολογικό, αλλά δεν μπορεί να καταναλωθεί.




★ Δεν πρέπει να μουλιάσετε την μπαταρία.

2. Ξεπλύνετε την δίσκο νερού και την δεξαμενή με καθαρό νερό.




★ Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση αυτού του προϊόντος και των εξαρτημάτων του σε πλυντήριο πιάτων για καθαρισμό.

3. Ρίξτε καθαρό και υγιεινό νερό στη δεξαμενή νερού. Η ποσότητα νερού πρέπει να κυμαίνεται σε καθορισμένο εύρος (1-3 λ).




★ Απαιτούμενη θερμοκρασία νερού:
5~50°C


4. Τοποθετήστε το στοιχείο φιλτραρίσματος στην αυλάκωση του δίσκου διανομής νερού.




5. Τοποθετήστε την δίσκο για πόσιμο νερό στο δοχείο νερού.



6. Τοποθετήστε την μπαταρία στο δοχείο πόσιμου νερού.




7. Τοποθετήστε το εγκατεστημένο δοχείο νερού σε σταθερή επιφάνεια, ενεργοποιήστε το και το δοχείο θα αρχίσει να λειτουργεί.




● Πώς να προσθέσετε νερό

Γέμισμα του δοχείου με νερό απευθείας από φορητό δοχείο κατά την καθημερινή χρήση, χωρίς την ανάγκη αποσυναρμολόγησης και επαναγέμισης.

Αφαιρέστε το στοιχείο της δίσκης από τη συναρμολογημένη συσκευή δοσολογίας νερού από το δοχείο νερού (όπως φαίνεται στην εικόνα).




Χωρίς να μετακινήσετε τη συσκευή, πιάστε τη δεξαμενή και προσθέστε καθαρό νερό μέχρι τη γραμμή του ανώτατου επιπέδου νερού (όπως φαίνεται στην εικόνα).



○ Πώς να συνδέσετε την τροφοδοσία

1. Τοποθετήστε το επάνω καπάκι της εγκατεστημένης μπαταρίας και ενεργοποιήστε τον διακόπτη για να το χρησιμοποιήσετε.


2. Εάν η μπαταρία είναι αποφορτισμένη, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης USB στην υποδοχή φόρτισης στο επάνω καπάκι και βάλτε τον προσαρμογέα στην υποδοχή φόρτισης.




● Καθαρισμός αντλίας νερού

Για να διασφαλίσετε τη φυσιολογική λειτουργία της αντλίας νερού και να διατηρήσετε τη διάρκεια ζωής της, πρέπει να την καθαρίζετε τακτικά.


1. Αφαιρέστε το καπάκι της αντλίας.




2. Αφαιρέστε το καπάκι του ρότορα.



3. Αφαιρέστε τον ρότορα.



4. Καθαρίστε με βούρτσα το εσωτερικό της αντλίας νερού και τον ρότορα.



○ Εναλλαγή λειτουργίας

Τροφοδοσία DC τύπου C

-Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία και να περάσετε σε λειτουργία τροφοδοσίας. Λειτουργία τροφοδοσίας: Η ένδειξη λειτουργίας τροφοδοσίας είναι πάντα λευκή (η πρώτη ένδειξη κοντά στο κουμπί είναι η ένδειξη λειτουργίας τροφοδοσίας) και περνά σε κατάσταση συνεχούς ροής νερού.

-Μια σύντομη πίεση εναλλάσσει τις λειτουργίες κατά την ενεργοποίηση: λειτουργία τροφοδοσίας - λειτουργία μέτρησης χρόνου - λειτουργία επαγωγής.

-Λειτουργία μέτρησης χρόνου: Η ένδειξη χρονομέτρου φωτίζεται πάντα λευκή, λειτουργεί για 30 δευτερόλεπτα, σταματά για 10 λεπτά και λειτουργεί κυκλικά.

-Λειτουργία ανίχνευσης: Ο δείκτης ανίχνευσης είναι πάντα ενεργοποιημένος και η ανίχνευση αρχίζει να λειτουργεί όταν υπάρχουν άνθρωποι ή ζώα κοντά.

Η διάρκεια είναι 30 δευτερόλεπτα και η ανίχνευση δεν ενεργοποιείται πολλές φορές κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας. (140 ° 2 μέτρα)

Τροφοδοσία από μπαταρία

-Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να μεταβείτε στη λειτουργία ανίχνευσης. Λειτουργία ανίχνευσης: Ο δείκτης ανίχνευσης είναι λευκός και πάντα ενεργοποιημένος, και η ανίχνευση αρχίζει να λειτουργεί όταν υπάρχουν άνθρωποι ή ζώα κοντά. Η διάρκεια είναι 30 δευτερόλεπτα και η ανίχνευση δεν ενεργοποιείται πολλές φορές κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας. (140 ° 2 μέτρα)

-Μια σύντομη πίεση αλλάζει τη λειτουργία κατά την εκκίνηση: λειτουργία ενεργοποίησης - λειτουργία μέτρησης χρόνου, κύκλος.

-Λειτουργία μέτρησης χρόνου: Ο δείκτης χρονομέτρου φωτίζεται πάντα λευκός, λειτουργεί για 30 δευτερόλεπτα, σταματά για 10 λεπτά, κύκλοι.

-Πατήστε και κρατήστε το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

- Χρησιμοποιήστε το σιντριβάνι μόνο για τον προορισμό του, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση της μονάδας, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών τροφοδοσίας, των αντλιών και του περιβλήματος. Σε περίπτωση ορατής βλάβης, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι εκτεθειμένη στο νερό σε ακατάλληλα σημεία (π.χ. ηλεκτρικές συνδέσεις), εκτός εάν φέρει την ένδειξη «πλήρως αδιάβροχο».

Κίνδυνος για τα ζώα:

- Βεβαιωθείτε ότι το σιντριβάνι είναι κατάλληλο για το μέγεθος και τις ανάγκες του κατοικίδιου ζώου σας, συμπεριλαμβανομένου του αν προσφέρει επαρκή χωρητικότητα δεξαμενής νερού.
- Καθαρίζετε τακτικά τη μονάδα και αλλάζετε τα φίλτρα, όπως συνιστά ο κατασκευαστής, για να διασφαλίσετε ότι το κατοικίδιο ζώο σας έχει πρόσβαση σε φρέσκο, καθαρό νερό.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση της μονάδας σε σημείο με δύσκολη πρόσβαση ή σε ακατάλληλες συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν δυσκολία στη χρήση της από το ζώο.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Τα σιντριβάνια, ειδικά εκείνα με ηλεκτρικά εξαρτήματα, δεν είναι παιχνίδια. Διατηρήστε τα μακριά από τα παιδιά.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χειρίζονται τη μονάδα χωρίς την επίβλεψη ενήλικου, ειδικά όταν γεμίζετε με νερό ή αλλάζετε φίλτρα.

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων τροφοδοσίας και των αντλιών. Σε περίπτωση βλάβης, διακόψτε τη χρήση της συσκευής.
- Μην βυθίζετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα στο νερό, εκτός εάν ο κατασκευαστής έχει δηλώσει ρητά ότι είναι αδιάβροχα.
- Για συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες, χρησιμοποιείτε μόνο τις συνιστώμενες μπαταρίες και αντικαταστήστε τις σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα:

Συντήρηση και αποθήκευση:

Πληροφορίες για τη σωστή

χρήση Συστάσεις για τη

χρήση:

- Καθαρίζετε τακτικά τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας ήπια απορρυπαντικά και μαλακά υλικά. Μην χρησιμοποιείτε σκληρές χημικές ουσίες ή εργαλεία που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη μονάδα.
- Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα της συσκευής, όπως οι αντλίες, τα φίλτρα και οι σύνδεσμοι, έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη του νερού στο σιντριβάνι για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία και την άνεση του κατοικίδιου ζώου σας.
- Εάν η μονάδα είναι εξοπλισμένη με αισθητήρα στάθμης νερού, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά. Σε περίπτωση απουσίας τέτοιου συστήματος, αποφύγετε το πλήρες άδειασμα της δεξαμενής.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε σημείο που είναι εύκολα προσβάσιμο από το ζώο, σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.

- Αλλάζετε τα φίλτρα σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή για να διασφαλίσετε την αποτελεσματική λειτουργία της μονάδας.
- Φυλάσσετε τη μονάδα σε στεγνό και καθαρό μέρος, μακριά από υγρασία, όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ασφάλεια της μπαταρίας:

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή σε συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
- Εάν η συσκευή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε τη διαρροή τους.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Προσαρμογή στο

κατοικίδιο ζώο σας:

- Παρατηρήστε την αντίδραση του κατοικίδιου ζώου σας στη νέα συσκευή - εάν παρατηρήσετε σημάδια δυσφορίας, συνηθίστε σταδιακά το κατοικίδιο ζώο σας στο σιντριβάνι ή την ποτίστρα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί με τρόπο που δεν προκαλεί άγχος στο ζώο, π.χ. δεν παράγει υπερβολικό θόρυβο.

Βλάβες και σέρβις:

- Τυχόν επισκευές σε ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.
- Μην τροποποιείτε μόνοι σας τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας κατά τη χρήση, της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και της ανθεκτικότητας των υλικών.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κατασκευαστής:
Nanchang YueLing Technology Co.,
Ltd.
Fenghe Central Avenue CuiLin
Building
330038 Nanchang, Κίνα
rojecoservice@126.com

Υπεύθυνος φορέας στην ΕΕ:
Enbaoixin Germany Maternal and
Infant
Supplies GmBH
Laubenhof 23
45326 Essen, Γερμανία
jasvigor2020@hotmail.com

Για μπαταρίες LI-ION

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μπαταρία LI ION (ιόντων λιθίου) η οποία, λόγω της φινελικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής υπό εργαστηριακές συνθήκες όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας σε λιγότερο από 3,18V ή 15% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 2,5V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Για μπαταρίες LIPO

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μπαταρία LI PO (πολυμερές λιθίου) η οποία, λόγω της φινελικής και χημικής δομής της, γερνάει με την πάροδο του χρόνου και τη χρήση. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας της συσκευής σε συνθήκες εργαστηρίου, όπου επικρατούν οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της συσκευής και η ίδια η μπαταρία είναι καινούργια και πλήρως φορτισμένη. Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί στην πραγματικότητα να διαφέρει από αυτόν που δηλώνεται στην προσφορά και αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα της συσκευής, αλλά χαρακτηριστικό του προϊόντος. Για τη διατήρηση της μέγιστης διάρκειας ζωής της μπαταρίας, δεν συνιστάται η εκφόρτιση της μπαταρίας κάτω από τα 3,5V ή το 5% της συνολικής χωρητικότητας. Χαμηλότερες τιμές, όπως 3,2V για ένα στοιχείο, θα το καταστρέψουν μόνιμα και αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την μπαταρία ή ολόκληρη τη συσκευή για περισσότερο από ένα μήνα, φορτίστε την μπαταρία στο 50% και ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο φόρτισης κάθε δύο μήνες. Αποθηκεύστε την μπαταρία και τη συσκευή σε ξηρό μέρος, μακριά από τον ήλιο και αρνητικές θερμοκρασίες.

Προφυλάξεις ασφαλείας

Ελέγξτε ότι οι επαφές της συσκευής είναι καθαρές πριν από τη φόρτιση. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης και της φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα τη συσκευή από την πηγή ρεύματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Φορτίστε τη συσκευή σε στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά, κρατήστε απόσταση τουλάχιστον 1m από άλλα αντικείμενα.

Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό, σταθμό φόρτισης, καλώδια κ.λπ. χωρίς τη σύσταση και έγκριση του κατασκευαστή.

Φροντίστε την παρουσία σας, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με κυψέλες που είναι δύσκολο να σβήσουν, εξοπλίστε τον εαυτό σας με ένα φύλλο πυρόσβεσης.

Στοιχεία σχετικά με την μπαταρία:

Κατηγορία: Φορητή μπαταρία

Τύπος: Φορητές μπαταρίες λιθίου (εκτός από τις μπαταρίες κουμπί)

Καθαρό βάρος: 0,045 kg

Χωρητικότητα: 2600 mAh

Υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου καδμίου (0,002%) ή μολύβδου (0,004%): όχι