


ROJECO

Εγχειρίδιο Χρήστη ΡΟΓΕΚΟ Pet Smart Feeder




Μοντέλο: MC - W01

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

1. Περιγραφή Προϊόντος


Προβολή Εμπρός

1. Καπάκι
2. Κουμπί Λειτουργίας
3. Έξοδος Τροφής
4. Κλείδωμα Καπακιού
5. Δοχείο Τροφής
6. Ρότορας
7. Βάση Δοχείου
8. Κου bowl από Ανοξείδωτο Χάλυβα
9. Δίσκος Κου bowl




Προβολή Κάτω

10. Θήκη Μπαταρίας
11. Θύρα Τροφοδοσίας USB - C




2. Πώς να Εγκαταστήσετε

1. Βγάλτε τη συσκευή και όλα τα αξεσουάρ.




2. Συνδέστε τη μονάδα με το καλώδιο τροφοδοσίας και τον προσαρμογέα.

Εάν απαιτείται, εγκαταστήστε 3 αλκαλικές μπαταρίες τύπου D (δεν περιλαμβάνονται). Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.




3. Για να εγκαταστήσετε τον ρότορα, τοποθετήστε τον σωστά στη βάση του δοχείου τροφής όπως φαίνεται στην εικονογράφηση.




4. Εγκατάσταση του δοχείου τροφής.

Τοποθετήστε το δοχείο τροφής στην αντίστοιχη υποδοχή όπως φαίνεται στην εικονογράφηση, ευθυγραμμίστε το με το (σημάδι) και γυρίστε το δεξιό στρόφα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και σφίξτε το.



5. Τοποθετήστε το ανοξείδωτο μπολ στη βάση και εισάγετέ το στη βάση του δοχείου τροφής.




6. Τοποθετήστε το απορροφητικό (συνιστάται να το αλλάζετε κάθε μήνα). Προσθέστε την ξηρή τροφή για κατοικίδια και κλείστε το καπάκι.

Σημείωση: Οι διαστάσεις της τροφής για κατοικίδια κυμαίνονται από 3-17 mm.




7. Εγκατάσταση διπλού μπολ τροφής:

(1) Εισάγετε τα 4 πόδια στήριξης στη βάση του δοχείου τροφής.




Εισάγετε τον διαχωριστή τροφής και τις δύο θήκες μπολ στον κάτοχο, και στη συνέχεια τον κάτοχο στη βάση του δοχείου τοποθετήστε τη τροφή.



3. Αποσυναρμολόγηση για καθαρισμό.


1. Μέρες που πλένονται.

Σημείωση: Μην πλένετε στο πλυντήριο πιάτων.



2. Σκουπίστε τη βασική μονάδα.

Σημείωση: Μην ξεπλένετε.



Σημείωση: Για την υγεία του κατοικίδιου σας, συνιστάται ο καθαρισμός μία φορά το μήνα.

4. Οδηγός Κουμπιών



♀ Ηχογράφηση Φωνής: Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα 'μπιπ' για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση. Αφήστε το κουμπί όταν ακούσετε δύο 'μπιπ' για να ολοκληρώσετε την ηχογράφηση.

☀ Κουμπί Ταΐσματος / Κουμπί Ξεκλειδώματος:
Μηχανική Ταΐση: Πατήστε μία φορά για να απελευθερώσετε μία μερίδα τροφής, πατήστε πολλές φορές διαδοχικά για να απελευθερώσετε πολλές μερίδες τροφής.

Ξεκλειδώμα / Κλειδώμα: Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 4 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε με ένα 'μπιπ', πατήστε και κρατήστε ξανά για 4 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε με δύο 'μπιπ'.

⌂ Επαναφορά: Σε κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε **⌂** και κρατήστε πατημένο για 6 δευτερόλεπτα για να ακούσετε ένα 'μπιπ', η συσκευή θα επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

5. Λυχνία Ένδειξης

Χρώμα Λυχνίας Ένδειξης	Ενέργεια	Σημασία
Λευκό φως	Αναβοσβήνει	Περιμένει για Δικτύωση
	Πάντα αναμμένο	Επιτυχής σύνδεση
Κόκκινο φως	Γρήγορη αναλαμπή	Ανωμαλία αναβάθμισης εφαρμογής
	Αργή αναλαμπή	Χαμηλή μπαταρία / Μπλοκάρισμα κινητήρα

Σημείωση: Όταν η συσκευή αποτύχει (χαμηλή μπαταρία / μπλοκάρισμα κινητήρα), η εφαρμογή θα στείλει ειδοποίηση σφάλματος.

6. Πώς να ρυθμίσετε τον αυτόματο ταΐστη

Διαδικασία προετοιμασίας

- Σύστημα: iPhone iOS 9.0 ή ανώτερο; Smartphone Android 4.4 ή ανώτερο.
- Το κινητό τηλέφωνο πρέπει να συνδεθεί με 2.4G WiFi. Αν το WiFi σας είναι 5G, ρυθμίστε το σε 2.4G.
- Ο κωδικός πρόσβασης WiFi πρέπει να αποτελείται από το πολύ 12 ψηφία και γράμματα. Δεν υποστηρίζονται ειδικά σύμβολα. Μην χρησιμοποιείτε κινέζικα.
- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth και οι Υπηρεσίες Τοποθεσίας είναι "ενεργοποιημένα" στο τηλέφωνό σας.
- Παρακαλώ κρατήστε τον ταΐστη κοντά στον δρομολογητή WiFi. Η απόσταση μεταξύ του ταΐστη και του δρομολογητή WiFi δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 33 πόδια / 10 μέτρα και δεν πρέπει να υπάρχουν τοίχοι ανάμεσά τους.

Κατεβάστε την ΕΦΑΡΜΟΓΗ & Συνδεθείτε

- Σαρώστε τον κωδικό QR ή αναζητήστε "ROJECO" στο App Store ή στο Google Play για να κατεβάσετε την εφαρμογή.



ROJECO



App Store



Google Play



- Εγγραφείτε ή Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.

Σημείωση: Η γλώσσα της ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ εξαρτάται από τη προεπιλεγμένη γλώσσα του κινητού σας.




Προσθήκη Συσκευής

1. Πατήστε και  κρατήστε πατημένο για 4 δευτερόλεπτα για  να ξεκλειδώσετε και πατήστε και κρατήστε πατημένο για 6 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στην κατάσταση δικτύου.






2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth & WiFi στο τηλέφωνό σας πρώτα και στη συνέχεια ανοίξτε την " ROJECO App ", κάντε κλικ στην " Προσθήκη Συσκευής " ή στο "+" 3. Θα εμφανιστεί το " ROJECO Feeder ", κάντε κλικ στην " Προσθήκη ".




4. Εισάγετε τον κωδικό WiFi, κάντε κλικ στην " Επόμενο ".
5. Κάντε κλικ στην " Ολοκλήρωση " για να συνδεθείτε με επιτυχία, το φως ένδειξης WiFi είναι πάντα αναμμένο.
6. Εισέλθετε στην κύρια σελίδα. Μπορείτε να επιλέξετε την ποσότητα και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στην " Γρήγορη " για να ξεκινήσετε την ταρο άμεσα.


Προσθήκη Σχεδίου Γεύματος



1. Κάντε κλικ στο "Σχέδιο Γεύματος" για να εισέλθετε στη 2. Κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη" για να προσθέσετε τη σελίδα ρυθμίσεων.




σχέδιο σίτισης.



3. Ρυθμίστε το πρόγραμμα και την ποσότητα με βάση τις ανάγκες. Κάντε κλικ στο "Αποθήκευση" για να ολοκληρώσετε.


Εξήγηση Διεπαφής Προσθήκης Γεύματος



8:30

Κάθε Τετάρτη,
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο.

6



12:00



Κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη,
Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο.

12

Σχέδιο 1 08:30 (Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο.) / 6 Μερίδες.

Σχέδιο 2 12:00 Κάθε Μέρα / 12 Μερίδες.

Καταγραφή Σίτισης



1. Κάντε κλικ στο "Καταγραφή Σίτισης"
 2. Εισέλθετε στη σελίδα "Ιστορικό Σίτισης".
- Σημείωση: Μετά την αποσύνδεση του δικτύου σας, η συσκευή θα συνεχίσει να ταΐζει το κατοικίδιο σας σύμφωνα με το σχέδιο σίτισης χωρίς καταγραφή σίτισης.

7. Δίκτυο Κατανομής Hotspot

Εάν δεν υπάρχει σήμα wifi στο σπίτι, παρακαλώ συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο σε hotspot άλλου κινητού τηλεφώνου και βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στο κινητό σας.

- ① Ανοίξτε την εφαρμογή ROJECO, επιλέξτε 'Προσθήκη Συσκευής' - 'Χειροκίνητη Προσθήκη' - 'Μικρές Οικιακές Συσκευές' - 'Αυτόματος Ταίστρο (Wi-Fi)' - Εισάγετε τον Κωδικό WiFi. Στη συνέχεια, η 'Γρήγορη Σύνδεση Wi-Fi' στην επάνω δεξιά γωνία αλλάζει σε 'Λειτουργία AP'. Επόμενο βήμα - συνδεθείτε στο σήμα WiFi του SmartLife - XXXXX.
- ② Αφού συνδεθείτε, επιστρέψτε στην προηγούμενη διεπαφή και στη συνέχεια εισέλθετε στη διεπαφή ρύθμισης δικτύου για να περιμένετε τη σύνδεση.

8. Προδιαγραφές

Μοντέλο MC-W01

Χωρητικότητα 4.5L

Έξοδος 5V / 1A

Διαστάσεις 7.08 * 7.08 * 13.11 in

Υλικό ABS + 304 Ανοξείδωτο Ατσάλι

Είσοδος AC 100-240V

Διπλή τροφοδοσία DC 5V / 1A μέσω προσαρμογέα ρεύματος / 3 * D (δεν περιλαμβάνεται)

9. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ταϊστρα στο τηλέφωνό σας	1) Ο λογαριασμός WiFi και ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να αποτελούνται από το πολύ 12 ψηφία και γράμματα. Δεν υποστηρίζονται ειδικά σύμβολα. Μην χρησιμοποιείτε κινέζικα. 2) Το κινητό τηλέφωνο πρέπει να συνδεθεί με WiFi 2.4G. Αν το WiFi σας είναι 5G, ρυθμίστε το σε 2.4G WiFi. 3) Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth και οι Υπηρεσίες Τοποθεσίας είναι "ενεργοποιημένα" στο τηλέφωνό σας. 4) Υπάρχει πρόβλημα με το πρόγραμμα, μπορεί να προκύψουν συγκρούσεις με κάποιες εφαρμογές. Παρακαλώ επανεκκινήστε το κινητό σας.
Η ταϊστρα εμφανίζεται αποσυνδεδεμένη από το WIFI	Αδύνατη αποσύνδεση. Παρακαλώ ελέγξτε ότι η απόσταση μεταξύ της ταϊστρας σας και του δρομολογητή είναι το πολύ 10 μέτρα (33 πόδια) και ότι δεν υπάρχουν ταιμεντένιοι τοίχοι ή πάρα πολλά εμπόδια μεταξύ τους. Διαφορετικά, το δίκτυο WiFi μπορεί να είναι αδύναμο και να προκαλέσει ασταθή σύνδεση.
Η ταϊστρα δεν λειτουργεί	1) Ελέγξτε αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο. 2) Παρακαλώ χρησιμοποιήστε μια νέα μπαταρία ως πηγή ενέργειας για να επιβεβαιώσετε ότι λειτουργεί σωστά. 3) Αδειάστε τη δεξαμενή τροφοής, ξεκλειδώστε την κατάσταση και πατήστε την ταϊστρα για να επιβεβαιώσετε ότι ο περιστροφικός μηχανισμός περιστρέφεται. 4) Ελέγξτε αν το μέγεθος των κόκκων τροφοής για κατοικίδια πληροί τις απαιτήσεις (το μέγιστο μέγεθος κόκκων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 17mm).
Το κουμπί δεν ανταποκρίνεται	Πατήστε παρταταμένα για 4 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και αποφύγετε να προκαλέσετε σφάλματα ή ζημιές. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email: rojecoservice@126.com και συμπεριλάβετε τον αριθμό παραγγελίας σας σε αυτό. Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στο προϊόν:

● Χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μόνο για τον προορισμό τους, όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης.

● Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των διανομέων τροφής ή του μπόλ, ιδίως τα μηχανικά εξαρτήματα, όπως τα καπάκια, οι λαβές, οι μηχανισμοί τροφοδοσίας ή οι χώνες τροφοδοσίας. Σε περίπτωση ορατής βλάβης, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με το σέρβις.

● Μην υπερφορτώνετε τις δεξαμενές τροφής ή νερού - τηρείτε τις συνιστώμενες χωρητικότητες που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.

Κίνδυνος για τα ζώα:

● Βεβαιωθείτε ότι ο διανομέας τροφής είναι κατάλληλος για το μέγεθος, την ηλικία και τις διατροφικές ανάγκες του ζώου.

● Ελέγχετε τακτικά την ποιότητα της αποθηκευμένης τροφής - βεβαιωθείτε ότι είναι φρέσκια και αποθηκεύεται σε ξηρές συνθήκες για να αποφευχθεί η αλλοίωση.

● Τοποθετήστε τη μονάδα σε σταθερή θέση που είναι εύκολα προσβάσιμη από το ζώο, αλλά μακριά από χώρους που εκτίθενται σε υπερβολικό ηλιακό φως, υγρασία ή επαφή με άλλα ζώα.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

● Οι διανομείς τροφής δεν είναι παιχνίδια. Κρατήστε τους μακριά από τα παιδιά για να αποφύγετε τυχαίες ζημιές στη μονάδα.

● Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν στη συσκευή χωρίς την επίβλεψη ενήλικα, ειδικά όταν γεμίζουν την τροφή ή συντηγόν τους μηχανισμούς.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα:

● Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των καλωδίων τροφοδοσίας, των μπαταριών και των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Σε περίπτωση βλάβης, διακόψτε τη χρήση της μονάδας.

● Για τα μοντέλα με ηλεκτρική τροφοδοσία, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε σταθερή πηγή ρεύματος.

● Εάν η μονάδα τροφοδοτείται από μπαταρίες, αντικαταστήστε τις σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας και χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες που συνιστάται από τον κατασκευαστή.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συστάσεις για τη χρήση:

● Πριν από την πρώτη χρήση, διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα, όπως τα καπάκια, οι μηχανισμοί διανομής και οι χώνες τροφοδοσίας, έχουν τοποθετηθεί σωστά.

● Γεμίστε τακτικά τη χώνη με ζωτοφρές σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, αποφεύγοντας προϊόντα που μπορεί να προκαλέσουν εμπλοκή στους μηχανισμούς.

● Για τα μοντέλα με αυτόματες λειτουργίες, βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα δοσομέτρησης της τροφής έχει ρυθμιστεί σωστά.

Συντήρηση και αποθήκευση:

● Αποθηκεύετε τα προϊόντα σε στεγνό και καθαρό μέρος, μακριά από υγρασία και ακραίες θερμοκρασίες.

● Καθαρίζετε τακτικά τους δοσομετρητές και τις λεκάνες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας ήπια απορρυπαντικά και μαλακά υλικά. Μην χρησιμοποιείτε σκληρές χημικές ουσίες ή εργαλεία που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο διανομέα.

● Αντικαταστήστε τα αναλώσιμα εξαρτήματα, όπως τα φίλτρα (κατά περίπτωση), όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή.

Ασφάλεια των μπαταριών:

● Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή σε συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες.

● Απορριψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

● Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποφύγετε τη διαρροή τους.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Προσαρμογή στο ζώο:

● Παρατηρήστε την αντίδραση του κατοικίδιου ζώου σας στη συσκευή διανομής τροφής ή στο μπόλ - βεβαιωθείτε ότι η χρήση της συσκευής δεν προκαλεί άγχος ή δυσφορία.

● Για κατοικίδια ζώα με τάση υπερίσχυας, ορίστε κατάλληλες μερίδες τροφής ή προγράμματα οίστισης για να αποφύγετε προβλήματα υγείας.

Βλάβες και συντήρηση:

● Τυχόν επισκευές σε μηχανικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις.

● Μην τροποποιείτε μόνοι σας τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητά της.

Δήλωση συμμόρφωσης

Τα προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) 2023/988. Συμμορφώνονται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας κατά τη χρήση, της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και της ανθεκτικότητας των υλικών.

Εκπρόσωπος ΕΕ

Στη Γερμανία Υλικά και Προμήθειες Βρεφών GMBH

Λόμπερχοφ 23, 45328 Έσεν

jigor2020@mail.com

Κατασκευαστής: Flying Shuttle International Trading Co., Ltd.

Διεύθυνση: ΔΩΜΑΤΙΟ 1201, 12ος Όροφος, ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑΙ ΣΑΝΓΚ,

30-132 ΟΔΟΣ ΝΤΕΣ ΒΟΕΥ, ΚΕΝΤΡΟ, ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓ

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Flying Shuttle International Trading Co., Ltd. δηλώνει ότι η ραδιοσυσκευή τύπου Rojeco Dual Intelligent Feed Dispenser 4.5L WiFi συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/rojeco>

Διεύθυνση του κατασκευαστή: TAI SANG BANK BUILDING,
30-132 DES VOEUX ROAD, CENTRAL, HONG KONG

Ραδιοσυχνότητα: 2400-2483 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: ≤20 dBm