



Shelly BLU RC Button 4 Διακόπτης Bluetooth

Οδηγίες λειτουργίας



Σχήμα 1

- A: Κουμπί 1
- B: Κουμπί 2
- C: Κουμπί 3
- D: Κουμπί 4
- E: Κάλυμμα μπαταρίας



Σχήμα 2

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Για να διασφαλίσετε την ασφαλή και σωστή χρήση, διαβάστε αυτές τις οδηγίες και όλα τα άλλα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν. Φυλάξτε τα για μελλοντική αναφορά. Η μη τήρηση των διαδικασιών εγκατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία, κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή, παράβαση του νόμου ή/και άρνηση νομικών και εμπορικών εγγυήσεων (εάν υπάρχουν).

Η Shelly Europe Ltd. δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία σε περίπτωση λανθασμένης εγκατάστασης ή δυσλειτουργίας αυτού του εξοπλισμού λόγω μη τήρησης των οδηγιών λειτουργίας και ασφάλειας που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κρατήστε τη συσκευή που λειτουργεί με μπαταρία μακριά από παιδιά. Η κατάποση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα εάν παρουσιάζει σημάδια βλάβης ή ελαττώματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη μονάδα μόνοι σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με μπαταρίες που συμμορφώνονται με τις ισχύουσες κανονισμούς. Χρήση ακατάλληλων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και πυρκαγιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι χαρακτήρες + και - της μπαταρίας αντιστοιχούν στις ενδείξεις στο διαμέρισμα μπαταριών της συσκευής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μπαταρίες μπορεί να εκπέμψουν επικίνδυνες ενώσεις ή να προκαλέσουν πυρκαγιά εάν δεν απορριφθούν σωστά. Μεταφέρετε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία στο τοπικό κέντρο ανακύκλωσης.

Περιγραφή προϊόντος

Το Shelly BLU Wall Switch 4 (συσκευή) είναι ένας έξυπνος διακόπτης Bluetooth με τέσσερα κουμπιά. Μπορεί να εγκατασταθεί απρόσκοπτα με μια ποικιλία τυποποιημένων διακοπών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο τηλεχειριστήριο. Η συσκευή διαθέτει μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, υποστήριξη πολλαπλών κλικ και ισχυρή κρυπτογράφηση.

Η συσκευή παρέχεται με προεγκατεστημένο υλικολογισμικό. Για να διατηρείται ενημερωμένη και ασφαλής, η Shelly Europe Ltd. παρέχει δωρεάν τις τελευταίες ενημερώσεις υλικολογισμικού. Η πρόσβαση στις ενημερώσεις είναι δυνατή μέσω της εφαρμογής Shelly Smart Control για κινητά. Η εγκατάσταση των ενημερώσεων υλικολογισμικού αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Η Shelly Europe Ltd. δεν φέρει καμία ευθύνη για ασυμβατότητα της συσκευής που προκαλείται από την αποτυχία του χρήστη να εγκαταστήσει εγκαίρως τις διαθέσιμες ενημερώσεις.

Χρήση του διακόπτη τοίχου Shelly BLU 4

Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση με την μπαταρία τοποθετημένη. Ωστόσο, εάν το πάτημα οποιουδήποτε από τα κουμπιά δεν προκαλεί την έναρξη του ηχητικού σήματος της συσκευής, ενδέχεται να πρέπει να τοποθετηθεί νέα μπαταρία.

Πατώντας το κουμπί η συσκευή θα αρχίσει να στέλνει σήματα για ένα δευτερόλεπτο σύμφωνα με τη μορφή BT Home. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://bthome.io>. Το Shelly BLU Wall Switch 4 υποστηρίζει πολλαπλά κλικ, απλό, διπλό, τριπλό και παρατεταμένο πάτημα. Πολλαπλά κουμπιά μπορούν να πατηθούν ταυτόχρονα. Για να αντιστοιχίσετε το Shelly BLU Wall Switch 4 με μια άλλη συσκευή Bluetooth, πατήστε και κρατήστε πατημένο οποιoδήποτε κουμπί για 10 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα περιμένει το επόμενο λεπτό για να συνδεθεί. Οι διαθέσιμες λειτουργίες Bluetooth περιγράφονται στην επίσημη τεκμηρίωση API της Shelly στη διεύθυνση <https://shelly.link/ble>. Ο διακόπτης Shelly BLU Wall Switch 4 διαθέτει λειτουργία φάρου. Εάν είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή θα εκπέμπει ηχητικό σήμα κάθε 8 δευτερόλεπτα. Το Shelly BLU Wall Switch 4 διαθέτει προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας και υποστηρίζει λειτουργία κρυπτογράφησης. Για να επαναφέρετε τη διαμόρφωση της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, πατήστε και κρατήστε πατημένο οποιoδήποτε από τα κουμπιά για 30 δευτερόλεπτα αμέσως μετά την τοποθέτηση της μπαταρίας.

Αντικατάσταση μπαταρίας (Εικ. 2)

- 1 Πιέστε απαλά και σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας προς την κατεύθυνση που υποδεικνύει το βέλος.
- 2 Αφαιρέστε την εξαντλημένη μπαταρία.
- 3 Τοποθετήστε μια νέα μπαταρία. Βεβαιωθείτε ότι το σύμβολο [+] της μπαταρίας ταιριάζει με το σύμβολο στο πίσω μέρος του καλύμματος.
- 4 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.
- 5 Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας στη θέση του μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι είναι καλά τοποθετημένο για να αποφευχθεί το τυχαίο άνοιγμα.

Προδιαγραφές

Φυσικές παράμετροι

Διαστάσεις (Υ x Π x Β): 46x46x13 mm / 1.81x1.81x0.51 in

Βάρος: 17 g / 0.6 ουγγιές

Υλικό θήκης: Πλαστικό Χρώμα θήκης:

Ελεφαντόδοντο

Περιβάλλον

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -Υγρασία: 30% έως 70% σχετική υγρασία

Ηλεκτρικές παράμετροι

Πρωτόκολλο

Bluetooth: 4.2

Ζώνη RF: 2400 - 2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς RF: < 4 dBm

Εμβέλεια: Έως 30 m / 100 ft σε εξωτερικούς χώρους, έως 10 m / 33 ft σε εσωτερικούς χώρους (ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες)

Κρυπτογράφηση: AES (λειτουργία CCM)

Συμπερίληψη στο Shelly Cloud

Η συσκευή μπορεί να παρακολουθείται, να ελέγχεται και να ρυθμίζεται μέσω της υπηρεσίας οικιακού αυτοματισμού Shelly Cloud. Η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω της εφαρμογής μας για κινητά τηλέφωνα για Android, iOS ή Harmony OS ή μέσω οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση <https://control.shelly.cloud/>.

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή και την υπηρεσία Shelly Cloud, οδηγίες για τη σύνδεση της συσκευής σας στο cloud και τον έλεγχό της από την εφαρμογή Shelly θα βρείτε στον οδηγό της εφαρμογής: <https://shelly.link/app-guide>.

Για να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή BLU με την υπηρεσία Shelly Cloud και την εφαρμογή Shelly Smart Control για κινητά, ο λογαριασμός πρέπει να διαθέτει ήδη μια πύλη Shelly BLU ή μια άλλη συσκευή Shelly με δυνατότητες Wi-Fi και Bluetooth (Gen2 ή νεότερη έκδοση, εκτός από τους αισθητήρες) και ενεργοποιημένη την πύλη Bluetooth.

Η εφαρμογή Shelly για κινητά και η υπηρεσία Shelly Cloud δεν είναι προαπαιτούμενα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνη της ή με διάφορες άλλες πλατφόρμες οικιακού αυτοματισμού.

Επίλυση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα με την εγκατάσταση ή τη λειτουργία της Συσκευής, ανατρέξτε στη βάση γνώσεων:

https://shelly.link/blu_wall_switch_4

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Shelly Europe Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής [Bluetooth BLU RC Button 4 Switch] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/shelly>

Διεύθυνση του κατασκευαστή: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Σόφια, Βουλγαρία

Ραδιοσυχνότητα: 2400 - 2483,5 MHz Μέγιστη ισχύς
ραδιοσυχνότητας: < 4 dBm

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά και δεν προορίζεται για παιχνίδι.
- Τα χειριστήρια ενδέχεται να περιέχουν μικρά μέρη που ενέχουν κίνδυνο πνιγμού.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πρόσβαση σε μικρά εξαρτήματα.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

- Οι συσκευές ελέγχου που συνδέονται στην παροχή ρεύματος πρέπει να εγκαθίστανται από εξειδικευμένο επαγγελματία σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την πηγή ρεύματος πριν από την εγκατάστασή ή τη συντήρησή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ή συνιστώμενα από τον κατασκευαστή τροφοδοτικά, καλώδια και άλλα εξαρτήματα.
- Μην χειρίζεστε τον εξοπλισμό με βρεγμένα χέρια για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία.

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στον εξοπλισμό:

- Αποφύγετε την εγκατάσταση των χειριστήριών σε χώρους εκτεθειμένους σε υγρασία, ακραίες θερμοκρασίες ή άμεσο ηλιακό φως, εκτός εάν έχουν χαρακτηριστεί για τέτοιες συνθήκες.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε ή να τροποποιήσετε μόνοι σας τις συσκευές ελέγχου για να αποφύγετε την καταστροφή των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και την ακύρωση της εγγύησης.
- Μην εκθέτετε τις συσκευές σε χτυπήματα, πτώσεις, ισχυρούς κραδασμούς ή άλλους παράγοντες που μπορεί να τις καταστρέψουν.

Κίνδυνος κακής χρήσης:

- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές ελέγχου χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση τους και τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Εάν οι συσκευές είναι ενσωματωμένες σε ένα εξυπνό οικιακό σύστημα, βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά στην εφαρμογή ελέγχου για την αποφυγή φαλαμάτων λειτουργίας.
- Για συσκευές με ενσωματωμένα κουμπιά, αποφύγετε την υπερβολική πίεση που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στους εσωτερικούς μηχανισμούς.

Ασύρματη συνδεσιμότητα

Προστασία δεδομένων:

- Οι συσκευές ελέγχου χρησιμοποιούν συχνά Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth ή άλλες τεχνολογίες επικοινωνίας. Ασφαλίστε τις με κωδικό πρόσβασης και, αν είναι δυνατόν, ενεργοποιήστε την κρυπτογράφηση σύνδεσης για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
- Ενημερώστε τακτικά το λογισμικό των συσκευών και των σχετικών εφαρμογών ελέγχου για την προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
- Αποφύγετε τη χρήση δημόσιων δικτύων Wi-Fi για τη διαχείριση των συσκευών ελέγχου για να αυξήσετε την ασφάλεια των δεδομένων.

Διαχείριση πρόσβασης:

- Περιορίστε την πρόσβαση σε εφαρμογές και συσκευές ελέγχου μόνο σε έμπιστους χρήστες.
- Ελέγχετε τακτικά τον κατάλογο των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα και αφαιρέστε όσες δεν χρησιμοποιούνται πλέον ή ενδέχεται να αποτελούν πιθανή απειλή.
- Για συσκευές με λειτουργίες απομακρυσμένου ελέγχου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ειδοποίησης για απόπειρες μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, όπου είναι δυνατόν.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Εγκατάσταση και διαμόρφωση:

- Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ελέγχου είναι συμβατή με το σύστημα στο οποίο πρόκειται να λειτουργήσει και με άλλες συσκευές στο δίκτυο εξυπνού σπιτιού.
- Εάν η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε τοίχο, βεβαιωθείτε ότι η θέση εγκατάστασης είναι στεγνή, ασφαλής και σύμφωνη με τις οδηγίες λειτουργίας.
- Ελέγξτε ότι οι συσκευές έχουν τοποθετηθεί σε θέση που παρέχει σταθερή σύνδεση με το δίκτυο.

Συντήρηση και καθαρισμός:

- Ελέγχετε τακτικά τις συσκευές ελέγχου για ορατές ζημιές, όπως ρωγμές στο περίβλημα, κατεστραμμένα καλώδια ή βρώμικες επαφές.
- Καθαρίζετε τις συσκευές με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε νερό ή χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα ηλεκτρονικά τους.
- Για συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες, ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των μπαταριών και αντικαταστήστε τις σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
- Για συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες, ελέγχετε τακτικά το επίπεδο φόρτισης και φορτίστε τις σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Ασφάλεια χρήσης:

- Εάν η συσκευή λειτουργεί ασταθώς (π.χ. αναβοσβήνουν οι ενδείξεις, δεν ανταποκρίνεται στις εντολές), αποσυνδέστε την αμέσως από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή το κέντρο σέρβις.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Σέρβις και επισκευή:

- Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη μονάδα, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τα χειριστήρια για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές ή απώλεια της εγγύησης.

Ασφαλής απόρριψη:

- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες συσκευές σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
 - Μην απορρίπτετε τη συσκευή στα αστικά απορρίμματα - πηγαίνετε την σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρονικών ειδών.
- Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (e-mail: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με οποιονδήποτε άλλο ειδικό.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.

CE Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
Shelly Europe Ltd.
Cherni Vrah 103
1407 Σόφια
Βουλγαρία
support@shelly.cloud

Προδια specifications μπαταρίας προϊόντος

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Κωδικός προϊόντος	85269200
Κωδικός EAN	3800235266892
Κατηγορία μπαταρίας	Φορητή μπαταρία γενικής χρήσης
Τύπος μπαταρίας	Φορητές μπαταρίες κουμπιών: Λιθίου
Περιέχει κάδμιο/μόλυβδο (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Όχι
Καθαρό βάρος (kg)	0.03
Χωρητικότητα (mAh)	-
Ισχύς (W)	~0.15 W