




For UP PSTI Act Statement of Compliance scan the QR code



Ελληνικά

Υπόμνημα

A: Ένδειξη LED
B: Υποδοχή
C: Κουμπιέ ελέγχου
D: Βύσμα
E: Προστατευτικό ακίδων
F: Προστατευτικό καπάκι

Ελληνικά

Οδηγός χρήσης και ασφάλειας Outdoor Plug S Gen3

Έξυπνο βύσμα Wi-Fi και Bluetooth για εξωτερική χρήση

Αναφέρεται στο παρόν έγγραφο ως "η Συσκευή".

▲ Αυτή η πινακίδα υποδεικνύει πληροφορίες ασφαλείας.
○ Αυτό το σημάδι υποδεικνύει μια σημαντική σημείωση.

Πληροφορίες για την ασφάλεια

Για την ασφαλή και σωστή χρήση, διαβάστε τον παρόντα οδηγό και όλα τα άλλα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν. Φυλάξτε τα για μελλοντική αναφορά. Η μη τήρηση των διαδικασιών εγκατάστασης μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία, κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή, παραβίαση του νόμου και/ή απόρριψη των νομικών και εμπορικών εγγυήσεων (εάν υπάρχουν). Η Shelly Europe Ltd. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά σε περίπτωση λανθασμένης εγκατάστασης ή ακατάλληλης λειτουργίας αυτής της συσκευής λόγω μη τήρησης των οδηγιών χρήσης και ασφαλείας του παρόντος οδηγού.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην χρησιμοποιείτε τη Συσκευή για την τροφοδοσία ή τον έλεγχο της κατάστασης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του εξοπλισμού υποστήριξης ζωής.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην χρησιμοποιείτε τη Συσκευή για τη λειτουργία εξοπλισμού όταν ο ανακριβής χρονισμός ή οι τυχαίες εντάσεις ενεργοποίησης/απενεργοποίησης θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνες. Παραδείγματα τέτοιου εξοπλισμού είναι οι ασάνες, οι ηλεκτροί λαμπτήρες, οι ηλεκτρικές κουβέρτες κ.λπ.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Συνδέστε τη Συσκευή μόνο σε δίκτυο ρεύματος και συσκευές που συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. Ένα βραχυκύκλωμα στο δίκτυο ρεύματος ή σε οποιαδήποτε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη Συσκευή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, υλικές ζημιές και ηλεκτροπληξία.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην συνδέετε τη Συσκευή σε συσκευές που υπερβαίνουν το καθορισμένο μέγιστο ηλεκτρικό φορτίο.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αποσυνδέστε αμέσως τη Συσκευή από την πρίζα αν εκπέμπει καπνό, κάνει θόρυβο ή έχει ασυνήθιστη μυρωδιά.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Συνδέστε τη Συσκευή μόνο με τον τρόπο που υποδεικνύεται στις παρούσες οδηγίες. Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή/και τραυματισμό.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το κύκλωμα στο οποίο λειτουργεί η Συσκευή πρέπει να ασφαρίζεται με διακόπτη προστασίας καλωδίων σύμφωνα με το πρότυπο EN60898-1 (νομαστική τιμή ενεργοποίησης B ή C, μέγ. 16A ονομαστικό ρεύμα, ελάχιστη ονομαστική διακοπή 6 kA, κλάση περιορισμού ενέργειας 3).

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην χρησιμοποιείτε τη Συσκευή εάν παρουσιάζει οποιαδήποτε σημάδι βλάβης ή ελαττώματος.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη Συσκευή μόνοι σας.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην συνδέετε τις Συσκευές μεταξύ τους.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην συνδέετε στη Συσκευή οποιοδήποτε εξοπλισμό με απευθείας σύνδεση. Παραδείγματα εξοπλισμού άμεσης σύνδεσης περιλαμβάνουν μετασχηματιστές με σύνδεση, επαναφορτιστές μπαταριών κ.λπ.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην λειτουργείτε καλύμνο.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα κουμπιά/διακόπτες που είναι συνδεδεμένα στη Συσκευή. Κρατήστε τις συσκευές (κινητά τηλέφωνα, tablet, υπολογιστές) για τον τηλεχειρισμό του Shelly μακριά από τα παιδιά.

Η Συσκευή συνοδεύεται από εργοστασιακά εγκατεστημένο υλικολογισμικό. Για να διατηρείται ενημερωμένη και ασφαλής, η Shelly Europe Ltd. παρέχει δωρεάν τις τελευταίες ενημερώσεις υλικολογισμικού. Έχετε πρόσβαση στις ενημερώσεις είτε μέσω της ενσωματωμένης διαδικτυακής διεπαφής είτε μέσω της εφαρμογής Shelly Smart Control για κινητά τηλέφωνα. Η εγκατάσταση των ενημερώσεων υλικολογισμικού είναι ευθύνη του χρήστη. Η Shelly Europe Ltd. δεν ευθύνεται για τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης της Συσκευής που προκαλείται από την απουσία του χρήστη να εγκαταστήσει εγκαίρως τις διαθέσιμες ενημερώσεις.

Περιγραφή προϊόντος

Το Outdoor Plug S Gen3 (η Συσκευή) είναι ένα έξυπνο καυκό βύσμα με υποστήριξη Matter. Επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο ηλεκτρικών συσκευών μέσω κινητού τηλεφώνου, tablet, υπολογιστή ή συστήματος οικιακού αυτοματισμού, διαθέτοντας μέτρηση ισχύος και προστασία από υπερθέρμανση. Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα σε τοπικό δίκτυο Wi-Fi ή να ελέγχεται μέσω υπηρεσιών οικιακού αυτοματισμού που βασίζονται στο cloud.

Η Συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη διεπαφή web που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την προσαρμογή της Συσκευής. Η διεπαφή web είναι προσαρμοσμένη στη διεύθυνση <http://192.168.33.1> όταν είστε συνδεδεμένοι απευθείας στο σημείο πρόσβασης της Συσκευής ή στη διεύθυνση IP της όταν εσείς και η Συσκευή είστε συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο.

Η Συσκευή μπορεί να έχει πρόσβαση και να αλληλεπιδρά με άλλες έξυπνες συσκευές ή συστήματα αυτοματισμού, εφόσον βρίσκονται στην ίδια υποδομή δικτύου. Η Shelly Europe Ltd. παρέχει APIs για τις συσκευές, την ενσωματωμένη τους και τον έλεγχο στο cloud. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://shelly-api-docs.shelly.cloud>.

Οδηγίες εγκατάστασης

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πριν συνδέσετε μια συσκευή στη Συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η έξοδος της Συσκευής είναι απενεργοποιημένη.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Διατηρείτε πάντα το προστατευτικό καπάκι κλειστό όταν δεν είναι συνδεδεμένη καμία συσκευή, για να διασφαλίσετε την προστασία από τη σκόνη, την υγρασία και τις ζημιές. Το να αφήνετε το καπάκι ανοιχτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα του βύσματος. Για λόγους ασφαλείας, αφού συνδέσετε επιτυχώς τη Συσκευή στο τοπικό δίκτυο Wi-Fi, συνιστούμε να απενεργοποιήσετε ή να προστατεύσετε με κωδικό πρόσβασης το AP (Access Point) της Συσκευής. Για να εκτελέσετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων της Συσκευής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπι Reset/control για 10 δευτερόλεπτα.

Για να ενεργοποιήσετε το σημείο πρόσβασης και τη σύνδεση Bluetooth της Συσκευής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπι Reset/control για 5 δευτερόλεπτα.

- Αφαιρέστε το προστατευτικό ακίδων (E) από το Outdoor Plug S Gen3 και απορρίψτε το σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Τοποθετήστε το φις σε μια πρίζα χωρίς συνδεδεμένη συσκευή/φορτίο. Η ένδειξη LED αρχίζει να αναβοσβήνει με μπλε φως, υποδεικνύοντας ότι η Συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία Access Point (AP). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ενσωματωμένη διεπαφή web στη διεύθυνση <http://192.168.33.1> στο δίκτυο Wi-Fi, που έχει δημιουργηθεί από τη Συσκευή (ShellyOutdoorsG3-XXXXXXXXXXXXXX) και να τη χρησιμοποιήσετε για να ελέγξετε τη Συσκευή και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της.
- Ανοίξτε το προστατευτικό καπάκι (F).
- Μπορείτε τώρα να συνδέσετε μια συσκευή στην υποδοχή Συσκευής (B).
- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε σύντομα το κουμπι ελέγχου (C). Ανάβει η ένδειξη LED (A). Το χρώμα της φωτεινής ένδειξης ποικίλει ανάλογα με την καταπόνηση ενέργειας της συσκευής (βλ. ενότητα Ενδείξεις LED παρακάτω).
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε για λίγο το κουμπι ελέγχου άλλη μια φορά. Η ένδειξη LED επιστρέφει στην προηγούμενη κατάστασή της.

Ενδείξεις LED

Όταν συνδεθεί για πρώτη φορά:

- Η μπλε λυχνία αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας τη λειτουργία AP.
- Όταν συνδεθεί ξανά στην πρίζα/ενεργοποιηθεί μετά από επιτυχή σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi:
- Κόκκινη φωτεινή ένδειξη που αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι η Συσκευή επανασυνδέεται στο δίκτυο Wi-Fi.

Διαμορφώσιμες ρυθμίσεις LED όταν η έξοδος είναι ενεργοποιημένη:

- Καταπόνηση ενέργειας που αντιπροσωπεύεται από μια ομαλή αλλαγή χρώματος (Προεπιλεγμένη).
 - Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη φωτεινότητα (Προεπιλεγμένη φωτεινότητα 100%):
 - Πράσινη λυχνία στο 0% του καθορισμένου ορίου ισχύος
 - Κίτρινη λυχνία στο 50% του καθορισμένου ορίου ισχύος
 - Κόκκινη λυχνία στο 100% του ορίου ισχύος που έχει οριστεί
 - Προσαρμοσμένο χρώμα (Προεπιλεγμένο χρώμα πράσινο, Προεπιλεγμένη φωτεινότητα 100%)
 - LED απενεργοποιημένο
- Διαμορφώσιμες ρυθμίσεις LED όταν η έξοδος είναι απενεργοποιημένη:
- LED απενεργοποιημένη
 - Προσαρμοσμένο χρώμα (Προεπιλεγμένο χρώμα κόκκινο, Προεπιλεγμένη φωτεινότητα 100%)
- Όταν το κουμπι ελέγχου πατηθεί και κρατηθεί πατημένο για 3 δευτερόλεπτα (μόνο όταν η έξοδος της συσκευής είναι απενεργοποιημένη):
- Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει τρεις φορές, υποδεικνύοντας ότι η Συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi.
 - Η κίτρινη λυχνία αναβοσβήνει τρεις φορές, υποδεικνύοντας ότι η Συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi, αλλά όχι στο Shelly Cloud.
 - Η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει τρεις φορές, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Shelly Cloud.

Κουμπιέ ελέγχου

Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την συνδεδεμένη συσκευή.

Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να ελέγξετε την κατάσταση της συσκευής*.

Πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το Device AP**.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 10 δευτερόλεπτα για επαναφορά στα εργοστάσια**.

* Μόνο όταν η έξοδος είναι απενεργοποιημένη.

** Μόνο μέσα σε 1 λεπτό μετά τη σύνδεση/ενεργοποίηση της συσκευής.

Καθαρισμός

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πριν από τον καθαρισμό της Συσκευής, απενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και μόνο στη συνέχεια αποσυνδέστε τη Συσκευή. Ποτέ μην καθαρίζετε τη Συσκευή εάν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο ρεύματος.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά απορρυπαντικά.

▲ **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην βυθίζετε τη Συσκευή και μην την πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.

Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο μαλακό πανί για να καθαρίσετε τη Συσκευή.

Διάθεση και ανακύκλωση

Πρόκειται για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εφαρμόζεται στην ΕΕ, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες για τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων.

Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συνοδευτική βιβλιογραφία υποδεικνύει:

Το Shelly Outdoor Plug S Gen3 πρέπει να ανακυκλώνεται για να αποφευχθούν πιθανές βλάβες στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων και για να προωθείται η επαναχρησιμοποίηση υλικών και πόρων. Είναι δική σας ευθύνη να απορρίψετε τη συσκευή ξεχωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα όταν είναι ήδη άχρηστη.

Προδιαγραφές

Φυσικά

Μέγεθος (ΥxΠxB): 44x44x70 ±0.5 mm / 1,73x1,73x2,75 ±0.02 in

Βάρος: 60 ±1 g / 2,08 ±0.04 oz

Συμβατές υποδοχές: 7/1, CEE 7/3 (Τύπος F / Schuko) ή CEE 7/5 (Τύπος E).

Συμβατά βύσματα: CEE 7/2, CEE 7/4 (τύπος F / Schuko), CEE 7/7, CEE 7/16 (τύπος C) ή CEE 7/17

Υλικό κελύφους: Προστατευτικό κάλυμμα για την έξοδο Χρώμα κελύφους: Mocha

Περιβαλλοντικό

Θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος: -25°C έως 51°C / -13°F έως 125°F

Υγρασία: 15% έως 85% RH

Μέγιστο υψόμετρο: 2000 m / 6562 ft

Θερμοκρασία καλωδίου πυρκαγιάς: 750 °C

Βαθμός ρύπανσης: 2

Απαιτείται εξαναγκασμένη φύση: Όχι

Βαθμός προστασίας: IP44

Ηλεκτρικά

Παροχή ρεύματος: 230 V ~ 50 Hz

Καταπόνηση ενέργειας: < 1 W

Ονομαστική τάση αντοχής σε παλμούς: 2500 V

Ονομαστικές τιμές κυκλωμάτων εξόδου

Μέγιστη τάση μεταγωγής: 230 V ~

Μέγιστο ρεύμα μεταγωγής: 12 A

Μέγιστη ισχύς εξόδου: 2500 W (μόνο ωμικό φορτίο)

Αριθμός κύκλων μεταγωγής: 10000

Κατηγορία υπέρτασης: II

Τύπος καθήκοντος: S1

Τύπος διακόπτη: Τύπος διακόπτη: Μονόδρομος

Διαμόρφωση διακόπτη: SPNO (μονοπολικός, κανονικά ανοικτός)

Τύπος αποσύνδεσης κυκλώματος: .

Αισθητήρες, μετρητές

Αισθητήρας εσωτερικής θερμοκρασίας: Ναι

Βολτόμετρο (AC): Ναι

Αμπερόμετρο (AC): Ναι

Μετρητές ισχύος και ενέργειας: Ναι

Ραδιοφωνία

Wi-Fi

Πρωτόκολλα: 802.11 b/g/n

Ζώνη RF: 2401-2473 MHz

Max. ισχύς RF: < 10 dBm

Εύρος: σε εξωτερικούς χώρους, έως 30 m / 98 ft σε εσωτερικούς χώρους (ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες)

Bluetooth

Πρωτόκολλα: 4.2

Ζώνη RF: 2400 2483.5 MHz

Max. ισχύς RF: < 4 dBm

Εύρος: έως 10 m / 33 ft σε εσωτερικούς χώρους (ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες)

Μονάδα μικροελεγκτή

CPU: ESP-Shelly-C3BF

Flash: 8 MB

Δυνατότητες υλικολογισμικού

Webhooks (ενέργειες URL): με 5 URLs ανά άγκιστρο

Scripting: .

MQTT: Ναι

Shelly Cloud ένταξη

Η Συσκευή μπορεί να παρακολουθείται, να ελέγχεται και να ρυθμίζεται μέσω της υπηρεσίας οικιακού αυτοματισμού Shelly Cloud. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία είτε μέσω της εφαρμογής μας για κινητά Android, iOS ή Harmony OS είτε μέσω οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση <https://control.shelly.cloud/>.

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη Συσκευή με την εφαρμογή και την υπηρεσία Shelly Cloud, μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τη σύνδεση της Συσκευής στο Cloud και τον έλεγχο της από την εφαρμογή Shelly στον οδηγό εφαρμογής: <https://shelly.link/app-guide>.

Αντιμετωπίζοντας προβλήματα
Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα με την εγκατάσταση ή τη λειτουργία της Συσκευής, ελέγξτε τη σελίδα της βάσης γνώσεων: https://shelly.link/outdoor_plug_gen3

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν, η Shelly Europe Ltd. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου Outdoor Plug S Gen3 συμμορφώνεται με τις οδηγίες 2014/53/EE, 2014/35/EE, 2014/30/EE, 2011/65/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

https://shelly.link/outdoor_plug_gen3_DoC

Κατασκευαστής: Shelly Europe Ltd.

Διεύθυνση: 51 Cherni Vrah Blvd., bldg. 3, fl. 2-3, 1407 Σόφια, Βουλγαρία

Τηλ: +359 2 988 7435

E-mail: support@shelly.cloud

Επίσημος δικτυακός τόπος: <https://www.shelly.com>

Οι αλλαγές στα στοιχεία επικοινωνίας δημοσιεύονται από τον Κατασκευαστή στον επίσημο ιστότοπο.

Όλα τα δικαιώματα του εμπορικού σήματος Shelly® και άλλα πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με αυτή τη συσκευή ανήκουν στη Shelly Europe Ltd.

Προστασία του περιβάλλοντος



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν. Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών χρήσης που παρήγαγε ο κατασκευαστής.

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η διαφορά της οικονομικής κατάστασης του προϊόντος από ένα καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση κατά τη στιγμή της διαπίστωσης μιας κατάστασης ανομοιομορφίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poland
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

H Shelly Europe Ltd. δηλώνει με το παρόν ότι ο τύπος ραδιοσυσκευής [Έξυπνη εξωτερική πρίζα Shelly Plug S MTR Gen3 IP44 12A] συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης με τον κανονισμό της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/shelly>
Διεύθυνση κατασκευαστή: Cherni Vrah Blvd. 103 1407 Sofia, Βουλγαρία

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενο του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.
Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:
Προειδοποιήσεις για τη χρήση
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών:
●Ελέγχετε πάντα ότι τα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά για να αποφύγετε τη χαλάρωση και τη ζημία.
●Αποφύγετε τη χρήση των αξεσουάρ σε συνθήκες για τις οποίες δεν προορίζονται, όπως υπερβολική υγρασία ή υψηλές θερμοκρασίες.
●Μην εκθέτετε τα αξεσουάρ σε χτυπήματα, πτώσεις, ακραίες θερμοκρασίες ή άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να τα καταστρέψουν.
Κίνδυνος για τα παιδιά:
●Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι και δεν προορίζεται για παιδιά.
●Τα αξεσουάρ έξυπνου σπιτιού ενδέχεται να περιέχουν μικρά μέρη που ενέχουν κίνδυνο πνιγμού.
●Φυλάξτε τα αξεσουάρ μακριά από τα παιδιά για να αποφύγετε την τυχαία κατάποση μικρών εξαρτημάτων ή την κακή χρήση.
Κίνδυνος τραυματισμού:
●Ορισμένα αξεσουάρ έχουν αιχμηρές άκρες ή προεξέχοντα εξαρτήματα τοποθέτησης που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.
●Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια κατά τη συναρμολόγηση ή την αφαίρεση των αξεσουάρ για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο τραυματισμού.
●Χρησιμοποιείτε να χειρίζεστε τα εξαρτήματα τοποθέτησης με μεγάλη δύναμη, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εξαρτήματα και να αυξήσει τον κίνδυνο επαφής με αιχμηρές άκρες.
Πληροφορίες για τη σωστή χρήση
Εγκατάσταση και ρύθμιση:
●Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
●Βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ είναι σωστά τοποθετημένο στη συσκευή έξυπνου σπιτιού για να αποφύγετε ζημιά στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
●Βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ έχει εγκατασταθεί σωστά για να αποφύγετε τη χαλάρωση και την πρόκληση ζημιών στις συσκευές σας.
●Εάν τα αξεσουάρ προορίζονται για την προστασία της συσκευής σας από τις καιρικές συνθήκες, όπως η υγρασία ή η σκόνη, βεβαιωθείτε ότι είναι σφραγισμένα κατά την τοποθέτησή τους για να αποφύγετε την είσοδο νερού ή βρωμιάς.
Μεταφορά και αποθήκευση:
●Αποθηκεύστε τα αξεσουάρ σε ξηρό μέρος, μακριά από υγρασία, πηγές θερμότητας και ακραίες θερμοκρασίες.
●Αποφύγετε την αποθήκευση των αξεσουάρ σε χώρους που εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως, το οποίο μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό ή παραμόρφωση.
Καθαρισμός και συντήρηση:
●Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των αξεσουάρ για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν υποστεί ζημιά και ότι λειτουργούν σωστά.
●Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί για τον καθαρισμό - αποφύγετε χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια των αξεσουάρ.
●Εάν τα αξεσουάρ χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους, ελέγχετε τακτικά την κατάσταση τους για να βεβαιωθείτε ότι είναι σφραγισμένα και δεν έχουν υποστεί ζημιά.
Πρόσθετες προφυλάξεις
Ασφαλής απόρριψη:
●Απορρίψτε τα κατεστραμμένα ή χρησιμοποιημένα αξεσουάρ σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
●Βεβαιωθείτε ότι τα απόβλητα διαχωρίζονται κατάλληλα.
Εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (e-mail: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με άλλον ειδικό.