







Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτα υλικά προς την κατεύθυνση της δέσμης.



Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.

Hilux LED ApS

Michael Drewsens Vej 12, DK-8270 Højbjerg



Αποσπάσματα οδηγιών χρήσης



1. Κατεβάστε την εφαρμογή Shelly Smart Control



Η συσκευή ελέγχεται απομακρυσμένα μέσω της εφαρμογής για κινητά Shelly Smart Control.

Για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR ή αναζητήστε «Shelly Smart Control» στο App Store, AppGallery ή Google Play. Η εφαρμογή για κινητά είναι διαθέσιμη δωρεάν και για να την χρησιμοποιήσετε απαιτείται η δημιουργία δωρεάν λογαριασμού.



2. Προσθέστε τη συσκευή στην εφαρμογή Shelly Smart Control

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Shelly Smart Control.
2. Πατήστε το κουμπί «Προσθήκη συσκευής», εάν αυτή είναι η πρώτη συσκευή που προσθέτετε.
Εάν έχετε ήδη συσκευές προστιθέμενες στον λογαριασμό σας, πατήστε το σύμβολο + στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης.
3. Επιλέξτε την επιλογή «Προσθήκη μέσω Bluetooth».
4. Πατήστε «Επόμενο» για να συνεχίσετε. Θα εμφανιστεί η λίστα με τις υποστηριζόμενες συσκευές.
5. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να προσθέσετε και πατήστε «Επόμενο».
6. Όταν εμφανιστεί το αίτημα, εισάγετε τα στοιχεία σύνδεσης στο δίκτυο Wi-Fi και πατήστε «Προσθήκη συσκευής».
7. Περιμένετε μέχρι η εφαρμογή να ολοκληρώσει την προσθήκη της συσκευής· αυτό μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα εμφανιστεί μήνυμα επιτυχούς ολοκλήρωσης.
8. Εισάγετε το όνομα της συσκευής και επιλέξτε τη φωτογραφία της· αγγίξτε «Επόμενο».
9. Επιλέξτε το δωμάτιο στο οποίο θα προστεθεί η συσκευή ή δημιουργήστε νέο πατώντας το κουμπί «Προσθήκη δωματίου».
10. Αγγίξτε «Αποθήκευση». Η συσκευή έχει προστεθεί στο λογαριασμό σας.



3. Εύκολη σύνδεση με τη συσκευή Shelly BLU

1. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής Hilux, για 30 δευτερόλεπτα αναζητά τηλεκοντρόλ BLU, χωρίς να εμφανίζει κανένα ορατό σήμα.
Το κουμπί Shelly RC Button 4 ή ο διακόπτης τοίχου Shelly BLU πρέπει να μεταβεί σε λειτουργία σύζευξης πατώντας οποιοδήποτε κουμπί 4 φορές.
Η ένδειξη LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει μπλε και η συσκευή θα περάσει στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth για ένα λεπτό.
2. Πάτησε το κουμπί στο τηλεκοντρόλ. Μετά την ανίχνευση του τηλεκοντρόλ, η συσκευή Hilux θα αναβοσβήσει δύο φορές για επιβεβαίωση.
3. Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε ένα ζευγάρι κουμπιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τον έλεγχο της συσκευής Hilux και στη συνέχεια πατήστε ένα από αυτά.
Εάν η ανάθεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, η συσκευή Hilux θα αναβοσβήσει τρεις φορές, υποδεικνύοντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
4. Τώρα μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη συσκευή Hilux με τη χρήση του τηλεκοντρόλ, καθώς και να ρυθμίζετε τη φωτεινότητα, κρατώντας πατημένα τα κατάλληλα κουμπιά στο τηλεκοντρόλ.

4. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε τη συσκευή Hilux στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μέσω απενεργοποίησης και εκ νέου ενεργοποίησης, πρέπει να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε τη συσκευή πέντε φορές στη σειρά. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, η συσκευή Hilux θα αναβοσβήσει αρκετές φορές, θα επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις και τις διαμορφώσεις και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί ξανά με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις – 4600 K με φωτεινότητα 50%.

Παράδειγμα:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή Hilux → Ενεργοποιήστε τη συσκευή Hilux για 2–3 δευτερόλεπτα.
2. Απενεργοποιήστε τη συσκευή → Ενεργοποιήστε τη συσκευή για 2–3 δευτερόλεπτα.
3. Απενεργοποιήστε τη συσκευή → Ενεργοποιήστε τη συσκευή για 2–3 δευτερόλεπτα.
4. Απενεργοποιήστε τη συσκευή → Ενεργοποιήστε τη συσκευή για 2–3 δευτερόλεπτα.
5. Απενεργοποιήστε τη συσκευή → Ενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε.
6. Η συσκευή Hilux θα αναβοσβήσει αρκετές φορές, θα επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις και τις διαμορφώσεις και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών που δημιουργήθηκε από τον κατασκευαστή.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους εγγύησης του διανομέα/κατασκευαστή είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Το προϊόν πρέπει να συντηρείται (καθαρίζεται) τακτικά από τον ίδιο τον χρήστη ή από εξειδικευμένα κέντρα σέρβις με έξοδα και δαπάνες του χρήστη. Ελλείψει πληροφοριών σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες κυκλικής συντήρησης ή σέρβις στις οδηγίες χρήσης, η απόκλιση της φυσικής κατάστασης του προϊόντος από ένα φυσικά καινούργιο προϊόν πρέπει να αξιολογείται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εάν εντοπιστεί ή διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, πρέπει να ληφθούν επείγοντως μέτρα συντήρησης (καθαρισμού) ή σέρβις. Η μη σωστή συντήρηση (καθαρισμός) και αντίδραση όταν διαπιστώνεται μια ανόμοια κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη βλάβη του προϊόντος. Ο εγγυητής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από αμέλεια.

Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφαλείας

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος βρίσκονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε το περιεχόμενό του και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό.

Διαβάστε επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες πριν από τη χρήση:

Προειδοποιήσεις για τη χρήση

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στη συσκευή:

- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες, πτώσεις, χτυπήματα, ισχυρούς κραδασμούς ή άλλους παράγοντες που μπορεί να συμβάλουν σε βλάβη.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό, εκτός εάν ο κατασκευαστής τη δηλώνει αδιάβροχη.
- Κατά την τοποθέτηση των ταινιών LED, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια τοποθέτησης είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς σκόνη για να αποφύγετε την πτώση και την καταστροφή τους.
- Μην χρησιμοποιείτε φωτιστικά με κατεστραμμένα εξαρτήματα, όπως σπασμένους λαμπτήρες, κομμένες λωρίδες LED ή κατεστραμμένα στηρίγματα τοποθέτησης.
- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι σωστά τοποθετημένες για να αποφύγετε την τυχαία πτώση και τη ζημιά.

Κίνδυνος για τα παιδιά:

- Η συσκευή δεν είναι για παιχνίδι και δεν προορίζεται για παιδιά.
- Τα έξυπνα φώτα, οι λαμπτήρες και άλλα εξαρτήματα φωτισμού ενδέχεται να περιέχουν μικρά μέρη που ενέχουν κίνδυνο πνιγμού.
- Κρατήστε τις συσκευές και τα αξεσουάρ μακριά από παιδιά για να αποφύγετε την τυχαία κατάποση μικρών εξαρτημάτων ή τη ζημιά στο προϊόν λόγω κακής χρήσης.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:

- Η εγκατάσταση του εξοπλισμού πρέπει να πραγματοποιείται μόνο με αποσυνδεδεμένη την παροχή ρεύματος.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα αυθεντικά καλώδια τροφοδοσίας, προσαρμογείς και συνδέσμους που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή συνιστώνται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό με κατεστραμμένα καλώδια, βύσματα ή συνδετήρες για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία.
- Εάν η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη, αποφύγετε την εγκατάστασή της σε χώρους που εκτίθενται σε υγρασία, όπως μπάνια ή εξωτερικούς χώρους.
- Μην χειρίζεστε τους συνδέσμους ή τα καλώδια με βρεγμένα χέρια.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης και εγκαυμάτων:

- Αποφύγετε να αγγίζετε λαμπτήρες και λαμπτήρες ενώ λειτουργούν ή αμέσως μετά την απενεργοποίησή τους, καθώς μπορεί να είναι πολύ ζεστοί.
- Βεβαιωθείτε ότι οι λαμπτήρες και οι λαμπτήρες είναι εγκατεστημένοι σε χώρους με επαρκή εξαερισμό για την αποφυγή υπερθέρμανσης.
- Μην καλύπτετε τους λαμπτήρες ή τις λάμπες με υλικά που μπορεί να περιορίσουν τη ροή του αέρα ή να προκαλέσουν ανάφλεξη.

Ασύρματη συνδεσιμότητα

Προστασία δεδομένων:

- Οι έξυπνες συσκευές φωτισμού χρησιμοποιούν συχνά Wi-Fi, Bluetooth ή Zigbee. Εάν είναι δυνατόν, ασφαλίστε τις με ισχυρό κωδικό πρόσβασης και ενεργοποιήστε κρυπτογραφημένες συνδέσεις.
- Ενημερώστε τακτικά το λογισμικό των συσκευών και των εφαρμογών ελέγχου για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Διαχείριση πρόσβασης:

- Περιορίστε την πρόσβαση στις εφαρμογές ελέγχου φωτισμού μόνο σε έμπιστους χρήστες.
- Ελέγχετε τακτικά τον κατάλογο των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο και απομακρύνετε όσες δεν χρειάζονται πλέον ή ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο.
- Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ειδοποίησης για μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης σε συσκευές.

Πληροφορίες για τη σωστή χρήση

Συναρμολόγηση και διαμόρφωση:

- Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν το κατάλληλο μέγεθος για την επιλεγμένη θέση εγκατάστασης.
- Βεβαιωθείτε πάντα ότι οι συσκευές είναι σταθερά τοποθετημένες και συνδεδεμένες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Σε περίπτωση εγκατάστασης φωτισμού σε εξωτερικούς χώρους, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει τη σωστή προστασία IP και ότι είναι προστατευμένη από τις καιρικές συνθήκες.

Συντήρηση και καθαρισμός:

- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των συσκευών φωτισμού για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά και ότι δεν έχουν υποστεί ζημιές.
- Καθαρίζετε τις συσκευές με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Αποφύγετε τη χρήση νερού και χημικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνειά τους.

Ασφάλεια χρήσης:

- Μην αφήνετε τα φώτα αναμμένα χωρίς επίβλεψη, ειδικά για συσκευές που μπορεί να ζεσταθούν.
- Αν παρατηρήσετε σπινθήρα, οσμή καψίματος ή άλλα σημάδια δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα και επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.

Πρόσθετες προφυλάξεις

Σέρβις και επισκευές:

- Εάν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τη συσκευή, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές ή απώλεια της εγγύησης.

Ασφαλής απόρριψη:

- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες συσκευές φωτισμού σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα ηλεκτρονικά απόβλητα.
- Μην απορρίπτετε τις συσκευές στα αστικά απορρίμματα - πηγαίνετε τις στο τοπικό σημείο συλλογής ηλεκτρονικών ειδών.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (e-mail: hurt@innpro.pl, ιστοσελίδα: <https://innpro.pl/>) ή με οποιονδήποτε άλλο ειδικό.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Shelly Europe Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Φωτιστικό οροφής SHELLY LightSolutions Hilux DS8 8W συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση: <https://files.innpro.pl/shelly>

Διεύθυνση παραγωγού: Cherni Vrah Blvd. 103 1407 Sofia, bg

Ραδιοσυχνότητα:

Wi-Fi: 2400-2483,5 MHz

Bluetooth LE: 2400-2483,5 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: <20dBm

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ



Τα ηλεκτρονικά απόβλητα που φέρουν σήμανση σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να τοποθετούνται μαζί με άλλα αστικά απόβλητα. Υπόκεινται σε χωριστή συλλογή και ανακύκλωση σε καθορισμένα σημεία. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψή τους, θα αποτρέψετε πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το σύστημα συλλογής χρησιμοποιημένου εξοπλισμού συμμορφώνεται με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τη διάθεση των αποβλήτων. Λεπτομερείς πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να λάβετε από τη δημοτική αρχή, την εγκατάσταση επεξεργασίας ή το κατάστημα όπου αγοράστηκε το προϊόν.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των λεγόμενων Οδηγιών Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για θέματα ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος, οι οποίες καθορίζουν τους κινδύνους που πρέπει να ανιχνεύονται και να εξαλείφονται.

Εισαγωγέας: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Πολωνία

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Εκπρόσωπος στην ΕΕ:

Shelly Europe Ltd.

Cherni Vrah 103

1407 Σόφια, Βουλγαρία

support@shelly.cloud